一、内存

定义:存储单元的集合,每个存储单元对应唯一地址,每个存储单元的位数为计算机字长1.1地址空间

每个地址单元用无符号整数存储,对应唯一的存储单元,所有的地址单元称为地址空间 1.2类型

(1) RAM

可读可写,断电即失(内存中的数据丢失,磁盘中的不会,如正打开的网页断电后重启就没了)

(2) ROM

只读, 内置数据永久保存, 常存储开机时运行的程序

二、寄存器

在CPU内部的暂时存储数据的结构

- 三、高速缓冲存储器(缓存)
- 3.1类型

CPU缓存, 硬盘缓存

3.2作用:将内存或磁盘中<mark>读取频繁的指令或数据暂时存储</mark>在缓存中,便于协调CPU运算速度 快和内存读写慢之间的速度差异,使CPU可以<mark>直接读取缓存中的数据</mark>





图 5-4 存储器的层次 Windows

四、外存(磁盘or硬盘)(也分为计算机组成中的输出输入设备)


4.1组成

(1) 盘片, 磁头, 读写臂

扇区是磁盘一次读写的基本单位,文件是操作系统管理信息的基本单位



每个盘片被划分为一个个磁道,每个磁道又划分为一个个扇区。如下图:



多个盘面的相同磁道构成一个柱面

4.2硬盘信息的读写

可用(柱面号,盘面号,扇区号)来定位任意一个"磁盘块"。

在"文件的物理结构"小节中,我们经常提到文件数据存放在外存中的几号块(逻辑地址),这个块号就可以转换成(柱面号,盘面号,扇区号)的地址形式。

可根据该地址读取一个"块",操作如下:

- ① 根据"柱面号"移动磁臂, 让磁头指向指定柱面;
- ② 激活指定盘面对应的磁头;
- ③ 磁盘旋转的过程中,指定的扇区会从磁头下面划过,这样就完成了对指定扇区的读/写。

4.3文件管理

簇块:文件信息被分割后存储在一个个簇块上,簇块为若干连续的扇区 FAT表:也是若干连续的扇区,记录了存文件的簇块的链接关系 五、云存储 **云存储**是一种网上<u>在线存储</u>(英语:Cloud storage)的模式,即把数据存放在通常由 第三方托管的多台虚拟服务器,而非专属的服务器上。

六、虚拟机

用软件虚拟出来的计算机