# Pacemakerと HAProxyではじめる 高可用ロードバランサ入門

2021/10/22 OSC2021 Online/Fall Linux-HA Japan プロジェクト 高藤 巧



### 自己紹介

高藤 巧(たかふじ たくみ)

セミナー講師としてOSCに参加するのは初めてです。

普段はNTT OSSセンタという所でOSSロードバランサをメインに扱っています。

お手柔らかにお願いします。


### 目次

- ◆Pacemakerとロードバランサの概要
- ◆高可用ロードバランサ構築入門
- ◆おわりに

### 目次


- ◆Pacemakerとロードバランサの概要
- ◆高可用ロードバランサ構築入門
- ◆おわりに

# Pacemakerの概要 [1/2]



### Pacemakerの概要 [2/2]

故障検知時に自動的に フェイルオーバ ダウンタイムの 最小化 STONITH<sub>※</sub>による データの安全性確保



※ スプリットブレイン、F/Oにおけるリソース停止失敗時に対向ノードを強制電源断する機能

#### もっと知りたい方はこちらまで

http://linux-ha.osdn.jp/



# 高可用クラスタとロードバランサ(概要)

- 高可用クラスタ
  - Active/Standby
  - DBサーバなど同時に処理されたら困るものはこちら




- ロードバランサ
  - 両系Active
  - Webサーバなど同時に処理されても困らないものはこちら




#### ロードバランサの主な機能


#### 負荷分散 (ロードバランス)



#### 冗長化




#### パーシステンス (セッション維持)



#### 各種情報に基づく振り分け

(URL, パス, ドメイン, 接続元IP, SNI, 接続数, etc …)







- 高機能なOSSロードバランサ
  - L4 / L7 ロードバランサとして利用可能
  - パーシステンス, SSL終端などロードバランサに必要な機能を具備
  - L4~L7の情報に基づく柔軟な振り分け、通信拒否、書き換え
  - etc ...
- コミュニティ版は無料!勉強にも最適!!
  - ロードバランサのイメージ※
    - 高い
    - 高レイヤのネットワーク制御は機能が多くて難しそう…
    - 高い
    - 検証環境を用意するのが大変…
    - 高い
- コミュニティ版の情報はこちら (https://www.haproxy.org/)

#### 高可用ロードバランサ


• ロードバランサが単一故障点になるのは可用性の観点からNO



•ロードバランサ自身も冗長化にすればOK!!



### 本日のテーマ



### 目次

- ◆Pacemakerとロードバランサの概要
- ◆高可用ロードバランサ構築入門
- ◆おわりに

### 前提


- OSインストールやネットワーク設定などのOS関連の設定は両系とも完了済みであるとし、以下を紹介します。
  - 1. HAProxy構築 (インストール、設定)
  - 2. Pacemaker構築 (インストール、設定)
  - 3. 動作確認
- Pacemakerのインストールや設定については下記のセミナー資料もご参照ください。

試して覚えるPacemaker-2.0入門『構築・リソース設定』 http://linux-ha.osdn.jp/wp/archives/4970


• ロードバランサの振り分け先のWeb/APサーバ (Apache, Nginx など) は用意済みであるものとします。

#### ロードバランサの主な機能(再掲)

#### 今回の対象




#### パーシステンス (セッション維持)



#### 各種情報に基づく振り分け


(URL, パス, ドメイン, 接続元IP, SNI, 接続数, etc …)




# ソフトウェア構成

製品	パッケージ					
Cent OS	CentOS-8.4.2105-x86_64					
Pacemaker	CentOS HighAvailability 同梱版 (pacemaker-2.0.5-9.el8.x86_64)					
pm_extra_tools	pm_extra_tools-1.3-1.el8.noarch					
HAProxy	haproxy-1.8.27-2.el8.x86_64					

# ネットワーク構成 [1/2]



# ネットワーク構成 [2/2]



# HAProxy設定の前に

- HAProxyのコンフィグはいくつかのセクションで構成される
  - global: HAProxy全体の動作に関わる設定
  - defaults: frontend/backend/listen のデフォルト設定
  - frontend: LBとして通信を受け付ける部分に関する設定
  - backend: LBの転送先に関する設定
  - listen: frontend + backend を同時に記載
  - その他は割愛します
    - (気になる人はコミュニティの設定マニュアルをチェック→ <a href="https://cbonte.github.io/haproxy-dconv/1.8/configuration.html">https://cbonte.github.io/haproxy-dconv/1.8/configuration.html</a>)
- イメージ図



# HAProxy構築手順 [1/3]

• HAProxyのインストール

# dnf install haproxy

#### • HAProxy設定変更

# mv /etc/haproxy/haproxy.cfg /etc/haproxy/backup\_haproxy.cfg # vi /etc/haproxy/haproxy.cfg

```
global
  log
          127.0.0.1 local2
  chroot /var/lib/haproxy
          /var/run/haproxy.pid
  pidfile
  maxconn 2010
           haproxy
  user
           haproxy
  group
  daemon
  stats socket /var/lib/haproxy/stats
  ssl-default-bind-ciphers PROFILE=SYSTEM
  ssl-default-server-ciphers PROFILE=SYSTEM
  userlist stats-auth
    group admin users admin
    user admin insecure-password password
```

global の maxconn (最大同時接続数) は後述の listen/frontend の maxconn の合計値より大きい値 を設定する。

管理画面アクセス用のユーザを作成する。

# HAProxy構築手順 [2/3]

#### • HAProxy設定変更 (続き)

```
defaults
  mode
                   http
  log
                 global
                  httplog
  option
                  dontlognull
  option
  option http-server-close
  option forwardfor
                      except 127.0.0.0/8
                  redispatch
  option
  retries
  timeout http-request 10s
  timeout queue
                      1m
  timeout connect
                      10s
  timeout client
                     1m
  timeout server
                     1m
  timeout http-keep-alive 10s
  timeout check
                      10s
```

listen statspage
bind 192.168.0.11:10080
maxconn 10
stats enable
stats uri /statspage
stats admin if TRUE
acl AUTH http\_auth(stats-auth)
stats http-request auth unless AUTH

タイムアウト値はデフォルトコンフィグ から変更していないが、実際は要件や振 り分け先の設定に合わせて調整が必要に なる。

maxconn は listen/fronend で個別に設定するため、defaultsから削除する。

#### 管理画面設定

- 管理LANのIPアドレスをバインドする。 (ポート番号は空いているポートを使用する)
- ユーザ認証を実施する。

# HAProxy構築手順 [3/3]

#### • HAProxy設定変更 (続き)

frontend main bind 192.168.1.10:80 maxconn 2000 default\_backend web

backend web
balance roundrobin
server web01 192.168.1.21:80 check maxconn 1000
server web02 192.168.1.22:80 check maxconn 1000

Pacemaker で管理する仮想IPを設定する。

- 転送先のIPとポート番号を指定する。
- ヘルスチェック (check) を有効化する。
- maxconn は frontend に合わせて調整する。

## Pacemaker構築手順 インストール~クラスタ作成 [1/2]

• Pacemakerのインストール

# dnf install pcs pacemaker fence-agents-all --enablerepo=ha

• pm\_extra\_tools(※)のインストール

# Is pm\_extra\_tools-1.3-1.el8.noarch.rpm # dnf install -y pm\_extra\_tools-1.3-1.el8.noarch.rpm

- (※) pm\_extra\_tools はこちらからダウンロード https://osdn.net/projects/linux-ha/releases/p16919
- pcsの起動と自動起動の有効化

# systemctl start pcsd.service # systemctl enable pcsd.service Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pcsd.service → /usr/lib/systemd/system/pcsd.service.

# Pacemaker構築手順 インストール~クラスタ作成 [2/2]

• hacluster ユーザのパスワード設定

# passwd hacluster

Changing password for user hacluster.

New password:

Retype new password:

passwd: all authentication tokens updated successfully.

• クラスタノードの認証設定(片方のノードで実施)

# pcs host auth node01 addr=192.168.0.11 node02 addr=192.168.0.12

Username: hacluster

Password:


node01: Authorized node02: Authorized

• クラスタの作成(片方のノードで実施)

# pcs cluster setup lbcluster node01 addr=192.168.10.11 addr=192.168.20.11 node02 addr=192.168.10.12 addr=192.168.20.12


### Pacemaker構築手順 リソース設定 [1/11]

- pm\_extra\_toolsから下記のファイルを取得 /usr/share/pm\_extra\_tools/pm\_pcsgen\_sample.xlsx
- この後の作業イメージ



# Pacemaker構築手順 リソース設定 [2/11]

- 今回のリソース構成
  - データを持たないのでリソースも少なめ



# Pacemaker構築手順 リソース設定 [3/11]

#### •表1~3

# pm_	pcsgen 項現正義者 フアイル形式	ムハーション: 1.1	このフ	このファイルに含まれる文章は、クリエイティブコモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 (CC BY-SA 4.0) によってライセンスされています。								
			https:/	https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/								
			' '	Copyright (C) 2020-2021 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION								
		. Locald		3(-,								
	<b>-1 クラスタ設定 クラスタ</b>	・ノード属性										
NC	DDE	·····	·		·							
	uname	type	name		value							
#	ノード名	パラメータ種別	項目		設定内容	備考						
	<b>-1 クラスタ設定 クラスタ</b>	・フロハティ										
	OPERTY											
		value		100 mm								
#	項目	設定内容		概要								
	priority-fencing-delay	10s										
						表1~3は基本的に変更不要						
						仪1~3は叁平时に及史介安						
#表 3	-1 クラスタ設定 リソース	・デフォルト										
	C DEFAULTS											
	name	value										
#	項目	設定内容		概要		備考						
	resource-stickiness	200		リソース	割当て							
	migration-threshold	1		リソース	<b></b> 故障可能回数							
						·						
#表 3	-2 クラスタ設定 オペレー	ション・デフォルト										
OF	_DEFAULTS											
	name	value										
#	項目	設定内容		概要		備考						

# Pacemaker構築手順 リソース設定 [4/11]

• 表4 (リソース構成)

# <b>表</b> 4	4-1 クラスタ設定	<b>! リソース構成</b>						
RI	ESOURCES							
	resourceItem		id					
# U Gi	リソース構成	要素	リソースID	概要				
	Group		p gsql-group		HAProxyと仮想IPはグループ化			
		Primitive	ipaddr		TAPTOXY C 仮窓IP はグループ化			
		Primitive	haproxy					
	Clone		ping-clone					
		Primitive	ping					
	Stonith		fence1-ip milan					
	Stonith		fence2-ip milan					

# Pacemaker構築手順 リソース設定 [5/11]

•表7 (仮想IPとHAProxy)

#表 7-1 クラスタ設定 ... Primitive リソース

**PRIMITIVE** 

	P	id		class		provider t		type					
#		リソースID class		class	class			type		概要	既要		
		ip addr ocf		ocf	heartbeat			IPaddr2					
	Α	type name			value								
#	ľ	パラメータ種別項目			設定内容					概要			
		options	ip		192.168.1	.10							
			nic		eno2								
			cidr_netmask		24								
		• •	timeout		interval		on-fail		role		start-delay		
#		オペレーション	タイムアウト	値	監視間隔		障害時の動	動作	役割		起動前待機時間	備考	
		start	60s				restart						
		monitor	60s		10s	0s resta		restart					
	[	stop	60s		fe		fence						
		MITIVE		,		·		·····					
	P			class	provider		type					145	
#	Ļ	リソースID class		class	provider		type			概要		HAProxyはsystemdリソース	
		haproxy systemd		-				haproxy				を使用	
- 1		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	name		value	· ·							
#		パラメータ種別	項目		設定内容				概要				
		options											
	o	· · · (	timeout		interval		on-fail		role		start-delay		
#	ı	オペレーション		値	監視間隔		障害時の動	動作	役割		起動前待機時間	備考	
			100s				restart						
		monitor	60s		10s		restart						
		stop 100s		fence									

# Pacemaker構築手順 リソース設定 [6/11]

• 表7 (ping監視)

I	PRI	MITIVE										
I	•	id class		provider			type					
#		リソースID class		class	provider			type		概要		
		ping		ocf		pacemaker		ping				
1		type	name		value							
#	Į	パラメータ種別	プラメータ種別 項目 設定		設定内容					概要		
	-	options	name		ping-statu	S						
		host_list 192.168.1.1										
		attempts			2							
			timeout	2								
			debug		true							
	)		timeout		interval		on-fail		role		start-delay	
#		オペレーション	ン タイムアウト値 監視		監視間隔		障害時の動	動作	役割		起動前待機時間	備考
	2	start	60s			restart						
	1	monitor	60s		10s	restart						
		stop	60s				fence			·		

# Pacemaker構築手順 リソース設定 [7/11]

#### • 表8

#表 8-1 クラスタ設定 ... STONITHリソース

	STONITH P id type											
				type								
#		STONITHリソー	·スID	type			概要					
		fence1-ipmilan		fence_ip milan								
			name		value							
#		パラメータ種別	項目		設定内容		概要					
		options	pcmk_host_lis	t	node01							
			ip		192.168.0.111		IPMIポートのIPアドレス					
			username		p acemaker							
			password		ipmipass1							
			lanp lus		1							
		V 1	timeout		)	on-fail						
#		オペレーション	タイムアウト	値	監視間隔	障害時の動作	備考					
		start	60s			restart						
		monitor	60s		3600s	restart						
		stop	60s		ignore							
		ONITH										
	٠.	id		type								
#		STONITHリソー	·スID	type			概要					
		fence2-ip milan		fence_ip milan								
			name		value							
#		パラメータ種別			設定内容		概要					
		options	pcmk_host_lis	t	node02							
			ip		192.168.0.112		IPMIポートのIPアドレス					
		username			p acemaker							
			password		ipmipass1							
			lanplus		1							
		- V I -	timeout			on-fail						
#			スレーション タイムアウト値		監視間隔	障害時の動作	備考					
			60s			restart						
			60s		3600s	restart						
		stop	60s			ignore						

# Pacemaker構築手順 リソース設定 [8/11]

#### • 表9

#表 9	#表 9-1 クラスタ設定 リソース配置制約 (ノード)													
LC	LOCATION_NODE													
	1	prefers/avoids			score									
#	リソースID	prefers/avoids		ノード	スコア		備考 (※rol	を設定したい場合	rは、表9-2 を使用してください)					
	haproxy-group	prefers		node01	200									
				node02	100									
	fence1-ip milan	avoids		node01										
	fence2-ip milan	avoids		node02										
#表 9	-2 クラスタ設定 リソース	配置制約(ルー)	ル)											
LC	CATION_RULE													
	rsc	score	bool_op	attribute	op	value		role						
#	リソースID	スコア	and/or	条件属性名	条件	条件値		役割	備考					
	haproxy-group -INFINITY		or	ping-status	lt	1								
				ping-status	not_defined									

# Pacemaker構築手順 リソース設定 [9/11]

#### • 表10~11

#表 1	#表 10-1 クラスタ設定 リソース同居制約												
CC	COLOCATION												
			)		with-rsc-role								
#	制約関連リソースID	制約対象リソースID	スコア(重み付け)	制約関連リソースの役割	制約対象リソースの役割	備考							
	haproxy-group	ping-clone	INFINITY										
#表 1	1-1 クラスタ設定 リソース	ス起動順序制約											
OI	RDER												
		then-rsc	kind	first-action	then-action	symmetrical							
#	先に起動するリソースID	後に起動するリソースID	Optional/Mandatory/Serial	先起動リソースのアクション	後起動リソースのアクション	起動と逆順に停止(tru	備考						
	ping-clone	haproxy-group				false							

# Pacemaker構築手順 リソース設定 [10/11]

- Excel環境定義書をCSVに変換し、いずれか一方のノードへ格納
- pm\_pcsgenでxmlファイルに変換(片方のノードで実施)

# pm\_pcsgen sample.csv sample.xml (CIB), sample.sh (PCS) を出力しました。

• クラスタを起動

# pcs cluster start --all

• xmlファイルを反映

# pcs cluster cib-push sample.xml

# Pacemaker構築手順 リソース設定 [11/11]

#### • 完成

```
# pcs status --full
(省略)
Node List:
* Online: [ node01 (1) node02 (2) ]
Full List of Resources:
 * Resource Group: haproxy-group:
  * ipaddr
               (ocf::heartbeat:IPaddr2):
                                              Started node01
               (systemd:haproxy):
  * haproxy
                                              Started node01
 * Clone Set: ping-clone [ping]:
  * ping
               (ocf::pacemaker:ping):
                                              Started node01
  * ping
               (ocf::pacemaker:ping):
                                              Started node02
 * fence1-ipmilan (stonith:fence_ipmilan):
                                                 Started node02
                                                 Started node01
 * fence2-ipmilan
                     (stonith:fence ipmilan):
Node Attributes:
* Node: node01 (1):
  * ping-status
                              : 1
 * Node: node02 (2):
  * ping-status
                              : 1
(省略)
```

#### 動作確認 [1/4]

• 仮想IPにHTTPでアクセス

# curl http://192.168.1.10/ -I


HTTP/1.1 200

Content-Type: text/html;charset=UTF-8

Transfer-Encoding: chunked


Date: Mon, 04 Oct 2021 06:40:55 GMT

- HAProxyの管理画面をチェック
  - http://192.168.0.11:10080/statspage



### 動作確認 [2/4]

• 下図の①と②をそれぞれ故障させた場合の動作を確認する



#### 動作確認 [3/4]

- ①Web/APサーバ故障(例: プロセス故障)
  - Web/APサーバ上でプロセスをkillする (Apacheの例)

# killall -s 9 httpd

• HAProxyの管理画面をチェック



#### 動作確認 [4/4]

- ②LB故障 (例: HAProxyプロセス故障)
  - Active側のノードでHAProxyのプロセスをkillする

```
# killall -s 9 haproxy
(PacemakerでF/Oが完了するまで待機)
# pcs status --full
(省略)
Node List:
                                                                           フェイルオーバしてnode02側に
* Online: [ node01 (1) node02 (2) ]
Full List of Resources:
 * Resource Group: haproxy-group:
              (ocf::heartbeat:IPaddr2):
                                           Started node02
  * ipaddr
  * haproxy (systemd:haproxy):
                                           Started node02
 * Clone Set: ping-clone [ping]:
  * ping
              (ocf::pacemaker:ping):
                                           Started node01
  * ping
              (ocf::pacemaker:ping):
                                           Started node02
 * fence1-ipmilan
                   (stonith:fence ipmilan):
                                              Started node02
 * fence2-ipmilan
                   (stonith:fence ipmilan):
                                              Started node01
(省略)
Migration Summary:
 * Node: node01 (1):
                                                                                         エラー原因が表示
  * haproxy: migration-threshold=1 fail-count=1 last-failure='Mon Oct 4 16:02:01 2021'
```

#### Failed Resource Actions:

\* haproxy\_monitor\_10000 on node01 'not running' (7): call=34, status='complete', exitreason=", last-rc-change='2021-10-04 16:02:01 +09:00', queued=0ms, exec=0ms (省略)

### 目次

- ◆Pacemakerとロードバランサの概要
- ◆高可用ロードバランサ構築入門
- ◆おわりに

### Pacemaker & HAProxy を利用した 高可用ロードバランサ

- HAProxyの管理にはsystemdリソースを使用すればよい
  - どちらか片方でプロセスが起動する構成で基本的には問題なし※ ※セッション情報のレプリケーション等、一部機能を使用する場合を除く
- pm\_extra\_toolsのサンプルの大半の設定がそのまま流用可能なので構築もラクラク

#### それでも分からないことがあればMLへ

http://linux-ha.osdn.jp/wp/ml




# 今後もPacemakerを よろしくお願いします



# (参考) HAProxyの一部機能を使用する 場合のクラスタ構成 [1/2]

• HAProxyにはパーシステンス (セッション維持) のテーブル情報をレプリケーションする機能があるが、この機能を利用するためには、両方のサーバ上でHAProxyが動作している必要があるため、単純にsystemdリソースを使用した場合には利用できない。



# (参考) HAProxyの一部機能を使用する 場合のクラスタ構成 [2/2]

- Keepalived (VRRP) などで仮想IPのみF/Oの対象にすることで 条件は満たせる
  - Pacemakerと機能差分がかなり大きいため、どちらを採用するかはよくよく検討する必要あり

