# Android系统电池管理 (PowerManagerService) 框架分析及 其在实体设备和虚拟设备上的差异 (一)

£ 2020-04-24

android man pow roi service

#### 0 前言

- 1. 移动设备的电池一直是影响移动设备用户体验的关键问题之一,电池容量、充电速度、以及系统待机时长都在用户考虑范围内。
- 2. 在众多嵌入式设备系统中,Android系统的设计的主要目的就是为了通过触摸屏/显示屏和使用者交互,接收用户的触控指令并显示出用户所要的结果,其具有其他嵌入式系统没有的优秀的UI系统,但Android设备在使用中最耗电的也就基本是屏幕了(除了功率放大器之类的器件: LTE、WIFI、Bluetooth等之外)。
- 3. 所以,现实中厂商一方面尽量增大电池容量、提升充电速度,另一方面尽可能降低Android系统的耗电量,或者减少不必要的电量浪费。
- 4. 这也是本文讨论的重点: **Android电源管理 (用户空间+内核空间)** ,代码来源Android AOSP 7.1.1版本。

#### 1 电源管理概述

### 1.1 Linux 系统和Android系统的电源状态

ACPI Sta te	Linux State	Description
S0	On(on)	正常工作状态
S1	Standby(standby)	CPU与RAM供电正常,但CPU不执行指令
S2	_	比S1更深的一个睡眠层次,这种模式通常不采用
S3	Suspend to RAM (m em)	挂起到内存
S4	Suspend to Disk(dis k)	挂起到硬盘
S5	Shutdown	Soft Off, CPU、外设等断电,但电源依旧会为部分极低 耗设备供电
S6	Mechanical Off	全部断电

1.

On: 正常工作状态。

2.

Standby也属于睡眠的一种方式,属于浅睡眠。

该模式下CPU并未断电,依旧可以接收处理某些特定事件,视具体设备而定,恢复至正常工作状态的速度也比STR更快,但也更为耗电。举个例子来说,以该方式进入睡眠时,后续通过点击键盘也能将系统唤醒。而以mem进入的睡眠为深度睡眠,只能通过中断唤醒设备唤醒系统,如电源键(此时按电源键,不会经过正常的开机流程的BIOS、BOOTLOAD等),此时按键盘是无法唤醒系统的。

٨

挂起到内存,俗称待机、睡眠 (Sleep) ,进入该状态,系统的主要工作如下:

- 1) 将系统当前的运行状态等数据保存在内存中,此时仍需要向RAM供电,以保证后续快速恢复至工作状态
- 2) 冻结用户态的进程和内核态的任务 (进入内核态的进程或内核自己的task)
- 3) 关闭外围设备, 如显示屏、鼠标等,中断唤醒外设不会关闭, 如电源键
- 4) CPU停止工作

4.

STD(Suspend to Disk):

挂起到硬盘,俗称休眠 (Hibernation) 将系统当前的运行状态等数据保存到硬盘上,并自动 关机。下次开机时便从硬盘上读取之前保存的数据,恢复到休眠关机之前的状态。

譬如:在休眠关机时,桌面打开了一个应用,那么下一次开机启动时,该应用也处于打开状态。而正常的关机-开机流程,该应用是不会打开的。

#### ??睡眠与休眠是2个不同的概念,睡眠属于STR,而休眠属于STD

??在我的Ubuntu18.04虚拟机上执行如下命令,可发现系统支持四种状态:

- 1 root@ubuntu:/home/zzb# cat /sys/power/state
- 2 freeze standby mem disk

??在我的一台Nexus 6P手机和一个emulator系统上同时执行同样命令,可发现实体手机和emu lator系统都只支持mem这种**睡眠**方式。也就是说Android系统没有Linux意义上的休眠,只有睡眠 (待机) 状态来节电:

- 1 angler:/ # cat /sys/power/state
- 2 freeze mem

#### 1.2 Android系统的Idle State

Android上的Idle状态分为二类: Cpu Idle和Device Idle

#### 1.2.1 Cpu Idle

??Linux系统运行的基础是基于进程调度,实际上内核调度的线程(task),内核并不会区分线程与进程,都将他们当做一个线程(task)来处理;当所有的进程都没事儿干的时候,系统就会启用idle进程,使系统进入低功耗状态(如关闭一些服务、模块功能,降低CPU工作频率等),即idle状态,以达到省电的目的。

??idle状态又可以划分为不同的层级,以MTK的芯片为例,通常划分为以下几个状态:

State s	Description
soidle (scr een o n idl e)	亮屏 Idle 模式,该模式下与正常工作状态差别不大,唯一的区别就cpu处于空闲状态
rgidle	浅度 Idle 模式,cpu处于 WFI(wait for interrupt),屏幕熄灭,同时关闭一些不需要的服务及模块,注意此状态cpu的时钟源与RTC模块是工作正常的,此时是可以通过TimerTask的定时触发激活系统的,TimerTask依赖于CPU的RTC模块,而Alarm则依赖于PMIC的RTC模块
dpidl e(dee p idl e)	深度idle模式,该模式下cpu的时钟源和hrtimer(高精度定时器模块(RTC))被关闭,所有进程(包括系统进程)被冻结,即进入上文所述的睡眠状态

٨


进入Doze模式。Doze模式的限制:

- 1. 网络接入被暂停
- 2. 系统忽略wake locks
- 3. 系统不会扫描Wi-Fi
- 4. 系统不允许sync adapters运行
- 5. 系统不允许JobScheduler运行

??结合以上分析的cpu idle不难发现Doze模式中的idle状态在概念属于浅idle状态,只是关闭了一些特定服务和模块,并非立即进入睡眠。

### 1.3 移动设备中主要模块工作的迁移状态

- Run 状态:系统正在运行状态,此时耗电最高。
- Standby 状态: 系统未激活, Backlight为off, CPU时钟频率也降低。
- Sleep 状态:系统保持Standby状态时,关闭大部分周边设备的电源,CPU也进入Sleep状态,随机存储器或寄存器等挥发性内存可以选择性供电。RTC也为on状态。在系统时钟为off状态时,必须为RTC供电以计算时间。
- Shutdown 状态: 系统虽然是Power off状态,但下一个Power on时,为实现时间同步及Power off提示等功能,RTC电源应一直保持on状态。



### 1.4 对Android来说电源管理的主要目的是什么?

??其实有两种重要场景,第一个是在不同环境为了节电或非节电目的需要调整屏幕亮度;第二个是在锁屏后要不要让手机进入Sleep状态应该由用户决定而不是系统。

- 屏幕亮度控制 (LCD 、Backlight)
  - 1. 一定时间内未操作设备, 屏幕亮度会降低, 然后将屏幕置为off
  - 2. 手动按电源键关闭屏幕,屏幕的on/off操作出发内核空间的LateResume及Early Suspend操作(这两个操作是Linux内核中为Android平台新添加的概念)。

^

ep状态,而是让这些应用一直运行(比如执行下载任务、听歌等应用),于是Android引入了 WakeLock (唤醒锁)的概念,意思是: **在唤醒状态挂起锁设备**。

#### 2 Android电源管理的系统架构

??Android平台的电源管理是基于Linux内核电源管理的,传统Linux内核通常运行在有源状态下的设备中没有考虑移动设备的用电特点。所以,Android平台特地添加了针对移动设备用电特点的电源管理服务—Power Manager Service;并在内核空间中引入了由用户空间Power Manager Service e控制的LateResume、Early Suspen以及WakeLock概念。

## 2.1 Android 电源管理的层级结构

??熟悉Android框架的知道,整个Android电源管理框架也遵循Android的整体架构,如下图所示:

- 1. 应用层:包括PowerManagerService的Client应用程序,及PowerManager。
- 2. App Framework层:包括运行在system\_server中的线程之一: Java的PowerManagerService服务。
- 3. JNI层:由PowerManagerService服务中Java Native代码的本地方法调用的实现函数。
- 4. HAL层:抽象画化了Android用户空间到内核空间硬件设备的访问,存在于Android电源管理的Legacy HAL中的库libpower.so将WakeLock的信息传递到内核空间。

Android电源管理结构:层级结构+C/S

### 2.2 PowerManager

??和众多系统服务一样,为了使应用程序客户端访问远程服务,Android通过提供包装类(Wrapper)的管理器类提供利用远程服务的间接性标准化方法。

??PowerManager类由系统Fetcher类生成对象,此时,RPC Binder的asInterface()方法返回Power ManagerService的代理对象引用。PowerManager可以通过获取返回的代理对象引用访问PowerManagerService,如下图所示:



获取PowerManagerService代理对象引用


??客户端通过Android Java空间提供的getSysterService()方法可获得PowerManager类的对象引用,进而可以由PowerManager随时访问PowerManagerService服务。

#### 2.3 PowerManagerService、本地空间中电源管理涉及到的主要方法调用流程

??PowerManagerService类在Android Java空间继承了IPowerManager.Stub服务存根类。实现PowerManagerService的实质性功能。PowerManagerService的主要操作是控制屏幕亮度和防止Sleep,并将相应信息传递至本地及内核空间。

??下图中setPowerState()为决定PowerManagerService电源状态并根据电源状态控制灯光对象亮度的核心方法,其能将屏幕亮度信息传递给本地空间,其在系统框架中的调用流程已在图中标注。

۸



??其中这些函数的具体作用,我后面在分析代码时会涉及到一些。

#### 2.4 内核空间

??对于内核而言,其以用户空间传递的信息为基础进行设备系统电源管理。Android平台在Linux原内核管理的基础上引入了WakeLock概念,即新增: Early Suspend状态和Late Resume状态。 ??下图为Android内核电源管理流程图,系统由Running状态首先进入Early Suspend状态,直到屏幕熄灭时保持Running状态。在CPU Sleep状态下发生指定中断时,即使系统进入Resume状态也不会像Linux内核那样再次激活全部中断,而是只激活几个指定的中断,将耗电量降至最低。

??**Early Suspend**: 预挂起机制是Android特有的挂起机制, 这个机制作用是关闭一些与显示相关的外设,比如LCD背光、重力感应器、 触摸屏,但是其他外设如WIFI、蓝牙等模块等并未关闭。


此时,系统依旧可以处理事件,如音乐播放软件,息屏后依旧能播放音乐。

需要注意的是Early Suspend机制与**WakeLock**机制相互独立,就算有应用持有**wakelock**锁,系统依旧可以通过Early Suspend机制关闭与显示相关的外设。

??Late Resume: 迟唤醒机制,用于唤醒预挂起的设备

??通常,息屏后,系统将先通过Early Suspend机制进入Idle状态,如果满足进入睡眠的条件(没有进程持有唤醒锁)则会通过Linux的Suspend机制进入Sleep(睡眠)状态。

^



#### 2.4.1 WakeLock是什么

??唤醒锁,一种锁机制,用于阻止系统进入睡眠状态,只要有应用获取到改锁,那么系统就无法进入睡眠状态。

??该机制起初是早期Android为Linux内核打得一个补丁,并想合入到linux内核,但被Linux社区拒绝,后续Linux内核引入自己的**Wakelock**机制,Android系统也使用的是linux的**Wakelock**机制,所以该机制并非Android特有的机制。

??Android系统提供了两种类型的锁,每一个类型又可分为超时锁与普通锁,超时锁,超时会自动释放,而普通锁则必需要手动释放:

#### 2.4.2 睡眠触发

在wakelock中,有3个地方可以让系统从early\_suspend进入suspend状态。

- 1. wake\_unlock,系统每释放一个锁,就会检查是否还存其他激活的**wakelock**,若不存在则执行Linux的标准suspend流程进入睡眠状态
- 2. 在超时锁的超时回调函数,判断是否存在其他激活的wakelock,若不存在,则进入睡眠状态
- 3. autosleep机制, android 4.1引入该机制, 亮屏时会向autosleep节点写入off, 熄屏则会写入mem。Android一灭屏, 就会尝试进入睡眠, 失败之后系统处于idle进程超过一定时间, 则又尝试进入睡眠, 判断标准同上, 若存在wakelock则进入失败。

可以adb连接一台手机:

- 1 angler:/# ls /sys/power/
- 2 autosleep pm\_async pm\_freeze\_timeout state wake\_lock wake\_unlock wakeup\_count

也可以adb连接一台emulator:

- 1 arm64:/ # ls /sys/power/
- 2 mem sleep pm async pm debug messages pm freeze timeout pm print times pm tes

### 参考文章

- 1. Android电源管理基础知识整理
- 2. Android Doze模式源码分析
- 3. Android AutoSleep休眠机制

^