

魅族手机应用软件审核标准 (V1.2)

2010-05-14 发布

2010-05-14 实施

珠海市魅族科技有限公司发布





更新列表			
版本	更新日期	更新内容	
1.0	2010. 04. 07	首次发布	
1. 1	2010. 05. 05	1. 增加 CAB 包应用程序名称审核;	
		2. 增加程序在任务列表中显示审核;	
		3. 增加睡眠模式审核;	
		4. 增加常亮锁屏处理;	
		5. 增加审核测试流程;	
1. 2	2010. 05. 14	1. 修改程序声音控制审核 (二 2.17);	
		2. 修改收费软件审核标准(四 4.1);	



目 录

- .	应用软件打包规则			
	1	基本信息		4
	2	CAB 文件解析		5
	2. 1	安装文件信息		5
	2. 2	注册表信息		6
<u> </u>	应用	软件评定标准		
	1	内容审核	•••••	7
	2	测试审核		8
	3	插件审核标准		10
	4	收费软件审核标准		10
	5	审核测试流程		11
三.	自测	项目		
	1	静态检查		11
	2	交互测试	•••••	13
四.	应用	软件系统事件处理	埋范例	15
五.	图标	规范	••••••	37
六.	MZDN	「非常规软件备案	申请表	40



魅族手机应用软件审核标准

一. 应用软件打包规则

1. 基本信息

软件包的名称	应用名称_版本号. cab(应用名称与桌面显示名称一致)		
软件包的大小	XX KB(不得超过 100MB)		
软件包的 打包日期	XX 年 XX 月 XX 日		
软件包的 打包工具	XX, 如: WinCE CAB Manager		
软件所属类别	 ◆ 工具类-{新闻资讯、聊天通信、理财工具、办公软件、阅读相关、多媒体、生活交通、系统工具} ◆ 游戏类-{动作游戏、对战游戏、益智游戏、棋牌游戏、休闲娱乐} ◆ 其他类-{其它、主题风格、系统固件} 		
适应的固件版本	◆ 无版本限制,均可用◆ XX(请一一列举)		
手机上的 安装目录	 		




	目录下; ✓ Disk\Programs\ 软件名称,全部文件统一放在该目录下 注: 1. Mstore 列表软件名称最大正常显示为 8 个中文字,建 议不超过此限制;		
	2. 特殊软件无法安装在 Disk 目录下,需填写《MZDN 非常 规软件备案申请表》,申请安装在 Program Files 相应目录下; 如: Program Files\Tools Program Files\Games Program Files\Other Program Files\Widgets		
桌面图标要求	 尺寸: 90*90(实际有效像素为 86*86, 具体标准请参考图 标规范) 格式: 仅限 PNG, 且显示为圆角图标 位置: 不允许指定位置 		
网络连接方式	◆ 无需网络连接 ◆ 采用 SDK 连接方式{WLAN、GPRS(中国移动、中国联通、中 国电信)、Activesync}		

2. CAB 文件解析

以开卷有益为例

- 2.1 安装文件信息:
- → BKG. JPG&Theme. ktt: 相关的主题图片及文件
- → KingReader.png:程序在桌面显示的图片(尺寸及格式要求: 90*90 仅限 PNG 格式, 圆角图形)
- → KingReaderM8. exe: 应用程序的执行文件(命名规则参考基本信息中的第一项)
- ♣ 翻书. Wav: 声音文件





2.2 注册表信息:


♣ DefaultIcon: 程序在桌面显示的图标

▲ DisplayName: 桌面显示的图标名称

➡ ExecFileName: 程序的执行文件所在的路径


♣ ProgramID: 用来标识程序的唯一 ID 串

备注:为了确保 ID 的唯一性,关于 ProgramID 的生成,建议开发者使用 GUID. exe 生成工具,操作如图示:



♣ AnimateIcon: 动态图标的开关,0为关,1为开





二. 应用软件评定标准

软件开发作者必须严格遵守《魅族开发者社区合作意向书》中 开发者所承诺的条款

1. 内容审核

- 1.1 文字敏感字符检查: 检查内容包括: 软件名称、发布者、关键字、应用程序说明、版本说明:
- 1.2 软件截图检查: 检查上传截图是否与应用界面相符,以及 软件截图是否包含一些广告、水印等非软件截图内容(网络应用可 能包含一些网络内容、文本工具可能包含一些非法的文本等):
- 1.3 关键字检查:如果有关键字,检查关键字是否与其应用程序说明及功能保持一致(因关键字会影响用户的搜索结果);
- 1.4 侵犯版权检查:应用程序说明和版本说明是否存在明显的 侵犯其他公司版本的行为;





- 1.5 产品定价检查: 免费不做检查,如果收费,检查价格是否超出了其产品的定价范围;
 - 1.6 CAB 包应用程序名称不得出现中文;

2. 测试审核

- 2.1 安装目录检查: 检查安装目录是否符合打包规则:
- 2.2 软件包中一定要包含 ProgramID , 且确保其唯一性:
- 2.3 软件名称检查:程序安装后桌面显示的名称需与软件中心应用软件名称一致;
- 2.4 ICON 检查:如果有桌面图标,检查桌面图标是否与上传图标一致,桌面图标是否在正确位置;
 - 2.5 软件运行时手机功能检查:
 - a. 在软件运行时,检查手机电话接通、短信接收等是否正常;
 - b. 所有软件按 M 键后要退出程序,不得进入后台工作(建议 在下一次运行程序时可记忆上一次的运行状态):
 - c. 程序可以进入睡眠状态;
 - d. 在 Di sk 下运行的程序, 运行时连接 USB 后 (U 盘模式) 程序自动退出, 回到桌面, 不要弹出提示框;
 - e. 连接 USB(U 盘模式)时,再运行程序应弹出"该程序不能在 U 盘模式下运行,请先断开 USB 连接"。
 - 2.6 软件语言检查:检查应用提供的版本是否支持相应的语言;



- 2.7 软件能力属性检查:检查软件所使用的手机能力是否与其选择的能力属性一致;
- 2.8 软件功能检查: 检查软件是否正确实现了其应用程序说明 和版本说明中的功能,如果有软件操作说明书,检查软件操作是否 与说明书内容相符;
- 2.9 待测、待审核的软件,确保其在新 UI 固件上可以正常运行 (先前已上架的软件需后期版本更新时修改);
- 2.10 针对应用软件的开发建议开发者使用魅族官方公布的最新固件 SDK 软件开发工具;
 - 2.11 不得包含政治、色情、邪教等违法内容;
 - 2.12 禁止附带广告、寻求赞助、网络连接等其他商业信息:
 - 2.13程序只能单实例运行;
- 2.14 开启程序后,标题栏显示当前程序的相关信息,开发者需增加"应用程序当前窗口的 Text 文本" (5 秒自动切换系统时间);
 - 2.15运行程序的界面不允许180度旋转,只能左转或右转90度;
- 2.16 软件运行产生的所有文件规范到自己的安装目录下,不得在其他地方建立目录:
- 2.17 若程序有声音效果,需有声音开关键,默认音量不得对手机硬件造成伤害,程序运行时可使用手机音量键调节程序声音大小;
- 2.18 程序在任务列表显示的图标、名称须与桌面图标、名称一致;
 - 2.19 程序不得阻止系统进入睡眠模式:





3. 插件审核标准

- 3.1 插件列表界面图标尺寸规范: 250x108(格式要求: 仅限 PNG 格式),不能超过这个标准范围; KingReader.png: 程序在桌面显示的图片;
 - 3.2 新添加以下两个注册表项:

"Width"=dword:00000004

"Height"=dword:0000002

以上项的值只对 Widget 有效,分别代表 Widget 的宽和高,单位为所占的格子数;

- 3.3 软件包中以 DLL 为插件主执行体,而不是 EXE。但其中也可以包含 EXE 文件;
- 3.4 运行插件程序后不能影响桌面的运行效率,不能弹出独占 窗口影响用户的操作;
 - 3.5 其他功能测试审核标准和应用软件标准一致;

4. 收费软件审核标准

- 4.1 所有上架 Mstore 的收费软件均须提供部分功能免费试用, 免费与收费为同一个 CAB 包,具体制作标准请参考《软件中心收费 软件 License 保护编程指南》;
- 4.2 收费软件验证失败统一提示语为:"授权文件校验失败,请重新下载安装":
 - 4.3 其他功能测试审核标准和应用软件标准一致;



5. 审核测试流程

- 5.1 每款软件均有 3 次正常审核测试机会,正常审核测试均会 在 7 个工作日内完成;
- 5.2 若一款软件超过 3 次未通过审核测试,软件中心将优先审核测试其他软件,该软件的第四次审核测试期将会延长为 7 到 14 个工作日,以后每次未通过,下次审核测试期将继续延长 7 个工作日,以此类推;
- 5.3 若软件未修改上次审核测试所检测出 BUG 再次递交,软件 将直接退回,并延长下次审核测试期为7到14个工作日,以后每次 未通过,下次审核测试期将继续延长7个工作日,以此类推;

三、自测项目

1. 静态检查

软件包的名称	应用名称_版本号. cab(应用名与桌面显示的名称一致)		
软件包的大小	小于 100MB		
软件抓图	1. 提供一张软件运行后主界面的图片; 2. 与说明书内的图片相符;		
软件说明书要求			
适应的固件版本	 ✓ 无版本限制,均可用 ✓ XXX(请一一列举) 		



	◆ 工具类: 统一放在"Disk\Programs\Tools\软件名称",		
	全部文件统一放在该目录下;		
	◇ 游戏类: 统一放在"Disk\Programs\Games\软件名称",		
	全部文件统一放在该目录下;		
	◆ 其他类: 统一放在"Disk\Programs\Other\软件名称",		
	全部文件统一放在该目录下;		
	◆ 插件类: 统一放在 "Disk\Programs\Widgets\软件名称"		
	下,全部文件统一放在该目录下;		
手机上的安装目录	◆ 若一个开发者开发多款软件时,可置于(需开发者递交		
	《MZDN 非常规软件备案申请表》待审核通过后方可实		
	施):		
	✓ Disk\Programs\开发者名称\软件名称,全部文件统一放		
	在该目录下;		
	✓ Disk\Programs\公司名称\软件名称,全部文件统一放在		
	该目录下;		
	✓ Disk\Programs\软件名称,全部文件统一放在该目录下;		
	注:软件名称与桌面显示名称必须一致,避免出现重名情况		
ICON 尺寸	90*90(实际有效像素为86*86,具体标准请参考图标规范)		
ICON 格式	PNG 格式		
桌面图标位置	不允许指定位置		
Program ID	确保其唯一性		
	◆ 无需网络连接		
网络连接方式	◆ 采用 SDK 连接方式 {WLAN、GPRS、Activesync}		



2. 交互测试

(若系统未弹出提示框则不处理)

2.1 来电

要求:来电界面显示正常,可接听、忽略来电;在使用耳机时,按一次线控按钮:接听电话;通话时按一次线控按钮:结束通话; 长按线控按钮:拒听来电;挂断电话后是否出现游戏声音外放情况; 2.2 新短信、彩信

要求:可正常弹出提示框,分为"预览"或"忽略"新信息内容两种情况;点击"预览"可直接进入信息界面并查看信息内容,点击"忽略"可关闭提示信息框继续运行程序:

2.3 Activesync、U 盘模式

要求: 同步模式下可对手机进行读写; 在 Disk 下运行的程序, 连接 USB 后 (u 盘模式)程序自动退出. 回到桌面, 不要弹出提示框;

2.4 相关按键操作

要求: 单击 M 键结束程序; 按音量键可调节音量大小; 按音乐键可调用音乐程序等;

2.5 满内存时操作

要求:在对文件进行储存操作时,可弹出相应提示"磁盘空间不足,请清理多余文件";

2.6 锁屏

要求:可按设置的时间进入锁屏,解锁后直接返回到上一个界面;



2.7 关机或者拔电池

要求:选择关机或拔电池时能立即终止程序,重启手机后程序能正常运行;

2.8 低电提示

要求: 可弹出提示框,不影响软件正常操作; 电池电量显示正常;

2.9 插拔耳机

要求:声道可正常切换;

2.10 插拔充电器

要求: 充电程序正常且插拔充电器时充电图标显示正确;

2.11 闹钟、日历提醒

要求:提示框弹出,用户可推迟、查看或忽略提醒,界面显示正常;

2.12 蓝牙配对及接收文件请求

要求:弹出请求框后可对其做相应处理,接受或忽略请求;界面显示均正常;

2.13程序开启、退出、页面切换要求

要求: 必须有动画过渡效果, 可设置为与系统一致的动画效果;



四、应用软件系统事件处理范例

- 1. U 盘中断事件处理;
 - ◆ 由于目前应用软件都安装在 Disk 目录下,当软件运行后再连接 PC USB, 手机端的 Disk 内容不可见,在 Disk 下运行的程序, 连接 USB 后 (u 盘模式)程序自动退出. 回到桌面,不要弹出提示框;
 - ◆ 程序参考: U 盘的相关 API 在 UsbNotifyApi.h 头文件中 U 盘状态判断: INT GetUsbConnectType (void) 获取 USB 当前的连接类型

返回:

USB_MASSSTORAGE_ATTACH - U 盘 (Mass Storage) 模式; USB_ACTIVESYNC_ATTACH -同步 (ActiveSync) 模式; USB_FUNCTION_DETACH - USB 已断开; USB_FUNCTION_ERROR -错误;

U 盘状态改变通知: INT RegisterUsbNotifyMsg (void)

向系统中注册一个窗口通知消息,并返回该消息的值 Note:当 USB 的状态发生变化时,系统会向所用应用程序的主窗口广播一个通知消息.通常,在应用程序初始化的过程中调用 该函数来获得系统广播的消息值,应用程序把该函数的返回值保存在一个变量中,然后在窗口过程处理函数中处理该消息。

广播通知消息约定如下:

Message ID:本函数的返回值.wParam:事件类型
-USB_MASSSTORAGE_ATTACH/USB_ACTIVESYNC_ATTACH/USB_FUNCTION_DETACH
返回:





```
: 0 -失败, MessageID = 0xc000-0xfffff -成功
Code example:
   INT g_iUsbNotifyMsg = 0;
   B00L CTestWin::OnInitDialog()
   {
       g_iUsbNotifyMsg = RegisterUsbNotifyMsg();
       .....
}
       .....

LRESULT CTestWin::MzDefWndProc(UINT message, WPARAM wParam, LPARAM 1Param)
   {
   if(message == g_iUsbNotifyMsg)
   {
       INT iEvenType = (INT)wParam;
       //处理该事件
       ......
}
//其他消息处理
      ......
}
```

- ◆ 双击 M 键可直接调用手机中的任务管理器,点触选择的程序可进入,点触 X 关闭运行的程序,还会涉及到弹出效果的问题,不得出现返回其他屏幕的情况;
- ◆ 程序参考:

暂无

2. 单击 M 键返回桌面处理;

- ◆ 单击 M 键可返回桌面并结束应用软件进程;
- ♦ 程序参考:

M 键通知消息的机制:

当单击 M 键时,系统会向"已经注册此通知的应用程序窗



口"和"Z-Order 处于桌面之上的应用程序的主窗口"发送 M 键通知消息。

MZFC 应用程序:

CMzWnd::MzDefWndProc()会注册并处理此消息。并且提供了以下虚成员函数以让您重载自定义处理 M 键通知:

void CMzWnd::SetShellHomekeyReturnValue (int nValue) 设置当窗口收到 Shell Home key 消息时的返回值

普通 WIN32应用程序 (即非 MZFC 窗口程序):

应用程序的主窗口可以使用如下 API 获取 M 键通知消息:

UINT g_nWmShellHomeKey =
RegisterWindowMessage(WM_MINIONE_SHELL);

然后在窗口消息处理函数中添加处理代码。

还可以通过以下 API 来给任意窗口注册接收 M 键的通知消息:

BOOL RegisterShellMessage(HWND hWnd, UINT uMsg);

3. 来电响铃处理:

- ◇ 运行应用的过程中来电,界面需正常弹出且不得影响通话质量;
- ♦ 程序参考:

通过调用 RegisterWindowMessage(pstrMsgName)即可获得其消息值。

pstrMsgName 的取值如下: (在 MzCommon. h 头文件中)

来电: WM_CALL_MESSAGE



这些消息的参数定义请参考 MzCommon. h 头文件。

4. 来短信处理:

◆ 来短信时可正常弹出提示框,分为"预览"或"忽略"新短信内容两种情况;点击"预览"可直接进入信息界面并查看信息内容,点击"忽略"可关闭提示信息框继续运行程序;

◆ 程序参考:

通过调用 RegisterWindowMessage(pstrMsgName)即可获得其消息值。

pstrMsgName 的取值如下: (在 MzCommon. h 头文件中)

短信: WM_SMS_MESSAGE

这些消息的参数定义请参考 MzCommon. h 头文件。

5. 来彩信处理;

◆ 来彩信跟短信情况类似,也分为"预览"或"忽略"新彩信 两种情况;点击"预览"可直接进入信息界面并查看信息内 容,点击"忽略"可关闭提示信息框继续运行程序;

◆ 程序参考:

通过调用 RegisterWindowMessage(pstrMsgName)即可获得其消息值。

pstrMsgName 的取值如下: (在 MzCommon. h 头文件中)

彩信: WM MMS MESSAGE



这些消息的参数定义请参考 MzCommon. h 头文件。

6. 单击电源键锁屏处理:

◆ 短按电源键锁屏,解锁后需直接返回到上一个界面:

处理方法:

解锁后均会显示上锁前的当前应用程序界面。

至于应用程序如果想获取解锁通知,可以通过以下 API:

BOOL RegisterShellMessage(HWND hWnd, UINT uMsg);

uMsg 取以下值:

#define WM_MZSH_ENTRY_LOCKPHONE 0x00000004 //进入锁机界面 #define WM MZSH LEAVE LOCKPHONE 0x00000008 //离开锁机界面

7. 插耳机玩游戏,来电处理;

◆ 来电时按一次线控按钮:接听电话;通话时按一次线控按钮: 结束通话;长按线控按钮:拒听来电;以及关于挂断电话后 游戏声音外放的情况处理;

♦ 程序参考:

通过调用 RegisterWindowMessage(pstrMsgName)即可获得其消息值。

pstrMsgName 的取值如下: (在 MzCommon. h 头文件中)

来电: WM_CALL_MESSAGE

这些消息的参数定义请参考 MzCommon. h 头文件。

8. 红外消息如何获取;



- ◇ 运行过程中可弹出提示框,并进行相应的操作;
- ◆ 程序参考:

红外感应器的示例: (摘自 Meizu M8 PlatformApi 帮助文档)

红外相关 API 声明在<IRSensorApi.h>头文件中

红外感应

此示例代码展示如何使用红外感应(IRSensor)。

将障碍物放置于手机听筒上方时,背景灯将会熄灭,三秒钟后 自动亮起

启用红外感应设备:

```
//启用设备
 SetIRSensorState(true);
 //注册红外感应消息
 RegisterIRSensorNotify(m_hWnd, MZ_IRSENSORID);
获得红外感应强度等级:
 IRSensorLevel = GetIRSensorLevel();
______
完整示例
/**************
********
* Copyright (C) Meizu Technology Corporation Zhuhai China
* All rights reserved.
*中国珠海,魅族科技有限公司,版权所有.
* Author:
        ZYK
* Create on: 2009-07-03
/********************
********
```

//请按照以步骤运行此实例代码:



```
//首先,打开 VS2005/2008创建一个 Win 32智能设备项目
//在项目向导中选择 M8SDK,并勾选空项目
//然后,在项目中新建一个 cpp 文件,将此处代码拷贝到 cpp 文件中
//最后,按照 M8SDK 的帮助文档,配置项目属性
//现在,可以运行此程序了
//包含 MZFC 库的头文件
#include <mzfc_inc.h>
#include <IRSensorApi.h>
#include <BackLightApi.h>
//此代码演示了:
// 创建和初始化应用程序
// 创建和初始化窗体
// 红外探测 IRSensorAPI 的使用
// 背景光 BackLightAPI 的使用
// 将障碍物放置于听筒上方时会关闭背景光
#define MZ_IDC_IRSENSORBTN 101
#define MZ IRSENSORID
                       102
#define MZ IDC EXITBTN
                      103
//从 CMzWndEx 派生的主窗口类
class CSample1MainWnd: public CMzWndEx
MZ DECLARE DYNAMIC(CSample1MainWnd);
public:
UiButton m_IRSensorBtn;
UiButton m ExitBtn;
protected:
 //窗口的初始化
virtual BOOL OnInitDialog()
  //必须先调用基类的初始化
```



```
if (!CMzWndEx::OnInitDialog())
    return FALSE;
  }
  SetIRSensorState(true);
  RegisterIRSensorNotify(m_hWnd, MZ_IRSENSORID);
  m_IRSensorBtn.SetPos(100, 150, 280, 100);
  m_IRSensorBtn.SetID(MZ_IDC_IRSENSORBTN);
  m IRSensorBtn.SetText(L"关闭红外感应");
  AddUiWin(&m_IRSensorBtn);
  m_ExitBtn.SetID(MZ_IDC_EXITBTN);
  m_ExitBtn.SetPos(100, 350, 280, 100);
  m ExitBtn.SetText(L"退出");
  AddUiWin(&m_ExitBtn);
  return TRUE;
 }
 //重载命令消息的处理函数
virtual void OnMzCommand(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  UINT_PTR id = LOWORD(wParam);
  switch(id)
  case MZ_IDC_EXITBTN:
     if(1 == MzMessageBoxEx(m_hWnd, L"You have pressed
Exit button, Really want exit?", L"Exit", MB_YESNO,
false))
       PostQuitMessage(0);
    break;
  case MZ_IDC_IRSENSORBTN:
               wcscmp(L" 关 闭
                                   红 外 感
                                               应 ",
          (
m_IRSensorBtn.GetText()) == 0)
     {
       m IRSensorBtn.SetText(L"打开红外感应");
       m IRSensorBtn.Invalidate();
       m_IRSensorBtn.Update();
```



```
if (!UnRegisterIRSensorNotify(m_hWnd))
         MzMessageBoxEx(m_hWnd,L"注销红外感应消息失败
",L"警告");
       if (!SetIRSensorState(false))
         //MzMessageBoxEx(m_hWnd,L"美闭红外感应失败",L"
警告");
       }
     }
     else
            if
               (
                    wcscmp(L" 打 开 红 外 感 应 ",
m_IRSensorBtn.GetText()) == 0)
       m_IRSensorBtn.SetText(L"美闭红外感应");
       m IRSensorBtn.Invalidate();
       m_IRSensorBtn.Update();
       if (!SetIRSensorState(true))
        MzMessageBoxEx(m_hWnd,L"打开红外感应失败",L"警告
");
       }
        if
                     (!RegisterIRSensorNotify(m_hWnd,
MZ_IRSENSORID))
         MzMessageBoxEx(m_hWnd,
L"RegisterIRSensorNotify false", L"alert");
       if (!SetIRSensorLevel(LEVEL_HIGH))
        MzMessageBoxEx(m_hWnd, L"SetIRSensorLevel
false", L"alert");
       int IRSensorLevel ;
       IRSensorLevel = GetIRSensorLevel();
       if (IRSensorLevel == LEVEL HIGH)
```



```
{
        MzMessageBoxEx(m_hWnd, L"红外探测等级: 高", L"消
息");
       else if (IRSensorLevel == LEVEL_MEDIUM)
        MzMessageBoxEx(m_hWnd, L"红外探测等级:中", L"消
息");
       else if (IRSensorLevel == LEVEL LOW)
        MzMessageBoxEx(m_hWnd, L"红外探测等级: 低", L"消
息");
    break;
  LRESULT MzDefWndProc(UINT message, WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
   switch(message)
   case MZ_IRSENSORID:
      if (lParam)
         //关闭背景光
         SetBackLightState(false);
      else
         //打开背景光
         SetBackLightState(true);
       }
```



```
break;
   default:
      return CMzWndEx::MzDefWndProc(message, wParam,
1Param);
      break;
   }
   return 0;
};
MZ_IMPLEMENT_DYNAMIC(CSample1MainWnd)
//从 CMzApp 派生的应用程序类
class CSample1App: public CMzApp
public:
 //应用程序的主窗口
CSample1MainWnd m_MainWnd;
 //应用程序的初始化
 virtual BOOL Init()
  //初始化 COM 组件
  CoInitializeEx(0, COINIT_MULTITHREADED);
  //创建主窗口
  RECT rcWork = MzGetWorkArea();
m_MainWnd.Create(rcWork.left,rcWork.top,RECT_WIDTH(rc
Work), RECT_HEIGHT(rcWork), 0, 0, 0);
  m_MainWnd.Show();
 //成功则返回 TRUE
  return TRUE;
 }
};
//全局的应用程序对象
CSample1App theApp;
```



9. 重力感应消息如何获取;

- ◆ 对于支持重力感应的软件,旋转手机时屏幕可作相应变化;
- ◆ 程序参考:

重力感应的示例: (摘自 Meizu M8 PlatformApi 帮助文档)

重力感应相关 API 声明在 (acc_api. h)头文件中

重力感应(01 AccApi)

重力感应

此示例代码展示如何使用重力感应(AccApi)。

通过改变手机的位置,屏幕中的两个按钮控件分别在 X 轴, Y 轴上运动

开启 Acc 设备, 获得 XYZ 轴加速度值:

```
signed char m_XAxis;
signed char m_YAxis;
signed char m_ZAxis;

//开启 acc 功能
MzAccOpen();

//获取 XYZ 轴加速度值 1 == 18mg, 56 == 1g
MzAccGetXYZ(&m_XAxis, &m_YAxis, &m_ZAxis);
处理得到的加速度值:

//设置定时器每隔一段时间获取一次加速度值
SetTimer(m_hWnd, 10, 10, NULL);

//分别说的 X, Y 轴的加速度值, 再做出计算
virtual void OnTimer(UINT_PTR nIDEvent)
{
    switch(nIDEvent)
    {
        case 10:
```

```
//获得 X 轴加速度
   MzAccGetX(&m_XAxis);
   //获得 Y 轴加速度
   MzAccGetY(&m YAxis);
   //计算控件的位置
   m_XPos = m_XPos m_XSpeed m_XAxis;
   if (m XPos<0)
   m XPos = 0;
   if (m_XPos>GetWidth() - m_XButton.GetWidth())
   m_XPos = GetWidth() - m_XButton.GetWidth();
    SetTimer(m_hWnd, 11, 10, NULL);
   m_YPos = m_YPos m_YSpeed m_YAxis;
    if (m_YPos<0)
   m_{YPos} = 0;
   if (m YPos>600)
   m_{YPos} = 600;
   //重新设定控件的位置
   m_XButton.SetPos(m_XPos, 300, 150, 100);
   m_YButton. SetPos(200, m_YPos, 150, 100);
   Invalidate();
break;
default:
break;
```



```
_____
```

```
完整示例
```

```
*****/
/*
* Copyright (C) Meizu Technology Corporation Zhuhai China
* All rights reserved.
*中国珠海, 魅族科技有限公司, 版权所有.
* Author:
        ZYK
* Create on: 2009-07-03
*****/
//请按照以步骤运行此实例代码:
//首先, 打开 VS2005/2008创建一个 Win 32智能设备项目
//在项目向导中选择 M8SDK, 并勾选空项目
//然后, 在项目中新建一个 cpp 文件, 将此处代码拷贝到 cpp 文件中
//最后,按照 M8SDK 的帮助文档,配置项目属性
//现在,可以运行此程序了
//包含 MZFC 库的头文件
#include <mzfc inc.h>
#include <acc api.h>
#include <MotorVibrate.h>
//此代码演示了:
// 创建和初始化应用程序
// 创建和初始化窗体
// 按钮控件的使用及其命令消息的处理
// acc api 的使用
//按钮控件的 ID
#define MZ IDC EXITBTN 101
//从 CMzWndEx 派生的主窗口类
class CSamplelMainWnd: public CMzWndEx
MZ DECLARE DYNAMIC (CSample1MainWnd);
public:
//窗口中的按钮控件
UiButton m XButton;
```



```
UiButton m_YButton;
UiButton m ExitBtn;
 signed char m XAxis;
 signed char m YAxis;
 signed char m_ZAxis;
 int m_XPos;
 int m_XSpeed;
 int m YPos;
 int m_YSpeed;
protected:
 //窗口的初始化
 virtual BOOL OnInitDialog()
   //必须先调用基类的初始化
   if (!CMzWndEx::OnInitDialog())
    return FALSE;
  //开启 acc 功能
  MzAccOpen();
    //获取 XYZ 轴加速度值 1 == 18mg, 56 == 1g
  MzAccGetXYZ(&m XAxis, &m YAxis, &m ZAxis);
  SetTimer (m hWnd, 10, 10, NULL);
   //设置初始的速度和位置
  m XPos = 200;
  m XSpeed = 0;
  m \text{ YPos} = 280;
  m YSpeed = 0;
  m XButton. SetPos (m XPos, 300, 150, 100);
  AddUiWin(&m_XButton);
  m YButton. SetPos (200, m YPos, 150, 100);
   AddUiWin(&m_YButton);
  m_ExitBtn. SetID(MZ_IDC_EXITBTN);
  m_ExitBtn. SetPos(100, 500, 280, 100);
```





```
m_ExitBtn. SetText(L"退出");
  AddUiWin(&m ExitBtn);
  return TRUE;
//重载命令消息的处理函数
virtual void OnMzCommand (WPARAM wParam, LPARAM 1Param)
  UINT_PTR id = LOWORD(wParam);
  switch(id)
case MZ IDC EXITBTN:
    if (1 == MzMessageBoxEx (m hWnd, L"You have pressed Exit button,
Really want exit?", L"Exit", MB_YESNO, false))
      PostQuitMessage(0);
  break;
virtual void OnTimer(UINT_PTR nIDEvent)
  switch(nIDEvent)
  case 10:
      //获得 X 轴加速度
      MzAccGetX(&m XAxis);
      //获得 Y 轴加速度
      MzAccGetY(&m_YAxis);
      //计算控件的位置
      m_XPos = m_XPos m_XSpeed m_XAxis;
      if (m XPos<0)
        m XPos = 0;
      if (m_XPos>GetWidth() - m_XButton.GetWidth())
        m XPos = GetWidth() - m XButton.GetWidth();
```



```
SetTimer(m_hWnd, 11, 10, NULL);
      m YPos = m YPos m YSpeed m YAxis;
       if (m YPos<0)
        m_{YPos} = 0;
      if (m YPos>600)
        m_{YPos} = 600;
      //重新设定控件的位置
      m_XButton.SetPos(m_XPos, 300, 150, 100);
      m_YButton. SetPos(200, m_YPos, 150, 100);
      Invalidate();
    break;
   default:
    break;
}
};
MZ_IMPLEMENT_DYNAMIC(CSample1MainWnd)
//从 CMzApp 派生的应用程序类
class CSample1App: public CMzApp
public:
 //应用程序的主窗口
CSample1MainWnd m_MainWnd;
 //应用程序的初始化
 virtual BOOL Init()
   //初始化 COM 组件
   CoInitializeEx(0, COINIT_MULTITHREADED);
   //创建主窗口
```



```
RECT rcWork = MzGetWorkArea();
```

```
m_MainWnd.Create(rcWork.left,rcWork.top,RECT_WIDTH(rcWork),RECT_
HEIGHT(rcWork), 0, 0, 0);
    m_MainWnd.Show();

    //成功则返回 TRUE
    return TRUE;
}
};

//全局的应用程序对象
CSample1App theApp;
```

10. 应用软件横屏时如何处理系统弹出框;

- ◆ 确保屏幕在切换时显示正常,用户体验感问题;例如:在 开启麻将或斗地主一些横屏显示的游戏时,界面有可能出 现断截,显示异常的情况
- ◆ 程序参考: 暂无

11. 如何调用系统输入法键盘;

◆ 程序参考:

调用以下 M8SDK 中的 API:

dwMode 的取值:

IIIEIZL

```
//!切换输入法键盘输入方式
MZFC API enum IM SIP MODE
                                    //!<维持输入法现有模式
  IM SIP MODE KEEP = 0,
                                  //!<切换为拼音输入法
  IM SIP MODE GEL PY,
  IM_SIP_MODE_GEL_LETTER,
                                    //!<切换标准的英文键盘输
λ
                                  //!<切换为邮件键盘英文方式
  IM_SIP_MODE_MAIL_LETTER,
  IM SIP MODE WEB LETTER,
                                    //!<切换为网页键盘英文方
式
  IM SIP MODE ADDRESSEE 123,
                                    //!<切换为数字键盘方式
                                    //!<切换为联系人英文键盘
  IM SIP MODE ADDRESSEE LETTER,
方式
                                    //!<切换为搜索英文键盘方
  IM SIP MODE SEARCH LETTER,
式
                                  //!<切换智能英文键盘输入
  IM SIP MODE GEL ENGLISH,
  IM_SIP_MODE_DIGIT,
                                    //!〈数字键盘
                                  //!<扩展数字键盘
  IM SIP MODE DIGITEX,
  IM SIP MODE NONE = 0x7ffff
                                    //!〈无输入法
};
```

12. 闹钟、日历提醒;

- ◆ 提示框弹出后,用户可推迟、查看或忽略提醒,界面显示 正常;例如:在运行游戏时闹钟或日历提醒无法弹出
- ◆ 程序参考: 暂无

13. 插拔充电器;

- ◆ 充电程序正常,且插拔充电器时充电图标显示正确;例如: 在开启某一个游戏时,插拔充电器,充电图标显示不正确
- ◆ 程序参考: 暂无

14. 音量键、音乐键调用;





- ◆ 按音量键可调节音量大小;按音乐键可调用音乐程序,界面显示正常;例如:在开启某一个游戏后按音量键,音量图标不显示,且无法调节游戏音量
- ◆ 程序参考: 暂无

15. 关机或者拔电池;

- ◆ 选择关机或拔电池时能立即终止程序,重启手机后程序能 正常运行;例如:在线听歌时关机,音乐不能立即停止;把电 池重启手机后,无法再次开启游戏等
- ◆ 程序参考: 暂无

16. 蓝牙配对及接收文件请求;

- ◆ 弹出请求框后可对其做相应处理,接受或忽略请求,界面显示均正常;
- ◆ 程序参考:

通过调用 RegisterWindowMessage(pstrMsgName)即可获得其消息值。

pstrMsgName 的取值如下: (在 MzCommon. h 头文件中) 蓝牙: WM_BT_MESSAGE、WM_BT_IF_RECEIVE 这些消息的参数定义请参考 MzCommon. h 头文件。

17. 满内存情况处理;

◆ 对于一些需要进行文件储存的应用软件,需增加满内存时的处理信息,在储存文件时应弹出"磁盘空间不足,请清理多余文件";例如: 手机 DISK 内存满时,Flvshow 还能继续下载,



没有内存满的提示

◆ 程序参考: 暂无

18. 开启程序时的动画效果应该怎么设置;

程序启动的放大动画:

```
if (MzGetParam(MZGP_APP_START_ANIMATION) == TRUE )
   m_MainWnd.AnimateWindow(MZ_ANIMTYPE_ZOOM_IN , true);
   m_MainWnd.Show();
```

19. 如何使应用软件在运行时不会自动锁屏;

◆ 对于一些游戏类的应用软件,可加入不会自动锁屏的设置,

便于用户操作;

♦ 程序参考:

可以使用以下 API:

```
#include <ShellNotifyMsg.h>
```

/**

* @brief 使屏幕常亮(不自动黑屏进锁机状态),使用完之后,一定要调用 SetScreenAutoOff();

* 该函数不能嵌套调用

* @param hWnd [IN],调用该函数的窗口句柄

* @return TRUE, 成功; FALSE, 失败

* @see SetScreenAutoOff()

*/

BOOL SetScreenAlwaysOn(HWND hWnd);

/**

* @brief 使屏幕自动变暗,解除屏幕常亮状态

* @return TRUE,成功; FALSE,失败

* @see SetScreenAlwaysOn()

*/

BOOL SetScreenAutoOff();





20. 屏幕常亮锁屏

```
// 相关头文件
#include <ShellNotifyMsg.h>
#include <pm.h>
// 注册硬按键消息
RegisterShellMessage (m hWnd, WM MZSH ALL KEY EVENT);
// 处理电源按键消息, 实现锁屏
virtual LRESULT MzDefWndProc(UINT message, WPARAM wParam, LPARAM
1Param)
{
 if (message == GetShellNotifyMsg AllKeyEvent())
     if (wParam == WPARAM KEY EVENT CLICK POWER)
         // 先解除屏幕常亮状态
         SetScreenAutoOff();
         // 使屏幕黑屏
         ::SetSystemPowerState(NULL, POWER_STATE_IDLE,
POWER_FORCE);
     }
  }
 return CMzWndEx::MzDefWndProc(message, wParam, 1Param);
```




五、图标规范


















字体 • 字体预览 汉体书写信息技术标准相 容档案下载使用界面简单 支援服务升级资讯专业制 作创意空间快速无线上网 Aa Bb Cc



MZDN 非常规软件备案申请表			
软件名称:		I CON:	
ProgramID:			
开发者:		电话号码:	
真实姓名:		邮政编码:	
通讯地址:			
身份证号码:			
软件简介:			
软件截图:			
非常规情况描述:	(请详细描述非常规情况)		

注:申请人必须真实填写以上信息,并在申请人一栏签名后与身份证复印件一同传真 至魅族科技有限公司,待审核、测试通过后方为有效。传真号码:0756-6116250

申请人:

审核: 测试:

审批:

