上汽大众 TPMS 项目

Web 端用户操作手册

文档版本	版本1.1
文档状态	正式
创建时间	2020年09月14日
最后修改	2020年10月10日
所有者	
客户	上汽大众
编者	Sunhailing

版本 1.0 第 2页 共 43页

变更概要

本部分记录了对本文档的重要修改,这里仅描述最重要的修改。

版本	日期	修改者	修改描述
1.1	2020.10.10	Sunhailing	增加车间设置管理模块操作说明

版本 1.0 第 3页 共 43页

前言

欢迎使用!

适用对象

用户又分为网站的浏览者和网站内容维护者。

本文的结构

网站内容维护操作说明 本章讲述网站内容维护者对内容的管理操作。

版本 1.0 第 4页 共 43页

目 录

1	产品	概述	6
	1. 1	产品介绍	6
2	产品	功能	6
	2. 1	登录模块	6
	2. 2	首页	7
	2.3	车间设置管理模块	7
	2. 4	设备管理	19
	2. 5	点检管理	23
	2.6	巡检管理	26
	2. 7	保养管理	30
	2.8	备件管理	33
	2. 9	维修管理	40

1 产品概述

1.1 产品介绍

本项目定义为工厂级的 TPMS 系统,包括总装,油漆,车身,电池,冲压五大车间,通过建立一个全系统员工参与的生产维修活动和设备保养管理体系。从而提高设备综合效率,使设备性能达到最优。

2 产品功能

2.1 登录模块

模块介绍:登录模块用于用户登录,主要包括以下功能:1)用户密码登录。 用户输入**用户名、密码**,点击**登录**按钮,其中,**用户名**为用户工号。




图 1. 登录

版本 1.0 第 6页 共 43页

注:用户登录前,需联系管理员并保证该用户已添加到系统中且有对应权限。 当用户**忘记密码**时,请联系管理员重置(重置默认密码:123456)。

2.2 首页

模块介绍: 首页模块用于显示与登录人员相关信息的统计报表,主要包括以下功能: 1)数据查看。 首页显示**当前班次、用户角色、设备明细、审批管理、备件修复明细、点检任务单、巡检任务单、 保养任务单、维修任务单、设备故障类别占比、备件领用/报废明细、未修理设备、大故障发生占比** 统计数据。




图 2. 首页统计

2.3 车间设置管理模块

模块介绍:管理员可对车间内一些基础数据如车间/工段等数据进行维护,主要包括以下功能:
1)工厂管理; 2)车间管理; 3)区域管理; 4)工段管理; 5)工位管理; 6)岗位管理; 7)班组管理; 8)班次管理; 9)周期管理; 10)专家类型设置; 11)交接班记录。

1) 工厂管理

用户点击**工厂管理**按钮,进入**工厂管理**页面。显示工厂信息。点击工厂编号旁的**收展**按钮,显示该工厂下所有所属车间信息。点击工厂**新增**按钮,新增工厂信息。点击工厂**编辑**按钮,更改工厂信息。点击工厂**查看**按钮,查看工厂信息。点击工厂**删除**按钮,删除工厂信息。点击**新增车间**按钮,

版本 1.0 第 7页 共 43页

新增工厂下所属车间。点击车间**编辑**按钮,更新更改车间信息。点击车间**查看**按钮,查看车间信息。点击车间**删除**按钮,删除车间信息



图 3. 工厂管理页面



图 4. 新增工厂信息

版本 1.0 第 8页 共 43页



图 5. 新增车间信息

注: 工厂下有所属车间时, 需先删除, 才可删除工厂。

车间下有所属区域、工段、工位、岗位、班组、班次信息时,需先删除,才可删除车间

2) 车间管理

用户点击**车间管理**按钮,进入车间管理页面,显示车间信息。点击**编辑**按钮,更改/更新车间信息。 息。



图 6. 车间管理页面

版本 1.0 第 9页 共 43页



图 7. 编辑车间信息

注:车间编号、车间不可编辑更改,如需更改需到工厂管理页面更改

3) 区域管理

用户点击**区域管理**按钮,进入**区域管理**页面,显示区域列表信息。点击**新增**按钮,新增区域信息。点击**编辑**按钮,更改/启用/禁用区域信息。点击**删除**按钮,删除区域信息。




图 8. 区域管理页面

版本 1.0 第 10页 共 43页



图 9. 新增区域信息

4) 工段管理

用户点击**工段管理**按钮,进入工段管理页面,显示工段列表信息。点击**新增**按钮,新增工段信息。点击**编辑**按钮,更改/启用/禁用工段信息。点击**删除**按钮,删除工段信息。




图 10. 工段管理页面

版本 1.0 第 11页 共 43页




图 11. 新增工段信息

5) 工位管理

用户点击**工位管理**按钮,进入工位管理页面,显示工位信息。点击**新增**按钮,新增工位信息。点击**编辑**按钮,更改/启用/禁用工位信息




图 12. 工位管理页面

版本 1.0 第 12页 共 43页



图 13. 新增工位信息

6) 岗位管理

用户点击**岗位管理**按钮,进入岗位管理页面,显示岗位列表。点击**新增**按钮,新增岗位信息。点击**编辑**按钮,更改/启用/禁用岗位信息。点击**删除**按钮,删除岗位信息。




图 14. 岗位管理页面

版本 1.0 第 13页 共 43页



图 15. 新增岗位信息

7) 班组管理

用户点击**班组管理**按钮,进入班组管理页面,显示班组信息。点击**新增**按钮,新增班组信息。点击**编辑**按钮,更改/启用/禁用班组信息。点击**删除**按钮,删除班组信息。




图 16. 班组管理页面

版本 1.0 第 14页 共 43页



图 17. 新增班组信息

8) 班次管理

用户点击**班次管理**按钮,进入班次管理页面,显示班次信息。点击**新增**按钮,新增班次信息。点击**编辑**按钮,更改/启用/禁用班次信息。点击**删除**按钮,删除班次信息




图 18. 班次管理页面

版本 1.0 第 15页 共 43页



图 19. 新增班次信息

9) 周期管理

用户点击**周期管理**按钮,进入到周期管理页面,显示周期信息。点击**新增**按钮,新增周期信息,周期类型可以按频率、日期、星期划分,用户可以设置周期推送时间、推送班次。点击**编辑**按钮,更改周期信息。点击**启用/禁用**按钮,启/禁用周期,其中与计划有绑定的周期无法禁用。




图 20. 周期管理页面

版本 1.0 第 16页 共 43页




图 21. 新增周期信息

10) 专家类型设置

用户点击**专家类型设置**按钮,进入到专家类型设置页面,显示专家类型设置信息。点击**新增**按钮,新增专家类型信息。点击**编辑**按钮,更改专家类型信息。点击**启用/禁用**按钮,启/禁用专家类型信息,其中使用中的类型信息无法禁用。



图 22. 专家类型设置页面

版本 1.0 第 17页 共 43页




图 23. 新增专家类型信息

11) 交接班记录

用户点击**交接班记录**按钮,进入交接班记录页面,显示交接班信息。点击**导出**按钮,导出下方列表中的交接班记录信息




图 24. 交接班记录页面

版本 1.0 第 18页 共 43页

2.4 设备管理

模块介绍:查看所有设备的信息和状态。内容包括:1)设备履历;2)通用备件;3)BOM 关联备件设置;4)设备状态管理。

1)设备履历

用户点击**设备履历**按钮,进入到设备履历子模块,显示设备履历信息。点击**下载 BOM 表单**,下载下方列表中上传了 BOM 表单的数据。点击**上传 BOM 表单**,上传设备的 BOM 表单数据(Excel 表格里的设备名称/编号需能跟下方列表中有匹配的项)。点击**更多-导入设备**,导入设备信息。点击**更多-导出设备**,导出下方列表所有设备信息。点击**编辑**按钮,更改设备信息。




图 25. 设备履历页面

版本 1.0 第 19页 共 43页




图 26. 设备信息编辑页面

点击生成二维码按钮,生成设备二维码,手机扫描显示该设备信息。



图 27. 设备二维码

点击**查看 BOM** 按钮,显示该设备上传的 BOM 表单(没有上传 BOM 表单,无此按钮)。点击维修**详情** 按钮,显示设备维修记录,点击记录**查看**按钮,查看维修记录具体明细。

版本 1.0 第 20页 共 43页



图 28. 设备上传的 BOM 表单列表



图 29. 设备维修记录



图 30. 设备维修详情

2) 通用备件

用户点击**通用备件**按钮,进入到通用备件页面,显示通用备件信息。点击**导入-下载模板**按钮,下载 备件导入模板。点击**导入**按钮,导入通用备件信息。点击**导出**按钮,导出通用备件信息。



图 31. 通用备件页面

3) BOM 关联备件设置

用户点击 BOM 关联备件设置,进入到 BOM 关联备件设置页面。点击 BOM 关联备件设置开关,下方列表显示一条 BOM 开关记录。

1. 开启:维修员替换设备备件时,验证备件是否存在于设备 BOM 表单/通用备件库中,如果不存在,新增一条异常领用记录。

版本 1.0 第 21页 共 43页

2. 关闭: 维修员替换设备备件时,不验证备件是否存在于设备 BOM 表单/通用备件库中




图 32. BOM 关联备件设置页面

4)设备状态管理

用户点击**设备状态管理**按钮,进入到设备状态管理页面,显示设备状态信息。点击**新增**按钮,新增设备状态信息,点击**编辑**按钮,编辑设备状态信息。点击**启用/禁用**按钮,启/禁用设备状态(设备状态如在使用中,那么该状态无法禁用、删除)。




图 33. 设备状态管理页面

版本 1.0 第 22页 共 43页



图 34. 新增设备状态信息

2.5 点检管理

模块介绍:用户对点检计划/点检工单等信息进行维护及查看,主要包括以下功能:1)点检计划;2)点检工单;3)点检计划更改记录;4)图示库。

1) 点检计划

用户点击**点检计划**按钮,进入点检计划页面,显示点检计划信息,点击**导出**按钮,导出下方列表所有点检计划。

点击新增计划,新增点检计划信息,新增的计划状态为"待审批"

- 1.在新增页面,点击**选择文件/批量导入文件**,可以单独/批量导入点检项目,.导入文件 Excel 中的周期名称会与后台**周期管理**里的周期名称关联;
- 2. 点击**同步图片库**系统会根据用户上传的 excel 中内容名称和**图片库**中名称做绑定,显示图片信息,也可在子项点击**上传图示**,单独上传图示(未导入计划时,该功能不可用);
- 3. 导入的子项可以单独进行编辑、删除、上传图示;
- 4. 其中**车间名称、编制人、编制日期**系统自动带入当前人员、时间信息,一个计划可以包含多个设备。

版本 1.0 第 23页 共 43页




图 35. 点检计划页面




图 36. 新增点检计划

点击查看按钮,显示点检计划详细信息。

点击**编辑**按钮,更改计划信息(制定计划的人才可以编辑,审批通过的计划编辑后需要重新审核)。

点击**审核**按钮(计划状态为"待审核"),进行计划审批,1.点击**审批通过**,计划通过审批进入下个流程**待发布**:2.点击**审批驳回**:计划审批不通过,计划状态变更为"已退回",

点击**发布**按钮(计划状态为"待发布"),计划发布,同时生成一张点检工单,计划状态变为"已发布"。

点击删除按钮(计划状态为"待审核"、"已退回"),删除计划。

点击**重新发起审批**按钮(计划状态为"已退回""已取消"),计划重新进入待审批流程,状态变更为"待审核"

版本 1.0 第 24页 共 43页

点击**取消计划**按钮(计划状态为"已发布"),计划取消,计划状态变更为"已取消 点击**查看工单**按钮,显示该计划生成的工单信息"(只有发布成功的计划才有此功能按钮)



图 37. 点检计划列表信息

2) 点检工单

用户点击**点检工单**按钮,进入点检工单页面,显示点检信息。

工单状态分为 1. **待接单**: 该工单在 APP 上未有人接单; 2. **待记录**: 该工单已被接单但未反馈数据; 3. **待确认**: 该工单反馈的数据待确认; 4. **已完成**: 确认完成。

点击**暂停**(待接单状态)按钮,工单暂停,APP 无此工单显示。

点击导出(已完成状态)按钮,导出点检记录卡。



图 38. 点检工单页面

3) 点检计划更改记录

用户点击**点检计划更改记录**按钮,进入点检计划更改记录页面,显示巡检计划更改记录。只有点检计划模块审核通过的计划编辑后再次审核通过,才会在该页面增加一条记录。

版本 1.0 第 25页 共 43页




图 39. 点检计划更改记录页面

4)图示库

用户点击图示库按钮,进入图示库页面,显示图示库信息。

点击新增按钮,新增图示信息(可以上传压缩包/图示,名称唯一)。

点击**编辑**按钮,更改图示信息。点击**删除**按钮,删除图示信息。

点击**下载**按钮,下载图示信息。




图 40. 点检图示库页面

2.6 巡检管理

模块介绍:用户对巡检计划/巡检工单等信息进行维护及查看,主要包括以下功能:1)巡检计划;2)巡检工单;3)巡检计划更改记录;4)图示库。

版本 1.0 第 26页 共 43页

1) 巡检计划

用户点击**巡检计划**按钮,进入巡检计划页面,显示巡检计划信息,点击**导出**按钮,导出下方列表所有巡检计划。

点击新增计划,新增巡检计划信息,新增的计划状态为"待审批",

- 1. 在新增页面,点击**选择文件/批量导入文件**,可以单独/批量导入巡检项目,导入文件 Excel 中的周期名称会与后台**周期管理**里的周期名称关联;
- 2. 点击**同步图片库**系统会根据用户上传的 excel 中内容名称和**图片库**中名称做绑定,显示图片信息,也可在子项点击**上传图示**,单独上传图示(未导入计划时,该功能不可用);
- 3. 导入的子项可以单独进行编辑、删除、上传图示;
- 4. 其中**车间名称、编制人、编制日期**系统自动带入当前人员、时间信息,一个计划可以包含多个设备。





图 41. 巡检计划页面



版本 1.0 第 27页 共 43页

图 42. 新增巡检计划信息

点击查看按钮,显示巡检计划详细信息。

点击**编辑**按钮,更改计划信息(制定计划的人才可以编辑,审批通过的计划编辑后需要重新审核)。

点击**审核**按钮(计划状态为"待审核"),进行计划审批,1.点击**审批通过**,计划通过审批进入下个流程**待发布**;2.点击**审批驳回**;计划审批不通过,计划状态变更为"已退回"。

点击**发布**按钮(计划状态为"待发布"),计划发布,同时生成一张巡检工单,计划状态变为"已发布"。

点击删除按钮(计划状态为"待审核"、"已退回"),删除计划。

点击**重新发起审批**按钮(计划状态为"已退回""已取消"),计划重新进入待审批流程,状态变更为"待审核"。

点击取消计划按钮(计划状态为"已发布"),计划取消,计划状态变更为"已取消。

点击查看工单按钮,显示该计划生成的工单信息"(只有发布成功的计划才有此功能按钮)。



图 43. 巡检计划列表信息

2) 巡检工单

用户点击巡检工单按钮,进入巡检工单页面,显示巡检信息。

工单状态分为 1. **待接单**:该工单在 APP 上未有人接单; 2. **待记录**:该工单已被接单但未反馈数据; 3. **待确认**:该工单反馈的数据待确认; 4. **已完成**:确认完成。

点击**暂停**(待接单状态)按钮,工单暂停,APP 无此工单显示。

点击导出(已完成状态)按钮,导出巡检记录卡。

版本 1.0 第 28页 共 43页



图 44. 巡检工单页面

3) 巡检计划更改记录

用户点击**巡检计划更改记录**按钮,进入巡检计划更改记录页面,显示巡检计划更改记录。只有巡检 计划模块审核通过的计划编辑后再次审核通过,才会在该页面增加一条记录。




图 45. 巡检计划更改记录页面

4) 图示库

用户点击图示库按钮,进入图示库页面,显示图示库信息。

点击新增按钮,新增图示信息(可以上传压缩包/图示,名称唯一)。

点击编辑按钮,更改图示信息。点击删除按钮,删除图示信息。

点击**下载**按钮,下载图示信息。

版本 1.0 第 29页 共 43页




图 46. 巡检图示库

2.7 保养管理

模块介绍:用户对保养计划/保养工单等信息进行维护及查看,主要包括以下功能:1)保养计划;2)保养工单;3)保养计划更改记录;4)图示库。

1) 保养计划

用户点击**保养计划**按钮,进入保养计划页面,显示保养计划信息,点击**导出**按钮,导出下方列表所有保养计划。

点击**新增计划**,新增保养计划信息,新增的计划状态为"待审批", 1. 在新增页面,点击**选择文件**/**批量导入文件**,可以单独/批量导入保养项目,.导入文件 Excel 中的周期名称会与后台**周期管理**里的周期名称关联。

- 2. 点击**同步图片库**系统会根据用户上传的 excel 中内容名称和**图片库**中名称做绑定,显示图片信息,也可在子项点击**上传图示**,单独上传图示(未导入计划时,该功能不可用)。
- 3. 导入的子项可以单独进行编辑、删除、上传图示。
- 4. 其中**车间名称、编制人、编制日期**系统自动带入当前人员、时间信息,一个计划可以包含多个设备。



版本 1.0 第 30页 共 43页

保养/保养计划/单设备新增计划 同步图片库 ● 保养计划 ● 临时保养 *计划编号: 保养名称: 选择文件 未选择任何文件 批量多设备导入计划 新增 *版本: *工位(工段): *设备名称(生产线): (下拉多选) * IB: *编制日期: 2020.03.03 *编制人: 项目 时间/部件 内容 工时 (s) 周期 操作 1 开机前检查 编辑 删除 上传图示 2 开机后检查 交接班检查 编辑 删除 上传图示 30 提交(审批)

图 47. 保养计划页面

图 48. 新增保养计划页面

点击查看按钮,显示保养计划详细信息。

点击**编辑**按钮,更改计划信息(制定计划的人才可以编辑,审批通过的计划编辑后需要重新审核)。

点击**审核**按钮(计划状态为"待审核"),进行计划审批,1.点击**审批通过**,计划通过审批进入下个流程**待发布**;2.点击**审批驳回**;计划审批不通过,计划状态变更为"已退回"。

点击**发布**按钮(计划状态为"待发布"),计划发布,同时生成一张保养工单,计划状态变为"已发布"。

点击删除按钮(计划状态为"待审核"、"已退回"),删除计划。

点击**重新发起审批**按钮(计划状态为"已退回""已取消"),计划重新进入待审批流程,状态变更为"待审核"。

点击取消计划按钮(计划状态为"已发布"),计划取消,计划状态变更为"已取消。

点击查看工单按钮,显示该计划生成的工单信息"(只有发布成功的计划才有此功能按钮)。

版本 1.0 第 31页 共 43页




图 49. 保养计划状态信息

2) 保养工单

用户点击**保养工单**按钮,进入保养工单页面,显示保养信息。


工单状态分为 1. **待接单**:该工单在 APP 上未有人接单; 2. **待记录**:该工单已被接单但未反馈数据; 3. **待确认**:该工单反馈的数据待确认; 4. **已完成**:确认完成。

点击**暂停**(待接单状态)按钮,工单暂停,APP 无此工单显示。

点击导出(已完成状态)按钮,导出保养记录卡。

3) 保养计划更改记录

用户点击**保养计划更改记录**按钮,进入保养计划更改记录页面,显示保养计划更改记录。只有保养计划模块审核通过的计划编辑后再次审核通过,才会在该页面增加一条记录。



版本 1.0 第 32页 共 43页

图 50. 保养工单页面

3) 图示库

用户点击图示库按钮,进入图示库页面,显示图示库信息。

点击新增按钮,新增图示信息(可以上传压缩包/图示,名称唯一)。

点击**编辑**按钮,更改图示信息。点击**删除**按钮,删除图示信息。

点击**下载**按钮,下载图示信息。



图 51. 保养图示库页面

2.8 备件管理

模块介绍:对需要领用/报废/维修的设备数据进行维护及查看,主要包括以下功能:1)备件库管理;2)计划领用单管理;3)计划损坏单管理;4)损坏备件管理;5)修理备件登记列表;6)备件台账;7)备件批准设置;8)返修上限管理。

1) 备件库管理

用户点击**备件库管理**按钮,进入到备件管理页面,显示备件信息。

点击**常用备件频次设置**按钮,设置常用备件频次,若在周期内某备件使用频次超过所设定的次数,那么该备件在列表中突出显示。

版本 1.0 第 33页 共 43页




图 52. 备件库页面

点击导出按钮,导出下方列表中所有备件信息。

点击导入按钮,导入备件信息。勾选需要损坏登记的备件信息。

点击**批量损坏登记**按钮,批量损坏登记备件信息(功能同**损坏登记**)。点击**同步**按钮,同步东昌 备件信息。点击**查看**按钮,查看备件详情信息。

点击损坏登记按钮,设备损坏登记。损坏处理方式: 1. 工业垃圾、报废备件、修复备件; 2. 修复方式: 委内维修、委外维修(选择该项保存时需验证是否达到返修上限); 3. 报废方式: 金属报废、非金属报废,处理方式根据备件原值对应显示。

处理方式-工业垃圾: 备件原值≤1000 显示。

处理方式-报废备件: 备件原值≥1000 显示。

处理方式-修复备件:没有显示要求,默认显示。

修复方式-委内维修:默认隐藏,当处理方式为修复备件时显示。

修复方式-委外维修: 默认隐藏, 当处理方式为修复备件时显示。

报废方式-金属报废:默认隐藏,当处理方式为报废备件时显示。

报废方式-非金属报废:默认隐藏,当处理方式为报废备件时显示。

版本 1.0 第 34页 共 43页



图 53. 备件损坏登记页面

2) 计划领用单管理

用户点击**计划领用单管理**按钮,进入到计划领用查看页面,显示维修员维修设备时,需要更换备件且在验收单记录更换的配件信息。点击**导出**按钮,导出下方列表中所有的计划领用信息。点击**查看**按钮,查看计划领用详情信息。

版本 1.0 第 35页 共 43页




图 54. 计划领用单页面

3) 计划损坏单管理

用户点击**计划损坏单管理**按钮,进入到计划损坏单管理按钮,显示维修员维修设备时,需要更换 备件且在验收单记录更换的配件信息。点击**损坏登记/批量损坏登记**,单独/批量对备件损坏记录 进行登记(操作同备件管理模块**损坏登记/批量损坏登记**)。点击**查看**按钮,查看备件损坏登记 单。




图 55. 计划损坏单页面

4) 损坏备件管理

版本 1.0 第 36页 共 43页

用户点击损坏备件管理进入到损坏备件管理页面,显示登记完毕的损坏备件信息。

点击**工业垃圾** Tab,显示所有处理方式为工业垃圾的损坏备件信息。点击**备件报废** Tab,显示所有处理方式为报废备件的损坏备件信息。点击**委内修复** Tab,显示所有处理方式为修复备件且修复方式为委内维修的损坏备件信息。

点击委外修复 Tab,显示所有处理方式为修复备件且修复方式为委外维修的损坏备件信息。

点击查看按钮,显示记录详情。点击审批按钮,审批损坏备件记录信息。

点击**转移**按钮(仅处理方式为**报废备件**且**审批通过**的记录才有此功能按钮),转移记录信息。




图 56. 损坏备件信息页面

5)修理备件登记列表

用户点击**修理备件登记列表**按钮,进入到修理备件登记列表页面,显示修理备件登记信息。点击 **导出**按钮,导出下方列表中所有修理备件登记信息。点击**登记变更**按钮,更改登记信息。

版本 1.0 第 37页 共 43页





图 57. 修理备件登记列表信息

6) 备件台账

用户点击**备件台账**按钮,进入备件备查台账页面,显示所有用户的领用登记对备件进行记录生成台账明细。点击**导出**按钮,导出下方列表所有备件备查台账信息。点击**导入对比**按钮,对接东昌接口的数据与系统中数据做对比,系统自动标注出差异数据(差异数据可更改,修改内容只针对台账明细的数据,不管联其他模块中数据)。点击**查看**按钮,查看备件备查台账信息。点击**编辑**按钮,更改备件备查台账信息。



版本 1.0 第 38页 共 43页

图 58. 备件台账页面

7) 备件批准设置

用户点击**备件批准设置**按钮,进入到备件批准管理页面,显示设置的审批流(根据备件登记表和修理备件登记表中备件金额设置推送需要审批的用户)。点击新增按钮,选择**审批管理-审批设置**模块设置好的审批流与其他条件,备件审批流新增成功。




图 59. 备件批准管理页面




图 60. 备件批准设置页面

8) 返修上限设置

用户点击**返修上限设置**按钮,进入返修上限管理页面,显示返修上限信息。点击**编辑**按钮,修改

版本 1.0 第 39页 共 43页

返修上限次数信息。



图 61. 返修上限设置页面

2.9 维修管理

模块介绍:用户对需要维修的设备信息进行维护及查看,主要包括以下功能:1)维修单管理;2)问题上升机制管理;3)紧急程度管理;4)故障种类管理;5)大故障记录时间设置。

1) 维修单管理

用户点击**维修单管理**按钮,进入到维修单管理页面,显示所有维修单信息。点击**新增**按钮,新增 报修信息。点击导出按钮,导出下方列表所有维修单信息。点击**查看**按钮,显示维修单详情信 息。点击**设备资料**按钮,查看维修设备的相关资料。点击**验收**按钮,对完成的维修单进行验收。 点击**确认**按钮,对维修单进行确认。

状态说明

待接单: 报修人员发布维修信息单后, 未有维修人员接单。

待维修:维修单被维修人员接单,未开始进行维修或维修未完成。

待验收:维修完成,等待报修人员验收。

已退回:报修人员验收不通过。

待补充: 报修人员验收通过,待维修人员补充信息。

版本 1.0 第 40页 共 43页

待确认:维修人员信息补充完成,待审核人员确认。

已完成: 审核人员确认完成,流程结束。




图 62. 维修单管理页面

2) 问题上升机制管理

用户点击**问题上升机制**按钮,进入到问题上升机制管理页面,显示发生故障后在指定时间内没有处理完成的维修故障推送对象及岗位。点击**新增**按钮,新增问题上升机制信息。点击**编辑**按钮,更改问题上升机制信息。点击**删除**按钮,删除问题上升机制。


版本 1.0 第 41页 共 43页



图 63. 问题上升机制管理页面

3) 紧急程度管理

用户点击**紧急程度管理**按钮,进入到紧急程度管理页面,显示紧急程度信息。点击**新增**按钮,新增紧急程度信息。点击**编辑**按钮,更改紧急程度信息。点击**启用/禁用**按钮,启/禁用紧急程度信息(禁用时不能与维修单有关联)。



版本 1.0 第 42页 共 43页

图 64. 紧急程度管理页面

4) 故障种类管理

用户点击故障种类管理按钮,进入到故障种类页面,显示故障种类信息。点击**新增**按钮,新增故障种类信息。点击**编辑**按钮,更改故障种类信息。点击**启用/禁用**按钮,启/禁用故障种类信息 (禁用时不能与维修单有关联)。




图 65. 故障种类管理页面

5) 大故障记录时间设置

用户点击大故障记录时间设置按钮,进入到大故障记录时间设置页面。

显示设置的故障修复完成限制时间(当设备发生故障后,超过该时间还没有修复完成的,维修管理列表页面做标识显示)。点击**编辑**按钮,在**大故障记录时间**输入框输入内容,点击**保存**按钮。 更改成功。

版本 1.0 第 43页 共 43页