09 SoC Regs：软件 scratch 与只读硬件能力信息

B 工业端口图：同一 E 编号的两端相连；完整信号组、方向与用途见共用连接表。

rdata / error / ready

功能位描述当前综合配置，不是动态电源开关，也不是 PLL 或 DDR 初始化控制器。

配对端口表示图示连接；已有/规划状态见模块和连接表。方向与 A 版一致。虚线模块表示规划。