Ara 访存和 CPU 失效请求的实际边界

B 工业端口图：同一 E 编号的两端相连；完整信号组、方向与用途见共用连接表。



表示 Cfg.Ara=1 分支；默认配置未启用 Ara。失效反馈经 acc_resp_pack 与 CVA6 dispatcher；不覆盖新 NPU/ISP 旁路写。

配对端口表示图示连接；已有/规划状态见模块和连接表。方向与 A 版一致。虚线模块表示规划。