KIVITELEZŐKNEK · FTTH KÖTÉSEK

Elvárások a kötések dokumentálásához és a Fusion-rögzítéshez

1 Fényképek hordozónként

Felszerelt állapot
A doboz az oszlopon vagy az aknában, a végleges helyén, kívülről, lezárva, a tartalék elrendezve.

Nyitott állapot
A felnyitott doboz belseje, jól látszódjanak a kábelbevezetések is (lehet külön kép).

Tálcák
Minden használt tálca külön fotón. Látszódjon a pászmát rögzítő kötegelő és a tálcára való felvezetések plusz védelme. A kötés számát és a legfelső tálca feliratát (kötési markerek, betáp szál, melyik irányból stb.) külön is fotózzátok.

QR-kódok
A kábeleken és a dobozon lévő matricák olvashatóan, gyűrődés nélkül.

Záró fotó
A becsukott doboz, a címkével és a ráírt felirattal.

Műszeres fotó
A kijelzőn olvasható a mért érték, és egyértelműen beazonosítható legyen, melyik kötésnél készült. Mérés az 1x4-es osztónál kell, 1x16-osnál vagy osztó nélkül nem. A mérőpontot a dobozban kell hagyni.

Aknánál
Az akna nyitva és csukva, valamint minden érintett oldalról a csőkép és a QR-kódos kábelszakasz. Ha a csövek takarják egymást, 3-4 szögből fotózzatok.

Minőség
A képek legyenek élesek és világosak, és az appon belüli kamerával készüljenek (galériából nem lehet).

KIVITELEZŐKNEK · FTTH KÖTÉSEK

Fusion-rögzítés: alapszabályok

2 Rögzítés a Fusion appban

Mentés
Minden lépés után nyomjátok meg a ✓ „Mentés és folytatás” gombot. Internet nélkül nem mentődik semmi.

Valóság a terv helyett
Azt rögzítsétek, ami ténylegesen megépült (hordozótípus, doboz gyártója, osztó).

Kábel QR
A matricát be kell szkennelni, enélkül nem menthető. Az adatokat elég az első végén megadni, a másik végén szkennelés + „Frissítés”.

Ugyanaz a QR mindkét végen
A két csapat egyeztessen, és a tekercsről mindig a legfelső matricát vegye le.

Átmenő kábel
Ha nem végződik kötésben, pipáljátok be az „Átmenő kábel” mezőt, és adjátok meg a másik oldal QR-kódját.

Átmenő kábelre is kell matrica
Akkor is, ha nincs doboz a hordozón. Megszakítón belül a kábel másik oldalára is új QR kerül.

Kötéslezáró / kötődoboz
Kötelező a QR-kód, a fajta és a gyártó. Ha előre fel van töltve, a ceruzával szerkesszétek, és javítsátok a gyártót, ha eltér.

Matrica a dobozon
2 db kerül rá: 1 kívülre (a doboz azonosítója), 1 belülre, a tálcára (a kötés azonosítója).

Osztó
A ténylegesen beépítettet vegyétek fel a dobozhoz. Ha kettő van, mindkettőt külön.

Matrica rögzítése
Gyűrődésmentesen, legalább 2 ponton. Kültéren csak UV-álló (fekete) kötegelő használható.

Kötések jelölése
Az elkészült kötést lakkfilccel írjátok a dobozra kívül, oszlop alól is olvashatóan.

Új akna
A hordozó típusát állítsátok „megszakító”-ra, és figyeljetek az északi oldalra, mert a jóváhagyás után nem módosítható.

Cső és kábel
Csak a behúzással érintett csöveket kell felvenni, és a kábelt ahhoz a csőhöz rendeljétek, amelyikben ténylegesen fut.