

Einheitliches System der Konstruktionsdokumentation des RGW

Schaltzeichen für Elemente der Analogtechnik

TGL

16057

Gruppe 921400

Единая система конструкторской документации СЭВ; **Обозначения условные графические в электрических схемах**; Элементы аналоговой техники

Uniform System of Construction Documentation of CMEA; Graphical Symbols for Analogue Elements in Diagrams

Deskriptoren: ESKD; Schaltzeichen; Analogtechnik

Umfang Seite 1 bis 5 des ST RGW 3336-81

Eigentum des ITM

•

Bestätigt: 16. 8. 1983, Amt für Standardisierung, Meßwesen und Warenprüfung, Berlin

Für die Neuanfertigung von Konstruktionsdokumenten verbindlich ab 1. 1. 1985

Für Konstruktionsdokumente für die zwischenbetriebliche Kooperation verbindlich ab 1. 1, 1986

Dieser Standard enthält die vollinhaltliche unveränderte Ausgabe des RGW-Standards
ST RGW 3336-81*1)

Verantwortlich: VEB Kombinat Nachrichtenelektronik, Leipzig,

entsprechend der Konvention über die Anwendung der Standards des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe.

Hinweise

Im vorliegenden Standard ist auf folgende Standards Bezug genommen:

ST RGW 1982-79 (TGL 16088/01); ST RGW 3735-82 (TGL 16056/01 bis /03)

*1) für die vertragsrechtlichen Beziehungen zur ökonomischen und wissenschaftlich-technischen internationalen Zusammenarbeit verbindlich ab 1. 1. 1984

(III/11/4) Lizenz-Nr. 785 - 310/84 ST 1000 Ve

DDR-Standard

1. Änderung



Einheitliches System der Konstruktionsdokumentation

Schaltzeichen für Elemente der Analogtechnik

TGL

16057

Eigentum des ITM

Gruppe 921 400

Umfang 1 Seite

Verantwortlich: VEB Kombinat Nachrichtenelektronik, Berlin

Bestätigt: 29. 3. 1989, Amt für Standardisierung, Meßwesen und Warenprüfung, Berlin

Verbindlich ab 1. 1. 1990

In TGL 16057 Ausg. 8.83 wurde die Seite 2 des ST RGW 3336-81 geändert. Seite 2, Abschnitte 1.12., 1.13. und 1.14. gestrichen

(III-27-28) Lizenz-Nr. 785 — 3051 ST 1141

RAT FÜR
GEGENSEITIGE
WIRTSCHAFTSHILFE

RGW-STANDARD
ST RGW 3336-81

Einheitliches System der Konstruktionsdokumentation des RGW
Schaltzeichen für Elemente der
Analogiechnik
Gruppe T 52

Dieser RGW-Standard gilt für manuell oder maschinell hergestellte Schaltpläne für Erzeugnisse aller Industriezweige.

1. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE


- 1.1. Die Schaltzeichen sind entsprechend den Forderungen des ST RGW 3735-82 und des vorliegenden RGW-Standards auszuführen.
- 1.2. Die Schaltzeichen bestehen aus einem rechteckigen Hauptfeld. Die Schaltzeichen können ein oder zwei Nebenfelder haben, die an den gegenüberliegenden Seiten des Hauptfeldes anzuordnen sind.
- 1.3. Die Abmessungen des Schaltzeichens werden bestimmt:
- 1) durch die Zahl der Ein- und Ausgänge;
- 2) durch die Zahl der Informationszeilen im Haupt- und in den Nebenfeldern;
- 3) durch die Zahl der in einer Zeile angeordneten Zeichen;
- 4) durch das Vorhandensein von Nebenfeldern;
- 5) durch die Schriftgröße.
- 1.4. Im Hauptfeld des Schaltzeichens sind in der ersten Zeile die Informationen zur Funktion, die das analoge Element auszuführen hat, anzuordnen.
- 1.5. Die Funktionen sind mit Buchstaben des lateinischen Alphabets, Ziffern und speziellen Zeichen zu bezeichnen, die ohne Zwischenraum zu schreiben sind.
- 1.6. Zur Bezeichnung einer komplizierten Funktion ist die Bildung eines zusammengesetzten Funktionssymbols aus einfachen Funktionssymbolen zulässig; Beispiel: Funktionssymbol eines integrierenden Verstärkers
- 1) Integration2) Verstärker
- 1.7. Zusätzliche Angaben sind nach ST RGW 1982-79 innerhalb des Hauptfeldes des Schaltzeichens unter dem Funktionssymbol anzuordnen.
- 1.8. Die Eingänge des analogen Elements sind links, die Ausgänge rechts vom Rechteck darzustellen.
- 1.9. Die Ein- und Ausgänge können gekennzeichnet sein:
- 1) mit Marken, die aus großen Buchstaben des lateinischen Alphabets, arabischen Ziffern und speziellen Zeichen gebildet sind. Die Marken sind in den Nebenfeldern anzuordnen.
- 2) mit Indikatoren, die auf der Umrißlinie des Schaltzeichens oder neben der Umrißlinie des Schaltzeichens auf der Verbindungslinie darzustellen sind.

- 3) mit Hinweisen zur Funktion
 - Wertigkeiten, Funktionsargumente usw., die im Nebenfeld anzuordnen sind;
 - Signalarten, Signalgrößen, Anschlußbezeichnungen usw., die außerhalb des Schaltzeichens anzuordnen sind.
- 1.10. Folgende Kennzeichnungen für Indikatoren sind zu verwenden:
- 1) direkter Anschluß


 2) inverser Anschluß

 oder

Anmerkung. Die Verbindungslinie kann bis an die Umrißlinie des Schaltzeichens herangeführt werden,



3) Anschluß ohne logische Funktion



1.11. Marken

Tabelle 1

Benennung	Kennzeichen
Anfangswert der Integration	
2. Freigabe der Einstellung	S
des Anfangswertes	
3. Einstellen in den Zustand "O"	R
4. Einstellen in den Ausgangs-	SR
zustand (Löschen)	
Halten der aktuellen Signal-	H
größe	
Synchronisation, Abtasten,	С
Takt	•
7. Start	ST
Abgleich ("O"-Korrektur)	NC
9. Frequenzkorrektur	FC
Speisung von Spannungs-	U
quelle	
Anmerkung. Erforderliche	
Kennzeichnungen	
der Speisung, z. B.	
Zahlenwert oder	
Polarität, sind hinter	. •
das Symbol "U" zu	
setzen.	

1.12. Analoge und digitale Signale

Tabelle 2

Benennung	Kennzeichen
Analoges Signal	∧ oder
Digitales Signal	#

- 1.13. Zur Bezeichnung der Signale sind die Kennzeichen nach Tabelle 2 hinter das Kennzeichen bzw. die Charakteristik des Signals zu şetzen, z. B.: das Kennzeichen " — " hinter die Zahl der Binärstellen; das Kennzeichen " — " hinter die Charakteristik des Signals: Sinus-, Sägezahn- usw.
- 1.14. Die Kennzeichen der Tabelle 2 sind auch zur Kennzeichnung eines analogen oder digitalen Elements zu ver-

Diese Kennzeichen sind hinter das Funktionssymbol in die gleiche Zeile zu setzen.

2. Funktionssymbole

Tabelle 3

abei	IE 3	
	Benennung	Funktionssymbol
	Allgemeine Kennzeichnung der Funktion	F (X1, X2,XN).
		f(x ₁ , x ₂ x _n)
2	Wahl der maximalen	- MAX oder max
	-	WAX OUE: Max
	Variablen	N 41 N 1
	Wahl der minimalen	MIN oder min
	Variablen	
	Generierung	G
	Detektierung	DK
6.	Division	X:Y oder x:y
7.	Frequenzteilung	:FR oder :fr
	Differenzieren	D/DT oder d/dt
9	Unempfindlichkeitszone	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥.	onemphinanem kollozoffe	*
10	Wurzelziehen	X ∧ 0,5 oder √x
10.	Wuizeiziei iei i	74 7 4 0,0 0dc; V X
4.4	Integriores	INT oder
11.	Integrieren	IN I OUE!)
		<i></i>
12. S	Sättigung	/
	,	
	Logarithmieren	LOG oder log
14.	Modulbildung	IXI oder IxI
15.	Umschalten, Durchschalten	sw
	(Schalter)	
	,	
	Schließen	SWM oder /
	_	
	Öffnen	SWB oder/
		<u> </u>
	1 Imaghaltan	CMT odor
	Umschalten	SWT oder
16.	Exponentialfunktion	X∧Y oder x ^y
	•	
17.	Schwellwertelement	_O [_] oderi

Fortsetzung der Tabelle 3

Benennung	Funktionssymbol
18. Umwandlung	X/Y oder x/y
Anmerkung. Die Buchstaben	
X und Y können	
durch die Kenn-	
zeichen der darge-	
stellten Information	
ersetzt werden,	
z.B. durch Span-	
nung, Frequenz,	
Impulsdauer usw.	
19. Komparator (Vergleich)	1000 TOTAL
00 0:	SM oder \sum
20. Summierung	SIN oder z_
21. Trigonometrische Funk-	Sinodersin
tionen, z. B. Sinus	XY oder xy
22. Multiplikation	XY:Zoderxy:z
23. Multiplikation – Division	EXP oder exp
24. Exponente	DL oder 1
25. Block einer konstanten	DLOGE
Verzögerung 26. Block einer variablen	DLV oder
	DEVOCE 7
Verzögerung 27. Koeffizientenblock	κ
28. Multifunktionsschaltung	MF
29. Filter	FF
30. Formierer	''
30. I Officere	1 .
31. Verstärker	> oder >
	, ′
32. Digital-Analog-Wandler	/ / oder D/A
33. Analog-Digital-Wandler	At oder A/D
S. Analog-Digital-Wallule 8	. / 77 000170

3. Schaltzeichen analoger Elemente

Tabelle 4		
Benennung	Schaltzeichen	
1. Allgemein w ₁ - w _n - Bewertungsfaktoren m ₁ - m _k - Verstärkungsfaktoren Der Verstärkungsfaktor ist in das Schaltzeichen gegenüber der Linie jedes Ausgangs, mit Ausnahme des digitalen, zu schreiben. Wenn ein Faktor für das gesamte Element gilt, kann das Zeichen "m" durch die absolute Größe ersetzt werden. Ist m = 1, so kann die Ziffer "1" fortgelassen werden. u ₁ = m·m _i ·f(w _i ·a _i) wobei i = 1,2,, k	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	


	Benennung	Schaltzeichen
2.	Mit Verstärkungs- faktor = 10000	D 104
3.	Invertierender Verstärker (Inverter) mit Verstärkungsfaktor = 1 u = -1·a	a — □ u
4.	Operationsverstärker (im geschlossenen Kreis) Wenn der Verstärkungsfaktor genügend hoch ist, seine genaue Größe aber keine Bedeutung hat, kann das Zeichen "∞" oder der Buchstabe "M" verwendet werden, z. B. "▷M"	~ ~ ~
5.	Verstärker mit zwei Ausgängen, der obere Ausgang nicht invertierend mit Verstärkungs- faktor = 2, der untere Ausgang	2 30
6.	Summierender Verstärker u = -10(0,1a +0,1b+0,2c+0,5d +1,0e) = -(a+b+2c +5d+10e)	$ \begin{array}{c cccc} & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & &$

Fortsetzung der Tabelle 4


Benennung	Schaitzeichen	
 Integrierender Verstärker (Integrator) Wenn f = 1, g = 0, h = 0, dann u = −80 [c_(t=0) + ∫₀t (2a + 3b)dt]. Die Kennzeichen für analoge und digitale Signale können weggelassen werden, wenn Mißverständnisse ausgeschlossen sind. 	a 2 b 3 c # C g # S h # H	
8 Differenzierender		

Differenzierender Verstärker


$$u = 5 \frac{d}{dt} (a - 4b)$$



9. Logarithmierender Verstärker $u = -\log(-a + 2b)$




10. Funktionsgenerator, allgemein $x_1...x_n$ – sind die Argumente der Funktionen, von denen jedes durch geeignete Zeichen ersetzt werden kann, wenn dies nicht zu Mißverständnissen führt. Alle Bewertungsfaktoren der Eingänge, die gleich 1 sind, brauchen nicht geschrieben zu werden.



11. Multiplikator Multiplikator mit Übertragungsfaktor = -2

 $f(x_1...x_n)$ ist durch die Kennzeichnung der Funktion zu ersetzen



u = -2ab

Fortsetzung der Tabelle 4			
Benennung	Schaltzeichen		
12. Dividierer u Das Symbol darf nicht für Kennzeichn der Division nutzt werde	x y y ung be-		
13. Funktionsge rator zur Erz gung der Ko gensfunktio u = cot x	teu- COTX		
14. Koordinater wandler u ₁ = a · cos l u ₂ = a · sin b	$\left \frac{r, \theta}{x, y} \right $		
15. Digital-Anal Wandler, allgemein	og- #/^		
16. Analog-Digi Wandler, allgemein	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
17. Analog-Digi Wandler, de einen Einga bereich 42 in einen 4-B bewerteten Code umse	er ings- 0 mA it- Binär-		
18. Doppeltgeri ter Schalter allgemein 1. Die Durc gangsrichtu kann mit eir Pfeil angeg werden.	sh- ing iem ##		

Benennung	le 4 Schaltzeichen	
2. Der Schalter spricht an, wenn am digitalen Ein- gang das Signal "1" anliegt.		
19. Schließender Schalter SWM: Ein analoges Sig- nal kann in be- liebiger Richtung zwischen "c" und "d" durchgehen, solange sich der digitale Eingang "e" im Zustand "1" befindet		
20. Öffnender Schalter SWB: Ein analoges Signal kann in beliebiger Richtung zwischen "c" und "d" durchgehen, solange sich der digitale Eingang "e" im Zustand "0" befindet	c #d	
21. Doppeltgerichte- ter Schalter, der durch die UND- Verknüpfung zweier digitaler Eingänge betätig wird	SWT b c c c	
	oder	
- -	a	
22. Block eines konstanten Koeffizienten mit einem Eingan	, K	
mit zwei Ein- gängen	K	
K-Übertragungs koeffizient		

Fortsetzung der Tabelle 4

Benennung	Schaltzeichen
23. Block eines variablen Koeffi- zienten Der Änderungs- bereich der Koeffizienten ist mit Ziffern zu bezeichnen.	

Ende

INFORMATIONSANGABEN

- Autor: Delegation der UdSSR in der Ständigen Kommission für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Standardisierung
- 2. Thema: 01.637.41-80
- 3. Der RGW-Standard wurde auf der 50. Tagung der SKS bestätigt.

4. Termine für den Beginn der Anwendung des RGW-Standards:

	Termin für den Beginn der Anwendung des RGW-Standards	
RGW- Mitglieds- länder	in den vertragsrechtlichen Beziehungen der öko- nomischen und wissen- schaftlich-technischen Zusammenarbeit	in der nationalen Volkswirtschaft
VRB	Januar 1984	Januar 1984
UVR	Januar 1984	Januar 1984
SRV		
DDR	Januar 1984	Januar 1984
Rep. Kuba		
MVR		
VRP	Januar 1984	Juli 1984
SRR	_	una.
UdSSR	Januar 1984	Januar 1984
ČSSR	Januar 1984	Januar 1984

- 5. Termin der ersten Überprüfung: 1990; Periodizität der Überprüfung: 5 Jahre
- 6. Verwendete Dokumente: IEC 617-13