固定站装机指南 (20.10.13)

- 1 软件安装
 - 1.1 串口服务器软件安装
 - 1.2 数据同步软件安装
 - 1.3 局域网共享软件安装

2 配置


- 2.1 工控机IP设置
 - 2.1.1 主机IP如下设置
 - 2.1.2 副屏IP如下设置
- 2.2 串口服务器配置
 - 2.2.1 通用设置
 - 2.2.2 特殊设置
- 2.3 局域网共享配置
 - 2.3.1 主屏设置
 - 2.3.2 副屏设置
- 2.3 SyncbackPro配置
 - 2.3.1 导入任务项
 - 2.3.2 全局设置
- 2.4 防火墙设置
- 2.5 各模块配置项
 - 2.5.1 连接设置
 - 2.5.2 加标回收参数


固定站装机指南 (20.10.13)

1 软件安装

1.1 串口服务器软件安装

在装机目录中双击 ZLVircom4.96_x86.msi 进行安装 (主副屏都需要安装)





1.2 数据同步软件安装


在安装目录中双击 SyncBackPro_Setup.exe 进行安装(在主屏安装即可),输入注册码,即可安装完成,注册机有些杀毒软件会误报,可以使用以下安装密钥

安装密钥:

SBPR4FL675-2347-L5A9-6DF7-E98N-T105 SBPR4FL513-PL46-W50W-B1B5-6A4K-XV1V SBPR4FL738-65KF-F36D-PXBQ-3G01-MBX1 SBPR4FL718-540L-HKGT-PQ0P-3875-XK3M SBPR4FL633-6DFP-93JR-48M0-FPSQ-2040 SBPR4FL737-48G0-8002-X0BC-X4RE-QDFE SBPR4FL544-4VR4-4YVA-L410-5DN0-250F SBPR4FL500-3K7H-SBDM-0L41-HEHF-13N6 SBPR4FL823-DGMG-05C0-SB2K-220W-14RH



如果安装没输入, 也可以在下次运行时在如下界面输入



1.3 局域网共享软件安装


局域网共享精灵V10.6.EXE

此软件为绿色安装拷贝至D盘即可(以**管理员模式**运行),此软件可能引起杀毒软件误报。


2 配置

2.1 工控机IP设置


为了消除IP冲突提醒,请把IPV6取消



2.1.1 主机IP如下设置




2.1.2 副屏IP如下设置



2.2 串口服务器配置

2.2.1 通用设置

按以下参数进行配置



192.168.1.200/201/202/203/204/205/207按如下进行设置



2.2.2 特殊设置

192.168.1.206 按如下进行设置



其中192.168.1.206/207还需要进行如下设置,其他通道可不设置



2.3 局域网共享配置

- 请以管理员模式运行该软件
- 此软件可能引起杀毒软件误报,杀毒软件如有询问,可点击允许通过

2.3.1 主屏设置

添加 我的文档/database 为共享文件夹



image-20200908114025583



2.3.2 副屏设置

添加 D盘 为共享文件夹

第一次打开按如下设置



添加共享文件夹



添加共享文件夹






2.3 SyncbackPro配置

此设置只要在主屏设置即可


2.3.1 导入任务项

在导出/导入菜单下选择导入任务设置,导入装机工具中的配置文件Sync.sps




2.3.2 全局设置

设置如下:




2.4 防火墙设置

按WIN+R弹出运行窗口



在输入框中输入 services.msc 后按确认, 弹出服务窗口



找到名为 Windows Firewall的条目,双击进入设置项




设置如下

启动类型改为禁用,如果服务已经启动,请点击停止,再设定为禁用

Windows Firewal	/indows Firewall 的属性(本地计算机)				
常规 登录	恢复 依存关系				
服务名称:	MpsSvc				
显示名称:	Windows Firewall				
描述:	Windows 防火牆通过阻止未授权用户通过 Internet 或网络访问您的计算机来帮助保护计				
可执行文件的路径: C:\windows\system32\sychost.exe -k LocalServiceNoNetwork					
启动类型(E):	禁用 ▼				
<u>帮助我配置服务自动选项。</u>					
服务状态:	已停止				
启动(S)	停止(T) 暫停(P) 恢复(R)				
当从此处启动服务时,您可指定所适用的启动参数。					
启动参数 (M):					
	确定 取消 应用 (A)				

再点击恢复选项卡,设置如下,操作都设置为无操作



设置完后按确认

2.5 各模块配置项

2.5.1 连接设置

模块	连接端口
采配水	192.168.1.200
高锰酸盐指数	192.168.1.201
氨氮	192.168.1.202
总磷	192.168.1.203
总氮	192.168.1.204
化学需氧量	192.168.1.205
多参数	192.168.1.206
加标回收	192.168.1.207
超标留样	COM1

2.5.2 加标回收参数

监测参数	量程	检出限	定容体积	母液浓度
氨氮	1.2	0.04	根据实际情况填写	根据实际情况填写
总磷	1.2	0.01	根据实际情况填写	根据实际情况填写
总氮	10	0.1	根据实际情况填写	根据实际情况填写
高锰酸盐指数	20	0.5	根据实际情况填写	根据实际情况填写