

Lcd 按键规格书

一，功能概述

- 1，工作电压 3,4~4,2V,;
- 2，同屏显示：正/倒计时，音量，电量，时间，闹钟，日期，星期, 3
- 3，日期范围:2000/1/1-2099/12/31;
- 4，3 组日常闹钟;

二，操作描述

6 个按键：闹钟键，正/倒计时键，时钟键，开关键，+键，-键。

- 上电全显 2 秒默认时间 24 小时制 0:00，2024 年 10 月 20 日，5 天制，闹钟默认关闭，正计时默认 00:00 未开启，音量为 2 档

- 在正常时间模式下

依次短按闹钟键来回查看闹钟循环切换 1/2/3，短按正/倒计时键开启正计时，依次短按+/-调节音量，依次短按开关键调节亮度最亮->中->最暗->灭->最亮……循环切换，短按时钟键无效

- 在正/倒计时模式下，短按正/倒计时键，切换正/倒计时，进入倒计时设置，字体闪动按加减键选择所需数值，长按+/-可快进或快退选择数值，选择好数值再短按正/倒计时键则开启 计时，倒计时最大数值为 60 分

- 在正/倒计时模式下，长按计时键开始正计时

- 在正/倒计时过程中长按计时键清零

- 在计时过程中短按计时键为暂停计时

- 在时间暂停未清零模式下短按时钟键为继续计时

- 如果在设置倒计时时候未按保存，自动退出不保存数据，在进入就是重新设置

注：也可语音对话设置倒计时，如“倒计时 5 分钟”

- 在闹钟设置模式下
- 上电默认闹钟关闭
- 短按闹钟键依次切换闹钟 1，闹钟 2，闹钟 3，

1，设置闹钟

时间模式下，短按闹钟键依次选择闹钟 1，闹钟 2，闹钟 3，在闹钟关闭情况下长按闹钟键进入当前选择的闹钟组，进行闹钟时间设置依次短按闹钟键设置时，分 5/6/7 天制，确认，（短按+键对应设置值加 1，长按快加；在设置中短按-键对应设置值减）

2 闹钟关闭

时间模式下，短按闹钟键查看闹钟 1，闹钟 2，闹钟 3，在闹钟开启情况下长按闹钟键关闭闹钟，闹钟时间不显示代表已关闭

注：也可语音对话设置闹钟，如“闹钟一设置为早上 8 点”

- 在时钟设置模式下，长按进入时钟设置，短按时钟键依次设置年/月/日/时/分/保存，设置完后播报“年月日时分，设置成功”
- 1 分钟未进行操作，语音词条关闭，自动开启背光，。轻触任意按键唤醒词条对话“我在”
- 时钟/闹钟设置模式下，一分钟未进行操作自动返回当前时间