

Reaction Game - Benutzerhandbuch

Einschalten

- Schließe den Pico mit USB an
- Das Display zeigt:

Bereit

Dann:

 **Drücke irgendeinen Button, um zu starten**

Spielmodus auswählen

Jetzt erscheint:

Modus waehlen

A = 1 Spieler

B = 2 Spieler

 **Drücke:**

- **Button A (D16) → 1 Spieler**
- **Button B (D18) → 2 Spieler**

 **Wichtig:**

Drücke bewusst und lasse den Button wieder los

Spielablauf

Jedes Level läuft so ab:

1. Anzeige:

Level 1

2. Countdown:

3 → 2 → 1

3. Danach:

READY...

4.  Kurze zufällige Wartezeit
5. ○ Kreis erscheint

 **JETZT SO SCHNELL WIE MÖGLICH DRÜCKEN!**

Spieler-Regeln

1 Spieler:

- Nur **Button A** wird benutzt

2 Spieler:

- Spieler 1 → Button A (D16)
- Spieler 2 → Button B (D18)

 Wer schneller drückt, gewinnt die Runde

Nach jeder Runde

Du siehst:

P1: 234 ms

P2: 198 ms

→ Deine Reaktionszeit

Am Ende

Das Spiel zeigt:

P1 gesamt: XXXX

P2 gesamt: XXXX

Und:

P1 win / P2 win / Remis

Neustart

Nach ein paar Sekunden startet das Spiel automatisch neu

 Drücke wieder eine Taste zum Start

Wichtige Hinweise

Button reagiert nicht

- Prüfe Kabel
- Eventuell HIGH/LOW im Code tauschen

Modus wird automatisch gewählt

- Du hältst den Button zu lange gedrückt
 Lösung: kurz drücken und loslassen

! Kreis kommt „zu spät“

- Ist Absicht → zufällige Reaktionsprüfung
- Wird pro Level schneller

💡 Tipps

- Nicht zu früh drücken 😊
- Konzentriere dich auf den Kreis
- Übung macht dich schneller