# 第一章 概述

#### 80C51系列命名规则:

- **80C51/52**
- **89C51/52**
- **87C51/52**

#### 89C51与89C52的区别?

- 1.片内通用RAM: 128字节/256字节
- 2. 片内FLASH ROM容量: 4k/8k bytes
- 3. 定时器: 89C52有3个定时器, 比89C51多T2

# 第二章 基本结构

1、IO口

4个8位口(P0, P1, P2, P3), 其中P0,P2可作为扩展数据/地址线

■ **IO**口驱动:

#### 灌电流能力强于拉电流能力

P0口作为通用IO口时,必须加上拉电阻

IO口在复位时的状态

Cortex-M的GPIO的灌电流能力与拉电流能力相同

### 第二章 基本结构

#### 2、特殊引脚

RST: 高电平有效

/EA: 片外程序存储器访问允许

ALE: 锁存

/PSEN: 取指令

# 第二章 基本结构

3、特殊指针和寄存器

- PC
- SP
- DPTR
- ACC
- PSW

### 第二章 基本结构 4、机器周期和指令周期

- 一个机器周期 = 12个振荡脉冲周期
- **指令周期**: 执行一条指令所需要的时间 称为指令周期。不同指令可包含有一、
  - 二、四个机器周期。
- 指令时序图



■ 存储器的两种基本结构:

冯.诺伊曼结构,哈佛结构

#### 3个存储器地址空间:

- 片内、片外统一的 64 KB程序存储器地址空间;
- 内部256B (80C52 为384B) 数据存储器地址空间;
- 片外64 KB的数据存储器地址空间。

80C51和STM32F407各属于哪种结构?为什么?



#### 怎样区分程序存贮器和数据存储器

- RAM和ROM
- 读取指令:

MOV A,ADDR

MOV A,@R0

**MOVX** 

**MOVC** 

#### 第二章 基本结构 5、存储器结构和地址空间

#### 4个工作寄存器组

■ 由RSO, RS1确定

```
RS<sub>1</sub>RS<sub>0</sub> 寄存器组 R<sub>0</sub>~R<sub>7</sub>地址
0 0 组0 00~07H
0 1 组1 08~0FH
1 0 组2 10~17H
1 1 组3
```

# 第二章 基本结构 6、位寻址区

位寻址区与RAM地址对应关系

- 共256位地址
- 前128地址: 20H~2FH
- 后128地址:对应RAM
  - >=80H,且后半字节为0或8

# 第二章 基本结构 7、堆栈 SP

- PUSH
- POP
- ■后进先出
- 复位后SP的内容是07H
- LCALL,RET,中断都会对堆栈操作

# 第三章 指令系统

- CISC 指令集,指令长度不一
- RISC
- 不需要记住具体的机器码,但要能够分析典型指令的指令长度和执行时间
- 指令由操作码和操作数组成 推论(两个操作数的指令长度必定是3个 字节,执行时间是2个机器周期)

# 第三章 指令系统

#### 1、7种寻址方式

- 寄存器寻址
- 直接寻址
- 立即寻址
- 变址寻址
- 寄存器间接寻址
- 相对寻址
- 位寻址

# 第三章 指令系统

#### 1、7种寻址方式

#### 注意点:

- 80C52高128字节RAM寻址必须用寄存器寻址,对特殊功能寄存器(位于高128字节地址)必须用直接寻址。
- 寄存器间接寻址只能用R0和R1。
- CLR ADDR是位寻址指令。
- 其他不合法指令,如 MOV R1,R0PUSH R0

# 第四章 程序设计

#### 1、指令和伪指令

■ 伪指令的含义

**EQU** 

DB----字节

DW----字

Little endian: 一个Word中的低位的Byte放在内存中这个Word区域的低地址处。Cortex系统一般采用该方式。

Big endian: 一个Word中的高位的Byte放在内存中这个Word区域的低地址处。

80C51系统16位表格存放(DW)采用该方式。

#### 第四章 程序设计

#### 2、要掌握的编程方法

- 运算(多字节加减,移位,BCD码)
- 查表(MOVX)
- 散转(JMP @A+DPTR)

**PUSH** 

**PUSH** 


**RET** 

# 第五章 中断

- 中断的概念
- 5个中断源
- 中断的优先级 中断允许寄存器IE 中断优先级寄存器IP

# 第五章 中断 1、中断矢量

中断源	中断矢量地址
外部中断 <b>0</b> (INTO)	0003H
定时器/计数器O(TO)	000BH
外部中断 <b>1</b> (INT1)	0013H
定时器/计数器1(T1)	001BH
串行口(RI、TI)	0023H
定时器/计数器2	002BH



80C51的中断系统结构示意图

# 第五章中断2、中断标志

- 每个中断都有一个对应标志位
- ■响应中断时,除串行中断RI,TI需要手 动清除外,其余硬件*自动清除*

# 第五章 中断 3、中断响应时间

■ 中断响应时间不确定

最短: 3个机器周期(大部分情况下都是

3~4个机器周期)

最长:8个机器周期

### 第五章 中断

#### 中断现场保护

**ORG LJMP**  0013H INT\_1

;;中断地址

INT\_1:

**PUSH** 

**PSW** 

**PUSH** 

**ACC** 

**SETB** 

RS0

CLR

RS1

POP

**ACC** 

POP

**PSW** 


**RETI** 

# 第六章 定时/计数器

■ 80C51: 2个定时器

■ 80C52: 3个定时器

■ 内部结构,定时器与计数器的区别



### 第六章 定时器

#### 口 与定时器 / 计数器T0、T1有关的特殊功能寄存器

> TMOD: 工作方式控制寄存器

地址89H,不能位寻址

低4位用来定义T0,高4位用来定义T1

位序	$B_7$	$B_6$	$B_5$	$B_4$	$B_3$	$\mathbf{B}_2$	$B_1$	$\mathbf{B}_0$
位符号	GATE	C/T	$\mathbf{M}_1$	$M_0$	GATE	C/T	$\mathbf{M}_1$	$M_0$

定时/计数器1

定时/计数器0

# 第六章 定时器

➤ TCON: 控制寄存器

控制寄存器TCON是一个逐位定义的8位寄存器,字节地址为88H,位寻址的地址为88H~8FH。其格式如下:

位地址	8F	8E	8D	8C	8B	8A	89	88
位符号	TF <sub>1</sub>	$TR_1$	$TF_0$	$TR_0$	IE <sub>1</sub>	$IT_1$	IE <sub>0</sub>	$IT_0$

 $TR_0$ 、 $TR_1$ ——定时器运行控制位

0为停止工作,1为启动定时器/计数器

# 第七章串行通信

■ 串行通信的基本概念: 同步通信和异步通信 单工、双工、半双工 波特率

传输方式: *起始位,停止位,低位在前* 通信双方的波特率允许误差?

# 第七章 串行通信

#### 口 80C51串行口控制

> SCON: 串行(状态)控制寄存器

单元地址98H 位地址9FH~98H

位地址	9F	9E	9D	9C	9B	9A	99	98
位符号	$SM_0$	$SM_1$	$SM_2$	REN	$TB_8$	$RB_8$	TI	RI

# 第八章 系统扩展

#### 1、并行扩展

三组总线 地址总线(AB)

P2: 高8位 P0: 低8位(与数据总线复用)

数据总线(DB)

PO(与地址总线复用)

控制总线(CB)

**ALE** 


**PSEN** (Program Store Enable)

RD, WR


#### 片外存储器取指操作时序



每个机器周期包括6状态(S1-S6),每状态包括2节拍



#### 80C51外扩多片 SRAM连接图(地址线全译码)



#### 数据存储器扩展


P0输出的4种状态(数据复用):

1.ROM的低位地址

2.ROM的数据


3.RAM的低位地址

4.RAM的数据



数据写入外部RAM

#### 简单输出口的扩展




# 第八章 系统扩展

#### 2、SRAM和ROM的命名规律

ROM/EPROM/EEPROM—27XX,28XX,29XX系列 RAM—61XX,62XX系列 串行EEPROM—24XX系列

**XX:** kbit = k/8 kbyte



# 第八章 系统扩展 3、串行总线扩展

SPI总线原理:三线制 MOSI, MISO, CLK

I<sup>2</sup>C总线原理:二线制 SCL, SDA

1-wire总线原理

采用串行总线的典型芯片(型号要记住): 24C02/04/08/16, DS1307


93C46

18B20

# 第八章 系统扩展

#### 3、串行总线扩展

I<sup>2</sup>C总线的Start和Stop时序



#### 推论:

在传输数据时,当SCL高电平,SDA不能变化。

因SCL由主机控制,所以:

主机在SCL低电平时输出数据至SDA;

在SCL高电平时读取SDA数据。


#### 第九章 ARM基础

#### 1、Cortex-M3/M4处理器数据宽度

- ARM Cortex-M为32位RISC处理器
  - 32位寄存器
  - 32位内部数据
  - 32位总线接口
- ARM Cortex-M采用32位寻址,地址空间4GB
- 除了32位数据,还可以处理
  - 字节/Byte (8 bits)
  - 半字/Halfword (16 bits= 2 bytes)
  - 字/Word (32 bits =4 bytes)
  - 双字/Doubleword (64 bits =8 bytes)


# 第九章 ARM基础

#### 2、Cortex-M3/M4 数据存贮顺序



- 小端模式 (Little endian):
- 一个Word中的最低Byte存贮在bit 0 to bit 7
- 大端模式 (Big endian):
- 一个Word中的最低Byte存贮在bit 24 to bit 31
- Cortex-M4 理论上支持 little endian 和 big endian,但一般采用 little endian


#### Little endian 32-bit memory



#### Big endian 32-bit memory

# 第九章 ARM基础 3、Cortex-M3/M4 指令流水线

- 4
  - Cortex采用支持Thumb2
    - 同时支持ARM指令(32位指令)和Thumb指令(16位指令)
    - 兼顾了指令密度和指令速度
  - 具有3级流水线
    - 取指
    - 译码
    - 执行



- -某些指令执行多个周期,此情况下流水线暂停;
- 跳转到分支后流水线清空;
- 可一次读取两条指令(16-bit 指令)

#### 4、通用寄存器

RO-R7: 低寄存器 (一些16位指令只能访问低寄存器)

R8-R12: 高寄存器(可用于32位和16位指令)

**R13**: 栈指针 (SP)

用于PUSH和POP操作,物理上实际存在两个栈指针: 主栈指针MSP和进程栈指针PSP

R14: 链接寄存器 (LR)

用于函数或子程序调用时返回地址的保存。

**R15:** 程序计数器 (PC)

可读可写,读操作返回当前指令地址加4;写PC引起跳转操作。


程序状态寄存器 xPSR (标志位)

#### 第九章 ARM基础 5、存贮器区

#### 特性:

- ■可访问多达4GB的存贮器空间
- 根据典型用法,分为:
  - ▶ 程序代码访问区(如CODE区)
  - 》数据访问区 (如RAM区)
  - > 外设
  - > 处理器的内部控制和调试部件

#### 存贮器映像(4GB)



# 第九章 ARM基础 6、堆栈区

Cortex-M4使用的是"向下生长的满栈"模型。堆栈指针SP指向最后一个被压入堆栈的32位数值。在下一次压栈时,SP先自减4,再存入新的数值。


- 堆栈指针寄存器 (R13)
- PUSH 指令和 POP 指令
- 对32位操作,对齐到4字节边界,SP的最低两位总是为0
- 在物理上存在两个栈指针,主栈指针(MSP)和进程栈指针 (PSP),PSP指针用于运行操作系统。



# 7、嵌套向量中断控制器(NVIC)

- NVIC处理异常和中断配置、优先级以及中断屏蔽, 位于存贮器映像的系统控制空间(SCS)
- 中断等一些异常具有可编程的优先级。
- 中断可嵌套,即"抢占"式,高优先级可打断 低优先级中断过程。
- 向量化的异常/中断入口。

8、复位流程



#### 9、指令集

特点: 32位或16位的RISC指令集

▶ 指令丰富,功能强大

#### 要求掌握:

(1) 处理器内部数据转移指令:

MOV R1, R2

(2) 存贮器访问指令:

LDRB R1, [R2,#2] STRB R1, [R2,#4]

- (3) 跳转指令 B, BX 注意带后缀的条件跳转指令
- (4) IT, ITE指令

#### 9、指令集

#### 重点以下存贮器访问指令:

```
LDRB R4, [R1] ;;从存贮器地址[R1]读一个字节存入R4
LDR R0, [R1,#08]!
;;在读取[R1+0x8]到R0后,R1被更新为R1+0x8
;;感叹号(!)表示指令执行完成后更新存放地址的
寄存器
```

```
      STR
      R0, [R1]
      ;;将R0的内容写到[R1]地址

      STRD
      R0,R1,[R2,#08]!
      ;;将R0,R1作为双字,写到

      [R2+0x8]地址并更新R2
```


LDR R0, [PC, #0x20] ;;利用PC偏移加载字数据到R0

使用后缀指令:

MOVS LDRNE ADDEQ

10、位段操作

位段地址分配



位段操作的优点:

"不可中断的一个或一系列操作"

- > 简化编程
- ▶位操作是一种"原子操作",不会被其他指令打断

#### 1、结构体变量的地址对应关系

#### 优点:

- ▶ 相关的设置参数放置在一个结构体中;
- 对外设操作时,将相关寄存器地址映射 到结构体的成员。
- > 结构体变量地址对应该结构体的首地址

#### typedef struct

IO uint32 t MODER;

\_IO uint32\_t OTYPER:

\_\_IO uint32\_t OSPEEDR;

IO uint32 t IDR;

#### GPIO 寄存器映射

偏移	寄存器	31	30	29	28	
0x00	GPIOA_MODER	MODER15(1-0)				
	Reset value	1	0	1	0	
0x04	GPIOx_OTYPER (where x = AI/)					
	Reset value					
0x08	GPIOx_OSPEEDER (where x = AI/ except B)	OSPEEDR15(1:0)	001 EE0110[1:0]	OSPEEDR14[1:0]		
	Reset value	0	0	0	0	
0x0C	GPIOA_PUPDR	PUPDR15[1:0]-				
	Reset value	0	1	1	0	

2、通用IO口

16位

16位

16位

16位

**GPIOA** 

**GPIOB** 

**GPIOC** 

GPIOI

GPIO 端口模式寄存器 (GPIOx\_MODER) (x = A..I)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
MODE	R15[1:0]	MODE	R14[1:0]	MODE	R13[1:0]	MODE	R12[1:0]	MODE	R11[1:0]	MODE	R10[1:0]	MODE	R9[1:0]	MODE	R8[1:0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MODE	MODER7[1:0]		R6[1:0]	MODE	R5[1:0]	MODE	R4[1:0]	MODE	R3[1:0]	MODE	R2[1:0]	MODE	R1[1:0]	MODE	R0[1:0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

位 2y:2y+1 MODERy[1:0]: 端口 x 配置位 (Port x configuration bits) (y = 0..15)

这些位通过软件写入,用于配置 I/O 方向模式。

00: 输入(复位状态)

4种模式

01:通用输出模式10:复用功能模式

11: 模拟模式

#### 2、通用IO口

寄存器操作:

GPIOA->BSRRH= GPIO\_Pin\_9; //对GPIOA.9清零

GPIOA->BSRRL= GPIO\_Pin\_9; //对GPIOA.9置1

//GPIO\_Pin\_9预定义

#define GPIO\_Pin\_9 ((uint16\_t)0x0200)

#### GPIO 端口置位/复位寄存器 (GPIOx\_BSRR) (x = A..I)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
BR15	BR14	BR13	BR12	BR11	BR10	BR9	BR8	BR7	BR6	BR5	BR4	BR3	BR2	BR1	BR0
w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BS15	BS14	BS13	BS12	BS11	BS10	BS9	BS8	BS7	BS6	BS5	BS4	BS3	BS2	BS1	BS0
w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w

位 31:16 **BRy:** 端口 x 复位位 y (Port x reset bit y) (y = 0..15)

这些位为只写形式,只能在字、半字或字节模式下访问。读取这些位可返回值 0x0000。

- 0: 不会对相应的 ODRx 位执行任何操作
- 1: 对相应的 ODRx 位进行复位

注意: 如果同时对 BSx 和 BRx 置位,则 BSx 的优先级更高。

位 15:0 **BSy:** 端口 x 置位位 y (Port x set bit y) (y= 0..15)

这些位为只写形式,只能在字、半字或字节模式下访问。读取这些位可返回值 0x0000。

- 0: 不会对相应的 ODRx 位执行任何操作
- 1: 对相应的 ODRx 位进行置位

#### 3、中断系统

STM32F407包含10个内核中断和82个可屏蔽中断通道。

中断向量在启动文件startup\_stm32f40\_41xxx.s中设置

```
DCD
Vectors
                  <u>initial</u> sp ; Top of Stack
                                 ; Reset Handler
             Reset Handler
       DCD
             NMI_Handler
                                 ; NMI Handler
       DCD
             HardFault_Handler ; Hard Fault Handler
       DCD
       DCD
             MemManage_Handler
                                    ; MPU Fault Handler
       DCD
             BusFault Handler ; Bus Fault Handler
       DCD
             UsageFault_Handler
                                  ; Usage Fault Handler
       DCD
                             ; Reserved
             0
       DCD
                             ; Reserved
       DCD
                             ; Reserved
       DCD
                             ; Reserved
       DCD
             SVC_Handler
                                 ; SVCall Handler
       DCD
             DebugMon_Handler
                                   ; Debug Monitor Handler
                             ; Reserved
       DCD
```



#### STM32F407中断 / 异常的响应过程

- 入栈: 把8个寄存器的值压入栈(未使用浮点功能)
- 取向量: 从向量表中找出对应的服务程序入口地址
- 选择堆栈指针MSP/PSP, 更新堆栈指针SP; 更新连接寄存器LR (LR被更新成一种特殊的值, 称为"EXC\_RETURN", 值为0xFFFFFFD, 并且在异常返回时使用。

更新程序计数器PC

#### 3、中断系统

#### NVIC的中断优先级:

#### 优先级包括抢占优先级和响应优先级:

- ➤ 共占4bit,哪几个bit表示抢占优先级或响应优先级可设置;
- 编号越小,优先级越高;
- 抢占优先级高的中断可以打断优先级低的中断;
- 抢占优先级相同时,两个中断同时到达,则先处理响应优先级高的中断。

#### 例:

中断3的抢占优先级为2,响应优先级为1;

中断6的抢占优先级为3,响应优先级为0;

中断7的抢占优先级为2,响应优先级为0;

#### 则

中断7和中断3可打断中断6;

中断7和中断3不可互相打断;

中断7和中断3同时触发时响应中断7;



▶ 14个定时器

定时器1和8: 高级控制定时器, 16位自动重装载;

定时器2和5:通用定时器,32位自动重装载;

定时器3和4:通用定时器,16位自动重装载;

定时器6和7:基本定时器,16位自动重装载;

定时器9-14:通用定时器,16位自动重装载;

- ▶ 定时器相互完全独立,不共享任何资源;
- ▶ 功能强大,可用于定时、计数、PWM控制等;



- ▶要求掌握: PWM模式下的占空比设置
- 1、预分频设置:

2、定时器周期和计数方式设置;

3、PWM占空比设置

TIM1->CCR1=PWM;

## 第十章 ARM基础



#### 5、直接内存访问

DMA(Direct Memory Access): 无需CPU直接控制 传输,通过硬件为RAM与I/O设备开辟直接传输数据的通道,提高系统的效率。

作用:高速数据传输,如连续AD输入,DA输出,通常与定时器配合。

怎样通过设置DMA功能,连续高速采样AD口输入波形?

#### 第十章 ARM基础



- 1、设置相应的IO,IO类型选特殊功能(AF);
- 2、在IO口复用功能表中找到相应的功能号并设置;
- 3、初始化串行口参数;

	PB4	NJTRST	TIM3_CH1			SPI1_MISO	SPI3_MISO
	PB5		TIM3_CH2		I2C1_SMBA	SPI1_MOSI	SPI3_MOSI I2S3_SD
	PB6		TIM4_CH1		I2C1_SCL		
	PB7		TIM4_CH2		I2C1_SDA		
В	PB8		TIM4_CH3	TIM10_CH1	I2C1_SCL		
	PB9		TIM4_CH4	TIM11_CH1	I2C1_SDA	SPI2_NSS I2S2_WS	

Port B

#### 答疑时间: 待定