## Uboot 移植步骤

## 修改的文件:

- 1、在 uboot 顶层源码目录下 board.cfg 下添加上你的硬件平台信息
- 2、在 uboot 项层源码目录下 include/configs/ 添加硬件平台对应的 xxx.h 信息
- 3、在 uboot 顶层源码目录下 board/芯片厂商/具体的硬件平台文件

## 简单的移植步骤:

- 1、在 boards.cfg 中添加一个自己的板子信息 xyd4412 arm armv7 xyd4412 samsung
- 2、在 board/sansung/xyd4412/下 cp board/samsung/tiny4412/\* board/samsung/xyd4412/ -rf
- 3、在 inlcude/configs/下 cp include/configs/tiny4412.h include/configs/xyd4412.h
- 4、验证文件完整性。

[ubuntu@ubuntu uboot\_tiny4412]# make xyd4412\_config awk '(NF && \$1 !~ /^#/) { print \$1 ": " \$1 "\_config;\$(MAKE)" }' boards.cfg > .boards.depend Configuring for xyd4412 board... [ubuntu@ubuntu uboot tiny4412]#

5、编译

ubuntu@ubuntu:~/Desktop/my\_uboot\$make distclean ubuntu@ubuntu:~/Desktop/my\_uboot\$make 会报错找不到 board/samsung/tiny4412/libtiny4412.o 文件 修改:

打开 board/samsung/xyd4412 文件夹下的 u-boot.lds,把下面的 board/samsung/tiny4412/libtiny4412.o 修改为

board/samsung/xyd4412/libxyd4412.o 修改后:

ubuntu@ubuntu:~/Desktop/my\_uboot\$make

. . . . . . .

arm-linux-ld: warning: creating a DT\_TEXTREL in object. arm-linux-objcopy -O srec u-boot u-boot.srec arm-linux-objcopy --gap-fill=0xff -O binary u-boot u-boot.bin ubuntu@ubuntu:~/Desktop/my\_uboot\$