中文 (/) |
English

Support@emtronix.com


(mailteraupport@comtronix.com)

中文 (/) |
English

11

关于我们 产品与定制服务 方案与技术文档 技术支持 工作机会 (/emtronix/goodjob.asp)

脅首页(/) / 产品与定制服务(/product/index.asp) / 配套扩展模块(index.asp?caid=5) / ModBus通讯协议软件包



产品与定制服务

新产品 (/product/new-products.asp)

嵌入式工控主板 (/product/index.asp?caid=3)

应用底板与工控机 (/product/index.asp?caid=1)

配套软硬件模块 (/product/index.asp?caid=5)

ModBusi涌讯协议软件包

产品介绍

相关资料

ModBus通讯协议简介

Modbus协议是一种已广泛应用于当今工业控制领域的通用通讯协议。通过此协议,控制器相互之间、或控制器经由网络(如以太网)可以和其它设备之间进行通信。Modbus协议使用的是主从通讯技术,即由主设备主动查询和操作从设备。一般将主控设备方所使用的协议称为Modbus Master,从设备方使用的协议称为Modbus Slave。典型的主设备包括工控机和工业控制器等;典型的从设备如PLC可编程控制器等。Modbus通讯物理接口可以选用串口(包括RS232和RS485),也可以选择以太网口。其通信遵循以下的过程:

- 主设备向从设备发送请求
- 从设备分析并处理主设备的请求,然后向主设备发送结果
- 如果出现任何差错,从设备将返回一个异常功能码

英创ModBus通讯协议软件产品简介


英创公司推出的ModBus通讯协议软件产品主要应用于英创ARM9嵌入式主板环境,英创工控主板均带有丰富的串口、网络资源、通用GPIO接口等,同时具有强大的处理能力。结合ModBus通讯协议软件,就可非常方便地构成符合ModBus通讯规范的主控(Master)及设备(Slave)的应用平台。针对ModBus通讯的主从方式这一特点,英创公司的ModBus通讯协议软件包分为两个可独立使用的部分,即"ModBus主控协议软件"(简称modbus_Master)以及"ModBus设备方协议软件"(简称modbus_Slave)。目前英创ModBus通讯协议软件运行于WinCE环境下,均以C函数加静态LIB库的形式提供给客户。其主要特征如下:

• 非常适用于实时的工业应用

什么是ModBus通讯协议?--ModBus TCP协议软件包--ModBus TCP通讯协议-配套软硬件模块-配套扩展模块

- - RTU传输模式
 - 支持大多数的Modbus功能码操作,包括对线圈、离散开关输入的位操作,以及对寄存器的字节操作
 - 支持广播地址
 - 可以灵活设置ModBus通讯的超时时间
 - 可以获取通讯中传输协议的错误代码的详细信息

英创ModBus协议软件通讯关系图



英创ModBus协议软件支持的功能码

功能码	描述
1	读单个线圈
2	读离散量输入
3	读多个寄存器
4	读输入寄存器
5	写单个线圈
6	写单个寄存器
15	写多个线圈
16	写多个寄存器
22	屏蔽写寄存器
23	读/写寄存器

(/product/daogou.asp)

工控主板快速选型

软件基本使用方法

为了方便应用程序的使用,对不同的通讯介质保持一致的代码形式,英创所提供的ModBus协议软件(包括modbus_Master和modbus_Slave)中的API函数可以同时支持基于串口和TCP的Modbus协议,应用程序只需要在调用初始化函数时,用不同参数区分即可,有关参数的说明请参见相应的头文件:modbus Master.h和modbus Slave.h

1、modbus Master的应用

作为Modbus客户端模式的应用,主要是准备请求并向服务器设备发送请求,并等待服务器的响应。在做此类应用开发时,用户可参考Modbus标准文献以及被控设备的通讯接口数据手册,直接调用英创提供的modbus_Master软件包提供了相应的操作API函数,来完成对服务器设备的访问和控制。在进行此类应用开发时,用户只需要包含modbus_master.h/ modbus_master.lib 即可。

2、modbus Slave的应用

作为ModBus服务器模式的应用,主要需要实现了对于ModBus应用报文的分析与响应,但这还只是ModBus整个通讯的一部分,另一部分是还需要有对应用数据的访问,这部分的内容则需要用户自己来进行定义。为了方便客户的使用,在modbus_Slave软件包中通过函数指针的形式,实现了这些用户接口函数的自动加载,将用户应用数据处理和ModBus应用报文响应关联起来。用户只需根据需求定义这些接口函数来实现相应的功能,各个函数具体的定义是通过专门的一个CPP文件:DataProvider.cpp来实现。

由此可见在这类的开发应用时,需包含两个部分的内容,一部分是 modbus_slave.h/ modbus_slave.lib定义的API函数;另一部分是DataProvider.h /DataProvider.cpp定义的用户数据接口函数,其中接口函数需要用户在DataProvider.cpp中具体实现。

为了及时地响应ModBus应用报文,需要注意的是在程序设计时应设计一个线程反复调用modbus_Slave执行函数,该函数为阳寒模式。

举例如下:

(1)启动modbus设备方协议

hPort = mbusSlave_StartupServer(_T('*'), 1, 10000, mbusSlave_Interface);

或者

hPort=mbusSlave_StartupServer(_T('COM3:9600-8-1-0'),1,10000, mbusSlave_Interface);

(2)线程中调用执行函数Serverloop 响应请求

while(1)

```
{
    // 调用执行函数,用于对ModBus报文的分析和响应。
    result = mbusSlave_ServerLoop( hPort );
    if( result!=0 ) // 检查是否返回错误
    {
        // 出错处理:本例为获取并打印错误代码的文本信息
        wcscpy( szText, mbusSlave_GetErrorText( result ) );
        i1 = wcslen( szText );
        if( i1>0 )
        {
            wcstombs( strText, szText, i1 );
            printf( ' error code: %s!\n', strText );
        }
    }
}
```

之前英创公司提供的ModBus通讯协议软件,均是以C函数加静态库(modbus.lib或libmodbus.a文件)的形式提供给客户。随着越来越多的客户使用,英创将ModBus通讯协议,特别是主控协议软件(简称modbus_Master)以动态库(modbus_Master.dll或libmbusmaster.so文件)的形式预装到英创嵌入式工控主板内核系统中,以方便客户应用程序的调用。预装Modbus协议的工控主板包括英创ESM系列所有主板(ESM6802 (http://www.emtronix.com/product/esm6802.html)、ESM6800 (http://www.emtronix.com/product/esm6800.html)、ESM335x (http://www.emtronix.com/product/esm335x.html)、ESM928x (http://www.emtronix.com/product/esm928x.html)等)。

相关参考资料

4~20mA电流环采集应用方案
(http://www.emtronix.com/case/case20171034.html)
WinCE下的Modbus设备方协议软件
(http://www.emtronix.com/article/article2009331.html)
Linux下的Modbus设备方协议软件介绍
(http://www.emtronix.com/article/article2013609.html)
在英创主板中预装Modbus通讯协议
(http://www.emtronix.com/article/article20171068.html)

WinCE下的Modbus主控通讯协议软件
(http://www.emtronix.com/article/article2009322.html)
英创嵌入式Linux工控主板支持Modbus主控协议软件
(http://www.emtronix.com/article/article2013578.html)
ESM6802支持Qt MODBUS程序开发
(http://www.emtronix.com/article/article20171055.html)

关于我们 产品及定制服务 方案与技术文档 技术支持 工作机会

(/emtronix/goodjob.asp

应用方案 (/case/) 技术问答 (/club/) 公司介绍 新产品

(/emtronix/) (/product/new-技术天地 (/article/) 常见问题 公司新闻 (/news/) products.asp) 技术专题 (/faq.asp) (/technology/) 联系我们 英利电子 嵌入式工控主板

(http://www.emlin(xparoxxxx))ct/index.asp?资料下载 (/down/) (/emtronix/contact.asp)

英创微博 caid=3)

(http://weibo.com 应用底板闯工控机

英创淘宝店 (/product/index.asp? (https://shop5717**55i48-tb**)obao.com/)

配套软硬件模块

(/product/index.asp?

caid=5) 成熟产品

(/product/index.asp?

caid=9)

客户底板定制流程

(/product/dibankaifa.asp)

免费专项服务

(/product/index.asp?

caid=6)

产品选型指南

(/product/daogou.asp)

英创手机网站



英创官方微信 (http://www.emtronix.com/m)



网站支持: 思为网络 (http://www.sw996.com/)

英创淘宝店 英创新浪微博

(https://shop5717\$|5tt8:t/arolealoccoom/)/emtr

版权所有© 2017成都英创信息技术有限公司 蜀ICP备05015790号