(*^.^*) 嘻嘻.....

首页 新随笔 联系 订阅 管理

2018年5月 三 四 五 六 \Box 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 1 2 3 5 6 7 8 9

搜索

找找看

我的标签

Modbus 物联网 软件开发 编程 C/C++(2)

日语 汉字 假名 转换(1)

随笔档案(11)

2017年3月 (6)

2009年3月 (1)

2008年10月 (2)

2008年9月 (2)

最新评论

1. Re:推荐一本书:清华出版的《Modbus软件开发实战指南》楼主您好,我最近正在学习Modbus通讯,要是方便的话您能把这本书的电子版发我一份吗,我的邮箱是:1048262574@qq.com。谢谢!

2. Re:推荐一本书:清华出版的《Modbus软件开发实战指南》 代码都是开源的,书本上提供了下载

方法。

最好学编程是跟着敲一遍代码,从 头到尾学习,印象深刻, 完成后,真正变成自己的知识,成

--Magic2008

3. Re:推荐一本书: 清华出版的 《Modbus软件开发实战指南》 @牛腩谢谢支持...

为精通Modbus的大师水平。

--Magic2008

4. Re:推荐一本书: 清华出版的 《Modbus软件开发实战指南》 支持支持

--牛腩

5. Re:第一弹:发布原创日语汉字转假 名小工具

需要密码谢谢楼主。

34643200@qq.com

--liuliu159

阅读排行榜

1. 第二弹:升级原创日语汉字转假名小 工具1.02(3176) Modbus软件开发实战指南 之 开发自己的Modbus Poll工具 - 3

Modbus-RTU

一、数据分析

两个设备(单片机)通讯,用的是Modbus协议。

在单片机中拿出一部分内存(RAM)进行两个设备通讯,例如:

```
INTSU
                    // 定义8位的数组变量。
                                         输出线圈
                                                   功能码: 0x01,0x05,0x0f
                                                   功能码: 0x02
                                                                       地址: 1x
                    // 定义8位的数组变量。
                                         输入线圈
INTSU
      IX[20];
INT16U HoldDataReg[30]; // 定义16位的数组变量。
                                         保持寄存器
                                                   功能码: 0x03,0x06,0x10
                                                                       地址: 4x
INT16U InDataReg[30];
                    // 定义16位的数组变量。
                                         输入寄存器
                                                   功能码: 0x04
                                                                       thath. 3x
```

说明:

OX[20] 代表是输出线圈,用功能码 0x01, 0x05, 0x0F 访问, 开头地址是 0 (这个后续说明)

IX[20] 代表是输入线圈,用功能码 0x02 访问,开头地址是 1 (这个后续说明)

另外两个一样的道理。

注意:所谓的"线圈""寄存器"就是"位变量""16位变量"。之所以称"线圈"因为Modbus最初是施耐德公司为其PLC制定的一种通讯协议很自然Modbus协议中的很多术语是和PLC中的术语相关的。

二、报文分析

简单分析一条Modbus-RTU报文,例如:01 06 00 01 00 17 98 04

 01
 06
 00 01
 00 17
 98 04

 从机地址
 功能号
 数据地址
 数据
 CRC校验

这一串数据的意思是: 把数据 0x0017(十进制23) 写入 1号从机地址 0x0001数据地址。

一个报文就是一帧数据,一个数据帧就一个报文: 指的是一串完整的指令数据,就像上面的一串数据。

98 04是它前面的数据(01 06 00 01 00 17)通过一算法(见附录2)计算出来的结果,其实就像是计算累加和那样(就是010600010017加起来的值,它的算法就是加法运算)

1、主机对从机写操作

如果单片机接收到一个报文那么就对报文进行解析执行相应的处理,如上面报文:

 01
 06
 00 01
 00 17
 98 04

 从机地址
 功能号
 数据地址
 数据
 CRC校验

假如本机地址是 1 ,那么单片机接收到这串数据根据数据计算CRC校验判断数据是否正确,如果判断数据无误,则结果是: HoldDataReq[1] = 0x0017;

Modbus主机就完成了一次对从机数据的写操作,实现了通讯。

2、主机对从机读操作

主机进行读HoldDataReg[1] 操作,则报文是:

 01
 03
 00 01
 00 01
 D5 CA

 从机地址
 功能号
 数据地址
 读取数据个数
 CRC校验

那么单片机接收到这串数据根据数据计算CRC校验判断数据是否正确,如果判断数据无误,则结果是:返回信息给主机,返回的信息也是有格式的:

返回内容:

01 03 02 0017 F8 4A

- 2. 第一弹:发布原创日语汉字转假名小工具 (3079)
- 3. 推荐一本书: 清华出版的 《Modbus软件开发实战指南》 (2152)
- 4. Modbus软件开发实战指南 之 开 发自己的Modbus Poll工具 -2(1798)
- Modbus软件开发实战指南 之 开 发自己的Modbus Poll工具 -3(1547)

评论排行榜

- 1. 第一弹:发布原创日语汉字转假名小工具 (85)
- 2. 推荐一本书: 清华出版的 《Modbus软件开发实战指南》(4)
- 3. 善用佳软推荐几个很好用的软件以 备使用(1)

推荐排行榜

1. Modbus软件开发实战指南 之 开 发自己的Modbus Poll工具 - 3(1) 从机地址 功能号 数据字节个数 两个字节数据 CRC校验

Modbus主机就完成了一次对从机数据的读操作,实现了通讯。

三、Modbus报文模型

以上了解到了Modbus的一帧报文是如何通讯的,其实每个报文的格式都基本一样的。




ADU: 应用数据单元 PDU: 协议数据单元

四、Modbus数据模型

MODBUS 以一系列具有不同特征表格上的数据模型为基础。四个基本表格为:

基本表格	对象类型	访问类型	内容
离散量输入	单个比特	只读	I/O 系统提供这种类型数据
线圈	单个比特	读写	通过应用程序改变这种类型数据
输入寄存器	16-比特字	只读	I/O 系统提供这种类型数据
保持寄存器	16-比特字	读写	通过应用程序改变这种类型



五、Modbus事务处理

下列状态图描述了在服务器侧Modbus事务处理的一般处理过程。



六、Modbus请求与响应

看Modbus协议手册,中文第 10 页开始,英文第 24 页开始。手册非常详细举例说明了Modbus协议各个功能号的请求与响应。

Modbus任务处理函数 (在单片机上实现过程)

```
* Function Name : ModbusHandle
* Input :
    * Return
    * Description : ModBus 处理函数
     void ModbusHandle (void)
     if(RcvBuf[0]!=LOCALADDR){ // 比较地址,是否是本机地址
UartClearBuffer(); // 不是本机地址,清空接收缓冲区
         return;
13
   switch(RcvBuf[1]){
case 0x01:{
}break;
14
15
                       ReadCoilState('O'); // 读取输出线圈状态
16
                       ReadCoilState('I'); // 读取输入线圈状态
17
18
         case 0x02:{
         }break;
19
         case 0x03:{
                       ReadRegiState('H'); // 读取保持寄存器
20
21
        |break;
         case 0x04:{
                       ReadRegiState('I'); // 读取输入寄存器
         |break;
23
24
25
         case 0x05:{
                                           // 设置单个线圈
                       SetSingleCoil();
         |break:
         case 0x06:{
                       SetSingleRegVal('H'); // 设置单个寄存器
26
27
28
         }break;
         case 0x0f:{
                       SetMultCoil();
                                          // 设置多个线圈
         }break;
   b
29
         case 0x10:(
                       SetMultRegVal('H'); // 预置多个寄存器
30
31
         |break;
         default: {
         RcvBuf[1] |= 0x80;
           RcvBuf[2] = 1;
                                            // 返回错误码(不支持的功能号)
           UartSend (RcvBuf. 3):
34
35
         |break;
36
                                            // 报文处理完成,口至中心gköng.com
      UartClearBuffer();
38
```

函数中,RcvBuf 为串口接收缓冲区,如果接收了一个报文则,RcvBuf[0] 为从机地址,RcvBuf[0] 为MODBUS功能号。根据功能号做出响应,而具体的操作根据功能号在各自的函数中执行,相当于解析接收到的数据。

附录1: Modbus-RTU功能码

最常用功能码:

下面"线圈""寄存器"其实分别直的就是"位变量""16位变量"

```
01 (0x01)
         读线圈
02 (0x02)
          读离散量输入
03 (0x03)
          读保持寄存器
04(0x04)
          读输入寄存器
05 (0x05)
          写单个线圈
06 (0x06)
          写单个寄存器
15 (0x0F)
          写多个线圈
16 (0x10)
          写多个寄存器
```

- 01 Read Coil Status
- 02 Read Input Status
- 03 Read Holding Registers
- 04 Read Input Registers
- 05 Force Single Coil
- 06 Preset Single Register
- 07 Read Exception Status
- 11 (0B Hex) Fetch Comm Event Ctr
- 12 (0C Hex) Fetch Comm Event Log
- 15 (0F Hex) Force Multiple Coils
- 16 (10 Hex) Preset Multiple Regs
- 17 (11 Hex) Report Slave ID
- 20 (14Hex) Read General Reference
- 21 (15Hex) Write General Reference
- 22 (16Hex) Mask Write 4X Register
- 23 (17Hex) Read/Write 4X Registers
- 24 (18Hex) Read FIFO Queue



附录2: CRC Generation

CRC Generation Function

```
unsigned short CRC16(puchMsg, usDataLen)
   unsigned char *puchMsg ;
                                                /* message to calculate CRC upon
   unsigned short usDataLen ;
                                                /* quantity of bytes in message
      unsigned char uchCRCHi = 0xFF;
                                                /* high byte of CRC initialized
      unsigned char uchCRCLo = 0xFF;
                                                /* low byte of CRC initialized
                                                /* will index into CRC lookup table
      unsigned uIndex ;
                                                                                      */
                                                                                      */
      while (usDataLen--)
                                                /* pass through message buffer
          uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsgg++ ;
                                               /* calculate the CRC
          uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex] ;
          uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;
      return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;
   }
顶
1
  好文要顶 | 关注我 | 收藏该文
      Magic2008
                                                                                 0
      关注 - 3
                                                                       1
      粉丝 - 3
+加关注
« 上一篇: Modbus软件开发实战指南 之 开发自己的Modbus Poll工具 - 2
» 下一篇: 【HAL库每天一例】freemodbus移植
                                posted @ 2017-03-15 11:31 Magic 2008 阅读(1547) 评论(0) 编辑 收藏
```

刷新评论 刷新页面 返回顶部

【推荐】超50万VC++源码:大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库!

【推荐】华为云7大明星产品0元免费使用

【推荐】腾讯云如何降低移动开发成本

【大赛】2018首届"顶天立地"AI开发者大赛



最新工新闻:

- · 苹果CarPlay已成为400多款汽车标配
- · 天猫发布以旧换新服务规范
- · Epic CEO: 《堡垒之夜》团队达500人, Steam不发行因抽成高
- ·腾讯水逆: 大公司走向伟大公司的必经之路?
- · 自媒体创业泡沫消亡史
- » 更多新闻...

c) 剛點 40+ 产品 免费用6个月

最新知识库文章:

- · 你可以把编程当做一项托付终身的职业
- · 评审的艺术——谈谈现实中的代码评审
- 如何高效学习
- ·如何成为优秀的程序员?
- · 菜鸟工程师的超神之路 -- 从校园到职场
- » 更多知识库文章...

Copyright ©2018 Magic 2008