为什么设计数字滤波器时,不直接在频域中处理后再反变换回时域信号?

## 引言:

我在学习数字信号处理的时候,常常思考一个问题。在设计滤波器时,总是在时域信号做很复杂的卷积,为什么不在频域里直接对频率进行剪切或者增益呢?答案还算简单:

- 无法实现实时处理
- 数学形式上会变得更加复杂

## 为什么?

实时就是 input 有一次输入,output 就有一次输出。显然做 1 点 fft 然后再 ifft 是没有任何意义的。如果要 n 点 fft,那么就会有等待这 n 点采样值的延时。也许有人会想到使用一个宽 M 的窗口,使用 M-1 点历史值加 1 点最新采样值,这样每次先 fft,再加窗滤波,然后再 ifft,最后输出第 n 点的值,似乎可以做到实时处理,不过这里有个问题就是,每次做完 M 点 ifft 之后,新的时域序号中的前 M-1 点值已经和之前实际输出的值不一样了。当然现实中对信号质量要求不高的系统可以这么做,但是这种滤波后对信号的破坏很大。之所以有这种现象,是因为 fft 后直接加简单窗口(比如矩形窗),矩形窗这种实数(虚部都是 0)做 ifft 后就变成了非因果系统,非人力所能做到的。

傅立叶变化的公式可以写作

$$F(\omega) = |F(\omega)| e^{-j\theta}$$

我们平时为了方便展示,只在 2D 图上画出了 $|F(\omega)|$ ,并没有考虑相位,实际上  $F(\omega)$ 是 3D 的,画出来应该是一个沿着频率方向螺旋行进的图,旋转的角度代表相位角 $\theta$ 。所以,要在频域对信号进行处理,为了解决了因果性的问题,必定会对相位进行调整,这样就会使得技术实现上变得非常复杂,所以人们更愿意在时域上设计滤波器,这样就可以避免因果问题。

## 总结:

信号在频域上更适合分析,而不是处理,如果要对原型号进行变换,又要实时,在时域上会变得简单,频域变换可以用来作为检验时域处理是否有效的一个技术手段。