第二章,基本概念

低功耗蓝牙的目标,不是优化现有的蓝牙技术,而是要在一些新兴的物联网这样的无线细分市场有所作为。这类市场主主要的特点,设备间歇性的发包,而不是持久发包。对功耗的要求很高。这和传统蓝牙的领域是不一致的。

- 2.1 纽扣电池 电池得省着用。比如温度低,电池的能量减少。持续用电,总能量会少。超过峰值电流,会损坏电池等等。在无线电设计时,需要考虑 这些特点。
- 2.2 时间即能量。需要强烈关注执行的时间(时间复杂度),特别是对关键且重复的操作,包括发现设备、连接设备、发送数据。

鲁棒性。虽然对完成操作的时间有严格要求,另外一方面,也要保证鲁棒性。比如会在三个不同的频率发送广播包。比如会严格控制数据报文的长度。 总之,一切都是为了时间,为了减少操作芯片的时间,减少发热,减少能耗。


- 2.3 昂贵的内存。也就是架构的空间复杂度。考虑内存,不仅仅是钱的问题。因为内存越大,动态刷新内存芯片中的内容,刷新内存需要的能量也就越 多。短报文,也可以保证各个协议层面的精简。
- 2.4 非对称设计。从设备是服务器端,主设备是客户端,处理定频、加密等复杂操作。这样可以降低从设备的功耗。
- 2.5 为成功而设计。考虑大规模应用后,如何仍然稳定可靠。保证不同设备之间的兼容性,保证网络拥塞时的可靠性,保证隐私,保证数据发送的可靠性。
- 2.6 凡事皆有状态。要快速实现服务器到客户端的状态传输,就必须支持状态信息的通知功能。也就是notification。
- 2.7 客户端-服务器架构。从设备通过智能网关和互联网连通,从而可以从互联网上访问从设备。
- 2.8 模块化架构。高度灵活的模块化架构有利于随着事件的推移逐步建立生态系统。也即一个从设备可以支持多个profile,多个服务。
- 2.9 顺势而为。拓展协议的市场空间。智能手机是一股大势。低成本,可靠,为手机支持丰富的配件提供可能。搭上这路班车。
- 2.10 无连接模型。低功耗的基本理念,连接是瞬态的。虽然我们在demo上看到,蓝牙提供有连接和断开连接的功能,但这是表明,连接的双方都记录了对端的地址,二者在物理层上并没有长时间维护一条连接。
- 2.11 范式:客户端-服务端范式,面向服务的范式
- C-S范式,服务端以结构化的形式保存信息,不关注客户端是谁。

面向服务的范式

以送快递为案例,剖析什么是服务。

- 1. 正式合约 服务的内容,输入、输出和测试规范,都需要以规范的形式给出。
- 2. 松耦合 服务之间,依赖关系较小。一,服务不依赖于其他服务,二,服务不依赖于实现。可实现服务规模的快速扩展。
- 3. 抽象化 隐藏实现细节。加入不利用抽象化,而让客户端掌握了所有实现细节,那么客户端对该服务的实现法昂是将会影响服务得演进。
- 4. 可重用性 服务可以适用不同的应用场景。服务和实现脱离,也有助于提高服务的可重用性。
- 5. 无状态 服务器上不保存客户端的状态数据,仅保留服务器端自己的状态数据。这样可以保证服务对于任何客户端的响应方式都是相同的。
- 6. 可组合性 需要提供一种机制,能够将服务组合在一起,从而实现更高级的服务接口。
- 7. 自治 机松耦合概念类似,都是要减少依赖关系。更强调,服务不需要额外的支撑服务,就可以完成功能。
- 8. 可发现性 可发现性,可通过一个单独的,与服务交互的协议来实现。还包括发现服务有哪些特性,支持哪些接口。

第三章,体系结构



控制器:

物理层,关注如果在给定的频段内,通过改变幅度、频率或相位携带信息。BLE采用高斯頻移键控。从中心频点触发超过185kHz的正向頻移为1,超过 185kHz的负偏移代表值为0的比特。另外,BLE支持物理层直接测试模式,可以想为loopback,快速测试物理层是否ok。便于为制造商减少成本。

链路层,负责广播、扫描、建立和维护连接,以及确保数据包按照正确的方式组织、正确地计算校验值,以及加密序列等。三个核心概念:信道、报 文、过程

信道:包括3个广播信道和37个数据信道,每个信道的宽度为2Mhz。数据信道支持自适应调频。

链路层看来,载荷为37字节。前导8bit,接入地址32bit,报头8bit,包长8bit,CRC 24bit。

发送空报文,时长80μs,满载时时长376μs。

主机和控制器之间的接口被称为HSI,其中逻辑接口部分定义命令、事件及其相应的行为,物理接口部分定义数据传输的方式,包括 USB、SDIO、UART和三针UART。注意到,物理接口可以为USB、UART这样的通用总线,也就是说,控制器和主机是可以分离的。事实上,目前在 手机上的蓝牙芯片,很多只有一个控制器,而将主机和应用部分放在主CPU中。控制器和主机也可以在一个芯片中,就像20732这样的。

晶振:

ppm是个相对偏差,1ppm表示百万分之一,跟百分比一个道理。晶振频率一般以MHz(10的6次方)为单位,所以,标称频率10MHz的晶振,频率偏差10Hz就刚好是1ppm。

主机:

如图所示,主机层包括L2CAP(逻辑链路控制和适配协议)、属性协议、安全管理器协议、通用属性规范、通用访问规范。 L2CAP功能未知。

安全管理器,定义配对和密钥分发协议。也就是常见的蓝牙配对,交换密钥。

属性协议定义了访问对端设备上的数据的规则,用于GATT。包括

通用属性协议,定义了Attribute、Service、primary Service and secondary Service, Attribute Discriptor,以及这些概念彼此之间的关系,如何发现。次要服务依附于首要服务,是对首先服务的进一步说明。

通用访问协议定义了设备如何发现、连接以及为用户提供有用的信息,以及如何bonding。

应用层:

定义了Characteristic、Service、Profile

Characteristic: (handle, handle_value, uuid, properties, permission, value_len)

Service:人类可读的一组特征及相关行为规范。

Profile:如HID