我们一般更愿意使用调试器从堆栈中获取变量的值。但面对复杂的数据结构活控制流程上,和仔细思考并在关键点添加自检代码相比,在堆栈中步进却不是那么有用。在语句上面点击比读取关键点的输出花费更多的时间。相对于单步跟踪到关键代码,决定在哪里添加打印语句花费的时间更少,特别是我们能够确定打印位置时。更重要的是,程序的调试状态不是那么容易保存下来。

最开始接触内核开发时会很不习惯,因为没有调试器可以使用,没有堆栈可以跟踪,所有能够使用的调试手段只有print这一原始工具。但在一段时间的使用后,会越来越发现这一简单工具的不简单之处。

本文总结在实践过程中的一些调试经验,并且不断更新中。

### 零、要面对,要接受,要解决

发生故障是令人不愉快的事情,但问题既然出现,就一定有它的原因,要面对,要接收,要解决,心平气和地按照调试经验集,去思考流程,去检查代码, 去设计打印语句,去分析日志。故障总是需要解决的,也总是能够解决的。

不回避错误,如果问题不在自己的责任范围内,那么就尽快找人协调。

走查代码

### 一、缩小故障范围

在内核开发中,由于代码庞杂,可能出问题的地方多,所以有时问题难以定位,那么此时需要考虑的是,如何缩小故障出现的范围。

1. 理清代码流程,发现出错代码段。

加速器加速后无法访问网页

首先,该故障在加速器加速后产生,因此故障可能产生于加速器相关的代码。因此检查所有blog相关的代码是否都有移植过来。在这一步中发现,pppoe中有一个clone的步骤,某一种情况下blog\_p字段不能被拷贝到新的skb,代码移植不完整。**在正确的代码基础上去解决故障**,移植是否完全?

然后,故障是在PPPoE拨号后访问网页出错,那么桥模式下拨号会不会出错?IpoE下会不会出错?桥模式下访问网页,可以判断故障是不是产生在驱动代码中。IpoE下拨号上网验证,可以判断故障是不是与ppp驱动有关。经验证桥模式下可以拨号,那么问题可能存在于L3的协议栈中,或者说存在与NetFilter中。此时考虑包在L3的转发时的流程,打印相关文件的调试开关。

CMF加速modem即重启

在解决这个故障的时候,由于无法定位故障出现的代码位置,所以修改了驱动中的包转发代码,将协议栈<u>短路</u>。比如说LAN口进入的包在协议栈中需要经过 若干路径达到WAN口,我们将这一过程短路,将包在驱动级直接从LAN口送到WAN口,从而屏蔽协议栈的影响。

2. 定位出错代码发生时间

每日构造

3. 根据故障发生条件,寻找参照组

在H168N修改IPv6 WAN连接导致引用计数的故障中,分析对引用计数的dev\_hold和dev\_put操作,一共有49个之多。逐个排除仍不得其解。最后发现仅在一些特殊情况下才会出错。获取正常时对引用计数操作的日志,通过对比发现线索。

在QoS拥塞控制故障解决过程中,通过打开qos\_mgr的调试开关,获得了大量的打印日志。如果只看错误的日志完全没有头绪,但后来找南京方面要来正确的打印日志,两者一对比就会发现问题。比如配置的命令中,设备名称不正确,配置的速率为0。如果没有参照组且不熟悉业务,那么很难发现TC命令中存在的一些问题。

在加速器访问网页的故障中,有两个对照组:1)关闭加速器和打开加速器获得的打印日志对比;2)BCM和CSP打开加速器后打印日志的对比。前者容易获得,但效果却比后者要差一些。

### 二、对日志的分析

2. 仔细分析日志

在解决QoS故障时,TC命令配置下去后,报有一条错误提示,但一直没有注意到,最后发现问题与TC配置有关。

在日志分析中,有一些很细微的错误或者不一致,不要放过,可能就会发现问题所在。

3. 分析出错位置的内存打印

如果涉及到跟硬件寄存器操作相关的一些故障,由于代码中大多是通过结构体指针的方式来操作,牵涉较多,比较难定位。有时可以使用: dumpmem 和 setmem 这样两个命令单独操作寄存器地址,可以缩小要debug的范围。同时,这个命令可以帮助了解寄存器各个bit的设置和作用。

注意:如果异常是由硬件问题产生的,异常堆栈参考价值不大,因为此时寄存器并不能反映硬件的问题。比如异常重启的故障,是由于CPU的硬件之间协调不当产生,这种情况下,看寄存器效果不大。

### =. \$TEO

打印是最基本的调试方法,但有以下经验需要注意。

1. 不滥用

除非是需要打印语句来判断代码走到哪一步出错,否则不要胡乱加上一堆打印,干扰思路。

2. 仔细设计打印语句

在哪一行加入打印有最好的效果?是否需要判断指针是否为NULL?需要打印哪些关键的字段?哪些字段最能够体现流程的状态?这些不仅是调试阶段需要做

的事情,在设计阶段就应该考虑到,并作为调试语句加入到代码中。

3. 打印语句的级别

在拥塞故障解决故障时,发现可以在运行期间控制输出调试的级别,很强大。

4. 时间戳

对于时间敏感的操作,可以加入时间戳计算过程运行时间,如加入jiffies。注意尽量地让输出语句对流程本身没有影响。

5. 打印信息之间要有区分度,要醒目

使用\_\_FUNCTION\_\_和\_\_LINE\_\_宏自动添加行位置和函数名称

打印语句使用前导符,如####,>>>>>,总之要容易辨认

#### 包与包之间要能够区分开。

在sk\_buff<u>结构体的尾部</u>添加pkt\_num字段,在包进入协议栈时中计数这个字段,并打印包的属性,如ip头部信息,然后就可以根据抓包大致对应到某一个数据包,之后在协 议栈中打印时,都加上这个pkt num的打印,就可以判断该包在协议栈中的路径。

注意:由于CPU中也会有一些skb包到协议栈中,导致skb->pkt\_num计数器可能失效,所以在打印包的时候,需要判断pkt\_num是否在合理范围内。

#ifdef CSP KERNEL LOG

#else

#define CSPPRINTK(fmt, args...)

#endif

对包计数后,在sk\_buff释放的时候打印此包释放时的dev,可以看到一个包释放时的位置,也可以有助于缩小范围。能够做到打印信息是可区分的,从而有利于分析故障。

6. 抓取日志

打开串口工具的capture功能。可以分析大量出现的日志,也可以用于beyond compare之类的工具比较。

### 四、环境的搭建与故障的复现

1. 搭建本地环境,减少干扰

在解决加速后无法访问网页的故障中,在本地搭建了调试环境,大大地提高了调试效率。

在加速后无法访问的故障中,最初为了分析故障,在modem上做了mirror。但CSP的mirror功能是在协议栈中做的,不像BCM在驱动中做,所以mirror并不能 真实反映包在协议栈中的流程,反而会干扰思路,后将mirror关闭。

2. 复现故障

故障能否稳定复现?发生故障时能否有日志信息记录?有没有更简单的方法来复现故障?

比如在加速后重启的故障中,要复现该bug有两个必要条件,通业务,大流量。12月份时,由于拨号不通,所以采取在9806上端口直接转发的方式搭建L2环境。但后来拨号通了,思路却没有跟进。其实将两个modem配成桥,然后分别拨号,即可以通L2。谋定而后动,考虑清楚要达成什么目标,需要采取哪些措施,及备用措施。比如大流量,可以用冲包工具,也可以使用ftp。

而在香港BT连接数过多的故障中,由于实验室很难复现故障出现的环境,所以修改代码后也没法验证。

3. 抓包分析

## 五、具备背景知识

加速器重启的故障都是与相关结构体定义不一致有关。而我在做BCM的NET合并的时候却并没有充分考虑到这些,或者说没有意识到sk\_buff及buffer内存划分不一致会带来这些麻烦。这也说明了充分理解待解决问题的背景知识的重要性。问题不是孤立的。

拥塞控制故障解决后,TC命令可以正常配置下去,但是仍然不能对包进行拥塞,所有的包都有一样的优先级。后来发现是由于在测试时,发送的包的长度 为60字节,太小,拥塞控制基本上没什么效果,所以看不出来。后来修改发送包的长度为512字节,拥塞控制的效果就可以很明显看出来,问题解决。

背景知识很大一部分是对源代码和功能的理解深度,对源代码如果比较清楚的话,象加速后无法访问网页这样的问题,对源代码增加打印跟踪,相似的这样 的问题是容易的解决的,所以结论是应该尽可能熟悉源代码。

另外,背景知识体现在对业务的熟练程度,所以平常在测试时,就应该多留一份心思,以求深刻理解业务。

# 典型故障及解决过程:

1. CMF加速modem即重启

两种情况:

加速即重启:即使拨号modem也会重启

大量冲包时重启:csp的modem在发包量比较少的时候,工作很好,加速器可以工作。但当充包的数量或大小达到一定程度后,modem就会重启。使用Ixchariot冲包,计划冲1000次包,但当充包409次时,modem就重启了。另外,如果减少充包次数,但增加每次充包的file\_size(1000000时),modem重启得会更快。

故障解决:sk\_buff中部分宏开关和BCM打开得不一致,导致字段偏移不一致,出错。

在驱动中,有一块缓冲区用于保存所有的sk\_buff,如果发包的速率较慢,在下一个包来临之前,上一个包已经发送完成了,那么新的包仍然会发在缓冲区的 头部。但如果发包的速率快了,缓冲区会同时保存多个sk\_buff,由于加速器对sk\_buff及skb\_shared\_info的访问都是通过字段偏移量来的,所以可能出现"重叠"的 情况,出现错误。

### 2.加速器条目错位

L3能够加速,但是加速条目被放到brlist中。

原因:Netfilter中blog移植不完整,没有对skb的nfct进行计数,导致加速器在判断包的路径时出错,将包判断为走L2加速。

### 3. QoS的拥塞控制不生效

故障定位:TC配置时设备名称不正确,速率为0不正确

### 4.加速器加速后网页无法访问

Modem工作在三层,也就是PPPoE/IPoE模式下,Modem内网的PC无法访问外部网页。但是在关闭加速器的情况下,网页访问正常。

broadcom修改了netfilter的一处代码,不显眼,没有用CONFIG\_BLOG宏标明,所以不知道此处修改和加速器有关,也就没有将此处修改合入CSP kernel。通过对包流程的打印等反复分析,定位到了此处。

### 5. BT下载过多导致机顶盒无法使用

香港版本出现的问题:1)开始BT后,出现马赛克。2)添加TC保证igmp包先处理后,在BT流很多的时候,组播出现马赛克

香港的测试方法:一个V猫,4个LAN口,一个挂机顶盒,其余挂PC。在每个PC上,开启上百个BT同时下载,看机顶盒是否会出现马赛克。

香港方面的期望值:即使开N多BT,也不要影响机顶盒。但是这个时候,正常的上网不通,却是可以接受的。

赵士新的解决办法:使用TC来保证一些包能够被优先接收。从上行下来的vlan包带有cos,根据cos确定包的优先级,高优先级的包使用1024的连线限制,低优先级的使用252的连线限制。普通IP包(包括BT流),可用的连接数为252。这样限制BT的连接数量。