第 18 章	Wi-Fi 中继的实现	2
18. 1	Wi-Fi 中继简介	2
18 2	空现 Wi_Fi 由继	2

WWW. Yorkson.

第 18 章 Wi-Fi 中继的实现

本章目标

● 掌握如何实现 Wi-Fi 中继

18.1 Wi-Fi 中继简介

要说 Wi-Fi 中级是什么?真不好定义。说一个应用场景吧。路由器 A 发出 Wi-Fi 信号 ap1,然后离它 100 米远的手机想连接该网络,但是却发现搜不到这个 Wi-Fi 信号,那么我们就可以在路由器 A 和手机之间放一个我们的开发板,让它作为 Wi-Fi 中继。首先,开发板连接路由器 A 发出的 Wi-Fi 信号,然后开发板再发出一个 Wi-Fi 信号供手机连接,这样手机就间接的连上了路由器 A 对应的网络。

情景举得不是太恰当, 只可意会不可言传。


18.2 实现 Wi-Fi 中继

让开发板实现 Wi-Fi 中继, 步骤和上一章中实现 STA 大致相同, 具体如下。

1). 在浏览器中输入 192. 168. 10. 1 登录进入 Web 界面。



2). 点"网络"->"无线",进入如下界面。



3). 点"修改"来修改无线网卡的工作模式,由"接入点 AP"改为"客户端 Client (WDS)"模式,然后点击"保持&应用"。



4). 再次进入"网络"->"无线"界面。



5). 点"搜索"按钮,边可以找到周围的Wi-Fi信号。



6). 点"加入网络",加入想连接的wifix进入界面后,输入wifi的密码,然后点击"提交"。



7). 再接下来的界面中,保持默认配置,并点"保持&应用"。



8). 当配置完成后,出现如下界面,说明连接成功。



9). 再次进入"网络"->"无线"界面,点添加按钮。



10). 在弹出的界面中,设置 SSID 等信息,如图所示。然后点"保持&应用"。



11). 再次进入"网络"->"无线"界面,我们就能看到两个SSLD,一个工作与client模式,用于连接Wi-Fi,一个工作与master模式,用于发出Wi-Fi。



经过前面的设置以后,我们就实现了 Wi-Fi 中继的功能。此时,我们用电脑、手机,就能收到开发板发出的 f403tech_sta_ap 的 Wi-Fi 信号。我们连接上它,就能使用路由器的网络来上网了。



注意:

- 1). 该教程为我司(www. f403tech. com) 原创教程, 版权所有;
- 2). 该教程会不断更新、不断深入,详情请咨询我司客服;
- 3). 针对该教程,我们还有 QQ 群和论坛,专门负责技术答疑,详情请咨询我司客服。

