


# 第一章 ESP32 定时器控 LED 灯

# 1. 学习目的及目标

- ▶ 掌握 LED 灯电路设计:控制方式
- ▶ 掌握 ESP32 定时器的库函数
- ▶ 编写 LED 闪烁灯程序

# 2. 硬件设计及原理

本实验板连接了一个 RGB 彩灯,RGB 彩灯实际上由三盏分别为红色、绿色、蓝色的 LED 灯组成,通过控制 RGB 颜色强度的组合,可以混合出各种色彩,此章只学习如何开关,调色放在 PWM 章学习。



这些 LED 灯的阴极都是通过 0 欧姆电阻连接到 ESP32 的 GPIO 引脚,只要我们控制 GPIO 引脚的电平输出状态,即可控制 LED 灯的亮灭。图中去掉 0 欧姆电阻,可以切断和单片机的连接,释放这个 GPIO。3 个 LED 灯占用 ESP32 的引脚如下:


LED 标号	LED 颜色	接至 ESP32 的引脚
LP2A	红色	102
LP2B	绿色	IO18
LP2C	蓝色	IO19

若您使用的实验板 LED 灯的连接方式或引脚不一样,只需根据我们的工程修改引脚即可,程序的控制原理相同。

# 3. 软件设计

#### 3.1. 代码逻辑





#### 3.2. ESP32 的软定时器接口介绍

▶ 创建定时器函数: esp\_timer\_create();

```
esp_err_t esp_timer_create
函数原型
                        const esp_timer_create_args_t* create_args,
                        esp_timer_handle_t* out_handle
函数功能
                        创建定时器函数
参数
                        [in]create_args:定时器结构体
                        typedef struct {
                           esp_timer_cb_t callback;
                                                    //定时器时间到回调
                           void* arg;
                                                     //要传入回调的参数
                           esp_timer_dispatch_t dispatch_method; //从任务或 ISR 调用回调
                                                      //定时器名称,esp_timer_dump函数使用
                           const char* name;
                        } esp_timer_create_args_t;
                        [in]out_handle:定时器句柄
返回值
                        ESP_OK:成功
                        ESP_ERR_INVALID_ARG : 参数错误
                        ESP_ERR_INVALID_STATE: 定时器已经运行
```

- ▶ 启动单次定时器函数: esp\_timer\_start\_once();基本同下
- ▶ 启动周期定时器函数: esp\_timer\_start\_periodic();

函数原型	esp_err_t esp_timer_start_periodic
	(
	esp_timer_handle_t timer,
	uint64_t period
	)
函数功能	启动周期定时器
参数	[in]timer:定时器句柄
	[in]period:定时周期,单位微秒,1000 表示 1ms
返回值	ESP_OK:成功
	ESP_ERR_INVALID_ARG : 参数错误
	ESP_ERR_INVALID_STATE:定时器已经运行



### ▶ 停止定时器函数: esp\_timer\_stop();

函数原型	esp_err_t esp_timer_stop
	(
	esp_timer_handle_t timer
	);
函数功能	停止定时器
参数	[in]timer:定时器句柄
返回值	ESP_OK:成功
	ESP_ERR_INVALID_STATE:定时器已经停止

#### ▶ 删除定时器函数: esp\_timer\_delete();

函数原型	esp_err_t esp_timer_delete
	(
	esp_timer_handle_t timer
	);
函数功能	删除定时器
参数	[in]gpio_num:引脚编号,0~34(存在部分)
	[in]pull:I0 模式,可以设置:
	0:輸出低
	1:輸出高
返回值	ESP_OK:成功
	ESP_ERR_INVALID_ARG : 参数错误

### ▶ 获取定时器时间函数: esp\_timer\_get\_time();

函数原型	<pre>int64_t esp_timer_get_time()</pre>	
函数功能	设置 10 输出值	
参数	none	
返回值	自调用 esp 计时器 init 以来的微秒数(通常在应用程序启动的早期发生)	

更多更详细接口请参考官方指南。

### 3.3. 代码编写

#### ▶ 定时器配置

```
void app_main() {

//选择 IO

gpio_pad_select_gpio(LED_R_IO);

//设置 IO 为输出

gpio_set_direction(LED_R_IO, GPIO_MODE_OUTPUT);

//定时器结构体初始化

sep_timer_create_args_t fw_timer =

{

.callback = &fw_timer_cb, //回调函数

.arg = NULL, //参数
```



```
12
              .name = "fw timer"
                                            //定时器名称
13
         };
14
15
         //定时器创建、启动
16
         esp_err_t err = esp_timer_create(&fw_timer, &fw_timer_handle);
17
         err = esp_timer_start_periodic(fw_timer_handle, 1000 * 1000);//1 秒回调
         if(err == ESP_OK)
18
19
         {
20
              printf("fw timer cteate and start ok!\r\n");
21
         }
22
        }
```

#### ▶ 定时器回调函数

```
void fw_timer_cb(void *arg)
 2
 3
         //获取时间戳
         int64_t tick = esp_timer_get_time();
4
         printf("timer cnt = %lld \r\n", tick);
         if (tick > 50000000) //50 秒结束
 8
9
              //定时器暂停、删除
10
              esp_timer_stop(fw_timer_handle);
              esp_timer_delete(fw_timer_handle);
11
12
              printf("timer stop and delete!!! \r\n");
              //重启
13
14
              esp_restart();
15
         }
16
17
         gpio_set_level(LED_R_IO, 0);
         vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS);
18
19
         gpio_set_level(LED_R_IO, 1);
         vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS);
20
21
22
        }
```

#### 3.4. 硬件连接

红旭开发板默认已经连接好 LED,下载程序即可,使用其他开发板需要修改程序或者修改硬件连接皆可。

## 3.5. 效果展示

▶ 红灯 1000ms 闪一次



```
heap_init: At 3FFE0440 len 00003BC0 (14 K1B): D/IRAM
heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
heap_init: At 40088998 len 00017668 (93 KiB): IRAM
I (227) heap_init: At 40088998 len 00017668 (93 K
I (233) cpu_start: Pro cpu start user code
I (251) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
fw timer cteate and start ok!
timer cnt = 1002495
timer cnt = 2002480
timer cnt = 3002480
             cnt = 4002480
timer
timer cnt = 5002480
timer cnt = 6002480
timer cnt = 7002480
timer
timer cnt = 9002480
                            10002480
timer cnt = 11002480
timer cnt = 12002480
timer cnt = 13002480
timer cnt = 14002480
            cnt = 15002480
cnt = 16002480
timer
timer cnt = 17002480
timer cnt = 18002480
timer cnt = 19002480
```

```
20002480
21002480
22002480
23002480
24002480
25002480
26002480
27002480
28002480
29002480
30002480
31002480
  imer
  imer
timer
                          31002480
                          32002480
                          33002480
                         35002480
36002480
  imer
                         37002480
38002480
                    = 40002480
= 41002480
= 42002480
= 43002480
= 44002480
timer
timer
timer
timer
                     = 45002480
timer
timer
                    = 47002480
            cnt = 49002480
cnt = 50002480
timer stop and delete!!!
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
```

### 4. 定时器总结

主要学习 ESP32 软定时器的使用,方法很简单。创建》开始》回调,可获取时间,也可以停止》暂停。

源码地址: https://github.com/xiaolongba/wireless-tech