

# 第一章 两个 UART 实验

## 1. 学习目的及目标

- ▶ 串口通信的原理
- ▶ 学习 ESP32 的 UART 功能的配置
- ▶ 掌握 UART 收发测试程序


## 2. 串口通讯协议简介

串口通讯(Serial Communication)是一种设备间非常常用的串行通讯方式,因为它简单便捷,大部分电子设备都支持该通讯方式,电子工程师在调试设备时也经常使用该通讯方式输出调试信息,ESP32 自有一个串口用于程序下载和 log 打印,就是这个道理。

在计算机科学里,大部分复杂的问题都可以通过分层来简化。如芯片被分为内核层和片上外设;对于通讯协议,我们也以分层的方式来理解,最基本的是把它分为物理层和协议层。物理层规定通讯系统中具有机械、电子功能部分的特性,确保原始数据在物理媒体的传输。协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准。简单来说物理层规定我们用嘴巴还是用肢体来交流,协议层则规定我们用中文还是英文来交流。

### 2.1. 物理层

串口通讯的物理层有很多标准及变种,我们主要讲解 RS-232 标准, RS-232 标准主要规定了信号的用途、通讯接口以及信号的电平标准。使用 RS-232 标准的串口设备间常见的通讯结构如下。



在上面的通讯方式中,两个通讯设备的"DB9接口"之间通过串口信号线建立起连接,串口信号线中使用"RS-232标准"传输数据信号。由于RS-232电平标准的信号不能直接被控制器直接识别,所以这些信号会经过一个"电平转换芯片"转换成控制器能识别的"TTL校准"的电平信号,才能实现通讯。

### 2.2. 协议层

串口通讯的数据包由发送设备通过自身的 TXD 接口传输到接收设备的 RXD 接口。在串口通讯的协议层中,规定了数据包的内容,它由启始位、主体数据、校验位以及停止位组成,通讯双方的数据包格式要约定一致才能正常收发数据,其组成如下:



#### ▶ 波特率

本章中主要讲解的是串口异步通讯,异步通讯中由于没有时钟信号(如前面讲解的 DB9 接口中是没有时钟信号的),所以两个通讯设备之间需要约定好波特率,即每个码元的长度,以便对信号进行解码,上图中用虚线分开的每一格就是代表一个码元。常见的波特率为 4800、9600、115200 等。



#### ▶ 通讯的起始和停止信号

串口通讯的一个数据包从起始信号开始,直到停止信号结束。数据包的起始信号由一个逻辑 0 的数据位表示,而数据包的停止信号可由 0.5、1、1.5 或 2 个逻辑 1 的数据位表示,只要双方约定一致即可。

#### ▶ 有效数据

在数据包的起始位之后紧接着的就是要传输的主体数据内容,也称为有效数据,有效数据的长度常被约定为 5、6、7 或 8 位长。

#### ▶ 数据校验

在有效数据之后,有一个可选的数据校验位。由于数据通信相对更容易受到外部干扰导致传输数据出现偏差,可以在传输过程加上校验位来解决这个问题。校验方法有奇校验(odd)、偶校验(even)、0校验(space)、1校验(mark)以及无校验(noparity)。在无校验的情况下,数据包中不包含校验位。

# 3. 硬件设计及原理


本实验板使用了 ESP32 的 UART1 和 UART2, 下表是我们的程序 IO 的映射。

UART1	功能	映射 ESP32 的引脚
TXD	发送	105
RXD	接收	104
UART2	功能	映射 ESP32 的引脚
TXD	发送	I012
RXD	接收	I013

若您使用的实验板 UART 的连接方式或引脚不一样,只需根据我们的工程修改引脚即可,程序的控制原理相同。

# 4. 软件设计

### 4.1. 代码逻辑





# 4. 2. **ESP32** 的 **UART** 接口介绍

## ▶ UART 配置函数: uart\_param\_config();

函数原型	esp_err_t uart_param_config	
	(	
	uart_port_t uart_num,	
	const uart_config_t *uart_config	
	)	
函数功能	UART 配置函数	
参数	[in] uart_num:串口号,取值	
	● UART_NUM_0 = 0x0, /*串口 ○ , 下载程序端口*/	
	● UART_NUM_1 = 0x1, /*串口 1*/	
	● UART_NUM_2 = 0x2,/*串口 2*/	
	[in] uart_config:串口参数配置	
	typedef struct {	
	int baud_rate; /*波特率*/	
	uart_word_length_t data_bits; /*数据位*/	
	uart_parity_t parity; /*校验模式*/	
	uart_stop_bits_t stop_bits; /*停止位*/	
	uart_hw_flowcontrol_t flow_ctrl; /*硬件流控使能位*/	
	} uart_config_t;	
返回值	ESP_OK:成功	
	ESP_ERR_INVALID_ARG : 参数错误	

## ▶ UART 的 IO 映射设置函数: uart\_set\_pin();

函数原型	esp_err_t uart_set_pin
	(
	uart_port_t uart_num,
	int tx_io_num,
	int rx_io_num,
	int rts_io_num,
	int cts_io_num
	)
函数功能	UART <b>的</b> IO <b>映射函数</b>
参数	[in] uart_num:串口号,取值
	[in] tx_io_num:发送引脚
	[in] rx_io_num:接收引脚
	[in] rts_io_num:rts 流控引脚
	[in] cts_io_num:cts 流控引脚
返回值	ESP_OK:成功
	ESP_ERR_INVALID_ARG : 参数错误

# ▶ UART 功能安装使能函数: uart\_driver\_install();

函数原型	esp_err_t uart_driver_install
	(
	uart_port_t uart_num,
	int rx_buffer_size,



	int tx_buffer_size,
	int queue_size,
	QueueHandle_t* uart_queue,
	int intr_alloc_flags
	)
函数功能	UART 功能安装使能函数
参数	[in] wart_num:串口号
	[in] rx_buffer_size:接收缓存大小
	[in] tx_buffer_size:发送缓存大小
	[in] queue_size:队列大小
	[in] uart_queue:串口队列指针
	[in] intr_alloc_flags:分配中断标记
返回值	ESP_OK:成功
	ESP_ERR_INVALID_ARG : 参数错误

# ▶ UART 发送函数: uart\_write\_bytes();

函数原型	int uart_write_bytes
	(
	uart_port_t uart_num,
	const char* src,
	size_t size
	)
函数功能	UART <b>发送函数函数</b>
参数	[in] wart_num:串口号
	[in] src:发送数据指针
	[in]size:发送数据大小
返回值	(-1) : 参数错误
	(>=0):数据已放到发送缓存

# ▶ UART 读取函数: uart\_read\_bytes();

函数原型	int uart_read_bytes
	(
	uart_port_t uart_num,
	uint8_t* buf,
	uint32_t length,
	TickType_t ticks_to_wait
	)
函数功能	UART 读取函数
参数	[in] wart_num:串口号
	[in] buf:接收数据指针
	[in]length:接收数据 <mark>最</mark> 大大小
	[in]ticks_to_wait:等待时间
返回值	(-1) : 参数错误
	(>=0):数据已放到发送缓存

更多更详细接口请参考官方指南。



### 4.3. 串口收发代码编写

加载串口相关的头文件、定义串口 IO 映射引脚、定义串口缓存等。

```
1 #include <stdio.h>
    #include "esp_system.h"
   #include "esp_spi_flash.h"
 4 #include "esp_wifi.h"
   #include "esp_event_loop.h"
 6 #include "esp_log.h"
   #include "esp_err.h"
   #include "nvs_flash.h"
 8
   #include "freertos/FreeRTOS.h"
   #include "freertos/task.h"
10
11
     #include "driver/ledc.h"
12
   #include <stdio.h>
13
   #include "freertos/FreeRTOS.h"
14
     #include "freertos/task.h"
    #include "driver/uart.h"
15
     #include "driver/gpio.h"
17 #include "string.h"
18
    //UART1
19
     #define RX1_BUF_SIZE
                                (1024)
20
     #define TX1_BUF_SIZE
                                (512)
    #define TXD1_PIN
21
                                (GPIO_NUM_5)
22 #define RXD1 PIN
                                (GPIO_NUM_4)
23
    //UART2
    #define RX2_BUF_SIZE
24
                                (1024)
25
    #define TX2_BUF_SIZE
                                (512)
26 #define TXD2_PIN
                                (GPIO_NUM_12)
27
   #define RXD2_PIN
                                (GPIO_NUM_13)
```

#### ▶ 串口配置函数

```
void uart_init(void)
2
   {
         //串口配置结构体
4
         uart_config_t uart1_config,uart2_config;
         //串口参数配置->uart1
6
         uart1_config.baud_rate = 115200;
                                                              //波特率
         uart1_config.data_bits = UART_DATA_8_BITS;
                                                              //数据位
 8
         uart1_config.parity = UART_PARITY_DISABLE;
                                                              //校验位
9
         uart1_config.stop_bits = UART_STOP_BITS_1;
                                                              //停止位
10
         uart1_config.flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE; //硬件流控
         uart_param_config(UART_NUM_1, &uart1_config); //设置串口
11
12
         //IO映射-> T:IO4 R:IO5
13
         uart_set_pin(UART_NUM_1, TXD1_PIN, RXD1_PIN, UART_PIN_NO_CHANGE, UART_PIN_NO_CHANGE);
```



```
14
         //注册串口服务即使能+设置缓存区大小
         uart_driver_install(UART_NUM_1, RX1_BUF_SIZE * 2, TX1_BUF_SIZE * 2, 0, NULL, 0);
15
16
17
         //串口参数配置->uart2
18
                                                             //波特率
         uart2_config.baud_rate = 115200;
19
         uart2_config.data_bits = UART_DATA_8_BITS;
                                                             //数据位
20
         uart2_config.parity = UART_PARITY_DISABLE;
                                                             //校验位
21
         uart2_config.stop_bits = UART_STOP_BITS_1;
                                                             //停止位
22
         uart2_config.flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE; //硬件流控
23
         uart_param_config(UART_NUM_2, &uart2_config);
                                                       //设置串口
24
         //IO映射-> T:IO12 R:IO13
         uart_set_pin(UART_NUM_2, TXD2_PIN, RXD2_PIN, UART_PIN_NO_CHANGE, UART_PIN_NO_CHANGE);
25
26
         //注册串口服务即使能+设置缓存区大小
27
         uart_driver_install(UART_NUM_2, RX2_BUF_SIZE * 2, TX2_BUF_SIZE * 2, 0, NULL, 0);
28
```

主函数: 串口初始化、创建两个任务用于串口数据接收、测试串口发送数据等。

```
1
 2
     * 应用程序的函数入口
    */
 3
    void app_main()
         //串口初始化
         uart_init();
         //创建串口1接收任务
 9
         xTaskCreate(uart1_rx_task, "uart1_rx_task", 1024*2, NULL, configMAX_PRIORITIES, NULL);
10
         //创建串口 2 接收任务
11
         xTaskCreate(uart2_rx_task, "uart2_rx_task", 1024*2, NULL, configMAX_PRIORITIES-1, NULL);
12
         //串口1数据发送测试
         uart_write_bytes(UART_NUM_1, "uart1 test OK ", strlen("uart1 test OK "));
13
         //串口 2 数据发送测试
14
         uart_write_bytes(UART_NUM_2, "uart2 test OK ", strlen("uart2 test OK "));
15
16
   }
```


▶ 两个串口任务



```
const int rxBytes = uart_read_bytes(UART_NUM_1, data, RX1_BUF_SIZE, 10 / portTICK_RATE_MS);
          if (rxBytes > 0) {
10
11
             data[rxBytes] = 0;//在串口接收的数据增加结束符
12
                 //将接收到的数据发出去
13
                 uart_write_bytes(UART_NUM_1, (char *)data, rxBytes);
14
15
       free(data);//释放申请的内存
17
18
19
   * 串口 2 接收任务:基本同上,省略
20
```


### 4.4. 硬件连接

可按照 IO 映射表将串口 1 和串口 2 的 IO 接到 USB 转串口电路上,每次可接一个。如下图是串口 1 接线图。





### 4.5. 效果展示



## 5. UART 总结

- ▶ 乐鑫已经把串口部分的 API 封装的非常好,直接在任务重解析数据即可。
- ▶ 串口发送 32 字节, 50ms 周期发送 1 小时无丢包
- ▶ 串口发送 32 字节, 1ms 发送 5 分钟无死机
- ▶ 串口部分初步测试完成
- ▶ 源码地址: https://github.com/xiaolongba/wireless-tech