


# 第一章 GPIO 输入按键操作


## 1. 学习目的及目标

- > 学习轻触按键检测电路及硬件原理
- ▶ 学习 ESP32 GPIO 作为输入时候的配置
- ▶ 掌握库函数读取 GPIO 状态
- ▶ 掌握轻触按键检测程序

## 2. 硬件设计及原理

按键机械触点断开、闭合时,由于触点的弹性作用,按键开关不会马上稳定接通或一下子断开,使用按键时会产生下图的带波纹信号,需要用软件消抖处理滤波,不方便输入检测。本实验板连接的按键带硬件消抖功能,如下图,它利用电容充放电的延时,消除了波纹,从而简化软件的处理,软件只需要直接检测引脚的电平即可,如果效果不佳,可以再使用软件去抖。








从按键的原理图可知,这些按键在没有被按下的时候,GPIO 引脚的输入状态为高电平(按键所在的电路不通,引脚通过电阻接 3.3V),当按键按下时,GPIO 引脚的输入状态为低电平(按键所在的电路导通,引脚接到 GND)。只要我们检测引脚的输入电平,即可判断按键是否被按下。1个用户按键占用 ESP32 的引脚如下:

| 按键标号 | 接至 ESP32 的引脚 |
|------|--------------|
| К3   | IO34         |

若您使用的实验板按键的连接方式或引脚不一样,只需根据我们的工程修改引脚即可,程序的控制原理相同。

## 3. 软件设计

## 3.1. 代码逻辑



#### 3.2. ESP32 的 GPIO 接口介绍

▶ 设置 IO 输出值函数: int gpio\_get\_level(gpio\_num\_t gpio\_num);

| -7.44 F.TU |                              |
|------------|------------------------------|
| 函数原型       | int gpio_get_level           |
|            | (                            |
|            | gpio_num_t gpio_num          |
|            | )                            |
| 函数功能       | 读取IO输入值                      |
| 参数         | [in]gpio_num:引脚编号,0~34(存在部分) |
| 返回值        | 按键的输入值                       |
|            | 0:输入低                        |
|            | 1:輸入高                        |

更多更详细接口请参考官方指南。

#### 3.3. 按键按下后松手在灯切换源码编写

获取按键状态,等于0表示按键按下,然后死等松手,切换灯状态。

▶ 包含头文件、IO 宏定义、led 灯状态变量定义

```
#include <stdio.h>
#include <stdio.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "driver/gpio.h"
#include "sdkconfig.h"
```



```
#define LED_R_IO 2

#define LED_G_IO 18

#define KEY_IO 34

unsigned char led_r_status = 0;

unsigned char led_g_status = 0;

13
```

#### ▶ 按键识别函数

```
void key_read(void)
    {
 2
 3
       if(gpio_get_level(KEY_IO)==0)//按键按下
 4
 5
           //等待松手,最傻的办法
           while(gpio_get_level(KEY_IO)==0);
           if (led_r_status==1)
 8
 9
               led_r_status = 0;
10
               gpio_set_level(LED_R_IO, 1);//不亮
11
           }
12
           else
13
14
               led_r_status = 1;
15
               gpio_set_level(LED_R_IO, 0);//亮
16
           }
17
        }
18
```

### ▶ 主函数: 配置 IO 和调用按键识别

```
void app_main()
 1
 2
    {
        //选择 I0
 4
        gpio_pad_select_gpio(LED_R_IO);
        gpio_pad_select_gpio(LED_G_IO);
        gpio_pad_select_gpio(KEY_IO);
 6
        //设置灯 IO 为输出
        gpio_set_direction(LED_R_IO, GPIO_MODE_OUTPUT);
 8
 9
        gpio_set_level(LED_R_IO, 1);//不亮
10
        gpio_set_direction(LED_G_IO, GPIO_MODE_OUTPUT);
11
        gpio_set_level(LED_G_IO, 1);//不亮
12
        //设置按键 IO 输入
13
        gpio_set_direction(KEY_IO, GPIO_MODE_INPUT);
14
15
        while(1) {
```



```
16 key_read();//按键识别
17 }
18 }
```

## 3.4. 按键按下红灯切换,松手绿灯切换源码编写

新建一个缓存 key\_status[2],保存按键的实时状态,当按键状态发送下降沿就是按键按下动作,当发生上升沿就是按键松手动作。

```
void key_read1(void)
    {
 2
 3
        //按键识别
 4
        if(gpio_get_level(KEY_IO)==0){
 5
           key_status[0] = 0;
 6
        else{
 8
           key_status[0] = 1;
10
        if(key_status[0]!=key_status[1]) {
11
           key_status[1] = key_status[0];
12
           if(key_status[1]==0){//按键按下
13
               if (led_r_status==1){
14
                   led_r_status = 0;
15
                   gpio_set_level(LED_R_IO, 1);//不亮
16
               }else{
17
                   led_r_status = 1;
18
                   gpio_set_level(LED_R_IO, 0);//亮
19
               }
20
           }else{//按键松手
21
               if (led_g_status==1){
22
                   led_g_status = 0;
23
                   gpio_set_level(LED_G_IO, 1);//不亮
24
               }else{
25
                   led_g_status = 1;
2.6
                   gpio_set_level(LED_G_IO, 0);//亮
27
               }
28
           }
29
        }
30
```

#### 3.5. 硬件连接

红旭开发板默认已经连接好按键,下载程序即可,使用其他开发板需要修改程序或者修 改硬件连接皆可。

#### 3.6. 效果展示

简单,如期。



## 4. 按键总结

- > 按键去抖最好使用硬件解决掉。
- ▶ 实际项目中也可能会使用专用的按键芯片,例如 CH452、AW9523 等。
- ▶ 按键除了这种扫描方式(简单),还有中断识别(常用实用)的方式,我们再后期讲解。
- 源码地址: https://github.com/xiaolongba/wireless-tech