


# 第一章 新建一个 WIFI 热点

### 1. 学习目的及目标

- ▶ 掌握 WIFI 的状态机结构
- ▶ 掌握乐鑫新建热点(AP)的程序
- 2. ESP32 的 WiFi 特点
- ▶ WiFi 可作为 AP、STA、AP+STA 三种模式
- ▶ 作为 AP 时,可以被 4 个 STA 连接
- ➤ AP 是 (Wireless) AccessPoint 的缩写,即 (无线)访问接入点。简单来讲就像是无线路由器一样,设备打开后进入 AP 模式,在手机的网络列表里面,可以搜索到类似 TPLINK XXX 的名字 (SSID)
- ➤ STA 是每一个连接到无线网络中的终端(如笔记本电脑、手机、PAD 及其它可以联网的用户设备)都可称为一个站点,STA 本身并不接受无线的接入,它可以连接到 AP。

### 3. 软件设计


#### 3.1. 代码逻辑(来自网络)



#### 3.2. ESP32 的 I2C master 接口介绍(来自网络)

esp32wifi 底层驱动是不开源的,以下是 esp32 wifi 状态机工作原理的流程图





#### 3.3. ESP32 的 WIFI 状态机总结

初始化 wifi 配置后,程序会根据 WIFI 的实时状态,在回调函数中给出状态返回,所以只需要在回调中进行相关操作,接下来讲解状态机的解析。

#### 3.4. 状态机解析

```
回调原型
                        static esp_err_t event_handler
                        (
                        void *ctx,
                        system_event_t *event
                        )
函数功能
                        WIFI 状态机回调函数
                        [in] event:
参数
                        typedef struct {
                         system_event_id_t event_id; /*事件 ID*/
                         system_event_info_t event_info; /*事件信息*/
                        } system_event_t;
                        //事件 ID 取值
                        typedef enum {
                                                              /*WiFi 准备好*/
                           SYSTEM_EVENT_WIFI_READY = 0,
                           SYSTEM_EVENT_SCAN_DONE,
                                                              /*扫描 AP 完成*/
                           SYSTEM_EVENT_STA_START,
                                                              /*作为 STA 开始工作*/
                                                              /*作为 STA 结束工作*/
                           SYSTEM EVENT STA STOP,
                                                              /*作为 STA 连接上 AP*/
                           SYSTEM_EVENT_STA_CONNECTED,
                           SYSTEM EVENT STA DISCONNECTED,
                                                              /*作为 STA 断开 AP*/
                                                              /*作为 STA 连接的 AP 改变了*/
                           SYSTEM_EVENT_STA_AUTHMODE_CHANGE,
                           SYSTEM EVENT STA GOT IP,
                                                              /*作为 STA 从 AP 获取了 IP*/
                           SYSTEM EVENT STA LOST IP,
                                                              /*作为 STA 丢掉了 IP , 也就是错了*/
                           SYSTEM_EVENT_STA_WPS_ER_SUCCESS, /*wps succeeds in enrollee mode */
                           SYSTEM_EVENT_STA_WPS_ER_FAILED,
                                                             /* wps fails in enrollee mode */
                           SYSTEM EVENT STA WPS ER TIMEOUT,
                                                             /* wps timeout in enrollee mode */
                           SYSTEM EVENT STA WPS ER PIN,
                                                             /*wps pin code in enrollee mode */
                                                              /*AP 开始*/
                           SYSTEM_EVENT_AP_START,
                           SYSTEM EVENT AP STOP,
                                                              /*AP 结束*/
                           SYSTEM_EVENT_AP_STACONNECTED,
                                                                /*有 STA 连上 SP32 的 AP*/
```



```
/*有 STA 断开 ESP32 的 AP*/
                          SYSTEM_EVENT_AP_STADISCONNECTED,
                          SYSTEM_EVENT_AP_PROBEREQRECVED,
                                                             /*从 AP 中接收包*/
                                                            /*获取 IPv6*/
                          SYSTEM_EVENT_GOT_IP6,
                          SYSTEM_EVENT_ETH_START,
                                                            /*有线开始*/
                          SYSTEM_EVENT_ETH_STOP,
                                                            /*有线停止*/
                          SYSTEM_EVENT_ETH_CONNECTED,
                                                           /*有线上线*/
                                                            /*有线掉线*/
                          SYSTEM_EVENT_ETH_DISCONNECTED,
                                                            /*有线获取了 IP*/
                          SYSTEM_EVENT_ETH_GOT_IP,
                          SYSTEM_EVENT_MAX
                       } system_event_id_t;
返回值
                       ESP_OK:成功
                       ESP_ERR_INVALID_ARG : 参数错误
```

#### 3.5. WiFi 初始化 API 介绍

▶ 设置 WiFi 回调函数 esp\_event\_loop\_init();

回调原型	esp_err_t esp_event_loop_init
	(
	)
函数功能	设置 WiFi 回调函数
参数	[in] <b>cb:回调函数指针</b>
	[in] ctx:保留
返回值	ESP_OK:成功
	other: 失败

- ▶ 初始化 WiFi 设置函数 WIFI\_INIT\_CONFIG\_DEFAULT();
- ▶ 设置 WiFi 工作模式函数 esp\_err\_t esp\_wifi\_set\_mode();

回调原型	esp_err_t esp_wifi_set_mode
	(
	wifi_mode_t mode
	)
函数功能	设置WiFi工作模式函数
参数	[in] mode:wifi 工作模式
返回值	ESP_OK:成功
	other: 失败

▶ 启动 WiFi 函数: esp\_err\_t esp\_wifi\_start(void);

更多更详细接口请参考官方指南。



#### 3.6. WiFi 初始化编写

```
void app_main()
 2
        ESP_ERROR_CHECK( nvs_flash_init() );
 3
4
        tcpip_adapter_init();
        ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_init(event_handler, NULL));
        wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();
        ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));
8
        wifi_config_t wifi_config = {
10
           .ap = {
               .ssid = "Helon_test",
11
12
               .ssid_len = 0,
13
               /* 最多只能被 4 个 station 同时连接,这里设置为只能被一个 station 连接 */
14
               .max_connection = 1,
               .password = "20180604",
15
               .authmode = WIFI_AUTH_WPA_WPA2_PSK,
17
           },
18
        };
19
        ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_AP));
20
        ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(ESP_IF_WIFI_AP, &wifi_config));
        ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());
21
22
   }
```


#### 3.7. 作为 AP 的回调函数解析

```
1
     static esp_err_t event_handler(void *ctx, system_event_t *event)
 2
     {
 3
         switch (event->event_id)
 4
        case SYSTEM_EVENT_AP_START:
 5
            printf("\nwifi_softap_start\n");
 6
            break;
 8
        {\tt case \ SYSTEM\_EVENT\_AP\_STACONNECTED:}
            printf("\nwifi_softap_connectted\n");
            break;
10
         case SYSTEM_EVENT_AP_STADISCONNECTED:
11
            printf("\nwifi_softap_disconnectted\n");
12
13
            break;
14
         default:
15
            break;
16
17
         return ESP_OK;
```



18 }

## 4. 效果展示



## 5. WiFi 总结

- ▶ 乐鑫采用了大众的,初始化+回调的状态机结构,逻辑清晰简单,方便学习和使用。
- ▶ 源码地址: https://github.com/xiaolongba/wireless-tech