《液压传动及控制》



第十一讲电液比例阀、数字阀

 1. 电液比例阀
 1.1 比例压力阀

 1. 2 比例流量阀


1.3 比例方向阀

2. 电液数字阀



电液比例阀概述和分类


- ▶ 按输入的电信号连续成比例地对油液的压力、流量、方向进行控制
- 制造成本、抗污染等方面优于电液伺服阀。






比例阀的结构

- A、电-机械转换器 (比例电磁铁)
- ✓ 水平的位移力特性: 比例电磁铁有效工作行程内, 线圈电流一定, 输出力保持恒定。
- ✓ 稳态电流-力特性具有良好的线性度、较小的死区及滞回
- ✓ 阶跃响应快、频响高



1. 推杆 2. 工作气隙 3. 非工体气隙 4. 衔铁 5. 轴承环 6. 隔磁环 7. 导套 8. 限位片



1. 比例电磁铁 2. 普通直流电磁铁


Ⅰ — 吸合区 Ⅱ — 工作行程区 Ⅱ — 空行程区

耐高压直流比例电磁铁结构及特性




比例阀的结构

- A、电-机械转换器 (比例电磁铁)
- 力输出型比例电磁铁
 - -开环控制,精度一般,抗干扰差
- 位移输出型比例电磁铁
 - 衔铁位移电反馈闭环:抑制摩擦力等扰动, 稳态控制精度和抗干扰特性优良



力输出型 (不带反馈)



位移输出型 (闭环控制)



比例阀的结构

B、比例放大控制器

作用:

▶ 功率放大:

输入信号: 0 - 10V; 0 - ±10V; 0 - ±20mA, 0 -

20mA

输出信号: 0 - 800mA; 0 - 1500mA; 0 - 2500mA;

0 - 2700mA

▶ 死区补偿:零位时,为可靠密封及降低加工成本,阀 口正遮盖,通过死区补偿以消除正遮盖的影响

▶ 颤振:减小摩擦力及磁滞所造成的滞环,消除卡涩

> 缓冲: 使电液比例阀过渡过程比较平缓, 减小冲击。


➤ 位移传感器: 提高阀芯控制精度 (电感式、LVDT 式)

结构形式:

- ▶ 板式 (工业应用最多,性能最好,要有安装机箱)
- ▶ 盒式(行走机械,有保护外壳,防水防灰)
- 插头式(结构紧凑,功能较弱,不带位移控制)
- ▶ 模块式 (工业应用最多,性能好,要有安装机箱)
- ▶ 集成功放 (工业应用)



压力直接检测反馈



先导式电液比例溢流阀

- 1—比例电磁铁 2—主阀阀芯 3—固定节流孔
- 4—先导阀芯 5—压力反馈推杆 6—固定节流孔

溢流阀比较:

传统先导式溢流阀


- 电磁力与上腔压力平衡
- 受液动力和p_B影响

先导式电液比例溢流阀

- 电磁力与压力pa形成反馈闭环控制
- 输出压力稳定



级间动压反馈



先导式比例减压阀

- 1—比例电磁铁 2—主阀阀芯 3—固定节流孔
- 4—先导阀芯 5—压力反馈推杆 6—固定节流孔

- ➤ 动态阻尼孔R₂两端压差对主阀 运动产生阻尼作用。
 - 提高阀动态稳定性
 - 调节动态阻尼孔径
 - ->阀的快速性



新型溢流阀:

博世比例溢流阀特点:

- 1、电反馈; 2、方向阀式结构;
- 3、大流量阀的主阀轴线与先导阀轴


线平行,主阀检修方便


4.间接检测——所有传统阀共同点

新原理比例溢流阀特点:

1、系统压力直接检测;

2、π 桥原理阀。





带电反馈 比例溢流阀







方向阀式结构 比例溢流阀



比例溢流阀分类:




图a 直接作用式比例溢流阀




图c 带电反馈直接作用式比例溢流阀

先导式比例溢流阀



图b 先导式比例溢流阀





图d 带电反馈先导式比例溢流阀



比例流量阀分类及原理

- ✓ 通过比例电磁铁来调节阀口通流面积, 达到调节流量的目的
- ✓ 分类: 电液比例节流阀和电液比例调速阀
- ✓ 与普通节流阀和调速阀最大的不同是阀口调节方式





普通调速阀

电比例调速阀

$$Q = C_d A \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta p}$$

$$Q \propto \sqrt{\Delta p}$$

节流与调速

$$q = \alpha A \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta p}$$

节流阀—— Δp ≠ 常数,调节 A 后,q 还受负载变化的影响;

调速阀—— $\Delta p = 常数,调节 A 后,q 不受负载变化的影响;$


$$Q = C_d A \sqrt{\frac{2}{\rho}} \Delta p$$


$$Q \approx const$$



电液比例节流阀


- 阀芯位移与输入信号成正比, 无压力补偿阀
- 流量受负载压力和系统压力影响








电液比例节流阀










2.插装式比例节流阀




电液比例调速阀


- 电液比例节流阀+压力补偿阀 (定差减压阀/定差溢流阀)
- 阀芯位移与输入信号成正比
- 压力补偿阀:保证阀口前后压差为定值
- 流量不受负载压力和系统压力影响





电液比例调速阀








1.力士乐2FRE比例调速阀

2.直动式二通型比例调速阀


1.3 电液比例方向阀



- 电比例方向阀: 换向阀+电比例流量阀
- 既能调节流量方向,又能调节流量大小
- 直动式和先导式
- 开环控制和阀芯位移反馈闭环控制








先导式电比例方向阀


1.3 电液比例方向阀



先导式电比例方向阀

- 比例电磁铁控制先导阀压力
- 电磁力与主阀阀芯位移成正比






- 1、2—比例电磁铁
- 3—先导阀阀体
- 4—先导阀阀芯
- 5—左固定阻尼孔
- 6—反馈活塞
- 7—主阀阀体
- 8—主阀阀芯
- 9—弹簧座
- 10—主阀对中弹簧

1.3 电液比例方向阀



电液比例方向阀





1.Parker D1FP E50M高频响比例方向阀

额定流量 (单边压降35bar): 40L/min

阶跃响应时间 (100%): 3.5ms

频率响应 (±5%): 350Hz





2.两级电反馈电液比例方向阀

不同控制信号下的流量-压力特性曲线



表 电液比例阀和电液伺服阀特点比较

	电液比例阀	电液伺服阀
功能	压力、流量、方向控制	多为四通,同时控制方向和流量
电-位移转 换器	功率较大的比例电磁铁 (50W) 直接驱动阀芯或压缩弹簧	功率较小的力矩马达 (0.1-0.3W) 带动喷嘴挡板或射流管放大管 先导输出功率100W
过滤精度	-/16/13/18/14	-/13/9/15/11 进口过滤
线性度	低压降(0.8MPa)工作通过较大流 量阀体内阻力影响线性度(饱和)	高压降(7MPa)下工作,阀体内阻力 对线性度影响不大
遮盖	20% 一般精度,可以互换	0 极高精度,单件配作
响应时间	8-60ms	2-10ms
频率响应	10-150Hz	100-500Hz
电子控制	比例放大器与阀一起供应	电子电路专门设计,包括整个闭环
应用领域	执行元件开环或闭环控制	执行元件闭环控制
价格	普通阀3-6倍	普通阀10倍以上



- ✓数字信号直接控制阀,直接与计算机接口,不需数模转换器
- ✓结构简单、工艺性好、制造成本低、抗污染能力强、重复性好、工作稳定可靠、功耗小
- ✓计算机实时控制电液系统部分取代比例阀或伺服阀
- ✓嵌入式数字化控制提升电液伺服阀的动静特性

结构类型:

- ① 步进电机直驱式
- ②力矩马达和球阀组成高速开关数字阀
- ③ 锥阀型高速开关阀


数字量控制方法:

- ① 脉数调制 (PNM) ——增量控制
- ② 脉宽调制 (PWM) 控制



A、步进电机直接驱动的数字流量阀


- ✓步进电动机转动,通过滚珠丝杠带动阀芯
- ✓ 开环控制, 带零位位移传感器



1-阀套 2-连接杆 3-零位位移传感器 4-步进电动机 5-滚珠丝杠 6-节流阀阀芯



B、力矩马达和球阀组成的高速开关型数字阀




球阀型二位三通高速开关阀

- ✓ 线圈通电时, 衔铁针偏转使先导级球阀开启
- ✓ 流量小, 1.2L/min, 工作压力可达20MPa , 最短切换时间0.8ms



C、锥阀型高速开关电磁阀



- ✓ 线圈通电时,铁心被吸引带动阀芯,使阀开 启,油液由P口流入T口
- ✓ 动作时间3ms, 额定流量12L/min

锥阀型高速开关电磁阀 (二位二通,常闭)

1-阀芯 2-铁心 3-固定元件4-线圈 5-弹簧



增量式数字阀




图 增量式数字阀控制电液系统



脉宽调制式数字阀




图 脉宽调制 (PWM) 式数字阀控制电液系统