第八章 **组合变形** (2)

第八章 组合变形

- §8.1 组合变形和叠加原理
- §8.2 拉伸或压缩与弯曲的组合
- §8.3 偏心压缩与截面核心
- §8.4 扭转与弯曲的组合
- §8.x 承压薄壁圆筒的强度计算

1

2



\$8.x 薄壁承压圆筒的强度计算 1、薄壁承压圆筒


3


4







5 6







7







9








11 12





















§8.x 薄壁承压圆筒的强度计算
例题8.11

解: 由广义胡克定律可得 $\sigma_x = \frac{E}{1-\mu^2} (\varepsilon_x + \mu \varepsilon_y) = \frac{2.1}{1-0.3^2} (1.88 + 0.3 \times 7.37) \times 10^7 = 94.4 \text{ MPa}$ $\sigma_y = \frac{E}{1-\mu^2} (\varepsilon_y + \mu \varepsilon_x) = \frac{2.1}{1-0.3^2} (7.37 + 0.3 \times 1.88) \times 10^7 = 183.1 \text{ MPa}$



21 22

小结

- 1、拉伸/压缩与弯曲的组合
- 2、二维与三维偏心压缩、截面核心
- 3、弯扭、拉弯扭组合变形
- 4、承压薄壁圆筒

本章复习

- 1、构件在荷载作用下发生两种或两种以上的基本变形,则 构件的变形称为<mark>组合变形</mark>。
- 2、处理组合变形的基本方法:叠加法
- 3、拉弯组合:作用在杆件上的外力既有轴向拉(压)力,还有横向力,杆件将发生拉伸(压缩)与弯曲组合变形。
- 4、应力分析

横截面上任意一点(z, y)处的正应力计算公式为:

$$\sigma = \sigma_N + \sigma_M = \frac{F_N}{A} + \frac{M_z \cdot y}{I_z}$$
$$\sigma_{\text{max}} \le [\sigma]$$

23 24

本章复习

5、偏心压缩: 当外力作用线与杆的轴线平行但不重合时, 将引起轴向拉伸(压缩)和平面弯曲两种基本变形。

6、二维情形:



弯压组合 $\overline{y} = -\frac{I_z}{Ae}$

y与e异号:中性轴与载荷作用点位于形心轴z两侧


y与e成反比:偏心距越大,中性轴离形心轴越近;反之越远

本章复习

7、三维情形

由叠加原理,C点的正应力

由下产生的正应力



$$= \frac{1}{A} + \frac{1}{I_y} + \frac{y}{I_z}$$

$$= \frac{F}{I_z} + \frac{z_F \cdot z}{I_z} + \frac{y_F \cdot y}{I_z}$$


$$= \frac{r}{A} \left(1 + \frac{z_F \cdot z}{i_v^2} + \frac{y_F \cdot y}{i_z^2} \right) \qquad \qquad \frac{\sigma_{max}}{\sigma_{min}} = \frac{r}{A} \pm \frac{r \cdot z_F}{W_v}$$


 $\Rightarrow (y_0, z_0)$ 代表中性轴上任一点的坐标,即得中性轴方程

$$(1 + \frac{z_F \cdot z_0}{i_v^2} + \frac{y_F \cdot y_0}{i_z^2}) = 0$$

25

26





27

28

30

本章复习

9、弯扭组合

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}$$

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$$

 σ 是危险点的正应力, τ 是危险点的切应力

- 该公式适用于塑性材料的平面应力状态,且横截面不限于 圆形截面;
- ▶ 该公式适用于<u>弯+扭</u>组合变形、拉(压)+扭转的组合变形、以及拉(压)+扭转+弯曲的组合变形;
- ▶ 切应力的方向可以不用考虑。

本章复习

9、弯扭组合

$$\sigma_{r3} = \frac{1}{W} \sqrt{M^2 + T^2} \le [\sigma]$$

$$\sigma_{r4} = \frac{1}{W} \sqrt{M^2 + 0.75T^2} \le [\sigma]$$

W为抗弯截面系数, M、T为轴危险截面的弯矩和扭矩。

▶ 该公式仅适用于<u>塑性材料</u>发生<u>弯+扭</u>组合变形时,且其截面为<u>实心圆截面或空心圆截面</u>。

$$W = \frac{\pi d^3}{32}$$
 $W = \frac{\pi D^3}{32} (1 - \alpha^4)$

本章复习

10、弯拉 (压) 扭组合

$$\sigma_{r3} = \sqrt{(\sigma_M + \sigma_N)^2 + 4\tau_T^2} \le [\sigma]$$

$$\sigma_{r4} = \sqrt{(\sigma_M + \sigma_N)^2 + 3\tau_T^2} \le [\sigma]$$

11、薄壁圆筒的应力与强度分析 $\delta \leq D/20$

$$\sigma_1 = \sigma_t = \frac{pD}{2S}$$

 $\sigma_3 = 0$

$$\sigma_2 = \sigma_x = \frac{pD}{4S}$$



31

本章复习

10、弯拉 (压) 扭组合

$$\sigma_{r3} = \sqrt{(\sigma_M + \sigma_N)^2 + 4\tau_T^2} \le [\sigma]$$

$$\sigma_{r4} = \sqrt{(\sigma_M + \sigma_N)^2 + 3\tau_T^2} \le [\sigma]$$

11、薄壁圆筒的应力与强度分析 $\delta \leq D/20$

对于脆性材料

$$\sigma_{r1} = \frac{pD}{2\delta} \leq [\sigma]$$

$$\sigma_{r1} = \frac{pD}{2\delta} \leq [\sigma] \qquad \quad \sigma_{r2} = \frac{pD}{4\delta} \big(2-\mu\big) \leq [\sigma]$$
 对于塑性材料

$$\sigma_{r3} = \frac{pD}{2\delta} \le [\sigma]$$

$$\sigma_{r3} = \frac{pD}{2\delta} \le [\sigma]$$
 $\sigma_{r4} = \frac{\sqrt{3}pD}{4\delta} \le [\sigma]$

32