《液压传动及控制》



第六讲 液压缸

- 6.1 液压缸的类型和特点
- 6.2 液压缸的典型结构和组成
- 6.3 液压缸的设计和计算




液压缸


液压缸是液压系统中使负载作直线往复运动的执行元件。

- 液压能—>直线运动机械能
- 输入压力和流量,输出推力和速度

液压缸的类型








柱塞缸




活塞式液压缸

可分为双杆活塞缸与单缸活塞缸。



双杆活塞缸

两腔面积相等




单杆活塞缸

两腔面积不相等



双杆活塞缸 输出计算



推力:

$$F_1 = F_2 = (p_1 - p_2)A\eta_m = (p_1 - p_2)\frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)\eta_m$$

速度:

$$v_1 = v_2 = \frac{q}{A}\eta_v = \frac{4q\eta_v}{\pi(D^2 - d^2)}$$

- ▶ 推力可由两面压力差计算得到
- ▶ 速度可由流量与面积比值计算得到

流量决定速度 负载决定压力 A——活塞的有效面积

 $D \cdot d$ ——活塞和活塞杆的直径

q——输入流量


 p_1 、 p_2 ——缸的进出口压力

 η_m 、 η_v ——缸的机械效率、容积效率



双杆活塞缸


双杆活塞缸具有两种安装方式



- > 当缸筒固定时,运动部件移动范围是活塞**有效行程的三倍,**适于中小型机械**。**
- > 当活塞杆固定时,运动部件移动范围是活塞<mark>有效行程</mark>的两倍,可用于较大型机械。



单杆活塞缸 输出计算



a) 无杆腔进油

b) 有杆腔进油

由于无杆腔面积大于有杆腔 $(A_1 > A_2)$:

- 伸出时,推力较大,速度较小
- 缩回时,推力较小,速度较大

无杆腔进油时的推力:

$$F_{1} = (p_{1}A_{1} - p_{2}A_{2})\eta_{m} = \frac{\pi}{4}[(p_{1} - p_{2})D^{2} + p_{2}d^{2}]\eta_{m}$$

速度:

$$v_1 = \frac{q}{A_1} \eta_v = \frac{4q\eta_v}{\pi D^2}$$

有杆腔进油时的推力:

$$F_2 = (p_1 A_2 - p_2 A_1) \eta_m = \frac{\pi}{4} [(p_1 - p_2) D^2 - p_1 d^2] \eta_m$$

速度:

$$v_2 = \frac{q}{A_2} \eta_v = \frac{4q\eta_v}{\pi (D^2 - d^2)}$$

 A_1, A_2 ——无杆腔和有杆腔的有效面积

D、d——活塞和活塞杆的直径

q ——输入流量


 p_1 、 p_2 ——缸的进出口压力

 η_m 、 η_v ——缸的机械效率、容积效率



单杆活塞缸 往复速比

单杆活塞缸的往复速比同活塞缸直径与活塞杆直径比值相关。



往复速比:
$$\lambda_{v} = \frac{v_{2}}{v_{1}} = \frac{D^{2}}{D^{2} - d^{2}}$$

活塞杆直径:
$$d = D\sqrt{\frac{\lambda_v - 1}{\lambda_v}}$$


 λ_v ——往复速比

ho 可由要求的**往复速比**计算确定活塞杆直径 v_1 、 v_2 ——伸出速度/缩回速度 D、d——活塞和活塞杆的直径



单杆活塞缸 差动连接

活塞两端同步加压,通过面积差产生压力差。



差动连接向右运动 向左运动

- 差动连接时活塞只能向一个方向产生推力 返程需要使用其他连接方式产生推力;
- 流量一定的情况下,差动连接能实现快速运动

推力: $F_3 = p_1 (A_1 - A_2) \eta_m = p_1 \frac{\pi}{4} d^2 \eta_m$

速度: $A_1v_3 = q + A_2v_3$


$$v_3 = \frac{q}{A_1 - A_2} \eta_v = \frac{4q}{\pi d^2} \eta_v$$


若要使差动缸向右和向左运动速度相同:


$$v_3 = v_2 \rightarrow D = \sqrt{2}d$$



国际前沿:基于电动化的分布式液压系统 → 高安全、高能效







集中式液压系统 (功率液传)

- ※ 单泵↔多执行器
- ※ 高压管路易疲劳
- ※ 阀口节流调速



发动机驱动泵

分布式液压系统 (功率电传)


- ✓ 单泵↔单执行器
- ✓ 无复杂长管路
- ✓ 泵控容积调速

超高速轴向柱塞泵/马达



单杆活塞缸 差动连接

同流量的条件下,三种进油方式中,**差动连接**的速度最快(需要 $A_1 - A_2 < A_2$)



$$v_1 = \frac{q}{A_1} \eta_v$$

$$v_2 = \frac{q}{A_2} \eta_v$$

$$v_3 = \frac{q}{A_1 - A_2} \eta_v$$

 A_1, A_2 ——无杆腔和有杆腔的有效面积 q——输入流量


 η_v ——缸的容积效率



柱塞缸

- 一个柱塞缸只能实现一个方向的运动,反向运动需要依靠外力
- 两个柱塞缸组合,也可实现往复运动
- 柱塞缸使用导向套导向,缸筒内壁不需要精加工,适用于行程较长的场合


推力:
$$F = pA\eta_m = p\frac{\pi}{4}d^2\eta_m$$
 速度: $v = \frac{q\eta_V}{A} = \frac{4q\eta_V}{\pi d^2}$





增压缸

- 利用活塞和柱塞**有效面积不同**,实现加压
- 低压液压能→高压液压能




输出压力:
$$p_1 \frac{\pi}{4} D^2 \eta_m = p_3 \frac{\pi}{4} d^2$$


$$p$$
——缸的进出口压力 $D \cdot d$ ——活塞和柱塞杆的直径 η_m ——缸的机械效率



伸缩缸

- 由两个或多个活塞套装组成
- 各级活塞按**有效面积的大小顺序**依次动作、输出推力逐级减小、速度逐级增大
- 工作行程长、缩回尺寸很小







play

O stop.


伸出








Force analysis





液压缸结构组成

液压缸的结构基本上可以分为缸筒和缸盖、活塞和活塞杆、缓冲装置、排气装置和密封装置五个部分




单杆活塞式液压缸结构



缸筒与缸盖

• 缸筒: 主要是由钢材制成, 缸筒内要经过精细加工, 以减少密封件的摩擦。

• 缸盖盖板:通常由钢材制成,有前端盖和后端盖,安装在缸筒的前后两端。







活塞与活塞杆

• 活塞: 有整体活塞和分体活塞。

活塞杆:有实心活塞杆和空心活塞杆。

活塞与活塞杆的连接:有螺纹式和半环式等





半环式

- 1—弹簧卡圈
- 2—轴套
- 3—螺母
- 4—半环
- 5—压板
- 6—活塞
- 7—活塞杆




缓冲装置

反抛物线式

单圆柱式

利用节流方法在液压缸的回油腔产生阻力,减小速度,避免撞击。

理想的缓冲装置应在其整个工作过程中保持缓冲压力恒定不变, 实际的缓冲装置则很难做到这点。



缓冲压力 pc 缓冲行程1。

5-理想曲线

1-单圆柱式 2-圆锥台式

3-阶梯圆柱式 4- 反抛物线式

缓冲柱塞的形式

e) 环形缝隙式


缓冲压力曲线



排气装置

排气装置可以排除缸内空气,需安装在两端盖的最高处。

• 存留空气将使液压缸低速时产生爬行、颤抖现象,换向时易引起冲击。






密封装置

液压缸的密封主要是指活塞、活塞杆处的动密封和缸盖等处的静密封

- 防止液压缸工作介质的泄漏和外界尘埃与异物的侵入
 - 缸内泄漏引起工作压力和容积效率下降
 - 缸外泄漏造成工作介质浪费和污染环境

常用密封方法

- 1.间隙密封
- 2.密封件密封 > 常用密封件
 - > 新型密封件
 - > 组合密封件
 - 3.防尘圈





间隙密封

- 结构简单, 摩擦阻力小, 可耐高温
- 泄漏大,加工要求高
- 磨损后无法恢复
- ▶ 适用尺寸较小、压力较低、相对运动速度较高的缸筒和活塞


2

间隙密封

1-活塞杆 2-缸筒 3-活塞

采用间隙密封设计的低摩擦缸:

- 实现液体摩擦
- 提高机械效率和低速性能




低摩擦液压缸



密封件密封


- 常用密封件: O型密封圈、Y型密封圈、V型密封件
- 结构简单,制造方便,磨损后有自动补偿能力,性能可靠



O型密封圈

静、动密封均可,使用最广泛


- > 结构小巧,安装紧凑
- > 可对两个方向起密封作用
- ▶ 价格低廉



Y型密封圈

宜作大直径的往复运动密封件

- > 密封性能良好
- 摩擦阻力小,运动平稳
- ▶ 耐压性好,适用压力范围广



V型密封件


用于活塞和活塞杆的往复动密封

- 摩擦阻力小,运动平稳
- 密封装置的轴向尺寸大,摩擦阻力大
- > 可多个组合使用




防尘圈

- 活塞杆外伸部分很容易把脏物带入液压缸,使油液受污染,密封件被磨损
- 需在活塞杆密封处增添防尘圈



a)普通型防尘圈 b)Z形Turcon防尘圈

1—防尘圈 2—活塞杆





液压缸设计与计算

液压缸工作压 力的确定 液压缸结构类 型选择

主要结构尺寸(缸径、杆径)确定

强度、稳定性、 缓冲验算

其他结构设计



主要尺寸确定

· 确定缸筒内径D、活塞杆直径d、液压缸缸体长度L

■液压缸内径D

- 根据最大总负载和选取的动作压力来确定
- 计算所得值应圆整为标准值

对于单杆液压缸

无杆腔进油且不考虑机械效率时有:
$$F_1 = p_1 A_1 - p_2 A_2 = \frac{\pi}{4} [(p_1 - p_2)D^2 + p_2 d^2]$$

可解得方程缸筒直径D的表达式:
$$D = \sqrt{\frac{4F_1}{\pi(p_1 - p_2)} - \frac{d^2p_2}{p_1 - p_2}}$$

取回油背压
$$p_2=0$$
 ,可简化为:
$$D=\sqrt{\frac{4F_1}{\pi p_1}}$$



主要尺寸确定

■活塞杆直径d

• 根据工作时受力情况来确定

活塞杆受力情况	受拉伸	受压缩 工作压力≤5MPa	受压缩 5MPa≤ 工作压力 ≤7MPa	受压缩 工作压力≥7MPa
活塞杆直径d	(0.3-0.5) D	(0.5-0.55) D	(0.6-0.7) D	0.7D

- 对单杆活塞缸,d值也可由**内径**D和**往复速比** λv 来决定 $d = D\sqrt{\frac{\lambda_v 1}{\lambda_v}}$
- 计算所得值应圆整为标准值

■液压缸缸体长度L

• 根据最大工作行程确定



强度校核

包括缸筒壁厚δ校核、活塞杆直径d校核、缸盖固定螺栓ds校核


■ 缸筒壁厚δ校核

当液压缸采用铸造缸筒时,

壁厚由铸造工艺确定,按厚壁圆筒公式验算壁厚。

当
$$\delta$$
/D=0.08 ~ 0.3时,用式 $\delta \ge \frac{p_{max}D}{2.3[\sigma]-3p_{max}}$ 进行验算

当
$$\delta/D \ge 0.3$$
时,用式 $\delta \ge \frac{D}{2} \left(\sqrt{\frac{[\sigma] + 0.4 p_{max}}{[\sigma] - 0.3 p_{max}}} - 1 \right)$ 进行验算







强度校核

包括缸筒壁厚δ校核、活塞杆直径d校核、缸盖固定螺栓ds校核

■ 活塞杆直径d校核

校核公式: $d \ge \sqrt{\frac{4F}{\pi[\sigma]}}$ F——活塞杆上作用力 $[\sigma]$ ——活塞杆材料的许用应力

■缸盖固定螺栓ds校核

校核公式: $d_s \ge \sqrt{\frac{1.2kF}{\pi z[\sigma]}}$

F——液压缸负载 k——螺纹拧紧系数 $k = 1.12 \sim 1.5$

[σ]——活塞杆材料的许用应力

-固定螺栓个数



稳定性校核

一根<mark>受压</mark>的直杆,在轴向负载F超过稳定临界力时,受到<mark>微小干扰</mark>就会失去原有直线状态下的


平衡,该状态称**失稳**。

• 对液压缸, 其稳定条件为:

$$F \leq \frac{F_k}{n_k}$$

 n_k ——安全系数,一般取2~4

 F_k ——压杆稳定临界值,由安装方式,活塞杆材料强度等决定



压杆失稳示意图



缓冲计算


估算缓冲过程中最大冲击压力,校核缸筒强度、制动距离

缓冲时背压腔内液压能 $E_1 = p_c A_c l_c$


缓冲时工作部件机械能 $E_2 = p_p A_p l_c + \frac{1}{2} m v^2 - F_f l_c$

工作部件机械能全部被缓冲腔液体吸收 $E_1 = E_2$

$$p_c = \frac{E_2}{A_c l_c}$$



$$p_{cmax} = p_c + \frac{mv^2}{2A_c l_c}$$



 p_c -缓冲腔平均缓冲压力; p_p -高压腔油液压力;

 l_c -缓冲行程长度; A_c 、 A_p -缓冲腔、高压腔有效工作面积;

m-工作部件质量; ν -工作部件运动速度; F_f -摩擦力;



拉杆计算

对于缸筒和两端缸盖由<mark>拉杆</mark>组装一体式结构液压缸,拉杆端部螺母固紧,校验缸盖和缸筒应不会 在工作压力下松开产生泄漏。

令 F_1 为预加拉杆拉力,拉杆变形伸长量 $\delta_T = \frac{F_1}{K_T}$ 缸筒变形压缩量 $\delta_C = \frac{F_1}{K_C}$

液压缸工作压力p,拉杆拉力增大至 F_T , 缸盖和缸筒间接触力 F_c

$$F_T = F_C + pA_P$$

拉杆变形量增加 $\Delta_T = \frac{F_T - F_I}{K_T}$ 缸筒变形量改变 Δ_c $\delta_c - \Delta_c = \varepsilon_c L_c$

$$\varepsilon_c = \frac{F_c}{A_c E_C} - \frac{\mu(\sigma_h + \sigma_r)}{E_C} = \frac{F_c}{A_c E_C} - \frac{2\mu p A_P}{A_c E_C}$$

$$\Delta_T = \Delta_C \longrightarrow F_T = F_I + \frac{(1 - 2\mu) pA_P}{1 + \frac{K_C}{K_T}} = F_I + \varepsilon p$$

液压缸压力到分离压力 p_s 缸筒缸盖分离, $F_T = p_s A_P$

拉杆应施加的预加载荷

$$F_I = A_P (1 - \xi) p_s$$

k_c -缸筒刚度;


 A_c 、 l_c -缸筒筒壁界面剂和长度; E_c -缸筒材料弹性模量; A_p -活塞有效工作面积; σ_h 、 σ_r -筒壁切向和径向应力

压力负载系数

$$\xi = \frac{1 - 2\mu}{1 + \frac{A_c E_C L_T}{A_T E_T L_C}}$$



轻量化是提升液压足式机器人动态性能的有效途径 液压缸作为直接出力元件,耐高压前提下兼顾轻量化和安全可靠



压力28MPa 行程50-200mm 力重比≥10000N/kg



□ 45#钢等

口 重量占比45%

口 含进、出油口等

□ 呈薄壁圆筒状

轻量化方法: 高强度材料、结构优化




□ 40CrMo等

コ 重量占比35%

口 密封圈、导向套等

口 类阶梯轴外形






提出金属-复材的多材料设计方法,确保强度的同时实现轻量化

金属复材无损连接 (ZL202310354754.6) 碳纤维复合材料缸筒 环向缠绕 预留沟槽+非光滑界面+组合缠绕


纤维铺层参数优化 螺旋=2:1 螺旋缠绕角度 铺层次序和比例 应力应变校核 (ZL202211046821.X, 202010023674.9




缸筒重量减轻60%, 完整的碳纤维缸筒的结构设计-校核-制造-测试方法



提出晶格填充式活塞杆,确保强度的同时实现轻量化







更大的中空区域+定制的晶格结构填充→更高的轻量化



混合晶格活塞杆减重53.7%,平均应力降低了15.3%









设计大赛

特等奖

与全金属液压缸相比,碳纤维壳体+晶格活塞杆液压缸结构减重45.7%

轻量化方向的持续探索





耐压: 63 MPa

力重比: 20000 N/kg

密封: 1滴/10000循环

类型	缸筒	活塞杆	其他	重量
金属液压缸	560.5 g	120.3 g	205.3 g	886.1 g
轻量化液压缸	220.5 g	55.7 g	205.3 g	481.5 g



中国国际大学生创新人赛组委会

指导教师: 徐兵、周伟华、张军辉、金娟霞、李坰其、王峰

教育部、中央统战部、中央网信办、国家发展改革委

中国科学院、中国工程院、国家知识产权局、国家