复习提纲

★复习资料:作业+PPT+教材

★复习内容: 软件(算法)+ 硬件模块+系统


软件(算法)部分

一、基本概念

▲ 测试的定义:测量和试验技术的统称。


▲ 测试的目的: 获取被测对象的有用信息。

- ◆ 信息: 事物存在的方式或运动状态,以及这种方式或状态的直接 或间接的表述。
- ▲ 信号:信号是信息的载体。
- ♣ 信号处理:对信号的某种加工和变换,以获取有用信息的手段。 包括消除多余成分,提高信噪比,得到易于理解和表征的特征参数



- ▲ 测试系统设计的基本原则:

- ① 各环节输入输出之间必须一一对应;
- ② 尽量不失真;
- ③ 尽可能减少和消除各种干扰。
- ♣ 信号的分类:确定信号与随机信号、连续信号与离散信号(数字信号),能量信号与功率信号,周期信号、非周期信号、准周期信号等



- ➡ 时域描述: 我们直接观测或记录的信号一般是随时间变化的物理量,也就是以时间 t 为独立变量,描述信号随时间的变化特征,反映信号幅值随时间变化的关系。
- → 频域描述:应用傅里叶级数或者傅里叶变换,对信号进行变换 (分解),以频率为独立变量建立信号幅值、相位与频率之间的 函数关系。优点:频域描述揭示了信号内在的频率组成及其幅值 和相角的大小。频谱的定义+幅频谱和相频谱、
- ▲ 时域描述与频域描述的关系:
 - 时域描述与频域描述是等价的,可以相互转换,两者蕴涵的信息完全相同;
 - 时域描述与频域描述各有用武之地,不能单纯地说哪一个更好;

- 将信号从时域转换到频域称为频谱分析,属于信号的变换域 分析;
- 采用频谱图描述信号,需要同时给出幅值谱和相位谱;

二、FS

- ♣ FS 展开的条件 (Dirichlet 条件)
 - 1. 在一个周期内连续,或只有有限个第一类间断点(左右极限都存在);
 - 2. 在一个周期内,只有有限个极值点(极大点或极小点);
 - 3. 在一个周期内、绝对可积。
- ♣ FS 的三角基展开的定义式

♣ FS 的复指数基展开的定义式

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{jn\,\omega_0 t}$$

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2} (a_n + jb_n) e^{-jn\omega_0 t} + \frac{1}{2} (a_n - jb_n) e^{jn\omega_0 t} \right]$$

♣ 周期信号频谱的奇偶性、离散性和谐波性 离散性: 周期信号的频谱是离散的 谐波性: 每条谱线只出现在基波频率的整数倍上, 基波频率是各分量频率的公约数。

奇偶性:周期函数的复指数展开的幅值谱为偶函数,相位谱为奇函数,实频谱为偶对称,虚频谱为奇对称。

三、FT

→ 传统FT存在的条件 (Dirichlet 条件),但由于引入δ(t)函数,使一些不满足绝对可积的信号,如随机信号、周期信号、u(t)等,的FT有了明确的表达式

♣ FT 的定义式:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt \qquad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}dt \qquad x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{j2\pi ft}df$$

♣ 傅里叶变换的量纲是频率密度函数,而傅里叶级数的量纲是幅值;约定{时域信号 x(t)小写、频谱 X(f)大写,且

$$x(t) \xrightarrow{FT} X(f)$$
 $X(f) = 2\pi X(\omega)$, $\exists \mathcal{L} X(f) \neq X(\omega)$

♣ FT 的若干性质(推导和应用)

1. 奇偶虚实性;

若x(t)为虚偶函数,则 ReX(f)=0,X(f)为虚偶函数

若x(t)为虚奇函数,则ImX(f)=0,X(f)为实奇函数

2.线性叠加性;

$$ax(t) + by(t) \rightleftharpoons aX(f) + bY(f);$$

3.对称性

$$x(t) \rightleftharpoons X(f); \ X(t) \rightleftharpoons x(-f)$$

4.尺度改变

$$x(kt) \rightleftharpoons \frac{1}{|k|} X\left(\frac{f}{k}\right);$$

5.时移、频移

$$x(t \pm t_0) \rightleftharpoons X(f)e^{\pm j2\pi f t_0};$$

$$x(t)e^{\mp j2\pi ft_0} \rightleftharpoons X(f \pm f_0);$$

6. 翻转、共轭

$$x(-t) \rightleftharpoons X(-f);$$

$$x(t)^* \rightleftharpoons X^*(-f);$$

7. 卷积

$$x_1(t) * x_2(t) \rightleftharpoons X_1(f)X_2(f); \ x_1(t)x_2(t) \rightleftharpoons X_1(f) * X_2(f);$$

8. 微分积分特性


$$\frac{d^n x(t)}{dt^n} \rightleftharpoons (j2\pi f)^n X(f);$$

$$\int_{-\infty}^{t} x(t)dt \rightleftharpoons \frac{1}{j2\pi f} \cdot X(f);$$


+ 典型信号的 FT: $\delta(t)$ 、u(t)、w(t)、sgn(t)、 $cos(2\pi f_0 t)$ 、 $sin(2\pi f_0 t)$ 、t)、Comb(t, T_s)、周期信号等的 FT

四、信号的数字化处理

↓ 数字式测试系统的组成及各部分的作用



- - *采样过程(时域离散),存在频域混叠问题,所采取的措施包括选用抗混叠滤波器,以及采样频率满足采样定理;
 - *量化过程,存在量化噪声问题,所采取的措施包括提高 A/D 位数;
 - *时域信号截断,存在谱泄露的问题,所采取的措施包括提高采样长度以及选择合理的窗函数;
 - *频域离散过程,存在栅栏效应的问题,对于周期信号,则应采取整周期采样。
 - 能够通过图示和数学推导说明问题的成因及对策的合理性(为什么 $f_s \geq 2f_{max}$ 、 $\Delta f = 1/T$ 、加窗、整周期采样等)



🖊 DFT 与 FFT

DFT 与 FFT 的关系, FFT 的效率提升量

五、相关分析与功率谱

- 相关系数、相关函数、功率或能量谱、相干函数等的定义式、物理含义、相互关系及性质
 - 1. 相关系数: $\rho_{xy} = E[(x \mu_x)(y \mu_y)]/\sigma_x\sigma_y$,表示变量 x 和 y 的相关程度
 - 2. 自相关函数: $R_x(\tau) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x(t)x(t+\tau)dt,$
 - a) 性质 1: $\mu_x^2 \sigma_x^2 \le R_x(\tau) \le \mu_x^2 + \sigma_x^2$
 - b) 性质 2: 在 $\tau = 0$ 时最大 $R_x(0) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt = \psi_x^2$

c) 性质 3:
$$\tau \to \infty$$
 $R_x(\tau) \to \mu_x^2$, $\tau \to \infty$

d) 性质 4: 自相关函数为偶函数

e) 性质 5: 周期函数的自相关函数仍为同频周期函数

$$R_{xy}(\tau) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x(t) y(t+\tau) dt$$

- a) 性质 1: $\mu_x \mu_y \sigma_x \sigma_y \le R_{xy}(\tau) \le \mu_x \mu_y + \sigma_x \sigma_y$
- b) 性质 2: 同频相关不同频不相关
- c) 性质 3: 互相关函数非偶函数、亦非奇函数
- d) 性质 4: 自相关函数峰值不在T = 0处, 其峰值偏离原点 的位置反映了两个信号时移的大小。

4. 自功率谱:
$$S_x(f) = \int_{-\infty}^{\infty} R_x(\tau) e^{-j2 \pi f \tau} d\tau$$

- - a) 反映信号的频率结构
 - b) 反映系统的幅频特性
 - c) 检测信号中有无周期成分

5. 互功率谱:
$$S_{xy}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{xy}(\tau) e^{-j2 \pi f \tau} d\tau$$

a) 求取系统的频响函数

$$\gamma_{xy}^{2}(f) = \frac{|S_{xy}(f)|^{2}}{S_{x}(f)S_{y}(f)} \qquad (0 \le \gamma_{xy}^{2}(f) \le 1)$$

6. 相干函数:

表示输入输出的相干性。

lacktriangle 功率或能量谱与X(f)、Y(f)的关系、采用功率或能量谱分析信号

频谱结构的优势


$$S_{x}(f) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} |X(f)|^{2}$$

$$\hat{S}_{xy}(f) = \frac{1}{T} X^{*}(f) Y(f)$$

$$\hat{S}_{yx}(f) = \frac{1}{T} X(f) Y^*(f)$$

功率谱能量谱的分析信号的优势在于信噪比高、谱线明显。

♣ 巴塞伐尔(Parseval)公式表达式、推导及其物理意义、广义巴塞伐尔(Parseval) 公式表达式及其推导




$$Y(f) = H(f)X(f) \rightarrow S_{y}(f) = |H(f)|^{2} S_{x}(f)$$

 $X^{*}(f)Y(f) = H(f)X(f)X^{*}(f) \rightarrow S_{xy}(f) = H(f)S_{x}(f)$

对于线性系统的相干函数 $\gamma^2_{xx}=1$?

输出信号与输入信号完全相干,系统不受干扰且系统线性。介于 0~1 情况,①存在干扰、②输出 yt 是输入 xt 和其他输入的综合作用,③系统是非线性的


➡ 应用: ①相关滤波(同频相关、不同频不相关)→消噪



由于输入和噪声是独立无关的

$$R_{xy}(\tau) = R_{xx'}(\tau)$$


● ②时延估计→检漏 (图示+数学推导)、测速 (图示+数学推导)



$$\begin{array}{c}
R_{xy}(\tau) & \tau_{m} \\
L + S = Vt_{1} \\
L - S = Vt_{2} \\
t_{1} - t_{2} = \tau_{m}
\end{array}$$

$$S = \frac{1}{2}V\tau_{m}$$

管道检测漏点



钢带运动速度的非接触测量

相关测速

硬件模块部分

一、传感器

定义: 传感器就是能感知外界信息并能按一定规律将这些信息 转换成可用信号的机械电子装置;

分类:按被测量分类、按工作原理分类、按信号变换特征分 类、按敏感元件与被测对象间能量关系分类;

工作原理: 电阻应变效应、电磁感应、涡流效应、压电效应、霍尔效应;

电阻、电感、电容、压电、磁电等传感器的优缺点及应用。 选用原则

二、放大滤波

放大器类型及特性: (足够的放大倍数、高输入、低输出阻抗、

高共模抑制比)

滤波器类型及特性 (类型低通、高通、带通、带阻)

三、传输环节

调制、解调(调幅、调频和调相),应用

四、申桥、

电桥类型,输出方式以及应用

系统部分

一、测试系统的基本特性

静态特性:定义、各种静态指标

动态特性: ① 频响函数的定义 (在频率域中描述系统的动态特性, 传递函数是在复数域中描述系统的动态特性)、常系数微分方程与频 响函数的关系

- ② 一、二阶子频响函数与整体频响函数的关系
- ③为什么 h(t)叫单位冲击响应函数?

负载特性:定义和对策

(1. 提高输入阻抗, 2.插入高输入、低输出阻抗的放大器, 3.使用 反馈或者零点测量)

抗干扰特性:干扰源的类型及对策

二、非失真测试

非失真测试条件 $y(t)=Cx(t-t_0)$ →需要满足的幅频特性为在有效带宽内 为常数,需要满足的相频特性为 $-2\pi f t_0$

三、线性系统的特点

测试系统的表征方法: 时域微分方程, 传递函数, 频响函数

线性系统特性:比例叠加特性、微分特性、积分特性、频率保持特

性