## 《液压传动及控制》



# 第五讲柱塞泵、液压马达

5.1 柱 塞 泵

5.2 液 压 马 达

5.3 气 穴 现 象

5.4 噪 声 现 象


5.5 液压泵的选用


## **1.1.1柱塞泵概述**




柱塞泵是依靠**柱塞在缸体孔内作往复运动时产生的容积变化**进行吸油和压油的。由于柱塞和缸体内 孔都是圆柱表面,容易得到高精度的配合,密封性能好,在高压下工作仍能保持较高的容积效率和总效 率。因此,现在柱塞泵的形式众多,性能各异,应用非常广泛。

根据柱塞的布置和运动方向与传动主轴相对位置的不同,柱塞泵可分为轴向柱塞泵和径向柱塞泵两类。










图 4-20 轴配油式径向柱塞泵
一定子 2一转子 3一配油轴 4一衬套 5一柱塞
a—吸油腔 b—压油腔




轴向柱塞泵 (柱塞沿转子轴向运动) 径向柱塞泵 (柱塞沿转子径向运动)


## **1.1.1柱塞泵概述**



柱塞泵是依靠**柱塞在缸体孔内作往复运动时产生的容积变化**进行吸油和压油的。由于柱塞和缸体内 孔都是圆柱表面,容易得到高精度的配合,密封性能好,在高压下工作仍能保持较高的容积效率和总效 率。因此,现在柱塞泵的形式众多,性能各异,应用非常广泛。

根据柱塞的布置和运动方向与传动主轴相对位置的不同,柱塞泵可分为轴向柱塞泵和径向柱塞泵两类。






径向柱塞泵 (柱塞沿转子径向运动)

## 1.2.1 直轴式轴向柱塞泵



### 排量计算



由图4-16可看出,直轴式轴向柱塞泵的排量 可按下式计算

$$V = -\frac{\pi}{4} d^2 D \tan \delta z \qquad (4-24)$$

式中 d——柱塞直径;

D——柱塞在缸体上的分布圆直径;


S——斜盘倾角;

*z*-----柱寒数。

#### 流量脉动

实际上,轴向柱塞泵的输出流量是脉动的,当柱塞数*z*为单数时,脉动较小, 其脉动率为

$$\sigma = \frac{\pi}{2z} \tan \frac{\pi}{4z} \tag{4-25}$$



柱塞数对流量不均匀系数的影响 — 你尝用的抗棄粉卻这是大小 807 0=

一般常用的柱塞数视流量大小,取7、9或11


## ■ 1.1.2 柱塞泵优缺点



#### 柱塞泵优点

- 工作压力高,容积效率高,功率密度大
- 易于实现变量,变量种类丰富





柱塞泵仿真示意

#### 柱塞泵缺点

- 结构较复杂,零件数较多
- 对介质清洁度要求高,要求较高的过滤精度, 对使用和维护要求较高
- 制造工艺要求较高,成本较贵

柱塞泵广泛的应用于各类高性能的主机装备中, 尤其在移动机器领域占据了<mark>垄断地位</mark>。

## 1.2 轴向柱塞泵



柱塞往复运动轴线基本平行于转子轴线方向,又可分为直轴式(又名斜盘式)和斜轴式两种

#### 优点: 变量容易




图4-16 直轴式轴向柱塞泵的工作原理 1—斜盘 2—柱塞 3—缸体 4—配油盘 5—传动轴 (传动轴与缸体中心线在同一轴线上)

#### 优点:效率高




图4-17 无铰斜轴式柱塞泵工作原理 1—主轴 2—连杆 3—柱塞 4—缸体 5—配流盘 (传动轴与缸体中心线存在夹角)


## 1.2 轴向柱塞泵




柱塞往复运动轴线基本平行于转子轴线方向,又可分为直轴式(又名斜盘式)和斜轴式两种

优点: 变量容易

优点:效率高





## 1.2.2 斜轴式轴向柱塞泵



#### 这种轴向柱塞泵的传动轴中心线与缸体中心线倾斜一个角度γ,故称斜轴式轴向柱塞泵。 目前应用比较广泛的是无铰斜轴式柱塞泵




图4-17 无铰斜轴式柱塞泵工作原理 1—主轴 2—连杆 3—柱塞 4—缸体 5—配流盘

#### 工作原理

- 当主轴1转动时,通过连杆2的侧面和柱塞3的内壁接触带动缸体4转动。同时,柱塞在缸体的柱塞孔中作往复运动,实现吸油和压油。
- 当主轴1转动时,通过连杆2的侧面和柱塞3的内壁接触带动缸体4转动。同时,柱塞在缸体的柱塞孔中作往复运动,实现吸油和压油。
- 排量计算公式与直轴式轴向柱塞泵相同

## **■ 1.2.3 变量方式- 手动控制**



轴向柱塞泵上可以安装各种各样的变量控制 机构来变更斜盘或斜轴相对于缸体轴线的夹角, 以达到调节流量的目的。这种装置按**控制方** 式分有手动控制、液压控制、电气控制等多种; 按**控制目的**分有恒压控制、恒流量控制、恒 功率控制等多种。

它是由手轮1带动螺杆2旋转,使变量活塞4上下移动并通过销轴5使斜盘6绕其回转中心O,从而改变倾角  $\delta$  的大小,达到调节流量的目的。这种变量机构结构简单,但操纵费力,仅适用于中小功率的液压泵,如我国的SCY14-1B型轴向柱塞泵。

#### 直接式手动控制






图4-18 直接式手动变量机构原理图 1—手轮 2—螺杆 3—螺母 4—变量活塞 5—销轴 6—斜盘

## 1.2.3 变量方式- 手动控制



#### 伺服式手动控制




图4-19 伺服式手动变量机构 a—缸筒下腔 b—缸筒上腔 c、d、e—孔道; 1—缸筒 2—变量活塞 3—伺服阀心 4—斜盘

- 由缸筒1、变量活塞2和伺服阀心3组成。
- 泵上的斜盘或缸体通过适当的机构(图中为球较)与活塞下端相连,借变量活塞的上下移动来改变其倾角。
- 变量活塞的移动量与手柄(通过伺服阀心)的 位移量相等。
- 当手柄上移时,斜盘倾角变小,泵的排量减小; 反之,则泵的排量增大。这种变量机构操纵 省力,适用于高压大流量液压泵。

## ■ 1.2.3 变量方式-恒压控制



为了满足液压系统对油源提出的多种要求,泵的变量机构可以做成使其输出量(压力、流量、功率等)按一定变化规律进行控制,使输出量完全适应系统运行的需要。——降低系统能耗,所供即所需

#### 恒压、恒流量、恒功率控制

压力控制变量泵,通常称为恒压泵,变量泵所维持的泵的出口压力,能随输入信号的变化而变化。

变量控制方式	原理图①	特性曲线	说 明
恒压变量		D	调节伺服阀1左端的弹簧力, 可改变泵的工作压力值


① 原理图中液压泵上的箭头代表轴向柱塞泵斜盘倾角 $\delta$ 。箭头顺时针转动, $\delta$ 变小,流量减少;反之, $\delta$ 变大,流量增加。图中:1—伺服阀心;2—变量活塞。

## 1.2.3 变量方式-恒流量控制



#### 恒压、恒流量、恒功率控制

流量控制变量泵,通常也被称为恒流泵,其基本特征是泵输给系统的流量只与输入控制信号相关,而不受负载压力变化或原动机转速波动的影响。



① 图中液压泵上的箭头代表轴向柱塞泵斜盘倾角 $\delta$ 。箭头顺时针转动, $\delta$ 变小,流量减少;反之, $\delta$ 变大,流量增加。1—伺服阀心;2—变量活塞。

## 1.2.3 变量方式-恒流量控制



#### 恒压、恒流量、恒功率控制、其它类型(负流量、负载敏感、电液流量匹配等)

功率控制变量泵,通常也被称为功率泵,其基本特征是根据出口压力调定泵的输出流量,使<mark>泵的输出流量与压力的乘积近似保持不变</mark>,因而使原动机输出功率大致保持不变,稳定在高效率区域运转。


变量控制方式	<b>原理图</b> ①	特性曲线	说 明
恒功率变量		q <sub>max</sub> b 瞬  () P01 P02 P03  压力P	改变伺服阀心1 右端弹簧的预压缩量, 可调节泵的输出功率值

① 图中液压泵上的箭头代表轴向柱塞泵斜盘倾角 $\delta$ 。箭头顺时针转动, $\delta$ 变小,流量减少;反之, $\delta$ 变大,流量增加。1—伺服阀心;2—变量活塞。

## 1.2.3 变量方式-恒流量控制



#### ●电控泵多模式切换控制方法



□流量匹配: 泵排量根据执行器需要调节

□恒功率控制: 使系统功率不超过设定值

□负载敏感:维持压力裕度为一恒定值


□恒压控制: 使系统压力不超过设定值

## ■ 1.3 径向柱塞泵



径向柱塞泵按配油方式不同可分为<mark>阀配油式、轴配油式和轴/阀联合配油式</mark>三种。下面仅简单介绍前两种。







轴配油式

阀配油式

## **1.3 径向柱塞泵**







径向柱塞泵

叶片泵

## 1.3.1 阀配油式径向柱塞泵




#### 阀配油式径向柱塞泵

实际上,图4-1所示的便是最简单的阀配油式径向柱塞 泵的工作原理图,只不过其柱塞只有一个而已。图中吸油 阀5和压油阀6就是配油阀。为增大泵的排量、减小流量 脉动,在工程产品中柱塞数有2个、4个和6个的泵。2个 和4个柱塞的泵常采用对置式布置,它们的偏心轮的偏心 相位差为180°;6个柱塞的泵常呈星形配置,并分成2组,相 当于双联泵,泵轴上3个偏心轮的偏心相位互差120°。在 阀配油式径向柱塞泵中通常用滑阀作吸油阀,而用座阀作 压油阀,因为后者的密封性能好。



阀配油式径向柱 塞泵工作演示




## 1.3.2 轴配油式径向柱塞泵



#### 工作原理

- 定子1、转子2(缸体)、配油轴3、衬套4和柱塞 5等主要零件组成。
- ▶ 衬套紧配在转子孔内,随转子一起旋转,而配油 轴则不动。
- 转子顺时针方向转动时,柱塞靠离心力或在低压油液的作用下,从缸孔中伸出压紧在定子的内表面上。
- ▶ 由于偏心距*e*, 柱塞转到上半周时,逐渐向外伸出,缸孔内的工作容积逐渐增大,a腔吸油。






图4-20 轴配油式径向柱塞泵 1—定子 2—转子 3—配油轴 4—衬套 5—柱塞 a—吸油腔 b—压油腔

口 径向尺寸大,结构较复杂, <mark>自吸能力</mark> 差。容积效率和机械效率都比较高。

## 1.3.2 轴配油式径向柱塞泵



#### 排量计算

▶ 当转子和定子间的偏心距为e时,转子转一整转, 柱塞在缸孔内的行程就为2e,柱塞数为z,则泵的 排量为

$$V = \frac{\pi}{4}d^2 2ez \tag{4-26}$$

- 径向柱塞泵的流量也是脉动的,情况和轴向柱塞泵 类似。
- 径向柱塞泵上也可以安装各种变量控制机构,其情况与轴向柱塞泵相似。





图4-20 轴配油式径向柱塞泵 1—定子 2—转子 3—配油轴 4—衬套 5—柱塞 a—吸油腔 b—压油腔

### 2.1 液压马达分类



液压马达是把液压能转换为机械能的元件,分为**高速小转矩** 和**低速大转矩**两大类。一般认为,额定转速高于500r/min 的属于高速马达;额定转速低于500r/min的属于低速马达。



#### 液压马达与液压泵区别

- 吸入性能要求: 泵有(进油口真空,进油口比出油口大),马达没有(进油口有压力油、进油口与出油口一样大)
- 转速要求: 泵一般不要换向, 泵的工作转 速变化小, 马达要有很宽的工作转速范围
- 换向要求: 泵一般不要正、反转, 马达需要正、反转(结构必须对称)
- 针对马达的使用性能要求:起动性能(起动转矩和起动机械效率)、制动性能(设计制动装置)和最低稳定转速马达具有较大的驱动扭矩和脉动
- 液压泵一般恒速运转,而液压马达的专转 速是大范围变化的。

## 2.2 液压马达的主要参数性能



#### 1、压力*P*

工作压力: 指马达输入油液的实际压力, 大小取决马达的负载;

额定压力: 按试验标准规定, 能使马达连续正常运转的最高压力称额定压力。

#### 2、排量Ⅴ

指在不考虑泄漏的情况下,马达每转一周由密封容腔几何尺寸变化计算得到的液体体积。

#### 3、流量q

#### (1)理论流量 $q_{Mt}$

理论流量是在不考虑泄漏的情况下,马达在单位时间内所需输入液体的体积。

(2)实际流量 
$$q_M$$
 
$$q_M = q_{Mt} + \Delta q$$

实际流量是在考虑泄漏的情况下,马达在单位时间内所需输入液体的体积。

#### 4、功率

- (1) 输入功率 $P_{Mi}$   $P_{M 
  ightarrow i} = \Delta p q_M$  为马达的进出口的压差。
- (2) 输出功率 $P_{Mo}$   $P_{M 
  ightharpoonup o} = T_M \omega = T_M \times 2\pi n$



#### 轴向柱塞式液压马达——高速马达




图4-21 轴向柱塞式液压马达的工作原理 1-斜盘 2-缸体 3-柱塞 4-配油盘 5-马达轴

斜盘1和配油盘4固定不动,柱塞3可在缸体2的孔内移动, 斜盘中心线与缸体中心线相交一个倾角 $\delta$ 。

斜盘对柱塞的反作用力F可分解为两个分力,轴向分力Fx 和作用在柱塞上的液压力平衡,垂直分力Fy使缸体产生转 矩,带动马达轴5转动。

设第 *i* 个柱塞和缸体的垂直中心线夹角为θ则在柱塞上产生的转矩为


$$T = \sum F_x R \tan \delta \sin \theta$$

式中 R——柱塞在缸体中的分布圆半径。

$$T_{\rm i} = F_{\rm y}r = F_{\rm y}R{\rm sin}\theta = F_{\rm x}R{\rm tan}\delta{\rm sin}\theta$$



#### 轴向柱塞式液压马达





高速液压马达+减速器



#### 径向柱塞式液压马达——低速马达




图4-22 多作用内曲线径向柱塞液压马达结构原理

1—缸体 2—配油轴 3—柱塞 4—横梁 5—衬套 6—滚轮 7—定子 马达的配油轴2是固定的,其上有进油口和排油口。压力油经配油窗口穿过衬套5进入缸体1的柱塞孔中,并作用于柱塞3的底部,柱塞3与横梁4之间无刚性连接,在液压力的作用下,柱塞3的顶部球面与横梁4的底部相接触,从而使横梁4两端的滚轮6压向定子7的内壁。定子内壁在与滚轮接触处的反作用力N的周向分力F对缸体产生转矩,使缸体及与其刚性连接的主轴转动;而径向分力P则与柱塞底部的液压力相平衡。由于定子内壁由多段曲面构成,滚轮每经过一段曲面,柱塞往复运动一次,也即马达作用一次,故称多作用式。

多作用内曲线径向柱塞液压马达的排量为  $V=rac{\pi}{4}d^2ln$ 


式中 d、/----柱塞直径和行程; n----定子内壁曲面段数; z-----柱塞数

这种液压马达的优点是输出转矩大,转速低,平稳性好。

其缺点是配油轴磨损后不能补偿,使效率下降。



#### 径向柱塞式液压马达——低速马达




轴转马达



壳转马达

## ■ 2.4 摆动液压马达





□ 摆动液压马达是**实现往复摆动的执行元件** 

□ 输入为压力和流量,输出为转矩和角速度

口 摆动液压马达的结构比连续旋转的液压马达结构简单

图4-23 摆动液压马达 a)单叶片式 b)双叶片式 1—叶片 2—分隔片 3—缸筒

□ 叶片式摆动液压马达使用得较多

## **3.1** 气穴现象



- □液压泵在吸油过程中,吸油腔中的绝对压力会低于大气压。
- > 液压泵离油面很高
- > 过滤器和管道阻力大
- > 油液的粘度过大
- □ 液压泵吸油腔中的压力就很容易低于油液的空气分离压, 从而出现**气穴现象**;
- □产生噪声,引起振动,使泵的零件腐蚀损坏。

### 3.1 气穴现象







图4-24 液压泵的吸入管路



按伯努利方程,泵入口处的能量为(取动能修正系数 $\alpha=1$ )

$$\frac{p_{\rm s}}{\rho g} + \frac{v_{\rm s}^2}{2g} = \frac{p_{\rm a}}{\rho g} - H_{\rm s} - \sum \zeta \frac{v_{\rm s}^2}{2g}$$
 (4-34)

式中  $p_a$ ——大气绝对压力; $H_s$ ——吸入高度; $p_s$ ——泵吸入口绝对压力; $v_s$ ——泵吸入口处的流速;  $\sum \zeta_{2g}^{v_s^2}$ ——吸入管道内的总损失。

则式(4-34)中 $\frac{p_s}{\rho g}+\frac{v_s^2}{2g}$ 必须大于 $\frac{p_g}{2g}$ 才不会产生气穴

定义有效吸入压力头NSPH为  $\frac{p_s}{\rho g} + \frac{v_s^2}{2g} - \frac{p_g}{\rho g} = \text{NSPH} \quad (4-35)$ 

该值表征了液压泵产生气穴的倾向。如果在泵内由于油液加速或其他损失引起的压力降为 $\Delta p$ ,且在NSPH= $\frac{\Delta p}{\rho g}$ 时泵内最低压力达到 $p_g$ ,即产生气穴现象。

## 4 液压泵的噪声



#### 原因

- 泵的流量脉动引起压力脉动,造成泵振动和噪声的动力源。
- 吸油容积突然和压油腔接通,会产生流量和压力的 突变而产生噪声;
- 泵转动部分不平衡、轴承振动等引起的噪声;
- 管道、支架等机械连接部分因谐振而产生的噪声;
- > 气穴现象;
- 泵内流道具有突然扩大或收缩、急拐弯、通道面积 过小等而导致油液湍流、旋涡而产生噪声。

#### 措施

- ➤吸收泵的流量和压力脉动,在泵的出口处安 装蓄能器或消声器;
- ▶消除泵内液压急剧变化,如在配油盘吸、压油窗口开三角形阻尼槽;
- >装在油箱上的电动机和泵使用橡胶垫减振;
- >安装时电动机轴和泵轴的同轴度要好;
- >要采用弹性联轴器;或采用泵电动机组件;
- ▶防止气穴现象和油中掺混空气现象;
- ▶压油管的某一段采用橡胶软管,对泵和管路的连接进行隔振。

## 5.1 液压泵的选用原则



#### 根据所要求的工作情况合理选择液压泵

性能	外啮合齿轮泵	双作用叶片 泵	限压式变量 叶片泵	径向柱塞泵	轴向柱塞泵	螺杆泵
輸出压力	低压、中高压	中压、中高压	中压、中高 压	高压、超高 压	高压、超高 压	低压、中高 压 超高压
流量调节	不能	不能	能	能	能	不能
效率	低	较高	较高	高	高	较高
输出流量 脉动	很大	很小	一般	一般	一般	最小
自吸特性	好	较差	较差	差	差	好
对油的污 染敏感性	不敏感	较敏感	较敏感	很敏感	很敏感	不敏感
噪声	大	小	较大	大	大	最小

表4-2 液压系统常用液压泵的性能比较

- 一般在负载小、功率小的机械设备中,用齿轮泵和双作用叶片泵;
- 精度较高的机械设备(例如磨床)可用螺杆泵和双作用叶片泵;
- 负载较大并有快速和慢速行程的机械设备 (例如组合机床)可用限压式变量叶片泵;
- > 负载大、功率大的机械设备可使用柱塞泵;
- 机械设备的辅助装置,如送料、夹紧等要求不太高的地方,可使用价廉的齿轮泵。

## 5.2 液压泵的参数选用



#### 1)液压泵的额定压力

液压泵的工作压力 $p_p$ 应根据**执行元件所达到的最高工作压力**来 $p_{max}$ 确定:

$$p_{\rm P} \ge K \cdot p_{\rm max}$$

K-考虑管道压力损失增设的系数,一般为 $1.1 \sim 1.5$ 

所选取的泵的额定压力应大于或等于 $p_{\rm P}$ 。

#### 2)液压泵的额定流量

液压泵的输出流量 $q_p$ 应满足同时工作的执行元件所需的最大流量之和 $\Sigma q_{max}$ :

$$q_{\rm P} \ge K \cdot \Sigma q_{\rm max}$$

K-系统泄漏系数,一般为 $1.1 \sim 1.3$ 

所选取的泵的额定流量应等于或稍大于 $q_P$ 。