### 《液压传动及控制》




# 第十二讲 调速回路

- 13.1 容 积 调 速 回 路
- 13.2 容积节流调速回路
- 13.3 三类调速回路的比较和选用




### 节流调速回路回顾:



进口节流式


出口节流式



旁路节流式




● 工作原理:通过改变变量泵(**供给侧**)或变量马达 (需求侧) 的排量来调节执行元件的运动速度




流量 = 转速 × 排量



● 工作原理:通过改变变量泵(供给侧)或变量马达 (需求侧) 的排量来调节执行元件的运动速度






流量 = 转速 × 排量



● 工作原理:通过改变变量泵(供给侧)或变量马达 (需求侧) 的排量来调节执行元件的运动速度




流量 = 转速 × 排量




● 工作原理:通过改变变量泵(供给侧)或变量马达 (需求侧) 的排量来调节执行元件的运动速度

● 特点:液压泵输出的油液**直接**进入执行元件,**工作压力随负载变化而变化**,没有溢流损失和节流损失,效率高,发热少



泵-马达式容积调速回路



泵-缸式容积调速回路


● **开式回路**:执行元件排油回油箱。闭式回路:回油直接进泵吸口。补油箱(补油,0.3~1MPa)



#### □ 按油路循环方式分类


#### 闭式回路

#### 开式回路





### □ 按执行器类型分类




泵-缸式容积调速回路




### □泵-缸式开式容积调速回路

活塞运动速度:



泵泄漏对运动速度影响 较大

> 通过改变变量泵的排量, 调节活塞运动速度





泵-缸式开式容积调速回路



#### □泵-缸式开式容积调速回路机械特性

泵-缸式开式容积调速回路机械特性曲线为一组平行直线






回路的速度刚性: 加大液压缸的  $k_v = 4^2$  有效工作面积

减小泵的泄漏



#### □泵-缸式开式调速特性



式中  $R_p$ ——变量泵变量机构的调节范围,


$$R_p = q_{tmax}/q_{tmin};$$

q<sub>tmax</sub>、q<sub>1min</sub>——变量泵最大和最小集合流

#### 量;

其他符号意义同前。

### □泵-缸式闭式容积调速回路




#### 泵-缸式容积调速回路

1-辅助泵 4-液动阀 5、9-单向阀 6、8-安全阀 7变量泵




### □泵-缸式闭式容积调速回路


- 换向过程:
- 1. 换向阀3变换工作位置
- 辅助泵1改变换向阀4的工作位置,并使变量泵改变输油方向
- 4. 换向阀4接通,辅助泵接通变量泵吸油路,进行补油。
  - 工作特性: 与开式回路完全相同。






- 工作原理:通过改变变量泵(**供给侧**)或变量马达 (需求侧) 的排量来调节执行元件的运动速度
  - 由两个或多个活塞套装组成
  - 各级活塞按**有效面积的大小顺序**依次动作、输出推力逐级减小、速度逐级增大
  - · 工作行程长、缩回尺寸很小







□ 泵-马达式容积调速回路




- 变量泵+定量马达 (M)
- ・ 定量泵+变量马达 M
- ・ 变量泵+变量马达 (M)



#### □ 变量泵-定量马达

#### 忽略泵的泄漏和马达的机械损失



• 马达转速

$$n_{M} = \frac{q_{M}}{V_{M}} = \frac{n_{p}V_{p} - k_{l}p}{V_{M}} = \frac{n_{p}V_{p} - k_{l}\frac{-N-M}{V_{M}}}{V_{M}}$$

• 输出扭矩

• 速度刚度

$$k_{v} = -\frac{\partial T_{M}}{\partial n_{M}} = \frac{V_{M}^{2}}{2\pi k_{I}}$$

• 输出功率

$$P_{M} = 2\pi T_{M} n_{M}$$

#### 特点:

回路的工作压力p由负载决定

改变液压泵排量,马达转速 和输出功率随之变化


液压泵转速np恒定

液压马达排量VM固定

液压马达的输出转矩 $T_M$ 由负载决定,不因调速变化,也称恒转矩调速回路



#### □ 变量泵-定量马达



• 马达转速

$$n_{M} = \frac{q_{M}}{V_{M}} = \frac{n_{p}V_{p} - k_{l} \frac{2\pi T_{M}}{V_{M}}}{V_{M}}$$

• 马达输出转矩


$$T_{M} = \frac{pV_{M}}{2\pi}$$

• 马达输出功率

$$P_{M} = 2\pi n_{M} T_{M} = \left(n_{p} V_{p} - k_{l} \frac{2\pi T_{M}}{V_{M}}\right) p$$



#### □ 定量泵-变量马达



• 马达输出转速

$$n_{M} = \frac{n_{p}V_{p} - k_{l} \frac{2\pi T_{M}}{V_{M}}}{V_{M}}$$

• 马达输出转矩

$$T_{M} = \frac{V_{M} p}{2\pi}$$

• 速度刚性:


$$k_{v} = -\frac{\partial T_{M}}{\partial n_{M}} = \frac{V_{M}^{2}}{2\pi k_{l}}$$


• 输出功率:

$$P_{M} = 2\pi n_{M} T_{M}$$



### □ 定量泵-变量马达





• 马达输出转速

转速 
$$n_{M} = \frac{n_{p}V_{p} - k_{l}}{V_{M}}$$

• 马达输出转矩


$$T_{M} = \frac{V_{M} p}{2\pi}$$

• 马达输出功率

$$P_{M} = 2\pi n_{M} T_{M} = \left( n_{p} V_{p} - k_{l} \frac{2\pi T_{M}}{V_{M}} \right) p$$



#### □ 变量泵-变量马达



• 速度分两段进行调节

第一段: 马达排量调最大并固定,将泵排量小→大

马达转速逐渐变大, "变量泵—定量马达"回路

**第二段**: 泵排量调至最大并固定, 马达排量大→小


马达转速逐渐变大, "定量泵—变量马达"回路

恒扭矩

恒功率




### □ 变量泵-变量马达






● 原理: 用压力补偿型变量泵供油, 用流量控制元件调节活塞的运动速度, 包括定压式和变压式

●特点:没有溢流损失、效率较高,速度稳定性比单纯的容积调速回路好






### □定压式容积节流调速回路



定压式容积节流调速回路

#### • 机械特性:



定压式容积节流调速回路的调速特性




#### □定压式容积节流调速回路功率特性

- $\triangleright$  无溢流损失,节流损失与液压缸 工作腔压力 $p_1$ 有关。
- ▶回路的效率为:

$$\eta_C = \frac{\left(p_1 - p_2 \frac{A_2}{A_1}\right) q_1}{p_p q_p} = \frac{p_1 - p_2 \frac{A_2}{A_1}}{p_p}$$

工作压力 $p_1$ 越大, 效率越高



定压式容积节流调速回路的调速特性




#### □定压式容积节流调速回路功率特性

$$\eta_C = \frac{\left(p_1 - p_2 \frac{A_2}{A_1}\right) q_1}{p_p q_p} = \frac{p_1 - p_2 \frac{A_2}{A_1}}{p_p}$$

▶上式没有考虑泵的泄漏损失,当限压式变量叶片泵达到最高压力时,其泄漏量可达最大输出流量的8%。

$$q_p = q_t - k_1 p_p$$

- ightharpoonup 泵的输出流量 $q_p$ 越小,限压式变量泵的压力 $p_p$ 越高,泵的泄漏损失越大。
- ightharpoonup 因此,在速度小  $(q_p$ 小)、负载小的场合下,这种回路效率较低。





定压式容积节流调速回路



#### □定压式容积节流调速回路

• 最宜用在负载变化不大的中、小功率场合如机床进给系统等处。






定压式容积节流调速回路

定压式容积节流调速回路的调速特性



□变压式容积节流调速回路工作原理




变压式容积节流调速回路



#### □变压式容积节流调速回路工作特性

- 输入液压缸的流量基本上不受负载变化的影响
- 节流阀两端的压差基本由作用在稳流量泵控制柱塞上的弹簧力确定
- 回路速度刚性、运动平稳性和承载能力都较好
- 调速范围:只受节流阀调速范围限制。
- 能补偿由负载变化引起的泵的泄漏变化(稳流量)因此它在低速小流量的场合下使用显得特别优越。



变压式容积节流调速回路 1-稳流量泵 2-节流阀 4-背压阀 5-安全阀



#### □变压式容积节流调速回路

- 容积式节流调速回路不但没有溢流损失,而且泵的供油压力随负载而变化,回路中的功率损失只有节流阀处压降 $\Delta p_T$ 所造成的节流损失一项,它比定压式容积节流调速回路调速阀处的节流损失还要小,因此发热少,效率高。
- 这种回路当  $p_2=0$  时的效率表达式为:

$$\eta_C = \frac{p_1 q_1}{p_p q_p} = \frac{p_1}{p_1 + \Delta p_T}$$

• 这种回路宜用在负载变化大、速度较低的中小功率场合,如某系额组合机床的进给系统中。



#### □变压式容积节流调速回路

- 适用场合:
  - ▶定压式容积节流调速回路最宜用在负载变化不大的中、小功率场合如机床进给系统等处。
  - > 变压式容积节流调速回路宜用在负载变化大、速度较低的中小功率场合。
  - 液压泵的输出流量能与阀的调节流量自动匹配,节省能量消耗,因此也称流量适应回路。
- 调速回路比较的依据:
  - ▶能在规定的调速范围内调节执行元件的工作速度。【调速特性】
  - ➤ 在负载变化时,已调好的速度变化越小越好,并应在允许的范围内变化。【速度刚性】
  - >具有驱动执行元件所需的力或转矩。 【承载能力】
  - > 使功率损失尽可能小,效率尽可能高,发热尽可能小(保证运动平稳性)。【功率特性】

### 13.3 三种调速回路的比较和选用



#### □调速回路的选用

调速回路的选用与主机采用液压传动的目的有关,要综合考虑各方面因素才能做出决定,以机床为例:

- 在机床上,首先考虑的是执行元件的运动速度和负载性质。一般说来,速度低的用节流调速回路, 路,速度稳定性要求高的用调速阀式调速回路,要求低的用节流阀式调速回路;负载小、负载变化小的用节流调速回路,反之则用容积调速回路或容积节流调速回路。
- 2. 其次考虑的是功率大小,一般认为3kW以下的用节流调速回路,3-5kW的用容积节流调速回路 或容积调速回路,5kW以上的则用容积调速回路。
- 最后,从设备费用上考虑。要求费用低廉时用节流调速回路,允许费用高些时则用容积节流调速回路或容积调速回路。

### 13.3 三种调速回路的比较和选用



#### □调速回路的选用

执行元件的运动 速度和负载性质

功率大小

设备费用

- □ 速度低: 节流调速回路
- □ 速度稳定性要求高: 调速阀式调速回路
- □ 速度稳定性要求低: 节流阀式调速回路
- □ 负载小、负载变化小: 节流调速回路
- □ 负载大、负载变化大:容积调速或容积节流调速回路
- □ 3kW以下: 节流调速回路
- □ 3-5kW: 容积节流调速回路或容积调速回路
- □ 5kW以上: 容积调速回路
- □ 要求费用低廉: 节流调速回路
- □ 允许费用高:用容积节流调速回路或容积调速回路。