



# 液压传动及控制I

## 一概述、介质与流体力学

浙江大学 流体动力与机电系统国家重点实验室 2022.11





### 目录

- □液体静力学
- □液体动力学
- □管道中液体流动特性
- □孔口与缝隙液体流动特性
- □气穴现象
- □液压冲击






#### 液体静压力基本方程

$$p = p_0 + \rho g h$$


以绝对零压力作为基准所表示的压力, 称为绝对压力; 以当地大气压力为基准所表示的压力, 称为相对压力。

#### 真空度=大气压力-绝对压力

液压传动中所提到的压力一般为相 对压力。




重力作用下的静止液体



绝对压力与相对压力的关系

在密闭容器内,施加于静止液体上的压力将以等值传递到液体中所有各点。



$$p = \frac{G}{A_2} = \frac{F_2}{A_2} = \frac{F_1}{A_1}$$

液压千斤顶示意图


帕斯卡原理,又称静压传递原理,是液压传动的一个基本原理。



> 通过流管各截面的不可压缩液体的流量是相等的

$$q = v_1 A_1 = v_2 A_2 = 常数$$

> 流管中液体的流速与通流面积成反比。




连续方程推导简图





- > 伯努利方程的本质是能量守恒方程
- ▶ 同一流管每一截面上液体的总能量都是相等的。(理想液体 无黏性,不可压缩)
- ➤ 液体总能量=压能+位能+动能

$$\frac{p_1}{\rho_1} + z_1 g + \frac{v_1^2}{2} = \frac{p_2}{\rho_2} + z_2 g + \frac{v_2^2}{2}$$




流管内液流能量方程推导简图

> 伯努利方程又称理想液体能量方程



- > 液体在容腔中的压力变化 (假设容腔不形变)
- > 通过油液流量可以计算油液的压力飞升速度

$$q_1 - q_2 = \frac{V_0}{K} \frac{dp}{dt}$$




工作介质	体积模量 K/MPa	工作介质	体积模量 K/MPa
石油基液压油	$(1.4~2)~\times10^3$	水-乙二醇液压液	$3.45 \times 10^3$
水包油乳化液	$1.95 \times 10^3$	磷酸酯液压液	$2.65 \times 10^3$
油包水乳化液	$2.3 \times 10^3$	水	2. $4 \times 10^3$




#### □ 介质的流态

- 层流:液体中质点沿管道作直线运动而没有横向运动, 既液体作分层流动,各层间的流体互不混杂。
- 紊流:液体中质点除沿管道轴线运动外,还有横向运动, 呈现紊乱混杂状态。

$$\blacksquare$$
 **雷诺数**  $R_e = \frac{v \cdot d_H}{v}$   $v$  平均流速  $d_H$  管径  $v$  运动粘度






□ 介质的流态: 雷诺数是判断流态的依据

管道形状	临界雷诺数	
光滑金属圆形管道	2320	
橡胶软管	1600 - 2000	
光滑的同心环状缝隙	1100	
光滑的偏心环状缝隙	1000	
有环槽的同心环状缝隙	700	
有环槽的偏心环状缝隙	400	
圆柱形滑阀开口	260	
锥阀阀口	20 - 100	



- □ 管道压力损失: 沿程压力损失和局部压力损失
- □ 沿程压力损失
  - > 油液在直管中流动的沿程压力损失可表示为:

$$\Delta p_{\lambda} = \lambda \frac{l \rho v^2}{d 2}$$



λ——沿程阻力系数

沿程压力损失示意图

- 沿程压力损失ΔP与管道长度及流速v的平方成正比,而与管子的内径成反比;
- 沿程阻力系数与油液的粘度,管壁粗糙度和流动状态等有关;
- 湍流流动时, 其沿程压力损失的计算公式与层流时相同。

- □ 管路压力损失: 层流时沿程压力损失系数λ
  - 求沿程阻力系数λ
  - ightharpoonup 层流时沿程阻力系数λ的理论值为:  $λ = \frac{64}{R_a}$


- ightharpoonup 水的实际阻力系数和理论值很接近。液压油在金属管中流动时,常取:  $\lambda = \frac{75}{R}$
- ightharpoonup 在橡皮管中流动时,取  $\lambda = \frac{80}{R_a}$



- □ 管路压力损失: 局部压力损失
  - 局部压力损失是液流流经管道截面突然变化的弯管、管接头以及控制阀阀口等局部障碍处时的压力损失。计算式为:

$$\Delta p_{\zeta} = \zeta \frac{\rho v^2}{2}$$

ξ-局部阻力系数,由试验求得; V-液流流速。



局部压力损失示意图



- □ 管路压力损失:沿程压力损失+局部压力损失
  - 液压系统中管路通常由若干段管道串联而成。其中每一段又串联一些诸如弯头、控制阀、管接头等形成局部阻力的装置,因此管路系统总的压力损失等于所有直管中的沿程压力损失ΔP<sub>λ</sub>及所有局部压力损失ΣΔP<sub>ε</sub>之和。即:

$$\Delta P = \sum \Delta P_{\lambda} + \sum \Delta P_{\xi}$$
$$= \sum \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{\rho v^{2}}{2} + \sum \xi \cdot \frac{\rho v^{2}}{2}$$








- □ 孔口、阀口与缝隙节流特性
  - ➤ 液流流经小孔是节流调速和液压伺服系统工作原理的基础;
  - ➤ 流经薄壁小孔的流量: 当小孔的通流长度L与孔径d之比 I/d小于等于0.5时称为薄壁小孔。根据截面1-1和2-2的能 量方程,推导出通过薄壁小孔的流量:

$$q = C_d \cdot A_0 \cdot \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}$$

 $C_d$  - 流量系数;

 $A_0$  - 小孔的截面面积;

 $\Delta p$  - 小孔前后的压差,  $\Delta p = p_1 - p_2$ 



通过薄壁小孔的流体



#### □ 流经细长孔的流量


➢ 细长小孔指长径比I/d>4的小孔。油液流经细长小孔时的流动状态一般为层流,因此可用圆管的流量公式:

$$q = \frac{\pi d^4}{128\mu l} \cdot \Delta p$$

d - 小孔直径;

l - 小孔长度;

$$\Delta p$$
 - 小孔前后的压差,  $\Delta p = p_1 - p_2$ 




细长小孔

从上式可看出,细长小孔流量和前后压差、动力粘度等有关,因此受油温影响较大,这是和薄壁小孔不同的。




#### □ 流经缝隙的流量

- ➢ 液压元件各零件间相对运动时存在一定的配合间隙。液压油会从高压处经过间隙流到低压处,产生泄漏。
- 泄漏的存在将使系统效率降低,泄漏量与压力差的乘积便是功率损失。功率损失将转化为热量,使系统温度升高,影响系统性能。





- □ 流经缝隙的流量: 平行平板缝隙
  - ➢ 若平行平板缝隙两端存在压差,或平板间存在相对运动,缝隙内的液体就会产生流动。由微元体的受力平衡方程可推得平行平板隙缝的流量公式:




b - 缝隙宽度;

h - 缝隙高度;

l - 缝隙长度;

 $\Delta p$  - 缝隙两端压差,  $\Delta p = p_1 - p_2$ ;

u<sub>0</sub> - 平板间相对运动速度。



平行平板缝隙间的液流





#### □ 流经缝隙的流量: 同心环形间隙

当缝隙h较小时,可将环形缝隙沿圆周方向展开,把它近似地看作是平行平板缝隙间的流动,将b=πd代入前述公式,就可得同心环形缝隙的流量公式:

$$q_0 = \boxed{\frac{\pi dh^3}{12\mu l}\Delta p} + \boxed{\frac{\pi dh}{2}u_0}$$
 **压差流动** 剪切流动


d - 圆柱体直径;

h - 缝隙高度;

l - 缝隙长度;


 $\Delta p$  - 缝隙两端压差,  $\Delta p = p_1 - p_2$ ;

 $u_0$  - 平板间相对运动速度。



同心圆柱环形间隙

- 在液压系统中,当流动液体某处的压力低于空气分离压时,原先溶解在液体中的空气就会游离出来,使液体中产生大量气泡,这种现象称为气穴现象。
- 气穴会对金属表面产生腐蚀,大大缩短其使用寿命,这种现象成为气蚀。




气穴现象




气蚀危害



- 在液压系统中,突然关闭或开启液流通道时,液体压力在一瞬间会突然升高,这种现象称为液压冲击。
- 液压冲击的危害:液压冲击产生的压力峰值往往比正常工作压力高好几倍,且常伴有噪声和振动,损坏液压元件、密封装置、管件等。



液流速度突变引起的液压冲击



运动部件制动引起的液压冲击



□ 课后作业: 1-1; 1-2; 2-3; 2-5; 3-8; 3-20

