## 弹簧概述

#### 1. 弹簧的功用

弹簧是一种弹性的元件,它具有刚度小、变形大、在载荷作用下易产生较大弹 性变形等特点,在各类机械中应用十分广泛。

弹簧的主要功用有:控制机构的运动、缓冲和减振、储存能量、测力以及改变 机器的自振频率等。

#### 2. 弹簧的分类

按弹簧承受的载荷分:

拉伸弹簧 压缩弹簧 扭转弹簧 弯曲弹簧

按照弹簧的形状分:

螺旋弹簧 环形弹簧 碟形弹簧 板簧 盘簧 异型弹簧

螺旋弹簧是用弹簧丝卷绕制成的,由于制造简便,所以应用最广。在一般机械中,最常用的是圆柱螺旋弹簧。






压缩弹簧



拉伸弹簧




扭转弹簧




小刚度压缩弹簧



平面涡卷弹簧




环形弹簧




簧 板




变刚度弹簧



碟形弹簧







#### C

## 圆柱螺旋弹簧的结构、制造、材料及许用应力

### 一、圆柱螺旋弹簧的结构形式





圆柱螺旋压缩弹簧



圆柱螺旋拉伸弹簧








弹簧的节距为p,在自由状态下,各圈之间应有适当的间距 $\delta$ ,以便弹簧受压时,有产生相应变形的可能。


为了使弹簧在压缩后仍能保持一定的弹性,设计时还应考虑在最大载荷作用下,各圈之间仍需保持一定的间距 $\delta_1$ 。 $\delta_1$ 的大小一般推荐为:  $\delta_1$ =0.1d $\geqslant$ 0.2mm(d为弹簧 丝的直径)。

弹簧的两个端面圈应与邻圈并紧(无间隙),只起支承作用,不参与变形,故称为死圈。当弹簧的工作圈数*n*≤7时,弹 簧每端的死圈约为0.75圈; *n*>7时,每端的死圈约为1~1.75圈。


常用的压缩弹簧端面结构如右图所示。 在重要的场合,应采用YI型,以保证两支 承端面与弹簧的轴线垂直。当弹簧丝直径 d≤0.5mm时,弹簧的两支承端面可不必磨 平。d>0.5mm的弹簧,两支承端面则需磨 平。磨平部分应不少于圆周长的3/4。端头 厚度一般不小于d/8,端面的粗糙度应低 于 25/。




端面并紧且磨平(YI型)



端面锻扁且并紧(YⅡ型)




端面并紧不磨平(YII型)



圆柱螺旋拉伸弹簧空载时,各圈应相互并拢。

为了节省轴向工作空间,并保证弹簧在空载时各圈相互压紧,常在卷绕的过程中,同时使弹簧丝绕其本身的轴线产生扭转。这样制成的弹簧,各圈相互间既具有一定的压紧力,弹簧丝中也产生了一定的预应力,这种弹簧一定要在外加的拉力大于初拉力后,各圈才开始分离。



拉伸弹簧的端部制有挂钩,以便安装和加载。其中LI型和LII型制造方便,应用很广。但因在挂钩过渡处产生很大的弯曲应力,故只宜用于弹簧丝直径d≤10mm的弹簧中。LVII型、LVII型挂钩不与弹簧丝联成一体,这种挂钩可以转到任意方向,便于安装。在受力较大的场合,最好采用LVII型挂钩,但它的价格较贵。

二、圆柱螺旋弹簧的制造


螺旋弹簧的制造工艺包括:


卷制→挂钩的制作或端面圈的精加工→热处理→工艺试验及强压处理






螺旋弹簧卷制,在单件及小批生产时,常在车床上将簧丝卷绕在芯轴上而成,大量 生产时在自动卷簧机上进行。






弹簧的节距为p,在自由状态下,各圈之间应有适当的间距 $\delta$ ,以便弹簧受压时,有产生相应变形的可能。

为了使弹簧在压缩后仍能保持一定的弹性,设计时还应考虑在最大载荷作用下,各圈之间仍需保持一定的间距 $\delta_1$ 。 $\delta_1$ 的大小一般推荐为: $\delta_1$ =0.1d $\geqslant$ 0.2mm(d为弹簧 丝的直径)。



圆柱螺旋拉伸弹簧空载时,各圈应相互并拢。

为了节省轴向工作空间,并保证弹簧在空载时各圈相互压紧,常在卷绕的过程中,同时使弹簧丝绕其本身的轴线产生扭转。这样制成的弹簧,各圈相互间既具有一定的压紧力,弹簧丝中也产生了一定的预应力,这种弹簧一定要在外加的拉力大于初拉力后,各圈才开始分离。
















机械凸轮控制自动卷簧机

0 D B B O -



电子凸轮控制自动卷簧机

### 卷制分冷卷和热卷两种:

- ▶ 当弹簧丝直径不超过 8 mm 时常用冷卷法,冷卷弹簧一般采用铅淬火和强烈冷 拔的碳素钢弹簧钢丝在常温下卷成,卷成后一般不再进行淬火处理,只加以低 温回火以消除内应力,弹簧丝直径较大而弹簧直径较小的弹簧则常用热卷。
- ▶ 热卷温度视簧丝直径而定,卷成后必须经过淬火与回火处理。

弹簧在卷绕和热处理后要进行表面检验、尺寸检验及工艺检验。

有时为提高弹簧的承载能力或疲劳强度,可再进行强压处理或喷丸处理。

### 三、弹簧的材料及许用应力

为了使弹簧能够可靠地工作,弹簧材料必须具有高的弹性极限和疲劳极限,同时应具 有足够的韧性和塑性,以及良好的可热处理性。

#### 1. 常用弹簧钢

碳素弹簧钢(如65、70钢): 价格便宜、来源方便, 但弹性极限低;

低锰弹簧钢(如65Mn): 淬透性好、强度较高,淬火后易产生裂纹;

硅锰弹簧钢(如60Si2MnA): 弹性极限高,回火稳定性好,力学性能良好;


铬钒钢(如50CrVA): 耐疲劳和抗冲击性能好, 价格贵, 用于要求高的场合。


#### 2. 材料选择

选择弹簧材料时,应考虑其用途、使用条件(载荷性质、大小及循环特性、工作持续时间、工作温度等)以及加工、热处理和经济性等因素。

### 一、几何参数计算

普通圆柱螺旋弹簧的主要几何尺寸:外径 $D_2$ 、中径D、内径 $D_1$ 、节距p、螺旋升角 $\alpha$ 、弹簧丝直径d。





拉伸弹簧

#### 二、特性曲线

弹簧应具有经久不变的弹性。在设计弹簧时,应使其工作应力在弹性极限范围内。 表示弹簧载荷和变形的关系曲线称为特性曲线。弹簧的特性曲线作为检验和试验时的依据之一,通常应绘制在弹簧的工作图中。


压缩弹簧特性曲线©

拉伸弹簧特性曲线



### 三、圆柱螺旋弹簧受载时的应力及变形

圆柱螺旋弹簧受压或受拉时,弹簧丝的截面上 主要受到横向剪力和扭矩。下面以压缩弹簧承受轴 向载荷的情况进行分析。



# 圆柱螺旋压缩弹簧的特性曲线



表示弹簧载荷F 与变形 λ 关系 的曲线称为弹簧的特性曲线,特性 曲线应绘制在弹簧的工作图中,作 为检验核试验的依据之一。右图为 等节距的圆柱螺旋压缩弹簧的特性 曲线。

弹簧的载荷与变形关系式为:

$$\frac{F_{\min}}{\lambda_{\min}} = \frac{F_{\max}}{\lambda_{\max}} = \cdots = 常数$$

其中:


Fmin为安装弹簧时预加的载荷;


Fmax为弹簧的最大工作载荷;

- 一般取 $F_{\min}$ =(0.1~0.5) $F_{\max}$ ;
- 一般应保持Fmax≤0.8Flim;

Flim为弹簧的极限载荷。


步进加载 连续加载 卸 载 最小载荷 最大载荷 极限载荷





圆柱螺旋压缩弹簧的特性曲线

# 圆柱螺旋拉伸弹簧特性曲线




-请选择状态·

● 无预应力

○ 有预应力

连续加载 步进加载 卸 载

最小载荷 最大载荷 极限载荷




对于无预应力的拉伸弹簧,其特性曲线与压缩弹簧相似。但对有预应力的拉伸弹簧,当工作载荷大于初拉力 $F_0$ 后弹簧才开始变形。因此,要求 $F_{min} > F_0$ 

弹簧的最大工作载荷 $F_{\text{max}}$ 虽然是由工作条件决定,但一般不应达到其极限载荷。 
通常取  $F_{\text{max}} \leqslant 0.8 F_{\text{lim}}$ 

弹簧的特性曲线一般应绘在弹簧工作图中, 作为检验和试验的依据之一。

# 圆柱螺旋拉伸弹簧特性曲线




请选择状态

无预应力

有预应力

连续加载 步进加载 卸

最小载荷 最大载荷 极限载荷




对于无预应力的拉伸弹簧, 其特性曲线与压缩弹簧相似。但对有预应力的拉伸 弹簧,当工作载荷大于初拉力 $F_0$ 后弹簧才开始变形。因此,要求 $F_{min} > F_0$ 

弹簧的最大工作载荷 $F_{\text{max}}$ 虽然是由工作条件决定,但一般不应达到其极限载荷。  $F_{\text{max}} \leq 0.8 F_{\text{lim}}$ 通常取

弹簧的特性曲线一般应绘在弹簧工作图中, 作为检验和试验的依据之一。

# 圆柱螺旋拉伸弹簧特性曲线




-请选择状态-

○ 无预应力

● 有预应力

连续加载 步进加载 卸 载

最小载荷 最大载荷 极限载荷



对于无预应力的拉伸弹簧,其特性曲线与压缩弹簧相似。但对有预应力的拉伸弹簧,当工作载荷大于初拉力 $F_0$ 后弹簧才开始变形。因此,要求 $F_{min} > F_0$ 

弹簧的最大工作载荷 $F_{\text{max}}$ 虽然是由工作条件决定,但一般不应达到其极限载荷。 通常取  $F_{\text{max}} \leqslant 0.8 F_{\text{lim}}$ 

弹簧的特性曲线一般应绘在弹簧工作图中, 作为检验和试验的依据之一。

#### 二、特性曲线

弹簧应具有经久不变的弹性。在设计弹簧时,应使其工作应力在弹性极限范围内。 表示弹簧载荷和变形的关系曲线称为特性曲线。弹簧的特性曲线作为检验和试验时的依据之一,通常应绘制在弹簧的工作图中。


压缩弹簧特性曲线 🕼

拉伸弹簧特性曲线



### 三、圆柱螺旋弹簧受载时的应力及变形

圆柱螺旋弹簧受压或受拉时,弹簧丝的截面上 主要受到横向剪力和扭矩。下面以压缩弹簧承受轴 向载荷的情况进行分析。



■弹簧的受力分析

圆柱螺旋弹簧受压或受拉时,弹 簧丝的受力情况是完全一样的。压缩 弹簧受轴向载荷F时,

通过弹簧轴线的截面A-A上有:

轴向力 F

扭矩 T=FD/2

在弹簧丝的法向截面B-B上有:

横向力 Fcosa

轴向力 Fsina

弯矩 M=Tsinα

扭矩  $T'=T\cos\alpha$ 


因弹簧的螺旋升角 α=5°~9°

故  $\sin \alpha \approx 0$ ;  $\cos \alpha \approx 1$ 

在截面B-B上的载荷可近似取为

横向力 F

扭矩 T'=FD/2



■弹簧丝的应力分析

圆柱螺旋弹簧受压和受拉时,弹簧 丝的应力状况是相同的,现对受压弹簧 进行应力分析。

在B-B截面上的应力:


T<sub>F</sub>一剪力F产生的应力

T<sub>T</sub>一扭矩T产生的应力

■总应力 T<sub>Σ</sub> = T<sub>F</sub> + T<sub>T</sub>

$$= \frac{F}{\pi d^2/4} + \frac{FD/2}{\pi d^3/16} = \frac{4F}{\pi d^2} (1 + 2C)$$

- ■旋绕比*C=D/d*, *C*值的范围为4~16, 为了使弹簧本身较为稳定,不致颤动和过软, *C*值不能太大; 但为了避免卷绕时弹簧丝受到强烈弯曲, *C*值又不应太小,常用值为5~8;
- ■考虑将1+2C简化为2C;
- ■考虑弹簧丝的升角和曲率对弹簧丝中应力的影响,引进一个曲度系数K,  $K \approx \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}$
- ■弹簧丝内侧的最大应力及强度条件为  $\tau = K\tau_T = K\frac{8CF}{\pi d^2} \leq [\tau]$



### ■弹簧的变形与刚度分析

圆柱螺旋压缩(拉伸)弹簧受载时的 轴向变形量为

$$\lambda = \frac{8FD^3n}{Gd^4} = \frac{8FC^3n}{Gd}$$

压缩弹簧和无预应力的拉伸弹簧最大变形量为

$$\lambda_{\max} = \frac{8F_{\max}C^3n}{Gd}$$


有预应力的拉伸弹簧最大变形量为

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{8(F_{\text{max}} - F_0)C^3n}{Gd}$$

其中初拉力 
$$F_0 = \frac{\pi d^3 \tau_0'}{8KD}$$

τ₀′ 为初应力,可在右图阴影区内选取。

弹簧的刚度为 
$$k_F = \frac{F}{\lambda} = \frac{Gd}{8C^3n} = \frac{Gd^4}{8D^3n}$$



四、圆柱螺旋压缩(拉伸)弹簧的设计计算

设计方法和步骤:

已知弹簧的最大载荷、最大变形、以及结构要求,包括安装空间对弹簧尺寸的限制等。

- 1) 根据工作情况及具体条件选定材料;
- 2) 选择旋绕比C,通常可取C≈5~8,并算出补偿系数K值;
- 3) 根据安装空间初设弹簧中径D,由C值估取弹簧丝直径d,并查取弹簧丝的许用应力;

5) 根据变形条件求出弹簧工作圈数:

对于有预应力的拉伸弹簧

$$d' \ge 1.6 \sqrt{\frac{F_{\text{max}} KC}{[\tau]}}$$


$$n = \frac{Gd}{8(F_{\text{max}} - F_0)C^3} \lambda_{\text{max}}$$

对于压缩弹簧或无预应力的拉伸弹簧  $n = \frac{Gd}{8F_{\text{max}}} \lambda_{\text{max}}$ 


- 6) 检查D2、D1、H0是否符合安装要求等;
- 7) 验算: 疲劳强度验算 振动验算 稳定性验算

扭转弹簧主要用于压紧、储能或传递扭矩。


扭簧的两端带有杆臂或挂钩,用于固定或加载。常见的扭簧结构如下:




NI型 内臂扭转弹簧



NII型 外臂扭转弹簧



NIII型 中心臂扭转弹簧



NIV型 双扭转弹簧


扭转弹簧的轴向长度  $H_0=n(d+\delta_0)+H_h$ 

式中: Ho-挂钩或杆臂沿弹簧轴向的长度; n-弹簧的有效圈数;

 $\delta_0$ 一弹簧相邻两圈的轴向间距,一般取 $\delta_0$ =0.1~0.5mm; d-弹簧丝直径;

一、圆柱螺 旋扭转弹簧 的结构

### 二、圆柱螺旋扭转弹簧的特性曲线



### 三、圆柱螺旋扭转弹簧受载时的应力及变形

分析弹簧丝的任意截面B-B,在扭矩T作用下,B-B截面上的载荷为:

弯矩  $M=T\cos\alpha$  扭矩  $T'=T\sin\alpha$ 

因 $\alpha$ 很小,故  $M \approx T$ ,  $T' \approx 0$  弹簧丝截面上的应力可近似按受弯矩的梁来计算,最大应力及强度条件为

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{K_1 M}{W} \approx \frac{K_1 T_{\text{max}}}{0.1 d^3} \leq [\sigma_b]$$


式中, $K_1$ 为扭转弹簧的曲度系数, $K_1 = \frac{4C-1}{4C-4}$ ,常用的C值为 $4\sim 16$ 。

扭转弹簧的变形以其角位移φ来测量,由材料力学的公式可得:

$$\varphi \approx \frac{180TDn}{EI}$$

扭转弹簧的刚度为:

$$k_{\rm T} = \frac{T}{\varphi} = \frac{EI}{180Dn}$$





圆柱螺旋 扭转弹簧工作 时,弹簧丝主 要承受弯曲应 力作用。

- 三、圆柱螺旋扭转弹簧的设计
- 已知弹簧的最大载荷、最大变形、以及结构要求,包括安装空间对弹簧尺寸的限制等。
- ■确定弹簧丝直径、弹簧中径、工作圈数、弹簧的螺旋升角和长度等。
- 设计方法和步骤:
  - 1) 根据工作情况及具体条件选定材料及许用应力;
  - 2) 选择旋绕比C,并算出补偿系数  $K_1$ 值;
  - 3)试算弹簧丝直径d'  $d' \geq \sqrt{\frac{K_1 T_{\text{max}}}{0.1[\sigma_b]}}$  检查各尺寸是否合适;
  - 4) 根据变形条件求出弹簧工作圈数:  $n = \frac{EI\varphi}{180TD}$
  - 5) 计算弹簧丝长度:  $L \approx \pi D n + L_h$


# 其它类型弹簧简介













板簧



# 碟形弹簧








碟形弹簧是由用薄钢板冲压而成的无底碟形弹簧片构成。使用中将若干碟形弹簧片组合起来,装在导杆上或导套中工作。在轴向力F作用下,弹簧片的 $\alpha$ 角将减小,从而产生轴向变形。


由于随着α角的变化弹簧的刚度也变化,因此,载荷与变形不再是线性关系,但 工程应用中常近似采用线性关系。这种弹簧在工作过程中有能量消耗,加载与卸载特 性曲线不重合,因此缓冲减振能力强。

碟性弹簧常用在空间尺寸小, 外载荷较大的缓冲减震装置中。

# 环形弹簧








环形弹簧是由若干个带锥面的内外圆环组合而成的一种压缩弹簧。在载荷作用下,内外环的接触面间将产生很大的法向压力,使内环直径减小,外环直径增大,从而使弹簧产生轴向变形。当外力卸去后,由于环的锥角β大于摩擦角,弹簧在弹性内力的作用下而恢复原来尺寸。

环形弹簧工作时内外环接触面上有很大的摩擦力,工作中要因克服摩擦力而消耗很多能量。所以加载过程和卸载过程的特性曲线不重合,两段曲线所围的面积代表弹簧的内摩擦功。

环形弹簧是一种强力弹簧, 具有很强的缓冲吸振作用。

# 平面涡卷弹簧





平面涡卷弹簧也即发条弹簧,主要用作仪表机构的发条及武器的发射弹簧。涡簧 所受的外载荷是扭矩,但弹簧丝的每一截面都受着相同的弯矩。涡簧由于结构上的原 因,特性曲线两端不是直线而是曲线。

在应用时,弹簧的外端固定在活动构件上,内端固定在心轴上。涡卷弹簧通常用作 仪表机构的发条及武器的发射弹簧,其主要作用是积蓄能量,带动活动构件运动,完成 机构所需要的动作。

# 其它类型弹簧简介




碟形弹簧



涡卷弹簧






板簧



# 板簧





板簧一般是由若干片长度不等、曲率不同的弹簧钢板重叠起来,并加 装弹簧夹等而组成。板簧受力后,产生弯曲变形,其力与变形成正比。但 由于板与板之间在工作时有摩擦力,所以加载与卸载特性线不重合。板簧 多用于车辆的悬挂装置等。