
带传动概述

1. 带传动的组成

固联于主动轴上的带轮1(主动轮); 固联于从动轴上的带轮3(从动轮); 紧套在两轮上的传动带2。



2. 传动原理

摩擦传动: 当主动轮转动时,由带和带轮间的摩擦力,拖动从动轮一起转动,并传递动力(平带和V带传动)。

啮合传动: 当主动轮转动时,由带和带轮间的啮合,拖动从动轮一起转动,并传递 动力(同步带传动)。

3. 带传动的特点


结构简单、传动平稳、造价低廉以及缓冲减振; 摩擦式带传动有弹性滑动和打滑的现象,传动比不稳定。



4. 传动带的类型



4.带传动的类型



平带传动,结构简单,带轮也容易制造,在传动中心距 较大的场合应用较多。


在一般机械传动中,应用最广的带传动是V带传动,在同样的张紧力下,V带传动较平带传动能产生更大的摩擦力。

多楔带传动兼有平带传动和 V 带传动的优点,柔韧性好、摩擦力大,主要用于传递大功率而结构要求紧凑的场合。

同步带传动是一种啮合传动,具有的优点是:无滑动, 能保证固定的传动比;带的柔韧性好,所用带轮直径可较小。

普通V带

V带采用基准宽度 制,即用带的基准线的 位置和基准宽度来确定 带在轮槽中的位置和轮 槽的尺寸。



普通 V带的截面尺寸:















5. 带传动的应用

在各类机械中应用广泛,但摩擦式带传动不适用于对传动比有精确要求的场合。



汽车发动机(同步带)



汽车发动机(多楔带)



拖拉机(普通V带)




工业机器人关节(同步带)



大理石切割机(平带)

带传动的工作情况分析

带传动的工作情况分析是指带传动的受力分析、应力分析、运动分析。 带传动是一种挠性传动,其工作情况具有一定的特点。



带传动尚未工作时,传动带中的预紧力为 F_0 。 带传动工作时,一边拉紧,一边放松,记紧边拉力为 F_1 和松边拉力为 F_2 。 设带的总长度不变,根据线弹性假设: $F_1-F_0=F_0-F_2$;

或: $F_1 + F_2 = 2F_0$;

记传动带与小带轮或大带轮间总摩擦力为Ff,其值由带传动的功率P和带速v决定。

定义由负载所决定的传动带的有效拉力为 $F_e=P/v$,则显然有 $F_e=F_f$ 。



取绕在主动轮或从动轮上的传动带为研究对象,有: $F_e = F_f = F_1 - F_2$;

因此有:
$$F_1 = F_0 + F_e/2$$
; $F_2 = F_0 - F_e/2$;


带传动的最大有效拉力Fec 由欧拉公式确定,即:


$$F_1 = F_2 e^{f\alpha}$$
 $F_{ec} = 2F_0 \frac{e^{f\alpha} - 1}{e^{f\alpha} + 1}$

欧拉公式给出的是带传动在极限状态下各力之间的关系,或者说是给出了一个具体的带传动所能提供的最大有效拉力 F_{ec} 。

由欧拉公式可知:

- ①预紧力 F_0 ↑→最大有效拉力 F_{ec} ↑
- ❷包角α↑→最大有效拉力F_{ec}↑
- ❸摩擦系数 f → 最大有效拉力 Fec ↑






当已知带传递的载荷时,可根据欧拉公式确定应保证的最小初拉力 F_0 。

切记: 欧拉公式不可用于非极限状态下的受力分析!

二、带传动的应力分析

- ◆ 拉应力: 紧边拉应力、松边拉应力;
- ◆ 离心应力: 带沿轮缘圆周运动时的离心力在带中产生的离心拉应力;
- ◆弯曲应力: 带绕在带轮上时产生的弯曲应力。



$$\sigma_{\max} = \sigma_c + \sigma_1 + \sigma_{b1}$$

$$\sigma_{\min} = \sigma_c + \sigma_2$$

- 离心拉应力: $\sigma_c = \rho v^2$
- 紧边拉应力: $\sigma_1 = \frac{F_1}{A}$
- 松边拉应力: $\sigma_2 = \frac{F_2}{A}$
- •小轮处弯曲应力: $\sigma_{b1} = \frac{2Ey}{d_{d1}}$
- •大轮处弯曲应力: $\sigma_{b2} = \frac{2Ey}{d_{d2}}$

三、带传动的运动分析

带传动在工作时,从紧边到松边,传动带所受的拉力是变化的,因此带的弹性变 形也是变化的。

带传动中因带的弹性变形变化所导致的带与带轮之间的相对运动,称为弹性滑动。

弹性滑动导致:从动轮的圆周速度 v_2 <主动轮的圆周速度 v_1 ,速度降低的程度可用滑动率 ϵ 来表示:

若带的工作载荷进一步加大,有效圆周力达到临界值 F_{ec} 后,则带与带轮间会发生显著的相对滑动,即产生打滑。打滑将使带的磨损加剧,从动轮转速急速降低,带传动失效,这种情况应当避免。

V带传动的设计计算

1. V带传动的设计准则

带传动的主要失效形式是打滑和传动带的疲劳破坏。

带传动的设计准则: 在不打滑的条件下, 具有一定的疲劳强度和寿命。

2. 单根V带的基本额定功率

带传动的承载能力取决于传动带的材质、结构、长度,带传动的转速、包角和载荷特性等因素。

单根V带的基本额定功率Po是根据特定的实验和分析确定的。

实验条件: 传动比i=1、包角a=180°、特定长度、平稳的工作载荷。

实际工作条件下单根V带的功率 (P_c) : $(P_c) = (P_0 + \Delta P_0) K_{\alpha} K_L$

3. V带传动的设计

设计的原始数据为:功率P,转速 n_1 、 n_2 (或传动比i),传动位置要求及工作条件等。

设计内容: 确定带的类型和截型、长度L、根数Z、传动中心距a、带轮基准直径及其它结构尺寸等。

由于单根V带基本额定功率 P_0 是在特定条件下经实验获得的,因此,在针对某一具体条件进行带传动设计时,应根据这一具体的条件对所选定的V带的基本额定功率 P_0 进行修正,以满足设计要求。

4. V带传动的参数选择

- 中心距 a
 一般初选 0.7(d₁+d₂)≤a≤2(d₁+d₂)
- 2) 传动比i i ≤7, 一般 i = 2 - 5
- 3) 带轮直径d₁、d₂
- 4) 带速V 推荐 V = 5 - 25 m/s

5. V带传动的设计步骤

- ① 按工作情况确定工作情况系数 K_A 后计算 $P_{ca}=K_A\times P$
- ②根据Pca和n1从选型图中确定V带的截型
- ③ 根据带的截型选dai, 检验带速v后确定da2=idai
- ④根据空间限制初选中心距 ao,由ao、ddi、dd2估算带长Ld'
- ⑤ 根据估计的带长Ld'和带的截型选定带长Ld,并验算小轮包角 αι
- ⑥ 根据带速、带轮直径、传动比、包角、带长等确定 额定功率 P_0 以及系数 K_{α} 、 K_{L} 、 ΔP_0 等
- ⑦ 计算所需带的根数 $Z = \frac{P_{\text{ca}}}{(P_0 + \Delta P)K_L K_{\alpha}}$

V带轮结构设计


1. V带轮设计的要求

各轮槽的尺寸和角度应保持一定的精度,以使带的载荷分布较为均匀。 结构工艺性好、无过大的铸造内应力、质量分布均匀。 轮槽工作面要精细加工,以减少带的磨损。


2. 带轮的材料

通常采用铸铁,常用材料的牌号为HT150和HT200。 转速较高时宜采用铸钢或用钢板冲压后焊接而成。 小功率时可用铸铝或塑料。


3. 结构与尺寸



带轮基准直径dd≤2.5d (d为轴的直径,单位为mm) 时,可采用实心式结构。



当2.5d≤dd≤300mm时, 带轮常采用腹板式带轮结构。



当D₁-d₁≥100mm时, 带轮通常采用孔板式结构。


带传动的张紧装置


张紧的目的

- ▶ 根据带的摩擦传动原理,带必须在预张紧后才能正常工作;
- ▶ 运转一定时间后,带会松弛,为了保证带传动的能力,必须重新张紧,才能 正常工作。


常见的张紧装置有定期张紧装置、自动张紧装置、张紧轮张紧装置。


一、定期张紧装置






二、自动张紧装置







张紧轮一般应放在松边的内侧,使带只受单向弯曲。同时张紧轮应尽量靠 近大轮,以免过分影响在小带轮上的包角。张紧轮的轮槽尺寸与带轮的相同。