5 凸轮机构及其设计

- 5-1 凸轮机构的应用及分类
- 5-2 从动件运动规律
- 5-3 凸轮机构的传力特性
- 5-4 图解法设计凸轮
- 5-5 凸轮基本尺寸要点
- 5-6解析法设计凸轮


5-1 凸轮机构的应用及分类

- 凸轮机构特点:
 - 运动规律自由、点或线接触、接触应力高。
- 分类:
 - 按凸轮形状分: 盘形、移动、圆柱。
 - 按从动件的运动分: 直动、摆动。
 - 按从动件底型式分: 尖底、滚子、平底。
 - 按高副的锁合方式分:力锁合、几何锁合
 - 其它: <u>等宽凸轮</u>、<u>等径凸轮</u>、共轭凸轮。

5-2 从动件运动规律

偏置直动尖底从动件凸轮机构中的几个术语:


基圆半径 (r_0) 推程 (Φ) 远休止 (Φ_s) 回程 (Φ') 近休止 (Φ_s')



5-2 从动件运动规律

设计从动件运动规律的注意点:

1、避免刚性冲击a=∞。2、避免柔性冲击da/dt=∞。




5-3 凸轮机构的传力特性

$$\begin{cases} F\sin(\alpha+\varphi_1)-(F_{R1}-F_{R2})\cos\varphi_2=0\\ F\cos(\alpha+\varphi_1)-G-(F_{R1}+F_{R2})\sin\varphi_2=0\\ F_{R2}(l+b)\cos\varphi_2-F_{R1}b\cos\varphi_2=0 \end{cases}$$

$$F=G/[\cos(\alpha+\varphi_1)-(1+2b/l)\sin(\alpha+\varphi_1)\tan\varphi_2]$$

$$\eta=\frac{\cos(\alpha+\varphi_1)-(1+2b/l)\sin(\alpha+\varphi_1)\tan\varphi_2}{\cos\alpha}$$
机构刚好发生自锁时的临界压力角 α_c

$$\alpha_c = \arctan \left| \frac{1}{(1+2b/l)\tan \varphi_2} \right| - \varphi_1$$




5-4 图解法设计凸轮





- 尖底对心直动从动件盘形凸轮机构设计
- 滚子对心直动从动件盘形凸轮机构设计
- 滚子偏置直动从动件盘形凸轮机构设计
- 平底直动从动件盘形凸轮机构设计
- 火底摆动从动件盘形凸轮机构设计

1、压力角与基圆半径及偏距的关系




$$\tan \alpha = \frac{|\mathbf{OP} - \mathbf{OC}|}{|\mathbf{BC}|} = \frac{|\mathbf{OP} - e|}{s_0 + s}$$


$$= \frac{|OP - e|}{\sqrt{r_0^2 - e^2} + s} = \frac{|ds/d\delta - e|}{\sqrt{r_0^2 - e^2} + s}$$

$$: \omega | \mathbf{OP} | = v$$


$$\mathbb{P} \quad \frac{d\delta}{dt} \mid \mathbf{OP} \mid = \frac{ds}{dt}$$

$$\therefore |OP| = \frac{ds}{d\delta}$$





2、平底从动件的底部尺寸确定




$$\omega \mid OP \mid = v$$

$$\therefore \quad \omega \mid OP \mid = v$$


$$\mathbb{P} \quad \frac{d\delta}{dt} \mid OP \mid = \frac{ds}{dt}$$

$$\therefore |OP| = \frac{ds}{d\delta}$$

$$b = |ds/d\delta|_{\text{max}} + \Delta$$



3、设计平底从动件凸轮机构时的特别问题



$$a_2 = a_{B2} = a_{B4} + a_{24} = a_A + a_{24}$$

$$\frac{\overline{AP}}{\overline{AO}} = \frac{\overline{a_2}}{\overline{a_A}} = \frac{d^2s/dt^2}{\overline{AO}(d\delta/dt)^2}$$

$$\overline{AP} = \frac{d^2s}{d\delta^2}$$

$$\rho = \overline{AB} = \overline{AP} + \overline{PB} = \frac{d^2s}{d\delta^2} + r_0 + s$$

$$\rho = r_0 + s + d^2 s / d\delta^2 \ge \rho_{\min}$$

$$r_0 \ge \rho_{\min} - s - d^2 s / d\delta^2$$

4、设计滚子从动件凸轮机构时的特别问题

$$\rho_{\min} > r_r \qquad \rho_{\min} = r_r \qquad \rho_{\min} < r_r$$

$$r_r \leq 0.8 \rho_{\min}$$

5-6解析法设计凸轮

1偏置直动滚子推杆盘形凸轮机构

由图可知: $s_0 = (r_0^2 - e^2)^{1/2}$

$$x = (s_0 + s)\sin\delta + e\cos\delta$$
$$y = (s_0 + s)\cos\delta - e\sin\delta$$

实际轮廓线为理论轮廓的等距线。

切线与法线斜率互为负倒数:

$$tg\theta = -dx/dy = (dx/d\delta)/(-dy/d\delta) = \sin\theta/\cos\theta$$


由(1):
$$dx/d\delta = (ds/d\delta - e)\sin\delta + (s_0 + s)\cos\delta$$

 $dy/d\delta = (ds/d\delta - e)\cos\delta - (s_0 + s)\sin\delta$

可得:
$$\sin \theta = \frac{(dx/d\delta)}{\sqrt{dx/d\delta}^2 + (dy/d\delta)^2}$$

 $\cos \theta = -\frac{(dy/d\delta)}{\sqrt{(dx/d\delta)^2 + (dy/d\delta)^2}}$

实际轮廓为'点的坐标: $x'=x\pm r_r\cos\theta$ $y'=y\pm r_r\sin\theta$




5-6解析法设计凸轮

2对心直动平底推杆盘形凸轮

如图: 反转 δ 后, 推杆移动距离为s,

P点为相对瞬心, $OP = ds/d\delta$

$$x = (r_0 + s)\sin\delta + (ds/d\delta)\cos\delta$$
$$y = (r_0 + s)\cos\delta - (ds/d\delta)\sin\delta$$



5-6解析法设计凸轮

3摆动滚子推杆盘形凸轮机构

理论廓线方程:

$$x = a\sin\delta - l\sin(\delta + \varphi + \varphi_0)$$

$$y = a\cos\delta - l\cos(\delta + \varphi + \varphi_0)$$

式中: a -中心距, l-摆杆长度

实际轮廓方程的求法同前。

对应点B'的坐标为:

$$x'=x \pm r_r \cos\theta$$

$$y'=y \pm r_r \sin \theta$$

