



# 液压传动及控制I

# — 液压缸和辅助装置

浙江大学 流体动力与机电系统国家重点实验室 2022.11







# 液压缸

- ◆ 液压缸的类型和特点
- ◆ 液压缸的典型结构和组成
- ◆ 液压缸的设计和计算









# 液压缸

- □工作原理
  - ➤ 液压能—>直线运动机械能
  - ▶ 输入压力和流量,输出推力和速度
- ✓ 结构简单、工作可靠
- ✓ 设计简单、布置安装方便
- ✓ 驱动效率高

### □ 液压缸的类型






柱塞缸



# 活塞式液压缸


### • 分为双杆和单杆活塞杆





双杆活塞缸








单杆活塞缸



### 双杆活塞缸







b)活塞固定,缸移动(占地小)

双杆活塞缸

安装方式: a)缸固定,活塞移动 (占地大)

特点: 两腔面积相等

推力:

$$F_1 = F_2 = (p_1 - p_2)A\eta_m = (p_1 - p_2)\frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)\eta_m$$

速度:

$$v_1 = v_2 = \frac{q}{A}\eta_v = \frac{4q\eta_v}{\pi(D^2 - d^2)}$$

A——活塞的有效面积

D、d——活塞和活塞杆的直径

q——输入流量


 $p_1$ 、 $p_2$ ——缸的进出口压力

 $\eta_m$ 、 $\eta_v$ ——缸的机械效率、容积效率


流量决定速度 负载决定压力



# 单杆活塞缸



#### a) 无杆腔进油



### b) 有杆腔进油

# 无杆腔进油时的推力:

$$F_1 = (p_1 A_1 - p_2 A_2) \eta_m = \frac{\pi}{4} [(p_1 - p_2)D^2 + p_2 d^2] \eta_m$$

速度:

$$v_1 = \frac{q}{A_1} \eta_v = \frac{4q\eta_v}{\pi D^2}$$

### 有杆腔进油时的推力:

$$F_2 = (p_1 A_2 - p_2 A_1) \eta_m = \frac{\pi}{4} [(p_1 - p_2) D^2 - p_1 d^2] \eta_m$$

速度:

$$v_2 = \frac{q}{A_2} \eta_v = \frac{4q \eta_v}{\pi (D^2 - d^2)}$$

由于无杆腔面积大于有杆腔 $(A_1 > A_2)$ :

- 伸出时,推力较大,速度较小
- 缩回时,推力较小,速度较大

 $A_1, A_2$ ——无杆腔和有杆腔的有效面积 D, d——活塞和活塞杆的直径 q——输入流量  $p_1, p_2$ ——缸的进出口压力  $\eta_m, \eta_v$ ——缸的机械效率、容积效率




# 单杆活塞缸

### 确定活塞杆直径d:

往复速比:


$$\lambda_v = \frac{v_2}{v_1} = \frac{D^2}{D^2 - d^2}$$

$$d = D\sqrt{\frac{\lambda_{v} - 1}{\lambda_{v}}}$$




### 单杆活塞缸

工况的往复速比  $\lambda_v$  越大,活塞杆直径d越大。



a) 无杆腔进油




b) 有杆腔进油



# 差动连接

• 原理:两腔同时通入流体,利用两端面积差进行工作。







# 差动连接

• 原理: 两腔同时通入流体, 利用两端面积差进行工作。







速度:  $A_1v_3 = q + A_2v_3$ 


$$v_3 = \frac{q}{A_1 - A_2} \eta_v = \frac{4q}{\pi d^2} \eta_v$$

### 差动连接向右运动

若要使差动缸向右和向左运动速度相同:

$$v_3 = v_2 \rightarrow D = \sqrt{2}d$$

- 差动连接时活塞只能向一个方向产生推力
- 在流量一定的情况下通过差动连接能实现快速运动



向左运动




# 柱塞缸

• 只能实现一个方向运动,反向要靠外力

**推力:** 
$$F = pA\eta_{\rm m} = p\frac{\pi}{4}d^2\eta_{\rm m}$$


速度: 
$$v = \frac{q\eta_V}{A} = \frac{4q\eta_V}{\pi d^2}$$

式中 d——柱塞直径



单柱塞缸

• 用两个柱塞缸组合,也能实现往复运动



• 柱塞缸使用导向套导向,缸筒内壁不需要精加工,特别适用于行程较长的场合



# 增压缸

• 原理: 利用活塞和柱塞有效面积的不同获得高压

• 低压液压能——高压液压能


柱塞缸输出高压, 其值为

$$p_3 = p_1 \left(\frac{D}{d}\right)^2 \eta_{\rm m}$$

式中,p——输入活塞缸的液体压力

d——柱塞直径

D——活塞直径




增压缸






# 伸缩缸

- 由两个或多个活塞套装而成
- 工作行程长,缩回尺寸很小
- 各级活塞按有效面积大小依次先后动作



双作用式两级伸缩缸








伸烘



# 液压缸的典型结构组成

 液压缸的结构基本上可以分为缸筒和缸盖、活塞和活塞杆、缓冲装置、 排气装置和密封装置五个部分




单杆活塞式液压缸结构



## 缸筒和缸盖

- **缸筒**:主要是由钢材制成,缸筒内要经过精细加工,以减少密封件的摩擦。
- **缸盖盖板**:通常由钢材制成,有前端盖和后端盖,安装在缸筒的前后两端。



a) 法兰式连接 b) 半环式连接 c) 外螺纹式连接 d) 内螺纹式连接 e) 拉杆式连接 f) 焊接式连接




# 活塞和活塞杆

• 活塞: 有整体活塞和分体活塞

• 活塞杆: 有实心活塞杆和空心活塞杆

• 活塞和活塞杆的连接: 有螺纹式和半环式等



2 1 b)


半环式

1—弹簧卡圈 2—轴套 3—螺母 4—半环 5—压板 6—活塞 7—活塞杆



# 缓冲装置

• 原理: 利用节流方法在液压缸的回油腔产生阻力,减小速度,避免撞击。



a)反抛物线式 b)阶梯圆柱式 c)节流口变化式 d) 单圆柱式 e)环形缝隙式 f) 圆锥台式


1-单圆柱式 2-圆锥台式 3-阶梯圆柱式 4- 反抛物线式 5-理想曲线


理想的缓冲装置应在其整个工作过程中保持缓冲压力恒定不变,实际的缓冲装置则很难做到这点。



# 排气装置

- 存留空气将使液压缸低速时产生爬行、颤抖现象,换向时易引起冲击
- 排气装置可以排除缸内空气,安装在两端盖的最高处








- 液压缸的密封主要是指活塞、活塞杆处的动密封和缸盖等处的静密封
- 防止液压缸工作介质的泄漏和外界尘埃与异物的侵入
  - ▶ 缸内泄漏引起工作压力和容积效率下降
  - > 缸外泄漏造成工作介质浪费和污染环境

### 常用密封方法


- 1.间隙密封
- 2.密封件密封 ➤ 常用密封件
  - 新型密封件
  - > 组合密封件
  - 3.防尘圈





### 1.间隙密封


- 结构简单、摩擦阻力小、 可耐高温
- ・ 泄漏大, 加工要求高
- ・ 磨损后无法恢复



▶ 适用尺寸较小、压力较低、相对运动速度较高的缸筒和活塞

### 采用间隙密封设计的低摩擦缸:

- 实现液体摩擦
- 提高机械效率和低速性能





### 2.密封件密封

- 结构简单,制造方便,磨损后有自动补偿能力,性能可靠
- ▶ 常用密封件: O型密封圈、Y型密封圈、V型密封件





图 5-1 0 形密封圈



a) 等高唇 b) 不等高唇 (Y<sub>x</sub>型)

- 静、动密封均可,使用最广泛 宜作大直径的往复运动密封件
- 结构小巧,安装紧凑
- 可对两个方向起密封作用
- 价格低廉

- > 密封性能良好
- 摩擦阻力小,运动平稳
- 耐压性好,适用压力范围广





图 5-6 V 形密封装置

- 用于活塞和活塞杆的往复动 密封
- 摩擦阻力小,运动平稳
- 密封装置的轴向尺寸大, 摩擦阻力大
- 可多个组合使用




### 3.防尘圈

- 活塞杆外伸部分很容易把脏物带入液压缸,使油液受污染,密封件被磨损
- 需在活塞杆密封处增添防尘圈



a)普通型防尘圈 b)Z形Turcon防尘圈 1—防尘圈 2—活塞杆





# 液压缸的设计和计算


设计流程:


液压缸工作压 力的确定 液压缸结构类 型选择

主要结构尺寸(缸径、杆径)确定

强度、稳定性、 缓冲验算

其他结构设计








# 液压缸主要尺寸的确定

### 缸筒内径D、活塞杆直径d、液压缸缸体长度L

#### ■ 液压缸内径*D*

• 根据最大总负载和选取的动作压力来确定



#### ■ 活塞杆直径d

• 根据工作时受力情况来确定

| 活塞杆受力情况 | 受拉伸         | 受压缩<br>工作压力≤5MPa | 受压缩<br>5MPa≤ <b>工作压力</b> ≤7MPa | 受压缩<br>工作压力≥7MPa |
|---------|-------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| 活塞杆直径d  | (0.3-0.5) D | (0.5-0.55) D     | (0.6-0.7) D                    | 0.7D             |

对单杆活塞缸,d值也可由D和往复速比 $\lambda v$ 来决定

#### ■ 液压缸缸体长度L

• 根据最大工作行程来确定

计算所得液压缸的内径和活 塞杆内径d应圆整为标准值



# 强度校核与拉杆计算

### ■ 缸筒壁厚δ 校核

- 中、低压系统由结构工艺要求决定, 高压系统须校核
- 根据壁厚、工况和缸筒材料强度等校核

### ■ 活塞杆直径d 校核

• 根据作用力和活塞杆材料的许用应力校核

### ■ 缸盖固定螺栓*d*<sub>s</sub>校核

• 根据作用力和活塞杆材料的许用应力校核

### ■ 拉杆计算

- 有的液压缸缸筒和两端缸盖由拉杆组装, 使缸盖和缸筒不会松开,产生泄漏
- 由液压缸最高工作压力时缸盖和缸筒接触 力为0,可求拉杆的预加载荷量












# 稳定性校核

- 活塞杆受轴向压缩负载时,其值 F 超过某一临界值就会失去稳定。
- 活塞杆稳定性按下式进行校核

$$F \le \frac{F_{\rm k}}{n_{\rm k}}$$


式中  $n_k$  ——安全系数,一般取2~4  $F_k$  ——压杆稳定临界值,由安装方式,活塞杆材料强度等决定





# 缓冲计算

- 液压缸的缓冲计算主要是估计缓冲时缸内出现的最大冲击压力,以 便用来校核缸筒强度、制动距离是否符合要求。
- · 通过计算液压缸缓冲时背压腔内产生的液压能 $E_1$ 和工作部件产生的机械能 $E_2$ 计算最大缓冲压力



□课后作业: 5-2; 5-3; 5-4; 5-5

