# 材料力学 (乙)

# **Mechanics of Materials**



#### 材料力学的主要任务

材料力学是研究构件承载能力的一门科学、强度、刚度、稳定性是衡量构件承载能力的三个方面。

材料力学的任务就是在满足强度、刚度和稳定性的要求下,为设计既经济又安全的构件,提供必要的理论基础和计算方法。

# 材料力学的主要任务

在满足强度、刚度和稳定性的要求下,为设计既经济又安全的构件,提供必要的理论基础和计算方法。

构件横截面尺寸或形状不合理,材料选用不当不能保证安全工作不能保证安全工作不能保证安全工作不能用优质材料 增加成本,造成浪费

材料力学的主要任务,就是要在安全性的前提下,寻求最大的经济性。

变形固体 (deformable solids):构件是由固体材料制成,在外力作用下,固体将发生变形,故称为变形固体。

工程实际中使用的材料各不相同:大类可分为金属和非金属。近年来,高分

子材料 (polymer) 在工程中得到越来越广泛地应用。









橡胶

泡沫

塑料

有机玻璃

材料的物质结构均有不同程度的空隙,并可能存在气孔、杂质等缺陷。


# 灰口铸铁与球墨铸铁

■ 灰口铸铁:断口呈灰色,简称灰铁。凝固时收缩量小,抗 压强度和硬度接近碳素钢,减震性好。用于制造机床床身、 汽缸等结构件。


#### 主要以片状石墨形态存在

■ 球墨铸铁:将灰口铸铁铁水经球化处理后获得。比普通灰口铸铁有较高强度、较好韧性和塑性。用于制造内燃机、 汽车零部件及农机具等。

球状, 简称球铁



灰口铸铁的显微组织



球墨铸铁的显微组织

■ 对于可变形固体制成的构件,进行力学分析时,通常需略去一些次要因素,将它们抽象为理想化材料。

材料力学中一般对变形固体有四个基本假设



连续性假设


均匀性假设

各向同性假设

小变形与线 弹性范围假设

# 1、连续性假设 (continuity)

认为整个物体体积内毫无空隙地充满物质,结构是密实的,变形后仍保持连续。




原子尺度



宏观尺度

1、连续性假设 (continuity)

认为整个物体体积内毫无空隙地充满物质,结构是密实的,变形后仍保持连续。



# 2、均匀性假设 (homogenity)

认为物体内的任何部分,其力学性能相同,即物体内任一点处取出的体积单元,均能代表整个物体的力学性能。

#### 中国为什么造不出圆珠笔头?

如果不是李克强总理说出来,估计好多人都不知道。 3000多家制笔企业、年产圆珠笔400多亿支,中国已经成为当之无愧的制笔大国,但是,小小的圆珠笔头却需要进口。中国每年需要进口1000多吨生产笔尖的钢材,付出外汇1500万美元。作为世界制造业大国和钢铁大国,我们造得出高铁和航天飞船,为何却无法实现小小圆珠笔头的完全自主研发和生产?



# 2、均匀性假设 (homogenity)





3、各向同性假设 (isotropic)

认为在物体内各个不同方向的力学性能相同。


各向异性 (anisotropic) 材料:沿不同方向力学性能不同的材料。如石墨、木材、胶合板、纤维增强材料等



# 均匀性与各向同性的区别

均匀性: 各个点性质一样。

各向同性: 各个方向性质一样。





石墨是均匀的非各向同性(各向异性)材料

# 4、小变形与线弹性范围假设


认为构件的变形极其微小,比构件本身尺寸要小得多,因此在研究构件的平衡和运动时按变形前的原始尺寸进行计算,以保证问题在几何上是线性的。

如右图,δ远小于构件的初始尺寸,所以通过 节点平衡求各杆内力时,把支架的变形略去不 计。计算得到很大的简化。





灰口铸铁的显微组织



球墨铸铁的显微组织

真实的材料,在显微镜下观察,一般都是不均匀、不连续、非各向同性的。 但是宏观上,我们需要近似地做出这四个基本假设。

# 为什么需要这些基本假设?

■ 材料满足连续性,材料力学就可以被建立在微积分这个强大的数学基础 之上。(断裂力学)

■ 材料满足均匀性和各向同性, 材料力学的理论才可以变得最简单。

■ 材料满足小变形和线弹性范围,材料力学的计算才可以变得最简化(基于变形前的几何关系,胡克定律)。

# 材料力学是研究构件承受外力能力的一门科学、强度、

# 刚度和稳定性是衡量构件承受能力的三个方面



#### §1.3 外力及其分类

外力 (external forces): 来自构件外部的力 (载荷、约束反力)。

按外力作用的方式分类:


体积力: 连续分布于物体内部各点的力。如重力和惯性力。

表面力:

分布力: 连续分布于物体表面上的力。

集中力: 若外力作用面积远小于物体表面的尺寸,

可作为作用于一点的集中力。





#### §1.3 外力及其分类

外力 (external forces): 来自构件外部的力 (载荷

按外力与时间的关系分类:

静载荷:载荷缓慢地由零增加到某一定值后,就保持不

载荷。

缓慢: 不使物体产生加速度和惯性力。

动载荷: 载荷随时间而变化。

如交变载荷和冲击载荷。






#### §1.3 外力及其分类

外力 (external forces): 来自构件外部的力 (载荷、约束反力)。


```
按作用方式分 {体积力 分布力表面力 {集中力
```


实例: 跳水



如果跳板发生断裂,则更可能是出现在A处还是出现在B处?

实例: 跳水






如果跳板发生断裂,则更可能是出现在A处还是出现在B处?


内力 (internal forces): 外力作用引起构件内部的附加相互作用力。

外力 → 构件内部相邻部分相对位移 → 内力




内力 (internal forces): 外力作用引起构件内部的附加相互作用力。

外力 → 构件内部相邻部分相对位移 → 内力



# 内力系简化?




求内力的方法: 截面法

截

取

代

平



求内力的方法: 截面法

截


取

代

平

2、取:任取一部分。在这里,

留下左半部分,弃去右半部分。



求内力的方法: 截面法


截


取

代

平

3、代: 弃去部分(右)对选取部分(左)的作用,用作用在截面上相应的内力(力或力偶)代替。






求内力的方法: 截面法

截 取 代 平

4、平:对留下的部分建立平衡方程,根据其上已知外力来计算截面上的未知内力。



求内力的方法: 截面法

平衡条件

外力与外力平衡

外力与内力平衡

内力与内力平衡

# 求内力的方法: 截面法

例:求钻床截面m-m上的内力。

解: 用截面*m-m*将钻床截为两部分,取上半部分为研究对象,


#### 受力如图,列平衡方程:

$$\sum_{y} F_{y} = 0 \implies F_{N} = F$$


$$\sum_{x} M_{x} = 0$$

$$ightharpoonup Fa - M = 0$$

$$\rightarrow M = Fa$$



# 应力 (stress)



C点和D点,哪一点先发生破坏?

为了表示内力在一点处的强度,引入内力集度。


应力 (stress): 由外力引起的内力的集度。

在大多数情形下,构件的内力并非均匀分布

因此内力集度的定义非常重要

因为破坏或失效往往是从内力集度最大处开始的

# 应力(stress): 由外力引起的内力的集度



# 平均应力

$$p = \frac{\Delta F}{\Delta A}$$

#### C点的应力

$$p = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta F}{\Delta A}$$

应力的国际单位为 Pa (帕斯卡):  $1 Pa = 1 N/m^2$ 


 $1 \text{ kPa} = 10^3 \text{ N/m}^2$   $1 \text{ MPa} = 10^6 \text{ N/m}^2$   $1 \text{ GPa} = 10^9 \text{ N/m}^2$ 

应力 (stress): 由外力引起的内力的集度

应力是矢量,通常分解为

正应力 σ: 垂直于截面的应力


切应力  $\tau$ : 平行于截面的应力



# 应力定义了**发生破坏的方向**



正应力:垂直方向破坏




1、位移 (displacement): 相对位置发生变化。

线位移: 某点从原位置到新位置的连线。

角位移: 线段或平面在位置改变时转过

的角度。



2、变形 (deformation): 物体内任意两点的相对位置发生变化。

(在外力作用下物体形状和尺寸发生改变)

#### 下列哪个是材料力学里的变形?



变形金刚



钢条拉伸

1、位移 (displacement): 相对位置发生变化。

2、变形 (deformation): 物体内任意两点的相对位置发生变化。

(在外力作用下物体形状和尺寸发生改变)


# 两种基本变形:

线变形: 线段长度的变化


$$l_{C_1D_1}-l_{CD}$$

角变形: 线段间夹角的变化

$$\angle D_1 C_1 E_1 - \angle DCE$$



应变 (strain): 度量构件一点处的变形程度。



# 正应变 (线应变)

$$x$$
方向的平均应变:  $\varepsilon_{xm} = \frac{\Delta s}{\Delta x}$ 

类似地,可以定义  $\boldsymbol{\varepsilon}_{\boldsymbol{y}}, \boldsymbol{\varepsilon}_{\boldsymbol{z}}$ 

M点处沿x方向的应变:

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta x}$$

应变(strain): 度量构件一点处的变形程度。

