第五章 热力装置和永动机

热力装置的本质

"蒸汽机产生动力,从本质上说,是由于燃烧等化学作用或其它作用,使热平衡受到破坏,蒸汽机则是使这种被破坏的热平衡得到恢复,...根据这个原理,为了产生动力,不仅要产生热,而且要具备冷。没有冷,热也就不能利用了。"


"温度差的存在,使热平衡的恢复得以表现出来,同时 就产生了动力。"

"水蒸气只是一种手段,而且不是唯一的手段。一切物质都可用于这个目的,因为一切都可以发生冷热交换,都能收缩或膨胀,在发生体积变化的时候都有克服阻抗而做功的能力,因而能产生动力。"

一一萨迪.卡诺:《关于火的动力的思考》

典型热力装置简介


装置示例1: 车辆发动机(汽油、柴油内燃机)



装置示例2: 发电机组 (燃气轮机)



装置示例3: 飞机发动机 (燃气轮机)



装置示例4: 火箭推进器



装置示例5:核动力推进



制冷装置原理与示例



制冷装置原理与示例

5.1 热力设备分析

热力过程和装置的能流


 $\Delta U = Q - W$

$$\Delta U = Q - W$$

● 开口系: 能流+物流

$$\Delta E_{sy} = Q - W + \int_{\tau} (e_1 \delta m_1 - e_2 \delta m_2)$$

$$W = W_{sh} + W_f = W_{sh} + \Delta(pV)$$
 ______ 流动功



$$\Delta H = Q - W_{t}$$

其中技术功:
$$W_t = W_{sh} + \frac{1}{2}m\Delta c^2 + mg\Delta z$$

或者写成:

$$Q = \Delta H + \frac{1}{2}m(c_2^2 - c_1^2) + mg(z_2 - z_1) + W_{sh}$$

P20: 功的分类 P24: 焓的定义 P88

焓的定义与含义

焓的定义: H = U + pV

单位质量的焓为比焓h,单位J/Kg

H——焓,单位**J**

U——内能

p ——压强


V——体积

焓:可以简单理解为"含有的"能量。想象一团气体,有内能,还能撑开一定体积的空间。焓=内能+排开这团气体所要做的功或者,焓的大小是这一团气体比同样空间的真空所多出的能量


如果没有焓这个概念,那现有的物理量只能表示能量总量、做功能力、做功功率等,不能准确衡量其循环中工质的能量密度, 因此建立比焓这个概念。

P24

1) 叶轮式机械: 内燃机、 蒸汽轮机、燃气轮机、压 气机、泵、风机等




若忽略工质进出口的宏观 动能差、势能差和散热, 可认为: 向外输出的轴功 等于工质进出口的焓差 2) 热交换机:锅炉、加热器、蒸发器、冷凝器等




若忽略工质进出口的宏观 动能差、势能差,可认为: 工质吸收/排放热量等于 焓的变化

3) 节流装置: 阀门、流量孔板等



若假设绝热,可认为:节 流口上下游焓值不变 4) 喷管: 各类热机中大量使用, 还包括火箭推进器



无轴功、忽略散热与工质在 进出口的势能差,则气体动 能的增加等于焓的减少

例题 5-1:汽轮机进口的蒸汽参数压力是 13MPa,温度是 540℃,焓为 3443.25kJ/kg,进口速度为 70m/s。蒸汽在汽轮机中绝热膨胀,出口压力为 0.005MPa,蒸汽焓值为 2009kJ/kg,出口速度为 140m/s,当蒸汽质量流量为 400t/h 时,试求:

- (1)若略去动能变化,汽轮机的输出功率为多少千瓦?
- (2)动能变化对输出功率有多大影响?
- (3)若汽轮机散热 6.81×105kJ/h 时,对输出功率又有多大影响?

(1)略去动能的影响时的做功量:

$$W'_{sh} = W'_{t} = (h_{1} - h_{2})m$$

= $(3443.25 - 2009) \times 400 \times 10^{3}$
= $57.37 \times 10^{7} \text{ kJ}$

汽轮机功率:

$$P' = \frac{W'_{sh}}{3600} = 159.3 \text{kW}$$

$$(2)Q=0$$
,做功量:

$$W_{sh} = (H_1 - H_2) - \frac{m}{2} (c_2^2 - c_1^2)$$

$$= \left[(3443.25 - 2009) - \frac{1}{2} (140^2 - 70^2) \times 10^{-3} \right] \times 400 \times 10^3$$

$$= \left[1434.25 - 7.35 \right] \times 400 \times 10^3$$

$$= 57 \times 10^7 \,\text{kJ}$$

汽轮机功率:
$$P = \frac{W_{J_1}}{3600} = 158.54 \text{kW}$$

$$\Delta P = \frac{|P - P'|}{P} = \frac{|158.54 - 159.36|}{158.54} = 0.515\%$$

例题 5-1:汽轮机进口的蒸汽参数压力是 13MPa,温度是 540℃,焓为 3443. 25kJ/kg,进口速度为 70m/s。蒸汽在汽轮机中绝热膨胀,出口压力为 0. 005MPa,蒸汽焓值为 2009kJ/kg,出口速度为 140m/s,当蒸汽质量流量为 400t/h 时,试求:

- (1)若略去动能变化,汽轮机的输出功率为多少千瓦?
- (2)动能变化对输出功率有多大影响?
- (3)若汽轮机散热 6.81×105kJ/h 时,对输出功率又有多大影响?

$$\Delta P = \frac{|P-P'|}{P} = \frac{|158.54 - 159.36|}{158.54} = 0.515\%$$
(3) 当存在散热时,做功量:
$$Q = (H_2 - H_1) + \frac{m}{2}(c_2^2 - c_1^2) + W_{\text{sh}}$$

$$W''_{\text{sh}} = \left[(3443.25 - 2009) - \frac{1}{2}(140^2 - 70^2) \times 10^{-3} \right] \times 400 \times 10^3 - 6.81 \times 10^5$$

$$= 57.00 \times 10^7 \, kJ$$
汽轮机功率:
$$P'' = \frac{W''_{\text{sh}}}{3600} = 158.36 \, kW$$


通过计算可知,虽然汽轮机工作中动能差、散热的绝对值较大,但相对汽轮机输出而言可以小到忽略不计的地步,对输出的功率影响很小。


 $\Delta P = \frac{|P - P''|}{P} = 0.114\%$


5.2 热力过程分析

过程与循环

- 过程:系统从一个状态向另一个状态变化所经历的 全部状态的总和,即系统的状态随时间发生变化。 热能和机械能的相互转化需要通过工质的状态变化 才能实现。
- 平衡——宏观的静止状态
- 过程——变化,即平衡的破坏








平衡状态在

准平衡过程

- 如果实际过程变化的时间(如1秒)远大于弛豫时间(约10⁻³秒),可以认为这个过程进行"无限缓慢",任意一个中间状态都无限接近于平衡态,即过程中的每一状态都是平衡态。
- 准平衡过程:系统所经历的一系列状态都无限接近于平衡态。
- 准平衡过程可在状态坐标图上用连续曲线表示。



基本热力过程

■ 定压过程: n=0, *p*=常数;

• 定温过程: n=1, *pv*=常数;


• 定熵过程: $\mathbf{n} = \mathbf{\kappa}$, $pv^{\kappa} = 常数$;

定容过程: n=±∞, V=常数。

多变过程: $pv^n = 常数$

n称为多变指数,

在0~±∞之间变化。



例题

例题 5-2:柴油机的气缸吸入 25 升温度为 50℃的空气,经过绝热压缩,空气的温度要求 升高到远超过燃料的点火温度,以便喷入柴油时能随喷随烧。如果要求柴油喷入时气缸内 的温度达到 720℃,问空气体积必须被压缩到多大时才能满足要求? 压缩比是多少?

解:已知 T_1 =273+50=323K, T_2 =273+720=993K, V_1 =25L=0.025m³,取空气的绝 热指数 $n=\kappa=1.4$,利用理想气体状态方程,定熵过程中有 $p_1v_1^{\epsilon}=p_2v_2^{\epsilon}$,则 $T_1v_1^{\epsilon-1}=T_2v_2^{\epsilon-1}$


$$V_2 = V_1 \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{\kappa-1}} = 0.025 \times \left(\frac{323}{993}\right)^{\frac{1}{0.4}} = 1.52 \times 10^{-3} \,\mathrm{m}^3$$


压缩比


$$\epsilon = \frac{V_1}{V_2} = \frac{0.025}{1.52 \times 10^{-3}} = 16.5$$

循环

- 循环:系统从某一初态出发经历一系列过程后又回到初态 ,形成一个封闭的热力循环过程。
- 一个循环在状态坐标图上可以用封闭的一组曲线表示,其中每一段连续曲线表示一种过程。
- 作功循环: 动力循环——顺向循环——顺时针循环
- 耗功循环: 制冷循环——逆向循环——逆时针循环







逆向循环

顺向循环

循环的经济性指标

实验表明: 热力系经历一循环过程回到初态时,系统在整个循环中从外界吸入(或放出)的热量等于其对外完成的(或得到的)功量。

 $\oint (\delta Q - \delta W) = 0$

循环的经济性指标: 热效率 $\eta_t=w_{net}/q_1$ 或 制冷系数 $\epsilon=q_2/w_{net}$ 或 供暖系数 $\epsilon'=q_1/w_{net}$

q1: 从高温热源获取能量

q2: 从低温热源获取能量

卡诺循环




- 定理一:不可能制造出在两个温度不同的热源间工作的热机,而使其效率超过在同样热源间工作的可逆热机。
- 定理二:在两个热源间工作的一切可逆热机具有相同的效率。

卡诺循环

—简单而理想的可逆热机循环

- 1-2 为 T_1 下的定温吸热过程;
- 2-3 为绝热膨胀过程;
- 3-4 为 T_2 下的定温放热过程;
- 4-1 为绝热压缩过程




$$W = Q_1 - Q_2$$
 $\eta_c = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$
 $\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

图 4-3 卡诺循环未意图

卡诺逆循环(理想制冷循环)

- 1-4 为绝热膨胀过程
- 4-3 为 T_2 下的定温吸热过程;
- 3-2 为绝热压缩过程;
- 2-1 为 T_1 下的定温放热过程;



$$W = Q_1 - Q_2$$

$$\varepsilon_c = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

$$\varepsilon_c = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

图 4-3 卡诺循环未意图

5.3 动力装置

内燃机循环(汽油机)——奥托循环




图 5.9 单缸四冲程汽油机工作原理图

1-化油器;2-进气阀;3-火花塞;4-排气阀;5-活塞;6-连杆;7-曲轴

第一冲程:进气冲程--1-2等压进气(空气)过程(图 5.10);


第二冲程:压缩冲程--2-3绝热压缩过程(图 5.10);


第三冲程:做功冲程--3-4定容燃烧(加热)过程及4-5绝热膨胀过程(图 5.10);


第四冲程:排气冲程--5-2定容放热过程(图 5.10)。

2-3定熵压缩

- → 3-4定容加热
- **→ 4-5**定熵膨胀
- **→ 5-2**定容放热








设备安全的前提下压缩比越大效率越高

柴油机循环——萨巴德循环






图 5.11 四冲程压燃式内燃机的示功图

第一冲程:进气冲程——1-2等压进气(空气)过程(图 5.11);

第二冲程:压缩冲程--2-3绝热压缩过程(图 5. 11);

第三冲程:做功冲程——3-4 定容燃烧过程、4-5 定压燃烧过程和 5-6 绝热膨胀过程

第四冲程:排气冲程——6-2 定容放热过程(图 5.11)。

与点燃式类似,可以得到混合加热循环热效率

$$\eta_{t} = 1 - \frac{q_{2}}{q_{1}} = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\kappa - 1}} \cdot \frac{\lambda \rho^{\kappa} - 1}{(\lambda - 1) + \kappa \lambda (\rho - 1)}$$

$$(5-21)$$

其中 $\lambda = \frac{p_4}{p_3}$ 为"定容升压比",是第三冲程中定容燃烧过程中压力的提升幅度; $\rho = \frac{v_5}{v_4}$ 为

"定压预胀比",是第三冲程中定压燃烧过程中容积增大的幅度; $\varepsilon = \frac{v_2}{v_3}$ 为"压缩比",是内燃机

在第二冲程中绝热压缩过程中的压缩比。

2-3定熵循环


→ 3-4定容加热


→ 4-5定压加热

→ 5-6定熵膨胀

→ 6-2定容放热

燃气轮机系统——布雷顿循环






- □ 1-2 可逆绝热压缩 (压气机)
- **∞** 2-3 可逆定压加热 (燃烧室)
- □ 3-4 可逆绝热膨胀 (燃气轮机)
- 4-1 可逆定压放热 (排气)

$$\eta_{t} = 1 - \frac{q_{2}}{q_{1}} = 1 - \frac{1}{(\frac{p_{2}}{p_{1}})^{\frac{\kappa - 1}{\kappa}}} = 1 - \frac{1}{\beta^{(\kappa - 1)/\kappa}}$$

火力发电厂——朗肯循环






- 1-2: 可逆绝热膨胀(汽轮机)2-3: 可逆定压放热(凝汽器)
- 3-4: 可逆绝热压缩(泵)4-1: 可逆定压吸热(锅炉)

5.4 制冷装置与热泵

压缩蒸汽制冷循环




- 1-2可逆绝热压缩(压缩机)→2-3可逆定压放热(冷凝器)
- →3-4: 节流过程(节流阀)→4-1: 可逆定压吸热(蒸发器)

压缩蒸汽制冷循环



压缩机



冷凝器



膨胀阀



蒸发器

吸收式制冷循环

LiBr-H₂O(吸收剂一制冷剂) H₂O-NH₃




图 2-1 吸收式制冷机基本组成及工作原理 1-发生器,2-冷凝器;3-蒸发器;4-吸收器,5-冷剂泵; 6-溶液泵:7-热交换器,8-节流阀;9-减压阀

热泵

通过消耗一部分 功把热量由低温 处转移到高温处, 热泵循环本身是

制冷循环。





图 5.28 家用分体热泵空调器原理图

1—压缩机;2—四通换向阀;3—室外换热器;4—室内换热器;5—液体分离器;6—过滤器; 7—主毛细管;8—副毛细管;9—单向阀;10—过滤器;11—室外机风机; 12—室内机风机;13—融霜电磁阀




热泵简介

 https://haokan.baidu.com/v?vid=129676 44533594029847&pd=bjh&fr=bjhauthor &type=video


5.5 永动机

永动机真的永动吗?



早期最著名的一个永动 机设计方案是十三世纪 时一个叫亨内考的法国 人提出来的。








- · (左)一个关于永动机的错觉图。尽管 水没有动力,但却在无休止流动。
- (右)德国博士奥尔菲留斯1717年发明 了一种叫自动轮的永动机

中国古代玩具"饮水鸟"——"爱因斯坦也吃惊的玩具"。



2004十大科技骗局之六:——宇宙引力能永动机



我梁星人12月27日要在珠海度假村酒店 千禧宫举办"永动机问世全球性新闻发 布会",届时将邀请安南、布什、普京 、布莱尔等……海南星人永动机发电厂 有限公司将建设装机总容量300万KW的 宇宙引力能发电厂及年产10万辆宇宙引 力能小轿车厂面目

第二类永动机

- 第二类永动机的模型: 电、磁、布朗运动、虹吸、纯机械式、半透膜、溶液扩散作用等.
- 如:在一个引力场中,建一座极高的水塔,内装均匀溶液.在塔顶建一装置使溶质与水分离,分离出来的水倒入溶液,而分离出来的溶质(密度比溶液大)密封后从塔顶自由落到塔底(在溶液中下落),撤除密封,让溶质重新回到溶液中,等待扩散完成后开始下一个周期.

热源动力机

- 专利申请号: ZL200610043909.0
- 称根据流体力学中的伯努利定理开发一种能源消耗小、用途广 泛和受环境制约小的热源动力机。
- 该动力装置是由原动机、固定格栅、筒状壳体及旋转体组成, 高速转动的原动机通过轴带动旋转体转动,旋转体底部的格栅 使下部流体旋转起来,底板的上表面压力下降,而下表面压力 基本不变,因此上下表面之间产生压力差,使底板获得向上的 运动的动力。旋转体的上表面与下表面也产生压力差,使旋转 体获得向上的动力。
- 原动机的动力抵消了轴摩擦阻力和流体阻力并保持旋转速度。
- 但这种热源动力是否能大于原动机的动力呢?

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl. F03G 7/00 (2006.01)



[12] 发明专利申请公开说明书

「21] 申请号 200610043909.0

[43] 公开日 2006年10月25日

[11] 公开号 CN 1851262A

[22] 申请日 2006.4.30

[21] 申请号 200610043909.0

[71] 申请人 庄永涛

地址 250100 山东省济南市历城区二环东路

中段 2668 号

[72] 发明人 庄永涛 宋承凡


权利要求书1页 说明书6页 附图1页

[54] 发明名称

热源动力机

[57] 摘要

本发明的目的是根据流体力学中的伯努利定理 开发一种能源消耗小、川途广泛和受环境制约小的 热源动力机。 其结构是 个动力装置,通过浮体悬 浮在流体环境中,该动力装置是由原动机、固定格 棚、筒状壳体及与原动机连接在一起的旋转体组 成,原动机通过固定格栅与筒状壳体的上口固定在 一起,原动机的空心轴下端连接有一底部设置阻尼 格栅的旋转体,旋转体底部的阻尼格栅与筒状壳体 底部的光滑底板相对作旋转运动。 旋转体旋转时,旋转体下部的流体随旋转体一起旋转。 这时,旋转体与旋转体下涨流体相对运动速度按近为零,根据 伯努利定理,旋转流体对旋转体下表面的压强基本 不变,旋转体上部流体因受固定格栅的阻尼,旋转 速度较小,旋转体上部流体与旋转体产生相对旋转 速度,旋转体上部的流体对旋转体的上表面的压强 随相对运动速度加快而减小; 旋转体的上表面与下 表面产生压力差, 此压力差使旋转体获得运动的动 力。



无偏二极管

- 2004年7月27日徐业林等人在美国获得"平行板二极管"的 专利(专利号6.768.177),据称获得了俄、英、美、中4国的 发明专利。
- 不需要外加电能、化学能、太阳能等能量,只要环境温度高于-273℃,通过特定设计形成不对称(两块金属板中一块是光滑的铬层,另一块上布满了小坑,中间夹半导体硅层),即能从外界环境吸取热量,将半导体中电子的无序热运动转化成有序的流动,该器件就能输出电流。坑的直径愈小电流愈大,如果能将坑的直径缩小到现在的1%,输出的电流就有可能带动家用小型汽车。——《无偏二极管的实验与分析》《导弹与航天运载技术》2000年NO.3。
- 2004年12月2日《光明日报》头版登出"无偏二极管有望开 辟新的能源出路"的报道。

- https://haokan.baidu.com/v?vid=158549
 34382629650663&pd=bjh&fr=bjhauthor
 &type=video
- https://haokan.baidu.com/v?vid=970346
 7871448349235&tab=
- https://haokan.baidu.com/v?vid=836713 6123405711590&pd=bjh&fr=bjhauthor&t ype=video

讨论题及作业题

- 对永动机问题你是怎么看的?
- 谈谈现实中你所听到或看到的永动机的 例子。

● 习题: 5---1, 6, 8, 10