

# 第一章 机械振动基础知识

主讲: 祝毅

(yiz@zju.edu.cn)

2022年春

机械工程学院 流体动力与机电系统国家重点实验室

#### 内容提要


- ■机械振动的概念
- ■机械振动的运动学描述
- 自由度与广义坐标
- 机械振动系统的基本要素
- 机械振动系统的研究方法

#### 内容提要

- 机械振动的概念
- 机械振动的运动学描述
- 自由度与广义坐标
- 机械振动系统的基本要素
- 机械振动系统的研究方法

### 1 机械振动的概念

■ 物体或质点在其平衡位置附近所作的往复运动, 称为机械振动。



#### 内容提要

- 机械振动的概念
- 机械振动的运动学描述
- 自由度与广义坐标
- 机械振动系统的基本要素
- 机械振动系统的研究方法

#### 2 机械振动的运动学描述

- ■机械振动的函数表达方法
- ■简谐振动
- ■周期振动
- ■简谐振动的合成

#### 2 机械振动的运动学描述

- ■机械振动的函数表达方法
- ■简谐振动
- ■周期振动
- ■简谐振动的合成

### 2.1 机械振动的函数表达方法

- 机械振动是研究机械系统的某些物理量(如位移、速度和加速度)在某一数值 近旁随时间t变化的规律, x=x(t)
  - ■周期振动
  - ■非周期振动
  - 随机振动

### 2.1.1 周期振动(1)


- 周期振动可用周期函数来表示;
- ■周期函数是定义在 (-∞,∞) 区间,每隔一定时间函数值将周而复始出现。可表示为

$$x(t) = x(t + nT), \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2,...)$$
  
其中 $T$ 为周期;  $f = 1/T$ 为频率。

# 2.1.1 周期振动 (2)


正弦振动

$$x(t) = \sin 2\pi t$$



## 2.1.2 非周期振动


机械系统受到冲击产生的振动,旋转机械启动时的振动,它们没有周期,为非周期振动。



$$x(t) = e^{-2\pi t} \sin 2\pi t$$

# 2.1.3 随机振动

■ 车辆在行进过程中的振动,不能用确定的时间函数来表达,不可能预测某一个时刻的振动物理量的确定值。




#### 2 机械振动的运动学描述

- ■机械振动的函数表达方法
- ■简谐振动
- ■周期振动
- ■简谐振动的合成

## 2.2 简谐振动

当物体作三角函数(正弦或余弦)运动规律 振动时,称为简谐振动。



位移: 
$$x(t) = A \sin \omega t$$

振幅: A 角频率:  $\omega = 2\pi f$ 

速度:

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \omega A \cos \omega t = \omega A \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

加速度:

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\omega^2 A \sin \omega t = \omega^2 A \sin(\omega t + \pi)$$

#### 2 机械振动的运动学描述

- ■机械振动的函数表达方法
- ■简谐振动
- ■周期振动
- ■简谐振动的合成

# 2.3 周期振动

振动规律为非三角函数的周期函数,统称为周期振动。 对于实际周期振动信号,可以进行傅里叶级数展开:

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \sin(n\omega t + \psi_n)$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) dt, \quad \begin{cases} a_n = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \cos n\omega t dt \\ b_n = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \sin n\omega t dt \end{cases}, \quad \psi_n = \tan^{-1}(a_n/b_n)$$

#### 2 机械振动的运动学描述

- ■机械振动的函数表达方法
- ■简谐振动
- ■周期振动
- ■简谐振动的合成

## 2.4 简谐振动的合成

- ■同方向振动的合成
  - ■两个同频率的简谐振动
  - ■两个不同频率的简谐振动
- ■两垂直方向振动的合成
  - ■两个同频率的简谐振动
  - ■两个不同频率的简谐振动

# 2.4.1 同方向振动的合成

■两个同频率振动的合成

$$\begin{cases} x_1 = A_1 \sin(\omega t + \psi_1) \\ x_2 = A_2 \sin(\omega t + \psi_2) \end{cases} \qquad x = A \sin(\omega t + \psi)$$

$$\begin{cases} A = \sqrt{(A_1 \cos \psi_1 + A_2 \cos \psi_2)^2 + (A_1 \sin \psi_1 + A_2 \sin \psi_2)^2} \\ \psi = \tan^{-1} \frac{A_1 \sin \psi_1 + A_2 \sin \psi_2}{A_1 \cos \psi_1 + A_2 \cos \psi_2} \end{cases}$$

# 2.4.1 同方向振动的合成


■两个不同频率振动的合成

$$\begin{cases} x_1 = A_1 \sin \omega_1 t \\ x_2 = A_2 \sin \omega_2 t \end{cases} \qquad x = A_1 \sin \omega_1 t + A_2 \sin \omega_2 t$$

# 2.4.2 两垂直方向振动的合成


■同频率振动的合成

$$\begin{cases} x = A \sin \omega t \\ y = B \sin(\omega t + \varphi) \end{cases}$$



# 2.4.2 两垂直方向振动的合成

■不同频率振动的合成



### 3 自由度与广义坐标

- 自由度
- ■广义坐标

## 3.1 自由度


- 物体在运动时,为了确定位置所需的独立坐标数就是 该物体所在系统的自由度。
  - 一个质点在空间做自由运动,自由度为3。
  - 一个刚体在空间做自由运动,自由度为6。
  - 弹性体、塑性体和流体等变形连续体,由于有无限多个质点组成,所以自由度为无限多个。为了简化分析,通常将连续体简化为由有限个质点组成的系统。

# 3.2 广义坐标

- 当系统受到r个约束时,其自由度数N为系统无约束时的自由度数n与约束条件数r之差。
- 当系统的自由度数为N时,系统需要且仅需要有N个坐标来定义,这N个坐标称之为广义坐标。


# 3.3 案例(1)


■単自由度




# 3.3 案例 (2)

■两自由度







### 4 机械振动系统的基本要素

- 惯性——质量
- ■恢复性——弹簧
- 阻尼——阻尼器

#### **4.1** 惯性元件

- ■特征
  - 反映机械系统的惯性特征; 无弹性和耗能
- 定义
  - 产生单位加速度所需加载的外作用力

■ 符号



#### 4.2 弹性元件

- ■特征
  - 反映机械系统的弹性特征; 无惯性和耗能
- 定义
  - 单位位移变化所需加载的外作用力

$$K = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}$$

• 符号



### 4.3 阻尼元件

- ■特征
  - 反映机械系统的耗能特征; 无惯性和弹性
- 定义
  - 单位速度变化所产生的阻力

$$C = -\frac{\mathrm{d}F_d}{\mathrm{d}\dot{x}}$$

• 符号

$$-\frac{C}{\Box}$$

### 5 机械振动系统的研究方法

- ■机械振动系统的分析
- ■机械振动系统的识别
- ■机械振动系统的反演

### 5.1 机械振动系统的分析

■问题



#### ■ 案例

在机械产品设计阶段,对具体设计方案进行动力响应验算,若不符合要求再作方案修改,直到达到要求而最终确定设计方案。

### 5.2 机械振动系统的识别

■问题



#### ■ 案例

■ 测算未知系统的物理参数(如质量、刚度和阻尼系数等)或系统关于 振动的固有特性(如固有频率、主振型等)。

### 5.3 机械振动系统的反演

■问题



- 案例
  - 一面锣, 锣的机械特性已知, 如何敲击锣可以达到预期的声响(锣的振动)。

#### 第一章小结

- ■机械振动的概念
- ■机械振动的运动学描述
- 自由度与广义坐标
- ■机械振动系统的基本要素
- 机械振动系统的研究方法

