

物联网通信技术

主讲人: 宁磊

Email: ninglei@sztu.edu.cn





第1章. 物联网通信概述

第2章. 基带传输技术

第3章. 频带传输技术

第4章.链路传输技术

第5章. 网络传输技术

第6章. 应用传输技术

第7章. 典型物联网通信系统

2025/3/10 大数据与互联网学院 2



- 本章主要内容: 数字基带信号波形和信道编码的基本原理
- 本章学习目标
 - □熟悉常见基带信号的波形
 - □掌握分组信道编码的原理

通信、消息、信息、数据、信号



- 通信是在源点与终点之间传递消息或者信息,但信息和消息有着不同的概念
- 消息是指能向人们表达客观物质运动和主观思维活动的文字、符号、数据、语音和图像等
- ▶ 消息两个特点:
 - ①能被通信双方所理解
 - ②可以相互传递
- ▶ 信息是指包含在消息中对通信者有意义的 那部分内容
- 消息是信息的载体,消息中可能含有信息




举例:比如一个人想要学物联网通信技术的课程,那么无论是书本,还是老师上课的视频,或者上课的音频,这都是消息,而转化到学习者大脑里就是知识了,他可以通过以上各种方式学习,到大脑里就是信息。而将电子书、视频或音频传给他的过程就是数据传输的过程。

通信、消息、信息、数据、信号



- 数据是对某一事实的不经解释并赋 予一定含义的数字、字母、文字等 符号及其组合的原始表达
- ▶ 数据是消息的一种表示形式,是传 达某种意义或信息的实体。
- 在通信系统中,消息是通过电信号 来传递的
- ▶ 信号是消息的载体 (比如电信号、 光信号等)



信息与数据



- >当信息被表示为数据时,数据中就包含了信息
- ▶信息可以通过解释数据来产生
- ➤信息强调"处理"和"使用"两个方面,尤其是"使用"。一份资料在使用之前其中的内容隶属于数制范畴,仅当它被使用之后才转化为信息
- ▶数据分为模拟数据和数字数据。模拟数据在一段时间内具有连续的值(如声音等),而数字数据则具有离散的值(如文本等)





模拟数据



数字数据

物理层功能

深圳技术大学 SZTU

- 位置: 物理层是网络体系结构中的最低层
 - 是连接计算机的具体物理设备吗? ×不是
 - 是负责信号传输的具体物理媒体吗? ×不是
- 功能: 如何在连接各计算机的传输媒体上传输数据比特流
 - 数据链路层将数据比特流传送给物理层
 - 物理层将比特流按照传输媒体的需要进行编码
 - 然后将信号通过传输媒体传输到下一个节点的物理层
- 作用: 尽可能地屏蔽掉不同传输媒体和通信手段的差异
 - 为数据链路层提供一个统一的数据传输服务

应用层 传输层 网络层 数据链路层 物理层

TCP/IP 5层模型

物理层通信基本概念



- 主要内容
 - 研究信号在通信信道上传输时的数学表示及其所受到的限制
- 傅立叶分析
 - 在网络通信中, 信息是以电磁信号(或简称信号)的形式传输的
 - 电磁信号是时间的函数 (时域观)
 - 也可以表示成频率的函数 (频域观)
 - 对于理解数据传输来讲,信号的频域观比时域观更重要
- 时域观
 - 从时间函数的角度来看, 电磁信号分为模拟信号和数字信号
 - 模拟信号的信号强度随着时间平滑变化,或者说信号中没有突变或不连续的地方。
 - 数字信号的信号强度在一段时间内保持一个恒定值, 然后又变成另外一个恒定值
- 频域观
 - 基本定义
 - 当一个信号的所有频率成分是某一个频率的整数倍时,该频率被称为基本频率
 - 信号的周期等于基本频率的周期
 - 傅立叶分析

傅立叶分析



任何一个周期为T的有理周期性函数 g(t) 可分解为若干项(可能无限多项)正弦和余弦函数之和


$$g(t) = c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi n f t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi n f t)$$

f = 1/T 基本频率 a_n, b_n n次谐波项的正弦和余弦振幅值

傅立叶分析



- 根据傅立叶分析,任何电磁 信号可以由若干具有不同振幅、频率和相位的周期模拟 信号(正弦波)组成
- 反过来,只要有足够的具有 适当振幅、频率和相位的正 弦波,就可以构造任何一个 信号



有限带宽信号




- 信号在信道上传输时的特性
 - 对不同傅立叶分量的衰减不同, 引起输出失真
 - 信道有截止频率 f_c , 0 ~ f_c 的振幅衰减较弱, f_c 以上的振幅衰减厉害,这主要由信道的物理特性决定, 0 ~ f_c 是信道的有限带宽
 - 实际使用时,可以接入滤波器,限制用户的带宽
 - 通过信道的谐波次数越多,信号越逼真
- •波特率 (baud) 和比特率 (bit) 的关系
 - 波特率: 每秒钟信号变化的次数, 也称调制速率
 - 比特率: 每秒钟传送的二进制位数
 - 波特率与比特率的关系取决于信号值与比特位的关系
 - 例:每个信号值可表示3位,则比特率是波特率的3倍;每个信号值可表示1位,则 比特率和波特率相同

信道的最大数据传输速率







- 大带宽
- 多天线
- 降干扰

Erol Hepsaydir - Three - 5G View


It reads"The mathematical principles of Information Theory, laid down by Claude Elwood Shannon during the period 1939-1967, set in motion a revolution in communication systems engineering. They quantified the concept of information, established fundamental limits for the representation and reliable transmission of information, and revealed the architecture of systems for approaching them. Today, Information Theory, continues to provide the foundation for advances in information collection, storage, distribution, and processing."

https://spectrum.ieee.org/tech-talk/telecom/internet/bell-labs-looks-at-claude-shannon-legacy-future-of-information-age




▶数字通信和模拟通信

- 以模拟信号来传送消息的通信方式称为模拟通信,而 传输模拟信号的通信系统称为模拟通信系统
- 以数字信号来传送消息的通信方式称为数字通信,而 传输数字信号的通信方式称为数字通信系统
- 模拟信号和数字信号在传输过程中可以相互变换,即 A/D和D/A




模拟信号




传输方式-模拟通信系统





传输方式-数字通信系统









串行传输和并行传输

按照传输数据的时空顺序, 传输方式可分为两类:

- ▶串行传输 指数据在一个信道上按位依次传输的方式 其特点是:
 - 所需线路数少,投资省,线路利用率高
 - 在发送和接收端需要分别进行并/串和串/并转换
 - 收发之间必须实施同步。适用于远距离数据传输
- ▶并行传输 指数据在多个信道上同时传输的方式 其特点是:
 - 在终端装置和线路之间不需要对传输代码作时序变换
 - 需要*n*条信道的传输设施,故其成本较高,适用于要求传输 速率高的短距离数据传输



串行传输





点到点传输/点到多点传输

• 连接方式 为适应不同的需要,通信线路采用不同的连接方式

• 点到点传输

A

• 点到多点传输




2025/3/10 大数据与互联网学院 17



单工、半双工和全双工

- ▶按照数据信号在信道上的传送方向与时间的关系,传输方式可分为三类:
- ▶单工 指两个站之间只能沿一个指定的方向传送数据信号
- ▶半双工 指两个站之间可以在两个方向上传送数据信号,但不能同时进行,又称"双向交替"模式,发/收之间的转向时间为20~50ms
- ▶全双工 指两个站之间可以在两个方向上同时 传送数据信号





异步传输和同步传输


按照发/收两端实现同步的方法,传输方式可分为两类:


▶异步传输

• 被传送的每一个字符一般都附加有1个起始位和1个停止位, 起始位与停止位的极性不同,为了保证正确接收,利用一 个频率为传输比特率的n(=16)倍的时钟,在每一个比特周 期的中心采样

▶同步传输

- 每一个字符使用起止位按位进行传送,数据块以帧作为整体传输,并做到:
 - ①发/收之间的位同步
 - ②每一帧建立同步标志,建立帧同步





区别: 异步传输的发送器的接收器的时钟是不同步的, 而同步传输两者的时钟是同步的



基带传输和频带传输

按照传输系统在传输数据信号过程中是否搬其频谱,传输方式可分两类:

▶基带传输


- 指未对载波调制的待传信号称为基带信号,它所占的频带称为基带。基带传输,指一种 不搬移基带信号频谱的传输方式
- 基带传输是一种最简单最基本的传输方式,一般用低电平表示 "0",高电平表示 "1"
- 适用范围: 低速和高速的各种情况
- 限制: 因基带信号所带的频率成分很宽, 所以对传输线有一定的要求

▶频带传输

- 指利用调制解调器搬移信号频谱的传输体制
- 搬移频谱的目的是为了适应信道的频率特性




- 单极性不归零码
 - □ 采用高电平表示1, 低电平表示0
 - □ 0,1均匀分布时,波形的平均电平不为零,含有<u>直流分量</u>,难以在低频传输特性 差的有线信道传输
 - □ 判决电平—般取高电平的—半,信道特性变化时,<mark>判决电平难以</mark>稳定在最佳电平
 - □ 不能直接用于提取同步信号



单极性不归零码波形




- 双极性不归零码
 - □ 采用正电平表示1, 负电平表示0
 - □ 0,1均匀分布时,波形的平均电平为零,不含有直流分量,但0码和 1码不等概时,仍有直流分量
 - □ 判决电平为0,容易设置且稳定,抗干扰能力强
 - □ 不能直接用于提取同步信号



双极性不归零码波形




- 单极性归零码
 - □ 采用高电平表示1, 低电平表示0, 在整个码元期间高电平只维持
 - 一段时间,其余时间返回零电平
 - □ 含有直流分量
 - □可以直接用于提取同步信号



单极性归零码波形




- 双极性归零码
 - □ 采用正电平表示1, 负电平表示0
 - □ 0和1分布不均时,仍有直流分量
 - □可以直接用于提取同步信号



双极性归零码波形



- 分相码 (曼彻斯特码)
 - □ 采用正边沿(由低变高)表示1,负边沿(由高变低)表示0,高 低电平各占半码元周期
 - □ 码元的正负电平各半, 无直流分量
 - □ 每个码元周期的中心点都存在电平跳变,富含码元定时信息




曼彻斯特码与不归零码波形关系



● 信道编码概述

信道编码就是根据一定的<mark>规律</mark>在待发送的信息中<mark>添加冗余信息</mark>,以便在接收端进行<mark>纠错</mark>处理,解决信道的噪声和干扰导致的误码问题。这些多余的信息也被称为校验元或监督元



0多判为0,1多判为1,只错1位时,可以正确译码。




错2位时,就不能正确译码了;而且将同一信息比特发送了3次,传输效率只有1/3重复码。



● 分组码

分组码是把信源输出的信息序列以k个码元作为一组数据输入,经过编码后生成r个校验元,输出<mark>总长为n=k+r</mark>的一组数据。该n长码元的输出数据组称为码字。分组码的每个码组的校验元仅与本组的信息元有关,而与其他组无关。分组码一般用(n,k)表示,n表示码长,k表示信息位个数

分组编码如下图所示。若校验元与信息元之间的关系满足线性叠加定理,则称为<mark>线性码</mark>; 否则,称为非线性码。



把k个信息元编成n个已编码元的分组编码



● 分组码

奇偶校验码

奇偶校验码的校验码元只有1位

例: (3,2) 偶校验码,通过添加1位校验码元使得整个码字中"1"的个数变为偶数

奇偶校验码<mark>只能检测奇数个错误,而不能纠正错误</mark> 收到1个码字,对所有位做异或运算,如果为0,则正 确;如果为1,则错误

$$00 \rightarrow 000$$

$$01 \rightarrow 011$$

$$10 \rightarrow 101$$

$$11 \rightarrow 110$$



● 分组码

汉明码定义

汉明码是一种能纠正单个随机错误的线性分组码,是一种编码效率较高的分组码

如果有偶数校验方程

$$c_{n-1} + c_{n-2} + \dots + c_0 = 0$$

式中,符号"+"表示模2加法(异或)运算, c_0 为校验元, c_{n-1} , c_{n-2} ,…, c_1 为信息元,则 c_0 与 c_{n-1} , c_{n-2} ,…, c_1 一起构成一个代数式。在接收端<mark>译码时</mark>,计算

$$S = c_{n-1} + c_{n-2} + \dots + c_0$$

若S = 0,就认为无错;若S = 1,就认为有错。上式被称为校验关系式,S被称为校正子。由于校正子S的取值只有两种,因此只能代表有错和无错两种信息,不能指示错码位置。

注:关于最小汉明距离的描述请参考教材40页



● 分组码

汉明码结构

如果校验元增加一位,变成两位,则两个校正子的可能值有4种组合: 00、01、10、11,故能表示4种不同的信息,其中1种表示无错,其余3种就有可能指示一位错码的3种不同位置。同理,r个校验元,可构成r个校验关系式,可能指示一位错码的(2^r – 1)个可能位置一般来说,若码长为n,信息元为k,则校验元数r = n – k。若希望用r个校验元构造出r个校验关系以指示一位错码的n个可能位置,则要求

$$2^r - 1 \ge n$$
 $\not\equiv 2^r \ge k + r + 1$

以 (7,4) 码为例说明汉明码的结构。这里k = 4,为纠正一位错码,要求校验元数 $r \ge 3$,现在取r = 3,则n = k + r = 7。



● 分组码

汉明码构造

下面用 $c_6, c_5, ..., c_0$ 表示这7个码元,用 S_1 、 S_2 、 S_3 表示3个校验关系式的3个校正子,校正子与错码位置的对应关系如下表所示

S_1 S_2 S_3	错码位置	S_1 S_2 S_3	错码位置
0 0 1	c_0	1 0 1	c_4
0 1 0	c_1	1 1 0	c_5
1 0 0	c_2	1 1 1	c_6
0 1 1	c_3	0 0 0	无错

当错码位置为c_{x0}, c_{x1}, c_{x2}, c_{x3}时, 校正S_x为1, 否则为0, 构成偶数校验关系式:

$$S_1 = c_6 + c_5 + c_4 + c_2$$

$$S_2 = c_6 + c_5 + c_3 + c_1$$

$$S_3 = c_6 + c_4 + c_3 + c_0$$



● 分组码

汉明码构造

在发送端编码时,信息元 c_3 , c_4 , c_5 , c_6 的值是由输入信号决定的,校验元的取值应根据信息元按校验关系式决定,即校验元应使以上3式中的 S_1 、 S_2 、 S_3 为O(表示编码组中无错码),于是有

$$\begin{cases} c_6 + c_5 + c_4 + c_2 = 0 \\ c_6 + c_5 + c_3 + c_1 = 0 \\ c_6 + c_4 + c_3 + c_0 = 0 \end{cases}$$

由上式可解得校验元为

$$\begin{cases} c_2 = c_6 + c_5 + c_4 \\ c_1 = c_6 + c_5 + c_3 \\ c_0 = c_6 + c_4 + c_3 \end{cases}$$



● 分组码

汉明码构造

已知信息位后,就可直接由上式计算出校验元。计算得出16个码组,结果列于下表中

	信息	元			校验元			信息	元			校验元	
<i>C</i> ₆	c_5	c_4	<i>C</i> ₃	c_2	c_1	c_0	<i>C</i> ₆	c_5	c_4	<i>C</i> ₃	c_2	c_1	c_0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1



● 分组码

汉明码译码示例

接收端收到每个码组后,先计算 S_1 、 S_2 、 S_3 。

若接收码组为0000011,按照偶数校验关系式,计算得: $S_1 = 0$ 、 $S_2 = 1$ 、 $S_3 = 1$

再按校正子与错码位置对应关系表判断误码情况,可知在 c_3 有一位错码;

由信息元和校验元的对应关系表可知, (7,4) 汉明码能纠正1位错码或检

S_1 S_2 S_3	错码位置	S_1 S_2 S_3	错码位置
0 0 1	c_0	1 0 1	c_4
0 1 0	c_1	1 1 0	$c_{\scriptscriptstyle 5}$
1 0 0	c_2	1 1 1	c_6
0 1 1	c_3	0 0 0	无错

测2位错码

汉明码编码效率

汉明码的编码效率 $R = \frac{k}{n} = \frac{n-r}{n} = 1 - \frac{r}{n}$ 。当n很大时,编码效率接近1,因此汉明码是编码效率较高的码,<mark>前提需满足</mark>如下方程:

$$2^r - 1 \ge n \quad \text{if } 2^r \ge k + r + 1$$



- 本章主要内容: 数字基带信号波形和信道编码的基本原理
- 本章学习目标
 - □熟悉常见基带信号的波形
 - □掌握分组信道编码的原理
- 参考习题
 - □第1、7、8和9题

2025/3/10 大数据与互联网学院 35