


声明: © 2019, COMSOL Co. Ltd. 本课程包含的所有内容版权为 COMSOL® 公司所有。课程内容仅供参加本课程的用户学习使用,严禁个人或组织擅自以任何形式盗录、翻拍及转载。所有未经 COMSOL 公司授权而使用本课程内容的行为均视为侵权行为,COMSOL 公司将保留追究其法律责任的权利。


COMSOL Multiphysics® 传热建模 Part III

王刚博士 技术总监 COMSOL中国




第三天

- 模块及传热接口简介
- 传热方程及边界条件
- 非等温流
- 管道与多孔介质传热
- 湿热传递
- 相变传热
- 电磁热
- 热辐射
- 集总热系统






固体移动时的传热



流体中的对流




辐射



湿热传递

蒸发与冷凝

- 通常认为冷凝现象是一种风险
 - 材料损坏
 - 起皮
 - 金属氧化
 - 吸湿膨胀导致的应力
- 蒸发引起能量消耗
 - 建筑物的能效
 - 强化冷却



烧杯中水中相变的共轭传热模拟

自由空气中的湿热传递

空气中水分的测量

- 湿气含量, x_{vap}, 无量纲
- 浓度, *c_v*, [mol/m3]
- 蒸汽分压, *p_v*, [Pa]

$$x_{vap} = \frac{m_v}{m_a}$$

$$p_{v} = c_{v} RT$$


冷凝发生的时刻

- 下含蒸汽的饱和空气达到饱和压力 $p_{sat}(T)$
- 或者相对湿度等于1:

$$RH = \frac{p_v}{p_{sat}(T)}$$


■ 达到饱和浓度

$$c_{sat} = \frac{p_{sat}(T)}{RT}$$




避免冷凝

- 设计一个系统,使相对湿度保持低于给定的阈值,例如90%
- 识别敏感区域
 - 更低的湿气含量
 - 升高温度



蒸发潜热

- 100°C时水的蒸发潜热 $L_v \approx 2.26e6 J/kg$
- 相比于水的热容 $C_p \approx 4200 J/K/kg$




蒸发潜热

■ 相变包含热量的源/汇

$$Q = -L_v M_v \frac{\partial c_v}{\partial t} = -H_v \frac{\partial c_v}{\partial t}$$


■ 相变潜热通常具有显著影响






建立一个多物理场模型

流速、传热和 水蒸汽传递





蒸发导致热源; 饱和浓度依赖温度

多孔介质中的湿热传递



多孔介质中的湿度

- 多孔介质包含
 - 固体基质
 - 液态水
 - 含蒸汽的空气
- 当 $c_{eq} = a_w c_{sat}$ 时为平衡状态,其中 $a_w \in [0, 1]$,表示相对湿度
- 多孔介质中一旦含有液态水,则蒸汽浓度为 $c_v = c_{eq}$




多孔介质中的流动

- 通常情况下蒸汽和液态水的流速不同
- 毛细效应
- 蒸汽扩散
- 储水效应

- 各种效应的大小取决于
 - 一 基质(孔隙率、迂曲度,...)
 - 一 水含量(接近干燥、饱和、...)
 - 一 流动状态(慢,快,...)

多孔介质中的蒸发

- 案例库中的教学案例
 - 一 小蒸发率下的多孔介质中的蒸发:
 - comsol.com/model/evaporation-in-porous-media-with-small-evaporation-rate-21931
 - 一 大蒸发率下的多孔介质中的蒸发:
 - comsol.com/model/evaporation-in-porous-media-with-large-evaporation-rate-33731



建筑材料中的湿热传递

- ISO 15026: 专用于建筑材料的 简化物理模型
- 只计算相对湿度phi 和温度 T
- 传热属性依赖于湿气含量;同时 考虑蒸发潜热;
- 使用标准的材料数据




$$(\rho C_p)_{\text{eff}} \frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{q} = Q$$

$$\mathbf{q} = -(k_{\rm eff} \nabla T + L_{\rm v} \delta_{\rm p} \nabla (\phi p_{\rm sat}))$$


$$\xi \frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot (-\xi D_{\mathbf{w}} \nabla \phi - \delta_{\mathbf{p}} \nabla (\phi p_{\mathbf{sat}}(T))) = G$$

吸湿膨胀



Hands on: 冷凝检测

- 一个暴露在环境中的电子箱
- 电子器件的耗散产生热量
- 应该避免产生冷凝






边界和域条件

压力、温度和 湿度与环境条 件相同 空箱内壁面产 生冷凝 加热器 (电子 元件)


环境条件

环境数据:
气象数据
一位置————————————————————————————————————
气象站:
来自列表 ▼
区域:
North America ▼
国家/地区:
United States of America ▼
稳态:
New York/John F. Ke ▼
WMO = 744860
ϕ (+ to N)=40,66°
λ (+ to E)=-73,80°
h=7 m

气象站



环境温度




环境相对湿度

模型设置

- 预制的物理场和耦合接口用于
 - 一 温度
 - 一 流场
 - 水蒸汽浓度
- 两步建模
 - 一 假设空箱内水蒸汽瞬间混合,浓度均匀
 - 空箱内浓度不均匀
- 模型易于扩展
 - 多个热源
 - 小孔尺寸参数化

蒸汽浓度




练习: 建筑材料内的湿热传递


- 标准15026:2007 annex A中的标准模型
- 1D几何
- 时间长度为1年的瞬态分析
- 单一均匀的较厚材料
- 仅蒸发导致水分损失(液态水不流失)
- 温度和湿度
 - 初始条件: φ = 50%, T = 20°C
 - 外部条件: Φ = 95%, T = 30° C





建模接口



标准 15026:2007 中的材料物性







储水量w_c是关于相对湿度φ的 函数。


模型定义

- 🔺 🐚 建筑材料传热: Heat Transfer in Building Materials *(ht)*
 - 型 建筑材料: Building Material 1
 - 初始值: Initial Values 1
 - 型 热绝缘: Thermal Insulation 1
 - ─ 温度: Temperature 1
 - ─ 温度: Temperature 2
- ▲ 🤮 建筑材料中的水分输送: Moisture Transport in Building Materials (mt)
 - 型 建筑材料: Building Material 1
 - 初始值: Initial Values 1
 - 型 绝缘: Insulation 1
 - → 湿度: Moisture Content 1
 - → 湿度: Moisture Content 2
- ▲ 🚜 多物理场
 - 👺 热湿: Heat and Moisture 1 (ham1)




- 内外边界热量和湿气通量
- 初始的温度和相对湿度与环境条件相同,而环境条件在建筑材料接口的节点内设置。
- 计算的物理时间是1年。

第 7, 30, 365 天的温度分布



*表示标准参考值

第 7, 30, 365 天的水含量分布




*表示标准参考值



相变传热


两种相变仿真方法

- 避免冷凝现象
 - 通过冷凝条件,检测存在高冷凝风险的空间位置
 - 在相变发生之前停止仿真



两种相变仿真方法

- 避免冷凝现象
 - 通过冷凝条件,检测存在高冷凝风险的空间位置
 - 在相变发生之前停止仿真
- 控制相变
 - 模拟相变
 - 考虑相变潜热




相变类型及建模思路

■ 考虑界面


- 一 分离型两相流:水平集、相场法
 - 应用:气液相变
- 一 单相流: 移动网格
 - 应用:液固相变、气固相变
- 相变材料(模糊界面)
 - 应用:液固相变、气液相变(慎用)

■ 不考虑相界面

- 一 分散型两相流: 气泡流、混合物模型和双欧拉
 - 应用:气液相变、液固相变和气固相变(反应)










相变材料模型

- 使用显热容公式计算有相变的传热
- 每种相态的材料属性由温度判断
- 相变温度及相变温度区间(材料属性的平滑)
- 潜热(热容法)


$$C_p = \frac{1}{\rho}(\theta_1\rho_{\rm ph1}C_{p,\,\rm ph1} + \theta_2\rho_{\rm ph2}C_{p,\,\rm ph2}) + (H_{\rm ph2} - H_{\rm ph1})\frac{d\alpha_{\rm m}}{dT}$$



金属棒从熔融态到固态的连铸相变模拟

固体中的不可逆转变

■ 温度阈值模型



过热分析: 转变依赖局部温度变量 超过温度阈值的时间

过冷分析: 转变依赖局部温度低于 温度阈值的时间

固体中的不可逆转变

■ 为转变后的状态指定不同的材料属性




根据转变情况动态更新材料属性,例如:

$$k_{eq} = \theta_{it} \cdot k_{it} + (1 - \theta_{it}) \cdot k$$

生物组织中的传热

- 活体组织中的传热
 - 一 组织和血液性质
 - 血液灌流速率
 - 一 动脉血液温度
 - 一 新陈代谢热速率
- 生物热源

- 活体组织的破坏(相变)
 - 温度阈值模型
 - 能量吸收模型
 - 低温伤害
- 外部热源(RF, 直流电流)



肿瘤切除过程中组织坏死 面积, 100s (上) 和 300s (下)