


声明: © 2019, COMSOL Co. Ltd. 本课程包含的所有内容版权为 COMSOL® 公司所有。课程内容仅供参加本课程的用户学习使用,严禁个人或组织擅自以任何形式盗录、翻拍及转载。所有未经 COMSOL 公司授权而使用本课程内容的行为均视为侵权行为,COMSOL 公司将保留追究其法律责任的权利。


COMSOL Multiphysics® 传热建模 Part II

王刚博士 技术总监 COMSOL中国




第二天

- 模块及传热接口简介
- 传热方程及边界条件
- 非等温流
- 管道与多孔介质传热
- 湿热传递
- 相变传热
- 电磁热
- 热辐射
- 集总热系统






固体移动时的传热



流体中的对流



辐射



■ 具有对流项的传热方程(能量守恒)

$$\rho C_p \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial \mathbf{t}} + \rho C_p \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{T} + \nabla \cdot (-k \nabla \mathbf{T}) = \mathbf{Q}$$

■ Navier-Stokes方程 (动量守恒)

$$\rho \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \rho (\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}) = -\nabla \mathbf{p} + \mu \Delta \mathbf{u} + \mathbf{F}$$

■ 连续性方程(质量守恒)

$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

2 **耦合** 5 因变量(T, u, v, w, p) 温度依赖材料属性

- ▲ ≷ 层流: 层流 2 (spf2)
 - 流体属性: 流体属性 1
 - 初始值: 初始值 1
 - 轴对称: 轴对称 1
 - ₩ 壁: 壁 1

 - □出□:出□1
- - 固体传热: Heat Transfer in Solids 1
 - 初始值: Initial Values 1
 - 🗀 轴对称: Axial Symmetry 1
 - ₽ 热绝缘: Thermal Insulation 1
 - 晉温域接□: Isothermal Domain Interface
 - 等温域: Isothermal Domain 1
 - 初始值: Initial Values 2

 - ─ 热通量: Heat Flux 1
 - ─ 热通量: Heat Flux 2
- 🛾 🧸 多物理场
 - 迟 流动耦合: 流动耦合 1 *(fc1)*

■ 流动耦合

Navier Stokes 方程:

$$\rho(\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}) = -\nabla \mathbf{p} + \mu \Delta \mathbf{u} + \mathbf{F}$$

传热方程:

$$\rho C_p \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{T} + \nabla \cdot (-k \nabla \mathbf{T}) = \mathbf{Q}$$

速度场用于传热方程中

- 一 仅流体方程影响传热
- 在流体方程中没有考虑材料的温度依赖性
- 对于许多应用是一个很好的假设,比如
 - 热交换器
 - 散热片
 - 强制对流

- ▲ ≷ 层流: 层流 2 (spf2)
 - 流体属性:流体属性1
 - 初始值: 初始值 1
 - □ 轴对称: 轴对称 1
 - 😬 壁: 壁 1

 - □出口:出口1
- ▲ 【 固体传热: Heat Transfer in Solids (ht)
 - 固体传热: Heat Transfer in Solids 1
 - 初始值: Initial Values 1
 - ➡ 轴对称: Axial Symmetry 1
 - □ 热绝缘: Thermal Insulation 1
 - 晉 等温域接□: Isothermal Domain Interface
 - 等温域: Isothermal Domain 1
 - 初始值: Initial Values 2

 - ─ 热通量: Heat Flux 1
 - ─ 热通量: Heat Flux 2
- ▲ 🛝 多物理场
 - 🧠 流动耦合: 流动耦合 1 *(fc1)*
 - ₽ 温度耦合: 温度耦合 1 (tc1)

Navier Stokes 方程:

 $\rho(T)(\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}) = -\nabla \mathbf{p} + \mu(T)\Delta \mathbf{u} + \mathbf{F}$

流体方程中的材料属性与温度有关

传热方程

$$\rho C_p \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{T} + \nabla \cdot (-k \nabla \mathbf{T}) = \mathbf{Q}$$

- 温度耦合
 - 考虑温度对材料属性的影响
 - 一 原则上,不作为唯一的耦合节点使用

- ▲
 层流: 层流 2 (spf2) 流体属性: 流体属性 1 初始值: 初始值 1 Navier Stokes 方程: 轴对称: 轴对称 1 $\rho(T)(\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}) = -\nabla \mathbf{p} + \mu(T)\Delta \mathbf{u} + \mathbf{F}$ 🖰 壁: 壁 1 □ 出口: 出口 1 ▲ 【 固体传热: Heat Transfer in Solids (ht) 固体传热: Heat Transfer in Solids 1 初始值: Initial Values 1 ─ 轴对称: Axial Symmetry 1 🔛 热绝缘: Thermal Insulation 1 P 等温域接□: Isothermal Domain Interface ■ 等温域: Isothermal Domain 1 ■ 初始值: Initial Values 2 ─ 热涌量: Heat Flux 1 ─ 热通量: Heat Flux 2 多物理场 🤏 非等温流: 非等温流 2 (nitf2)
- 非等温流


流体方程中的材料属

速度场用于传热方程中

性与温度有关

传热方程

- 将上述两个耦合节点联合起来
- 对于自然对流很有必要




一些重要的准数

Name	Symbol	Expression	Significance
雷诺数	Re	$\frac{\rho vL}{\mu}$	惯性力和粘性力的比值 Re > 2000 为湍流 (强制对流)
普朗特数	Pr	$\frac{C_p \mu}{k}$	粘性与热扩散的比值 低 – 传热以扩散(传导)为主 高 – 传热以对流为主
格拉晓夫数	Gr	$\frac{g\beta(T_s-T_{\infty})L^3}{v^2}$	浮力与粘性力的比值 Gr > 10 ^{8~9} 为湍流 (自然对流)
瑞利数	Ra	$Gr \cdot Pr$	低 – 传导为主 高 – 对流为主 超高 (>10°) – 湍流对流

自然对流

- 自然对流
- 由于密度差引起的流动 $\rho = \rho(T)$
- 浮力: $\mathbf{F} = \rho(\mathbf{T})\mathbf{g}$ —
- 无量纲数

$$- Ra = \frac{\rho^2 g \beta C_p \Delta T L^3}{\mu k} = \frac{浮力}{粘滯力}$$



检查瑞利数

$$Ra = \frac{g\beta C_p (T_{\text{max}} - T_{\infty}) L^3}{v\alpha}$$

L: 特征长度

g. 重力加速度

v: 动力粘度, v_{air}(300K)~ 16e-6 m²/s


α: 热扩散系数, α air(300K)~ 20e-6 m²/s

$$\beta = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{d\rho}{dT} \right)_n \qquad 体积热膨胀系数 \qquad \beta_{\text{ideal gas}} = \frac{1}{T}$$

- 当瑞利数超过10⁹ 流体转变为湍流, 尽管流速可能仍旧很小
- 数值上流体将变得非常不稳定以及难以求解
- 流体区域推荐使用 Low-Reynold's k-ε 湍流模型


封闭空腔中的自然对流

■ 温度场设定:




封闭空腔当中的自然对流


- 流场设定
 - 所有的壁都为无滑移边界
 - 流速=0
 - 需要加上压力约束点
 - Navier-Stokes求解压力梯度...我们需要指定某一个地方的压力
 - 主节点上勾选重力选项




开放通道中的自然对流



开放通道中的自然对流



浮力 = -g*(density(T)-density(T0))




T = TO

强制对流

- 流体的运动是由"外部"驱动的
- 比如: 电子器件的冷却, 热交换器
- 无量纲数

$$- Re = \frac{\rho UL}{\mu} = \frac{惯性力}{粘滞力}$$


电子器件的强制对流冷却



检查雷诺数


- 理论上可以使用"非常"密的网格
 - 一 利用层流接口来模拟湍流 DNS
- 一个更好的选项 选择一个RANS湍流,模型
 - ー k-ε, k-ω, SST 或者 Spalart-Allmaras
- 还需要一个湍流热传递模型
 - 一 缺省的Kays-Crawford 使用于大多数情形
 - 一 如果流体为液态金属则切换到:扩展 Kays-Crawford
- 案例库模型
 - Heat Transfer Module > Heat Exchangers > shell and tube heat exchanger





代数湍流模型

- 雷诺数基于当地速度和壁面距离
 - 代数 yPlus
 - L-VEL
- 优势
 - 鲁棒性强
 - 计算成本低
- 劣势
 - 精度稍差





输运方程模型

- 两方程模型
- k-ε 模型
 - 具有可实现性限制的标准 k-ε模型
- k-ω模型
 - 具有可实现性限制的由 Wilcox 修正的 k- ω 模型 (1998)

• SST模型

- 自由流区使用 k- ε 模型、 近壁区域使用 k- ω 模型
- 低雷诺数 k-ε 模型
 - AKN k- ε 模型使近壁流 动求解计算成为可能





使用 SST 湍流模型的 NACA0012 翼型标准模型

输运方程模型

- 附加的输运方程模型
- Spalart-Allmaras
 - 具有旋转修正的一方程模型,面向空 气动力学应用而开发的模型
- v2-f model
 - 基于 k- ε 模型的扩展,通过求解流线 法向的湍流速度脉动来考虑湍流的各 项异性



水力离心分离器中的流动,在这个典型的案例中,√²-f模型比两方程模型,例如k-ε或SST模型,可以给出更好的结果。

壁处理

■ 壁函数


- 一 鲁棒性—应用于粗糙网格—限制准确 性
- 一 光滑和粗糙壁
- 支持 k- ε 和 k- ω 模型

■ 低雷诺数处理


- 一 将湍流模型的求解推进到壁面-准确 性高
- 需要精细网格
- 除去 k- ε 模型外所有湍流模型均支持

■ 自动壁处理

- 在低雷诺数处理与壁函数之间切换—当地网格分辨率影响准确性
- 一 继承了壁函数的鲁棒性
- 一 除去 k- ε 模型外所有湍流模型的默认 设置



强制对流




模拟的区域需要选择合适,从而使进口和出口效应不会包含进去

强制对流

壁

• T = TO

• U = U0




- 压力 = 0
- 流出 = 传导热通量为0

- 流体流动主要是由压力差驱动的
- 忽略浮力影响


高马赫数流

- 传热方程与流动方程的强耦合
- 层流或湍流
- k-ε 湍流模型
- Spalart-Allmaras 模型
- 对所有马赫数的可压缩流动
- Sutherland 定律描述粘度和热导率 大小



超音速射流中湍流流场的激波串

Hands on: Advanced Vacuum flask






管道传热

管道流动

- 控制方程
 - 动量方程

$$\rho \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \rho \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\nabla p - f_{\mathrm{D}} \frac{\rho}{2d_{h}} \mathbf{u} |\mathbf{u}| + \mathbf{F}$$
摩擦阻力项

- 连续性方程



管道传热

- 控制方程
 - 传热方程

穿过壁面的外部热源


$$\rho A C_p \frac{\partial T}{\partial t} + \rho A C_p \mathbf{u} \cdot \nabla T = \nabla \cdot Ak \nabla T + f_{\mathrm{D}} \frac{\rho A}{2d_h} |\mathbf{u}|^3 + Q + Q_{\mathrm{wall}} + Q_{\mathrm{p}}$$
 摩擦生热

- Darcy 摩擦因子 fD 随Reynolds数、壁粗糙度以及管道形状和尺寸而变化,内建 fD 经验数据(层流: fD=64/Re)
- 一 自动计算传热系数,包括内部传热系数,壁层热阻和外部传热



摩擦系数

■ 管道参数设置



■ 内置经验公式

$$A = \frac{\pi}{4} d_i^2$$

$$Z = \pi d_i$$

$$d_h = d_i$$

$$Re = \frac{\rho u d_h}{\mu}$$

$$c_A = \left[-2.457 \ln \left(\left(\frac{7}{Re} \right)^{0.9} + 0.27 \left(\frac{e}{d_h} \right) \right) \right]^{16}$$

$$c_B = \left(\frac{37530}{Re} \right)^{16}$$

$$f_D = 8 \left(\frac{8}{Re} \right)^{12} + (c_A + c_B)^{-1.5} \right]^{\frac{1}{12}}$$


$$e = 0.0015 \text{ mm}$$

管道传热系数

- 包含三部分热阻
 - 一 内部膜阻
 - 壁层热阻
 - 一 外部膜阻


$$Q_{\text{wall}} = (hZ)_{\text{eff}} (T_{\text{ext}} - T) \text{ (W/m)}$$

- ▲ 圖 壁传热: Wall Heat Transfer 1 {wht1}
 - ─ 内部膜阻: Internal Film Resistance 1 {intfilm1}
 - 壁层: Wall Layer 1 {wall1}




膜阻计算

■ 内部膜阻



■ 外部膜阻



多孔介质传热



多孔介质传热

- 控制方程
 - 固体部分(导热)

$$\rho_{\rm s} C_{p,\,\rm s} \frac{\partial T_{\rm s}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{q}_{\rm s} = Q_{\rm s}$$

- 流体部分(对流)

$$\rho_{f}C_{p, f}\frac{\partial T_{f}}{\partial t} + \rho_{f}C_{p, f}\mathbf{u}_{f} \cdot \nabla T_{f} + \nabla \cdot \mathbf{q}_{f} = Q_{f}$$

- 一 局部平衡: $T_s = Tf$
- 一 局部非平衡: $T_s \neq T_f$

局部非平衡判据

■ Sparrow准数


$$Sp = \frac{h_{sf}L^2}{k_{eff}r_h}$$

■ Sp小于100或500

■ Darcy准数

$$Da = \frac{\kappa}{d^2}$$

■ Da大于10⁻⁷



$$q_{sf}(T_s - T_f)$$


$$\Leftrightarrow$$


$$q_{sf} = a_{sf}h_{sf}$$

$$T_s$$

局部非平衡接口


■ 两个物理场接口,两个温度变量






多孔介质流动

- Richards方程: 变饱和多孔介质流动
- Darcy 定律: 多孔介质缓慢流动
- Brinkman 方程: 多孔介质快速流动
- Navier-Stokes 方程: 自由流动
- 裂隙流方程: 沿岩土裂隙流动



自由和多孔介质流动

- 层流与多孔介质流动耦合
 - Navier-Stokes 和 Brinkmann 方程
- 稳定性设置
- 多孔介质流中的对流项
- 多孔介质流中的 Forchheimer 阻力 项



Hands on: 地热抽取系统

