


声明: © 2019, COMSOL Co. Ltd. 本课程包含的所有内容版权为 COMSOL® 公司所有。课程内容仅供参加本课程的用户学习使用,严禁个人或组织擅自以任何形式盗录、翻拍及转载。所有未经 COMSOL 公司授权而使用本课程内容的行为均视为侵权行为,COMSOL 公司将保留追究其法律责任的权利。


# COMSOL Multiphysics® 传热建模 Part IV

王刚博士 技术总监 COMSOL中国




### 第四天

- 模块及传热接口简介
- 传热方程及边界条件
- 非等温流
- 管道与多孔介质传热
- 湿热传递
- 相变传热
- 电磁热
- 热辐射
- 集总热系统






固体移动时的传热



流体中的对流



辐射




# 电磁热




#### 热源

- 可能是一个恒定值, 比如:
  - 从数据表得知
  - 可以是任何函数,比如:Q0\*sin(t[1/min])
  - 一 可以来自于其他物理场 (比如: 焦耳热 )→ 多物理场




#### 热源

- 可能是一个恒定值, 比如:
  - 从数据表得知
  - 可以是任何函数,比如:Q0\*sin(t[1/min])
  - 一 可以来自于其他物理场 (比如: 焦耳热)→ 多物理场
- 也可以定义在边界,边,点上(边界, 边或点条件)



#### 热源案例:激光加热



- 玻璃平板被激光束加热
- 激光没有被模拟,而是通过热源来定义

$$=Q_{0}(-R_{c})\frac{A_{c}}{\pi\sigma_{x}\sigma_{y}}e^{-\left\{\frac{(x-x_{0})^{2}}{2\sigma_{x}^{2}}+\frac{(y-y_{0})^{2}}{2\sigma_{y}^{2}}\right\}}e^{-A_{c}z}$$
 总源项 分布在xy平面 由于吸收引 起的衰减


## 电磁热




电磁场和传热问题的双向耦合

#### COMSOL 中的电磁热仿真

■ COMSOL 用户能够通过选择若干预置接口来模拟各种电磁热现象



- 焦耳热
  - 一个导体和绝缘体系统中的 驱动电流




#### COMSOL 中的电磁热仿真

■ COMSOL 用户能够通过选择若干预置接口来模拟各种电磁热现象




#### • 感应热

- 一 时变磁通量在导体域中感应 电流
- 涡流
- 集肤效应




#### COMSOL 中的电磁热仿真

■ COMSOL 用户能够通过选择若干预置接口来模拟各种电磁热现象




- 激光加热
  - 远大于波长区域中的电磁波 传输
  - 光通信系统




#### COMSOL 中的电磁加热仿真


■ COMSOL 用户能够通过选择若干预置接口来模拟各种电磁热现象



- 微波加热
  - 电磁场的空间变化与器件尺寸可比拟
  - 微波炉



### 器件尺寸与波长可比拟



电磁波,频域接口

$$\nabla \times \frac{1}{\mu} (\nabla \times E) - \varepsilon \omega^2 E = -j \omega J$$



RF 模块 波动光学模块

#### 旋度 - 旋度方程包括损耗项

$$abla imes \left( \mu_r^{-1} 
abla imes \mathbf{E} \right) - k_0^2 \left( \varepsilon_r - j\sigma/\omega \varepsilon_0 \right) \mathbf{E} = \mathbf{0}$$
 $\mu_r = \mu_r' - j\mu_r''$ 
 $\varepsilon_r = \varepsilon_r' - j\varepsilon_r''$ 
磁导率,代表磁损耗

介电损耗

传导电流损耗

#### 电磁损耗热源

■ Poynting定理: 损耗的功率

$$Q_{RMS} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \sigma E \cdot E^* + j \omega D \cdot E^* + j \omega B \cdot H^* \right\}$$
$$= \frac{1}{2} \left\{ \sigma E \cdot E^* + \omega \varepsilon_r'' E \cdot E^* + \omega \mu_r'' H \cdot H^* \right\}$$

■ 传热方程

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot (-k\nabla T) = Q$$




#### 计算中的两种时间尺度

#### • 时间尺度

- **电磁场振荡** ~ 1 GHz ← → ~ 1 ns
- 一 **传热问题的形成量级** ~ 1 s

#### 求解

一 时域中求解传热问题, 频域中求解电磁问题, 当材料属性明显改变时更新解



#### 阻抗边界条件

■ 集肤深度

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu\omega\sigma}}$$

■ 良导体、非磁性物质的基本原则:  $\sigma \approx 6 \times 10^7 S/m$   $\mu_r = 1$ 


 $60 \ Hz: \quad \delta \approx 0.8 \ cm \sim 1 \ cm$ 


 $1 GHz: \delta \approx 2 \mu m \sim 1 \mu m$ 


如果δ<<λ,不对这个区域剖分网格!使用微扰理论的结果来快速指数衰减导体内部的场</li>

#### 过渡边界条件

- 用于薄、部分透明的区域
- 层很薄且需要极其细化的网格来解析内部
- 衰减长度大于厚度,所以部分电磁场穿过层传输










## 完美匹配层 (PML)

■ 使用完美匹配层吸收出射的行波

■ COMSOL 包括笛卡尔、圆柱形和球形层域的 PML









#### Hands on: 微波加热


- 有介质块波导的 RF 加热
  - 电磁损耗是热源
  - 一 时域中求解的传热问题 (5 分钟)
  - 一 频域中求解的 RF 问题 (10 GHz), 当温度明显改变材料属性时更新








## 几何




#### 介质块的材料属性



- 介电常数实部 = 2.1
- 损耗角正切:  $\epsilon'' = -\epsilon' \tan \delta$  $\delta = 0.001 \left( 1 + \frac{T}{300[K]} \right)$
- 密度 = 2200 kg/m<sup>3</sup>
- 热容 C<sub>p</sub> = 1050 J/(kg\*K)
- 导热系数
- $k = 0.3 \left( \frac{T}{300[K]} \right) \left[ \frac{W}{m \cdot K} \right]$

#### 铜涂层中的集肤深度




- 电导率  $\sigma \approx 6 \times 10^7 S/m$
- 相对磁导率  $\mu_r = 1$
- 10 GHz 下:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu\omega\sigma}} \approx 0.6 \ \mu m$$

• 器件尺寸~cm

使用阻抗边界条件


#### 空气和介质中的电磁波



- 电磁波将在波导的铜涂层和铝实体中快速衰减
- 假设导体中的电场可忽略, 仅求解空气和介质中的电磁波

■ 与环境的辐射交换

$$- q = \varepsilon \sigma (T_{\rm amb}^4 - T^4)$$



▲ | □ 固体传热: 固体传热 (ht)
 □ 固体传热: 固体传热 1
 □ 初始值: 初始值 1
 □ 热绝缘: 热绝缘 1
 □ 漫射面: 漫射面 1

▼ 辐射设定	
辐射方向:	
法向正方向    ▼	
▼ 环境	
环境温度:	
$T_{amb}$	293.15[K] K
▼ 表面发射率	
表面发射率:	
ε 来自材料 ▼	


- 外部辐射源
  - 一 全局>外部辐射源
  - 一 对于较远的辐射源(在计算区域以外的, 比如太阳)

▲ │ □ 固体传热: 固体传热 (ht)
 ▶ □ □ 固体传热: 固体传热 1
 □ 初始值: 初始值 1
 □ 热绝缘: 热绝缘 1
 □ 外部辐射源: 外部辐射源 1






#### 太阳对环境辐射




太阳辐射对温室中温度的影响





- 表面之间的辐射交换(S2S)
  - -q=G-J
  - 一 *G*为入射能量通量
  - *J*为辐射度(通量),包含反射和发射能量
  - 一 辐射可以是波长依赖的




▲ 🌥 固体 1


不透明度 1

初始值1

── 热绝缘 1

漫反射表面 1









### 边界条件 (S2S)

- 漫反射表面:  $J = \rho G + \varepsilon e_b(T) = (1 \varepsilon)G + \varepsilon e_b(T)$
- 漫射镜: J = G => q = 0
  - 漫射镜面,完全反射
- 指定辐射度(无反射):  $J = \varepsilon e_b(T)$ 
  - $-e_b(T)=n^2\sigma T^4$  黑体辐射定律
  - 一 波长依赖: 计算每一个光谱带
  - 一 J 也可以自定义



### 半透明介质中的热辐射 (RPM)

■ 存在吸收辐射的介质存在(极性分子)



#### 半透明介质中的热辐射 (RPM)

■ 辐射传递方程(RTE)

$$\Omega \cdot \nabla / (\Omega) = \kappa / (T) - \beta / (\Omega) + \frac{\sigma_s}{4\pi} \int_0^{4\pi} / (\Omega) \underbrace{\varphi(\Omega', \Omega)}_{\text{thy}} d\Omega$$


- 计算量非常大:
  - 对光学厚介质进行了简化  $\tau = \int_0^s \kappa \, ds \gg 1$ 
    - Rosseland 近似  $\rightarrow$  热导率的额外添加项  $k = \frac{16n^2\sigma T^3}{3\beta_r}$
    - P1 近似 (球谐)→增加额外的方程  $-\nabla \cdot (D_{P1}\nabla G) = Q_r$
  - 一 做积分形成总和 → 离散坐标方法



#### 吸收介质中的辐射束

- 描述入射光束在半透明介质中的传播和衰减
- 辐射传递方程(RTE)的简化
  - 一 辐射光束在传播过程中保持方向不变
  - 一 传播过程中无折射、无反射、无散射
  - 在入射波长范围内无发射(适用于激光)
- Beer-Lambert 定律:


加热区域




$$\frac{\mathbf{e}_i}{\|\mathbf{e}_i\|} \cdot \nabla I_i = -\kappa I_i$$

$$Q_{\mathbf{r}} = \sum_{i} \kappa I_{i}$$


#### 吸收介质中的辐射束





#### **Hands-on: Parasol**

- 怎样对放在沙滩阳伞底下冷藏盒中的饮料温度变化进行建模?
  - 表面-表面辐射
  - 发射率与波长相关
  - 一 太阳热源和环境温度随时间发生变化




# 高级特征

等温域, 曲线坐标系, 停止条件, 无限元, 集总热系统




#### 无限元

- 边界可以限制计算区域但可能会导 致边缘效应, 比如: 温度边界条件
- 无限元 将温度边界,移动"到,无限远" 处 (比例因子: 10<sup>3</sup>·特征长度)




### 无限元

■ 各种宽度模拟



■ 带有无限元的模拟结果



#### 频域中的传热

■ 個体传热: 固体传热 (ht)

- 固体: 固体 1


🎥 初始值: 初始值 1

抽绝缘: 热绝缘 1

▲ 📄 温度: 温度 1

谐波扰动: 谐波扰动 1

🎬 热源: 热源



▷ 水解器配置

₹ 作业配置

▲ № 研究: Study 2 (Time-dependent)

参数化扫描: Parametric Sweep

── 步骤 1: 稳态: Stationary

△ 步骤 2: 瞬态: Time Dependent

▶ 求解器配置

▷ 🌅 作业配置


▲ 🦘 研究: Study 3

△ 步骤 1: 时域到频域 FFT: 时域到频域 FFT

♪ 求解器配置

▷ ➡️ 作业配置


### 开关中心的温度震荡



#### 简单的优化


■ 使用 "Global Equations" 可以实现简单的优化问题, 比如: 热源需要有多大, 才


能使测量点的温度达到 $50^{\circ}C$ ?



#### 停止条件


- 当特定的条件达到之后需要多久?
- 比如: 咖啡冷却到65°C 需要多长时间?
- 在停止条件中定义的一定是全局表达式:
  - 一 即使是接口中的因变量, 也必须带上, 标签"!






#### 曲线坐标

- 坐标系,沿着几何形状
- 各向异性材料定义, 比如:
  - 沿着纤维方向
- 关于局部坐标系,定义物理效应,比如:
  - 速度场
  - 多匝线圈 (AC/DC Module)
  - 压电设备



#### 集总热系统

- 用于OD建模的热设备
- 经典和高级功能
- 耦合到常规传热物理接口,使用热 连接器特征
- 用于
  - 专用建模方法(例如电缆)
  - 模型零件之间的耦合(传导,对流, 辐射)



使用集总热系统连接的两种固体中的温度