
COMSOL Multiphysics® 低频电磁场 建模 Part 3

<mark>张 凯</mark> 应用工程师 COMSOL 中国



日程

- AC/DC 模块简介
- 麦克斯韦方程理论
- 静电建模
- 电流和永磁体建模
- 磁场和线圈建模
- 电磁与热、机械耦合建模
- 建模技巧讲解




Maxwell's 方程组

高斯定律 高斯定理 (磁)

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\
\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

法拉第定律 安培定律



上述微分方程采用国际单位制 (SI)

Maxwell's 方程组

高斯定律 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$ 高斯定律 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ (磁)	$\nabla \times \mathbf{E} = 0 - \partial \mathbf{B} / \partial t - j \omega \mathbf{B}$ $\nabla \times \mathbf{H} = 0 + \mathbf{J} + \partial \mathbf{D} / \partial t + j \omega \mathbf{D}$	法拉第定律 安培定律
电场(标量、矢量势) 磁场(标量势) 磁通密度(矢量势)	$\mathbf{E} = -\nabla \mathbf{V} - \partial \mathbf{A} / \partial \mathbf{t} - \mathbf{j} \omega \mathbf{A}$ $\mathbf{H} = -\nabla \mathbf{V}_{m} + \mathbf{H}_{b}$ $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \mathbf{A}_{b}$	隐含法拉第定律 隐含 ∇×H = 0 隐含 ∇·B = 0
本构关系,介电 本构关系,磁	$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} + \mathbf{D}_r$ $\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}), \mathbf{B}(\mathbf{H})$ curve	或, $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E}$ 或, $\mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu \mathbf{H}$
欧姆定律包含洛伦兹项 欧姆定律(反,非线性) 电流守恒	$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} + \sigma(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \mathbf{J}_{e}$ $\mathbf{E} = \mathbf{E}(\mathbf{J} + \mathbf{j}\omega\mathbf{D} - \mathbf{J}_{e}) + \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0 + \mathbf{Q}_{j} - \partial \rho / \partial t - \mathbf{j}\omega\rho$	波数 $k_0 = \omega \sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$ 束包络 $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_{\mathbf{i}}(\mathbf{r}) e^{-j\mathbf{k}_{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{r}}$ 隐含 $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0$

电流密度: $\mathbf{J} = -\sigma \nabla V + j\omega \mathbf{D} - j\omega \sigma \mathbf{A} + \sigma v \times \mathbf{B} + \mathbf{J}_e$

欧姆电流

位移 电流

感应 电流

感应 电流

外部 电流

上述微分方程采用国际单位制 (SI)

电与磁之间的耦合关系

- 稳态研究中没有'电磁耦合'(场不随时间变化)!
- 频域或瞬态时存在'电磁耦合'

电:


 $\nabla \cdot \mathbf{J} = \mathbf{0}$ $\mathbf{J} = -\sigma \nabla V - j \omega \sigma \mathbf{A} + j \omega \mathbf{D} + \mathbf{J}_{e}$ $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$


 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{A}$

磁:

磁场(mf)接口

- 应用:
 - 电流源产生的磁场;不计算电势;线圈条件下可添加电压、电流、 电路激励;可与电流(ec)接口耦合;趋肤效应、电感效应
- 求解变量:磁矢量势 A
- 材料属性: 电导率 σ, 相对介电常数 εr, 相对磁导率μr 和 PM /
 BH
- 用于求解:
 - 磁通密度: B = rot(A) 和磁场强度: H = B / (μ0*μr)
 - 感应电场 Ei = δA/ δt
 - 电流密度 J = σ^* E, Ji = σ^* Ei, 热源 Q = Ji.Ei
 - 磁力(麦克斯韦应力张量,洛伦兹力)
- 求解类型: 稳态(st) + 频域(freq) + 瞬态(tr)







🛄 线圈几何分析

XXX 频域

── 小信号分析,频域

₹ 稳态

₩ 瞬态





磁场和电场(mef)接口

- 应用:电流守恒情况下电流或电压源产生的电场和磁场
 - 线圈,电磁元件,考虑趋肤效应和电感效应
- 求解变量: 磁矢势 A 和电势 V (→ A-V 形式)
- 材料属性: 电导率, σ和相对介电常数, εr 和相对磁导率
 μr + PM / BH



- 最复杂的接口(需调试)
- 求解类型: 稳态(st) + 频域(freq)





🛾 ∾ 预置研究

🛴 线圈几何分析


∭ 频域

₹ 稳态

接口: 磁场和电场

接口	稳态	瞬态	频域
磁场 (mf)	$\nabla \times H = J$ $B = \nabla \times A$ $J = \sigma E + \sigma v \times B + J_e$	$\nabla \times H = J$ $B = \nabla \times A$ $J = \sigma E + \sigma v \times B + J_e$ $E = -\frac{\partial A}{\partial t}$	$\nabla \times H = J$ $B = \nabla \times A$ $J = \sigma E + j\omega D + \sigma v \times B + J_e$ $E = -j\omega A$
磁场和 电场 (mef)	$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ $\mathbf{E} = -\nabla \mathbf{V}$ $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} + \sigma \mathbf{v} \times \mathbf{B} + \mathbf{J}_{e}$		$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ $\mathbf{E} = -\nabla V - j\omega \mathbf{A}$ $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} + j\omega \mathbf{D} + \sigma \mathbf{v} \times \mathbf{B} + \mathbf{J}_{e}$

磁场-域和边界条件



$$\sigma \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + \nabla \times (\mu_0^{-1} \nabla \times \mathbf{A} - \mathbf{M}) - \sigma \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mathbf{J}_e$$

边界条件

■ 常用边界条件:

- 磁绝缘 (磁场线与边界平行)

- 完美磁导体 (磁场线与边界垂直)

■ 其他边界条件:

- 低薄磁导率间隙 (低磁导率边界)

- 磁屏蔽 (高磁导率边界)

- 集总端口 (电场与两个导体连接)

- 阻抗边界条件 (外部阻抗边界)

磁场接口的主要难点在于指定某一区域的外部电流密度。可以通过一些特定的域条件来实现

电磁势-度规

- 实际能够检测的场变量是 E, D, B, H 及 J 而不是势场。
- 同样的场强可能对应不同的势场——度规自由:
- 举例: 电场

下面情况也会得到相同的场强:

$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\nabla (V + C) \qquad C = \mathbb{R}$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \qquad \qquad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

$$\mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla \psi$$
 $V \to V - \frac{\partial \psi}{\partial t}$

度规修复 ("规范固定")

- (mf) 和 (mef)下的磁标势场度规修复:
- 为使 A 场唯一并增强数值稳定性,有时需要给域上施加额外条件约束 A
- 不适用于 2D 下平面外矢量

 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$





度规修复 ("规范固定")

- 应用 度规修复:
 - 求解额外的标量变量Ψ
 - 额外的散度条件, 如库伦规范 \leftarrow → $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$
 - (mf) 在求解频域(freq)或瞬态(tr)问题时本身内在包含度规修复(因为V未求解)
 - (mef) 本身未做规范
 - 稳态下度规修复可加可不加
 - 频域(freq)有时有必要设置度规修复



趋肤效应

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\sigma\omega\mu}}$$


■ 导体中的非稳态电流产生感应电流对总电流产生贡献。

$$j\omega\sigma\mathbf{A} + \nabla\times(\mu^{-1}\nabla\times\mathbf{A}) = \mathbf{J}_e$$

- 我们无法直接描述总电流密度J, 因为它需要计算得 到。




- 外部电流密度
- 穿过一个表面的总电流 I。



趋肤效应

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\sigma\omega\mu}}$$

- 随着频率增加, 电流主要集中在导体外表面附近。
- 如果分析完整的导体电流分布,需要确定网格能 够解析趋肤深度大小。
- 甚至,可以忽略导体区域,只指定其表面电流密度大小。



感应涡流

50 Hz时的趋肤深度大小:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \mu_r \sigma \omega}}$$

$$\mu_r = 1$$
 $\sigma = 5.998 \cdot 10^7$ $\Rightarrow \delta = 9 \text{ mm} \text{ (Copper)}$

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \mu_r \sigma \omega}} \qquad \qquad \mu_r = 1 \\ \sigma = 3.774 \cdot 10^7$$
 $\Rightarrow \delta = 12 \text{ mm} \quad \text{(Aluminum)}$


$$\left. \begin{array}{l} \mu_r = 1 \\ \sigma = 1.137 \cdot 10^6 \end{array} \right\} \Rightarrow \delta = 67 \text{ mm} \quad \text{(Stainless Steel)}$$

$$\mu_r = 4000
\sigma = 1.12 \cdot 10^7$$
 $\Rightarrow \delta = 0.34 \text{ mm} \text{ (Iron)}$

网格注意事项



在直流问题中默认采用自由四面体网格



包含集肤效应的交变问题更适合采用边界层网格来解析,其中集肤深度小于导体截面尺寸

边界层网格解析集肤效应

■ 集肤深度:


$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$$


- 当集肤深度小于导体截面的一半时,可以考虑边界层网格
 - 沿导体壁面剖分两层网格即可
 - 每层网格厚度取集肤深度大小

▲ <u> </u>		
▲ 大小: 大小 <i>(size)</i>	▼ 边界层属性	
	_ = = #L	2
▲ 以 边界层: 边界层 1 <i>{b/1}</i>	边界层数:	2
△。 边界层属性: 边界层属性 (blp)	边界层拉伸因子:	1.2
	第一层厚度:	自动 ▼
	厚度调节因子:	skin_depth

如何精确求解涡流?


- 如果 δ < L
 - 边界层网格
 - 参考: http://www.comsol.com/model/iron-sphere-in-a-20-khz-magnetic-field-12831
- 如果 δ << L
 - 阻抗边界条件
 - 参考: http://www.comsol.com/model/iron-sphere-in-a-13-56-mhz-magnetic-field-12835





如何模拟涡流和集肤效应?

- 如果δ>> L
 - 无需考虑涡流
 - 电流接口、频域求解
 - 参考: http://www.comsol.com/model/electric-impedance-sensor-7704
- 如果δ~L或δ<L
 - 磁场接口、频域求解
 - 需要模拟分析整个球体结构
 - 参考: http://www.comsol.com/model/iron-sphere-in-a-20-khz-magnetic-field-128
- 如果 δ << L</p>
 - 磁场接口、频域求解
 - 近似认为涡流只在球体表面分布
 - 参考: http://www.comsol.com/model/iron-sphere-in-a-13-56-mhz-magnetic-field-12835





三维线圈专题


线圈特征应用

- 得到模型中的电流密度分布
- 计算集总参数: L, Z, Y, 和 S
- 与外电路耦合
- 根据建模目的选择线圈特征
 - 直流还是交流模拟?
 - 趋肤深度 vs. 导体尺寸/厚度 (单导体与均匀多匝线圈?)
 - 体与是面线圈?





线圈特征

- 单导体线圈,二维-三维
 - 二维、二维轴对称:直流,交流
 - 三维: 全激励 (瞬态下应用电压激励)
- 均匀多匝线圈,二维-三维
 - 二维、三维: 直流、交流
- RLC 线圈组, 二维(轴对称):
 - 直流交流
- 集总端口
 - 在导体之间插入传输线激励
 - 仅用于交流
- 集总单元
 - 在导体之间插入集总阻抗
 - 仅用于交流




我们必须形成闭合的电流环





- 使用闭合的几何
- 通过恰当的建模方法指定闭合的电流路径
- 对开几何应用恰当的边界条件


磁场建模时必须使用闭合电流环



对开几何应用恰当的边界条件


https://www.comsol.com/blogs/modeling-coils-in-the-acdc-module/

2D-轴对称线圈模型




DEMO: 电磁感应

- 通电导线在铜柱中产生感应电流
- 计算电感参数、涡流、电磁损耗、磁力线等
- 后续: 感应加热、热对流



练习: 多匝线圈中的互感和感应电流


 本例使用频域模型计算同心共面的 一个单匝主线圈和一个 20 匝从线圈 之间的互感和感应电流。从线圈通 过平均方法来建模,而不考虑其中 的每匝线圈。并将结果与解析预测 值进行了比较。



http://cn.comsol.com/model/mutual-inductance-and-induced-currents-in-a-multi-turn-coil-12687


4 Types of current carrying conductors


- ACDC模块提供的几种线圈建模方法:
 - 单导线线圈
 - 均匀多匝线圈
 - 外部电流密度
 - 边电流
- 前两者仅用于ACDC模块,后两者可用 于ACDC和RF模块
- 都需要进行空气域建模



边电流

- 非常细的线
- 线圈本身不是关心目标
- 不考虑导线电磁感应(涡流)
- 前期模型分析
- 导线附近存在奇点
- → 尤其一些复杂模型建立前的初期模型中边电流条件是首选。







http://cn.comsol.com/model/an-rfid-system-1264

外部电流密度

- 通过解析公式指定电流密度
- 稳态模型计算
- 其他简单模型

$\overline{}$	External Current Density		
Exte	ernal current density:		
	-J0*z/sqrt(x^2+z^2)	x	
Je	0	У	A/m²
	J0*x/sqrt(x^2+z^2)	z	





http://cn.comsol.com/model/magnetic-damping-of-vibrating-conducting-solids-12437


线圈:单导线

■ 用于单个实际导体(如,金属)的固体域进行建模,计算电流和磁场分布


得到导体内部或周围区域的磁场、电流(含趋肤效应)

- 用于几匝导体线圈建模
- 由于计算实际导线和线圈中的电流分布,需要较多的计算资源
- 电场沿线圈轴向积分得到集总电压大小
- 电流沿截面积分得到集总电流大小
- 注意:需要对导体周围的空气建模求解









单导线: 求解类型


- 直流或稳态求解
- 频域: 常用于周期性的激励源(如,正弦波)
 - 相对于导体厚度不能忽略集肤深度
 - 集肤深度小于导体厚度,边界层网格
 - 如果集肤深度远小于(< 1/20th)导体厚度,不再适合单导体线圈
- 时域(瞬态):激励源随时间任意变化
 - 当前时域下仅支持电压激励源

注意: 在交流 (频域和时域) 情况下, 也可通过集总端口来等效单导体线圈

http://cn.comsol.com/model/modeling-of-a-3d-inductor-10299


单导线线圈:闭合

- 用于单个或几匝线圈建模
- 无需对引线建模
- 几何上构成闭合环路
- 形状和截面可以任意
- 通过一个内部截面"输入"来定义激励源
- 需要在几何建模时创建出一个内部截面



输入

- 1. 指定界面上的端电压
- 2. 指定界面上通过的电流
- 3. 连接到集总电路选项




单导线线圈: 断开

- 用于单个或几匝线圈建模
- 无需对引线建模
- 几何上没有形成闭合环路
- 形状和截面可以任意
- 通过"输入"和"输出"添加激励源
- 线圈末端在磁绝缘边界处终止来计算电流环路








单导线线圈: 断开

- 线圈几何可以由开环结构修改为闭环结构
- 在物理模型中(如,磁场接口)去除线圈几何中的部分结构
- 如右图所示, 在线圈的任意末端应用"输入"和"输出"边界
- 去除部分的外边界会自动形成磁绝缘边界条件
- 磁绝缘边界条件可以看做理想导体或无损耗边界,形成电流的完整回路



更多参考:

https://www.comsol.com/model/modeling-of-a-3d-inductor-10299




单匝线圈求解步骤

- ▲ № 研究: Study 1
 - 🔙 步骤 1: 线圈几何分析: Coil Geometry Analysis 💄
 - Ⅲ 步骤 2: 频域: Frequency Domain
 - ▲ 水解器配置
 - ▲ 🙀 解: Solution 1
 - 器 编译方程: 编译方程: Coil Geometry Analysis
 - ▷ uvw 因变量: Dependent Variables 1
 - ♪ 🚾 稳态求解器: Stationary Solver 1
 - 解存储: Solution Store 1
 - 器 编译方程: 编译方程: Frequency Domain
 - ▷ цүж 因变量: Dependent Variables 2
 - ♪ 🏣 稳态求解器: Stationary Solver 2

- 在研究1>研究步骤中手动添加添加该步骤
- 在研究分支中拖动该步骤,确保其位置在"步骤2: 频域"上方
- COMSOL会自动配置最合适的求解器
- 在"线圈几何分析"选项中的线圈方向信息会 自动添加到"频域"求解器中


多匝线圈域

- 以均匀的电流密度和方向模拟一块域
- 根据电流信息计算出导体周围磁场
- 适用于匝数较多的线圈
- 导线被绝缘层包裹 所以导线之间无电流流动
- 不考虑单根导线和层数
- 注意: 磁场计算时需要在导体周围包裹空气




三维均匀多匝线圈特征(续)

- 均匀多匝线圈几何创建
 - COMSOL不会检测绞线数目与均匀多匝线圈几何匹配,用户必须检查/修改线圈域几何来匹配实际的线圈匝数,绞线截面积周围绝缘材料信息参考下页
- 均匀多匝线圈特征中的材料分配
 - 传导电流(感应电流)假定只在导线中传输,为了防止感应电流在线圈域内流动,设定线圈域电导率为零。
 - 区域内的材料属性用于指定电位移和磁通密度相关的本构关系。
 - 一创建或是选择材料属性来描述整个区域的本构关系,包括绞线和绝缘区域(而不是仅仅指定金属导线的材料属性)。
- 支持稳态、频域和瞬态求解




如何获取均匀多匝线圈几何





注意:确保 $A_{mtcd} \ge N_{turn} A_{wire}$, COMSOL® 中默认不检查该项设置。

均匀多匝线圈-线性

- 用来描述多匝平行直导线捆束在套筒(如,方形或圆形)中的情况。
- 几何无需构成闭合回路,但存在平直纵轴。
- 两个终端面须与空气域的外部边界接触。
- 横截面任意。
- 通过"线圈几何"子节点下的"边选择"指定电流流动方向。









均匀多匝线圈-圆形

- 多匝导线按照圆形缠绕,放置在陶瓷或绝缘材料中
- 几何必须构成闭合环路,具有平直的纵轴
- 线圈横截面必须构成环形(柱形或环形线圈)
- 通过"线圈几何"子节点中的"边选择"(可以是多条边)指定电流方向,所选证中指定圆环的一部分)
- 通过选择的几何边计算得到线圈的平均长度




在柱形或环形线圈中的正确的边选择方式







环形线圈



错误的几何边选择方式

σ_{coil} = 导线电导率


A_{coil} = 单个导线横截面面积

coil edge


 $\sigma_{coil}A_{coil}$

均匀多匝线圈-数值

- 线圈截面为任意形状
- 线圈截面可沿电流方向变化
 - 可进行圆角处理,最好不要在横截面上形成尖角



- 在模型几何中构建出内边界来添加"输入"
- "输入"边界上的箭头表示电流方向,勾选设置窗口中的"反向"可得到相反的电流方向
- 仅取部分线圈建模时,需在对称切面上指定合理的边界条件(完美磁导体或磁绝缘)
- 在"几何分析"节点下的"对称明细表"中指定线圈长度和面积倍增因子
- 需要添加"线圈几何分析"研究步骤来计算线圈域的电流方向








如何选择不同的线圈?


- 线性或圆形线圈均为特殊形状的线圈
- 可以用数值线圈来分析线性或圆形线圈
- 记住,数值线圈时需要添加"线圈几何分析"求解步骤

对称:三维均匀多匝线圈 (线性)



注意: 当取一半截面的对称结构时,对称面应用完美磁导体 (PMC)

DEMO: 三维多匝线圈 (线性)




补充: 串联线圈

- 五个环形导体构成串联回路
- 应用单导体线圈特征,选择五个区域
- 边界关系如下表所示


边界	功能
1	输出
2-3	与边界1相连
4-5	与边界2相连
6-7	与边界3相连
8-9	与边界4相连
10	输入

注意: 在磁场接口中去除一部分后才能添加"输入"和"输出"。



补充: 集总端口-单匝线圈

- 切出导体一小部分区域用作集总端口
- 指定该小区域材料为'空气',剩余区域指定为"铜"或其他导体材料
- 可以应用边界层网格



https://www.comsol.com/model/modeling-of-a-3d-inductor-10299

频域和时域模拟

- 对于周期性信号尽量用频域求解:
 - 线性问题
 - 相对容易求解
- 多匝线圈域适用于趋肤深度大于单根导线截面尺度的情形
- 只有信号为非周期性时才采用瞬态计算(如脉冲):
 - 非线性问题
 - 求解时间和内存消耗都更大



频域下 3D 多匝线圈域的收敛性


- 对空气使用非零电导率(>0):
 - 能降低刚度矩阵的奇异性
 - 一般设置 1[S/m]
 - 值取得小则求解时间更长
 - 值取得过高会影响结果
- 有时需要度规修复:
 - 在域上添加度规修复节点
 - 选择安培定律和多匝线圈区域
 - 保证数值解的唯一性





练习: E 型磁芯单相变压器

- 50 Hz 下完全非线性时域分析求解感应电压
- 磁芯使用非线性磁性材料(有饱和效应)
- 绕组处理为线圈束,不仿真每匝导线



http://cn.comsol.com/showroom/gallery/5700/ http://cn.comsol.com/model/computation-of-losses-in-a-three-phase-power-transformer-54471

三维线圈学习案例

- http://cn.comsol.com/model/multi-turn-coil-above-an-asymmetricconductor-plate-13777
- http://cn.comsol.com/model/e-core-transformer-14123
- http://cn.comsol.com/model/modeling-of-a-3d-inductor-10299
- http://cn.comsol.com/model/axisymmetric-approximation-of-3d-inductor-46611
- http://cn.comsol.com/model/magnetic-field-of-a-helmholtz-coil-15

Day3 End

support@comsol.com

