


声明: © 2019, COMSOL Co. Ltd. 本课程包含的所有内容版权为 COMSOL® 公司所有。课程内容仅供参加本课程的用户学习使用,严禁个人或组织擅自以任何形式盗录、翻拍及转载。所有未经 COMSOL 公司授权而使用本课程内容的行为均视为侵权行为,COMSOL 公司将保留追究其法律责任的权利。


COMSOL Multiphysics® 传热建模 Part I

王刚博士 技术总监 COMSOL中国




日程安排

- 模块及传热接口简介
- 传热方程及边界条件
- 非等温流
- 管道与多孔介质传热
- 湿热传递
- 相变传热
- 电磁热
- 热辐射
- 集总热系统






固体移动时的传热



流体中的对流



辐射




COMSOL 2019

- 多物理场仿真建模工具
 - 丰富的预置多理场建模接口
 - 灵活的通用数学接口
 - 自带 CAD 建模工具
 - 专业的附加模块
 - 与第三方软件同步链接
 - 主流 CAD 工具
 - MATLAB®
 - Excel®
- 开发工具
 - 模型开发器
 - 物理场开发器
 - App 开发器
- 仿真 App 部署工具
 - COMSOL Compiler™
 - COMSOL Server[™]




COMSOL Multiphysics® 多物理场仿真平台




第一天

- 模块及传热接口简介
- 传热方程及边界条件
- 非等温流
- 管道与多孔介质传热
- 湿热传递
- 相变传热
- 电磁热
- 热辐射
- 集总热系统






固体移动时的传热



流体中的对流



辐射



相关模块简介

基本功能

COMSOL® 软件 产品库

COMSOL MULTIPHYSICS®

理解、预测和优化工程 设计的仿真建模平台

仿真 App 部署产品

- COMSOL Compiler™
- COMSOL Server™

编译、管理和部署 仿真 App 的工具

TI COMSOL

附加产品 多功能 电磁 结构 & 声学 ■ 优化模块 ■ AC/DC 模块 ■ 结构力学模块 ■材料库 ■ RF 模块 ■ 非线性结构材料模块 ■ 粒子追踪模块 ■波动光学模块

■ 复合材料模块

■ 岩十力学模块

■ 转子动力学模块

■疲劳模块

■ 多体动力学模块

■ 化学反应工程模块

■ 电池与燃料电池模块

■ MEMS 模块

■ 声学模块

■电镀模块

■腐蚀模块

■ 电化学模块

化工

■ 射线光学模块

■等离子体模块

■ 半导体模块

流体 & 传热

■ CFD 模块

■微流体模块

■ 搅拌器模块

■ 多孔介质流模块

■地下水流模块

■管道流模块

■ 分子流模块

■传热模块

■金属加工模块

接口

- LiveLink™ for MATLAB®
- LiveLink[™] for Excel®
- CAD 导入模块
- ■设计模块
- LiveLink™ for SOLIDWORKS®
- LiveLink[™] for Inventor®
- LiveLink™ for PTC® Pro/ENGINEER®
- LiveLink™ for Solid Edge®
- File Import for CATIA® V5

- ECAD 导入模块

- LiveLink[™] for AutoCAD®
- LiveLink™ for Revit®
- LiveLink[™] for PTC® Creo® Parametric[™]

基本功能

- 几何
- 求解器
- 网格
- 材料数据(基本)
- 后处理

预置传热相关物理场

- 热传导
- 热对流(手动)
- 焦耳热(稳态,瞬态)



传热模块

COMSOL® 软件 产品库

COMSOL MULTIPHYSICS®

理解、预测和优化工程 设计的仿真建模平台

仿真 App 部署产品

- COMSOL Compiler™
- COMSOL Server™

编译、管理和部署 仿真 App 的工具

■传热模块

™ COMSOL

TICOMSOL

附加产品 多功能 电磁 结构 & 声学 ■优化模块 ■ AC/DC 模块 ■ 结构力学模块 ■材料库 ■ RF 模块 ■ 非线性结构材料模块 ■ 粒子追踪模块 ■波动光学模块 ■ 复合材料模块 ■ 射线光学模块 ■ 岩十力学模块 ■ 等离子体模块 ■疲劳模块 接口 ■ 半导体模块 ■ 转子动力学模块 ■ LiveLink™ for MATLAB® ■ 多体动力学模块 ■ LiveLink[™] for Excel® ■ MEMS 模块 ■ CAD 导入模块 流体 & 传热 ■ 声学模块 ■设计模块 ■ CFD 模块 ■ ECAD 导入模块 ■ 搅拌器模块 ■ LiveLink™ for SOLIDWORKS® ■微流体模块 化工 ■ LiveLink™ for Inventor® ■ 多孔介质流模块 ■ 化学反应工程模块 ■ LiveLink™ for AutoCAD® ■地下水流模块 ■ 电池与燃料电池模块 ■ LiveLink™ for Revit® ■管道流模块 ■电镀模块 ■ LiveLink[™] for PTC® Creo® Parametric[™] ■ 分子流模块 ■腐蚀模块 ■ LiveLink™ for PTC® Pro/ENGINEER® ■ 金属加工模块 ■ 电化学模块 ■ LiveLink™ for Solid Edge®

File Import for CATIA® V5

▲ ∭ 传热

- 固体传热 (ht)
- (★ 流体传热 (ht)
- 局部热非平衡
- 🔞 多孔介质传热 (ht)
- 生物传热 (ht)
- ▲ 🐼 热湿传递
 - 建筑材料
 - |≋ 湿空气
- ▲ / □ 薄结构
 - | | 薄売传热 (htsh)
 - 薄膜传热 (htsh)
 - | 裂隙传热 (htsh)
- ▲ 🧮 共轭传热
 - ≧ 层流
 - ▷ 똩 湍流
- ▲ 🔆 辐射
- □ 程射 ※ 表面对表面辐射传热 (ht)
 - ₩ 参与介质中的辐射传热 (ht)
 - ☀ 表面对表面辐射 (rad)
 - 뤎 吸收介质中的辐射束 (rbam)
 - ₭ 参与介质中的辐射 (rpm)
- 🔺 🤟 电磁热
 - 🔝 焦耳热
 - 11 热电效应

多物理场-电磁热

COMSOL® 软件 产品库

COMSOL MULTIPHYSICS®

理解、预测和优化工程 设计的仿真建模平台

仿真 App 部署产品

- COMSOL Compiler™
- COMSOL Server™


编译、管理和部署 仿真 App 的工具 附加产品 多功能 电磁 结构 & 声学 ■ 优化模块 ■ AC/DC 模块 ■ 结构力学模块 ■材料库 ■ RF 模块 ■非线性结构材料模块 ■ 粒子追踪模块 ■波动光学模块 射线光学模块 ■岩土力学模块 ■ 等离子体模块 ■ 半导体模块 ■ 转子动力学模 ■ 多体动力学模块 MEMS 流体 & 传热 ■ CFD 模块 ■ 搅拌器模块 ■微流体模块 化工 ■ 多孔介质流模块 ■地下水流模块 ■ 电池与燃料电池 ■管道流模块 ■ 电镀模块 or PTC® Creo® Parametric™ ■ 分子流模块 ■腐蚀模块 nk™ for PTC® Pro/ENGINEER® ■金属加工模块 铜柱感应加热 ■ 传热模块

- AC/DC
 - 焦耳热
 - 感应加热
 - 热电效应
- RF
 - 微波加热
- 波动光学
 - 激光加热
- 射线光学
 - 射线加热

TI COMSOL



多物理场-热结构耦合



- 结构力学
 - 热应力
 - 焦耳加热 & 热膨胀
- 声学
 - 热粘性声学
 - 热粘性声学-结构耦合
- MEMS
 - 热应力
 - 一 焦耳加热 & 热膨胀
 - 热弹性

多物理场-非等温流

COMSOL® 软件 产品库


COMSOL MULTIPHYSICS®

理解、预测和优化工程 设计的仿真建模平台

仿真 App 部署产品

- COMSOL Compiler™
- COMSOL Server[™]

编译、管理和部署 仿真 App 的工具




- CFD模块
 - 层流 & 湍流
 - 多相流
- 搅拌器模块
 - 一 非等温漩流
- 多孔介质流模块
 - 多孔介质传热
- 传热模块
 - 非等温流
 - 热辐射

TECOMSOL



多物理场-化学及电化学热源

TICOMSOL



- 化学反应工程
 - 通过组分热焓和等压热容计算不同状态下的化学反应热
- 电化学及电池
 - 通过相关的电化学接口计算化学反应热和欧姆热

传热接口简介


三种传热机制



传热机制: 热传导

- 热传导
 - 一 能量在相邻粒子之间进行传输,比如晶格震动,气体分子碰撞,电子迁移
 - 与温度梯度成正比
- 主要特征
 - 材料的导热性 k
 - 温差






通过支架中的热传导

传热机制: 热对流

- 热对流
 - 传热发生在一个以一定流速流动的流体内
 - 通过流动/输运
- 主要特征
 - 材料具有热容
 - 质量流率
 - 一 温度

 $\rho C_{\mathbf{p}} \mathbf{u} T$

冷壁 (红色)




热入口(白色)

传热机制: 热辐射

- 热辐射
 - 一 光子输运: 发射, 传播, 吸收和反射
 - 考虑视角因子
- 透明介质(空气,真空等,...)或半透明介质
- 主要特征
 - 发射率和视角因子
 - 表面/环境的温差四次方


$$n^2 \varepsilon \sigma (T_{amb}^4 - T^4)$$



TPV电池中的辐射传热


热传导相关接口

- 固体中的传热
- $k \nabla T$
- 通过传导传热
- 平移运动
- 基本模块包含功能



刹车片上的温度分布


- ▲ ∭ 传热
 - 固体传热 (ht)
 - ※ 流体传热 (ht)
 - 🥞 管道传热 (htp)
 - 🐼 局部热非平衡
 - 🐻 多孔介质传热 (ht)
 - 生物传热 (ht)
 - > 🌃 热湿传递
 - 薄结构
 - > ؒ 共轭传热
 - ▶ (★ 辐射
 - ▶ 🔰 电磁热
 - 11. 热电效应






热传导相关接口

- 生物传热
 - 生物组织中的热传导
 - 一 预定义了关于生物热的源项
 - 损伤积分分析








肿瘤治疗: 损伤组织的显示


热传导相关接口


- 薄壳传热
 - 厚度方向上的温度变化可以忽略不计 ◢ ∰ 传热






- 固体传热 (ht)
- ≋ 流体传热 (ht)
- 管道传热 (htp)
- 🥸 局部热非平衡
- 多孔介质传热 (ht)
- 🧧 生物传热 (ht)
- 👺 热湿传递
- 薄结构
 - 薄壳传热 (htsh)
 - 薄膜传热 (htsh)
 - 裂隙传热 (htsh)
- ▷ 🥌 共轭传热
- 🧡 电磁热
- 11. 热电效应






APP库案例: disk stack heat sink


- 流体传热
 - 基本模块中包含
 - 一 指定流速或者利用相关流体模块计算 得到的流速
 - 自然和强制对流



▲ ∭ 传热 间 固体传热 (ht) ≋ 流体传热 (ht) 🦫 管道传热 (htp) 🦠 局部热非平衡 🐯 多孔介质传热 (ht) 生物传热 (ht) ▷ 🌃 热湿传递 薄结构 🧮 共轭传热 辐射 🕨 🦊 电磁热 丽 热电效应



- 多孔介质中的传热
 - 按平均热力学性质描述孔隙空间和孔隙材料
 - 从其他接口耦合速度 (比如: Darcy 定律接口)



4 ∭ 传热

■ 固体传热 (ht)

※ 流体传热 (ht)

🥞 管道传热 (htp)

№ 局部热非平衡

🐚 多孔介质传热 (ht)

🧧 生物传热 (ht)

▷ 🌃 热湿传递

▷ / □ 薄结构

▷ 🥌 共轭传热


> 🔆 辐射


🕨 利 电磁热


11. 热电效应


- 局部热非平衡
 - 一 分别计算孔隙空间和孔隙材料的温度
- ▲ ∭ 传热
 - 固体传热 (ht)
 - ※ 流体传热 (ht)
 - 🥞 管道传热 (htp)
 - 🐼 局部热非平衡

 - / 生物传热 (ht)
 - ▷ 🌃 热湿传递
 - ▷ | □ 薄结构
 - ▷ 🧮 共轭传热
 - ▷ 🔆 辐射
 - ▶ 🤰 电磁热
 - 11. 热电效应












- 管道传热
 - 将3D尺度下的管道几何简化为1D下 的线几何







APP库案例:ground heat recovery

- 共轭传热
 - 自动耦合流体流动与流体中传热和固体中传热
 - 层流/湍流
 - 一 应用
 - 部件的对流冷却
 - 热交换器

▲∭传热

● 固体传热 (ht)

/── 流体传热 (ht)

🥞 管道传热 (htp)

🐼 局部热非平衡

/____ 生物传热 (ht)

▷ 🐼 热湿传递

▷ │ 葡萄梅

▲ ؒ 共轭传热

≥ 层流

▲ 筐 湍流

筐 湍流 , 代数 y+

🧮 湍流 , L-VEL

筐 湍流 , k-ε

🧮 湍流 , Realizable k-ε

筐 湍流 , k-ω

똩 湍流 , SST

< 湍流,低雷诺数 k-ε</p>

🚝 湍流 , Spalart-Allmaras

🧮 湍流 , v2-f

▷ 🔆 辐射

🕨 🤟 电磁热

11 热电效应

▲ (e 传热: 传热 (ht)

🔪 🝱 固体传热: 固体传热 1

滿体传热: 流体传热 1

初始值: 初始值 1

Þ >> 热绝缘: 热绝缘 1

影 方程视图: 方程视图

🗸 🔊 湍流,k-ε: 湍流,k-ε *(spf)*

流体属性:流体属性 1

初始值: 初始值 1

▷ 🖰 壁: 壁 1


計方程视图: 方程视图

🛮 🧥 多物理场

▶ ** 非等温流: 非等温流 1 (nitf1)


热辐射

- 表面对表面辐射
 - 一 辐射守恒(视角因子)
 - 只发生在表面上






- 🍋 固体传热 (ht)
- 流体传热 (ht)
- 🥞 管道传热 (htp)
- 🥸 局部热非平衡
- 🥘 多孔介质传热 (ht)
- 🧧 生物传热 (ht)
- 🕨 🌃 热湿传递
- 薄结构
- > ؒ 共轭传热
- ▲ 🔆 辐射
 - 🔆 表面对表面辐射传热 (ht)
 - ₩ 参与介质中的辐射传热 (ht)
 - 🔆 表面对表面辐射 (rad)
 - 뤎 吸收介质中的辐射束 (rbam)
 - 帐 参与介质中的辐射 (rpm)
- ▷ 🤟 电磁热
 - 丽 热电效应



APP案例: view factor

热辐射


- 在参与介质中的辐射
 - 一 参与介质中会发生吸收,发射,散射,反射
 - 体内辐射守恒
 - 一 比如: 高炉, 玻璃



- ▲ ∭ 传热
 - 固体传热 (ht)
 - (★)
 ※ 流体传热 (ht)
 - 🥞 管道传热 (htp)
 - 🥸 局部热非平衡
 - 参孔介质传热 (ht)
 - 生物传热 (ht)
 - ♪ 🌉 热湿传递
 - ▷ │ □ 薄结构
 - ♪ 🥌 共轭传热
 - ▲ (漢 辐射
 - 🔆 表面对表面辐射传热 (ht)
 - 🖊 参与介质中的辐射传热 (ht)
 - 🔆 表面对表面辐射 (rad)
 - 债 吸收介质中的辐射束 (rbam)
 - ₭ 参与介质中的辐射 (rpm)
 - > 🔰 电磁热
 - 丽 热电效应

传热方程及边界条件

能量守恒(广义的传热)方程



传热方程

- 求解得到: $T = T(x, y, z, t) \rightarrow$ 因变量
- 输入参数:
 - 一 材料属性: 密度 ρ , 热容 C_p , 导热系数 k
 - 一 速度场 u: 直接定义/来自其他物理场接
 - 等式右边: 热源 Q

■ 求解该方程需要些什么条件呢?

条件

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot (-k \nabla T) = Q$$

- 瞬态问题:
 - 需要指定当t=0 时的T→ 初始值
- 边界处会发生什么?
 - 区分信息"外部"→边界条件
 - 一 模拟过程中边界条件是关键点:怎样的边界条件才是正确的?

- 個体传热 (ht) {ht}
 - ♪ 🎥 固体传热 1 *{solid1}*
 - ▶ > 初始值 1 {init1}
 - ▶ 1 (ins1)
 - / 国体传热 (ht) {ht}
 - ▶ 陽 固体传热 1 (solid1)
 - ▶ > 初始值 1 {init1}
 - ♪ 逼 热绝缘 1 *{ins1}*
 - ▷ 🔚 温度 1 *{temp1}*
 - ▷ 🔚 热通量 1 *{hf1}*

边界条件 $T = T_0$

- 狄氏边界条件
- 边界处的温度恒定
- 也可能是一个函数, 比如:



■ 几乎总是简化的假设





边界条件 $-\mathbf{n} \cdot (-\mathbf{k}\nabla T) = \mathbf{q}_0$

- 纽曼边界条件
- 指定边界处的热通量
- $q_0 = 0$
 - 热绝缘(缺省)
 - 一 对称边界
 - 一 流出热通量



对称面



边界条件 $-\mathbf{n} \cdot (-\mathbf{k}\nabla T) = \mathbf{q}_0$

• $q_0 \neq 0$ 一 常见的, ([W] 或 [W/m²]) 全局 边界 对 ▼ 热通量 流体传热 全局 广义向内热通量 ■ 温度 ▶ 热绝缘 🔚 流出 q_0 0 W/m² ■ 対称 🔚 热通量 ■ 流入 ○ 对流热通量 开放边界 周期性条件 🔚 边界热源 $q_0 = h \cdot (T_{ext} - T)$ 🔚 热接触 ■ 薄层 🔚 薄膜 热耗率 ▼ 边界热源 $q_0 = \frac{P_0}{A}$ 沉积的束功率 广义源 辐射 用户定义 🥌 漫反射表面 • 更多 对流: 定义换热系数 0 W/m² (请参阅<u>下一节</u>) ▶ 弱贡献 ▶ 弱约束 ■ 逐点约束 热耗率 $Q_b = \frac{P_b}{A}$

牛顿冷却定律: $-\mathbf{n} \cdot (-\mathbf{k}\nabla T) = \mathbf{h}(T_{\text{ext}} - T)$

- 混合边界条件
 - 取决于 T 和 ∇T
- 换热系数 $h\left[\frac{W}{m^2K}\right]$ 和外部温度 T_{ext}
 - 用户定义
 - 一 从库中选择 h
- 对流热通量:描述边界能吸收/释放 多少热量,比如:

Process	h [W/(m²K)]
自然对流	
气体	2 - 25
液体	50 - 100
强制对流	
气体	25 - 250
液体	100 - 20,000



换热系数

- 当出现以下情形时可以使用
 - 一 对参与冷却/加热的流体的速度和温度不关注.
 - h不会沿着几何的边界发生严重的变化.
- 模型被简化,有效地减少了计算时间和计算规模
- 实验/计算数值
- 基于Nusselt 数Nu(Re, Pr, Ra) = $\frac{hL}{k}$

雷诺数

 $Re = \frac{\rho UL}{u}$

普朗特数


$$Pr = \frac{\mu C_p}{k}$$

瑞利数

$$Ra = Gr \, Pr = \frac{\rho^2 g \beta C_p \Delta T L^3}{\mu k}$$

换热系数

- 计算公式
 - 一 常用配置库(传热模块中)
 - 参考用户手册
 - Heat Transfer Module Users Guide,
 Page 67-74
- 预制流体
 - 空气
 - 一水
 - 变压器油
 - 湿空气



换热系数


自然对流

- Grashof 数为浮力和粘性力的比值
- 则有 $Nu = CGr^mPr^n$
 - C 取决于几何
- 外部自然对流
 - 垂盲壁
 - 平板,上方/下方
 - 倾斜壁
- 内部自然对流
 - 窄烟道,平行板
 - 窄烟道,圆形管

强制对流

- Reynolds数是惯性力和粘性力的比值 $Nu = C Re^m Pr^n$
- 则有:
 - C 取决于几何
- 两者类型的 Nu
 - *积分形式:* 取决于被冷却表面的总长度,导致一个平均的VCCR(传递系数)
 - *局部:* 导致一个在被冷却表面上取决于位置的VCCR(传递系数)

- 将3D域简化为2D的边界
 - 简化网格
 - 减少计算量
- 应用: 大区域中的薄层结构
 - 粘结剂、涂层
 - 薄板
 - 空气间隙
 - 一 润滑膜






- 常规(通用)
 - 层被离散
 - 厚度方向为衍生维度


$$\rho_{si}C_{\rho,si}\frac{\partial T_{s}}{\partial t} + \nabla_{t} \cdot \mathbf{q}_{si} = Q_{si}$$

$$\mathbf{q}_{si} = -k_{si}(\nabla_{t}T_{s} + \nabla_{\mathbf{n}}T_{s})$$


$$T_{u} = (T_{s})_{L=0}$$


$$T_{d} = (T_{s})_{L=d_{s}}$$






- 热薄近似
 - 没有増加额外的自由度 - $n \cdot (-k\nabla T) = d_s Q_s - (-d_s k_s \nabla_t T)$
 - 沿着薄层进行导热
 - 厚度方向上没有温度梯度,比如印刷 电路板上的走线









- 热厚近似

 - 一同一个边界上部和底部的温度差 → 温度有个跃迁








薄膜及薄杆条件

- 薄膜:
 - 输入速度场和化学组分的浓度
- 薄杆:
 - 简化为1D线





案例演示: Vacuum flask




• 问题:


- 1.如何简化几何?
- 2.边界条件如何设置?
- 3.不锈钢罐体很薄,可能会导致怎么样的结果,该如何处理?

案例演示: Vacuum flask

- ▲ 编组件: Component 1 (comp1) {comp1}
 - ▶ 定义
 - ▶ 🖔 几何: Geometry 1 {geom1}
 - ▷■材料
 - ▲ (Mage and the proof of the
 - ▶ 🛅 固体传热: Heat Transfer in Solids 1 (solid1)
 - D Wind Training Values 1 (init1)
 - ▶ 🛅 轴对称: Axial Symmetry 1 {axi1}
 - ▶ 🛅 热绝缘: Thermal Insulation 1 {ins1}
 - ▶ ─ 薄层: Thin Layer 1 {t/1}
 - ▶ 温度: Temperature 1 {temp1}
 - ▶ ─ 热通量: Heat Flux 1 {hf1}
 - ▶ ── 热通量: Heat Flux 2 {hf2}











Vacuum flask进一步简化: 等温域


- 具有均一温度分布的区域:
- - 【整 固体传热: 固体传热 (ht) {ht}
 - 固体: 固体 1 (solid1)
 - 初始值: 初始值 1 {init1}
 - □ 轴对称: 轴对称 1 (axi1)
 - 🗀 热绝缘: 热绝缘 1 {ins1}
 - ➡ 等温域界面: 等温域界面 1 (idi1):
 - 等温域: 等温域 1 {id1} 、
 - 初始值: 初始值 2 {init2}

 - ─ 热通量: 热通量 1 (hf1)
 - ─ 热通量: 热通量 2 {hf2}






考虑咖啡的温度变化




案例演示: Vacuum flask

- ▲ ∮ 组件: Component 1 (comp1) {comp1}
 - ▶ 定义
 - ▶ 🖔 几何: Geometry 1 {geom1}
 - ▷■■材料
 - ▲ (M 固体传热: Heat Transfer in Solids (ht) {ht}
 - ▶ 🛅 固体传热: Heat Transfer in Solids 1 (solid1)
 - ▶ 🐸 初始值: Initial Values 1 {init1}
 - ▶ 🛅 轴对称: Axial Symmetry 1 {axi1}
 - ▶ 🛅 热绝缘: Thermal Insulation 1 {ins1}
 - ▶ 毎 薄层: Thin Layer 1 {t/1}
 - ▶ 温度: Temperature 1 {temp1}
 - ▶ ─ 热通量: Heat Flux 1 (hf1)
 - ▶ ─ 热通量: Heat Flux 2 {hf2}




表面: Temperature (degC)





如果薄层不属于固体的外边界?

■ 作为边界条件(薄层/薄膜) 或者本身就是一个接口 (薄结构中的传热)



Hands on: disk_stack_heat_sink





Vacuum flask 案例中考虑薄层



边界条件 $-\mathbf{n} \cdot (-\mathbf{k}\nabla T) = \epsilon \sigma (T \text{amb}^4 - T^4)$


- 混合边界条件
 - — 取决于 T⁴ 和 ∇T
- 发射到环境中的热辐射量是根据 Stefan-Boltzmann方程计算得到









表面辐射







周期性边界条件

■ "有多少从一边进入则一定有多少从 另一边出去"






流入条件

- 流入(热通量)
 - 热流通过一个虚拟区域
 - 考虑到进口处的速度场
 - 流体入口处一般使用"温度"边界

$$-\mathbf{n} \cdot \mathbf{q} = \rho \Delta H \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}$$


$$\Delta H = \int_{T_{\rm ustr}}^T C_p dT + \int_{p_{\rm ustr}}^{p_{\scriptscriptstyle \Lambda}} \frac{1}{\rho} (1 - \alpha_p T) dp$$





开放边界

- 为了限制计算区域,但实际上该区域是开放的
- 根据流场,边界条件会自动设定
- 边界可以是出口也可以是入口
- 优势: 灵活
- 缺点: 收敛性较差



热接触


■ 边界约束,非理想热接触



热接触

- 非理想热接触
- 作为边界条件或对(接触对)
- 表面粗糙度的影响 表面之间的传热:

$$- h = h_c + h_g + h_r$$



表面粗糙度的示意图

- 接触传导率h_c 取决于表面属性和接触压力(来自SME)
- 气隙传导率 h_g 通过空间中的介质(空间)
- 辐射传导率 h_r取决于表面之间的热辐射,与电接触耦合



总结

- 边界条件规定了模拟的区域
- 选择正确的边界条件是建模的一个 重要环节
- 边界条件可以用来简化体传热模型
 - 一 对称
 - 换热系数
 - 薄膜条件

