
COMSOL Multiphysics® 计算流体力学(CFD)建模(在线课程) Part IV

COMSOL 中国 张照 应用工程师




主要内容

- 流体方程及边界条件
- 蠕动流、层流和非牛顿流体建模
- 湍流建模
- 旋转机械内流体流动
- 薄膜流与管道流
- 多孔介质与地下水流
- 两相流仿真
- 流体中的粒子追踪
- 非等温流建模
- 高马赫数流动
- 多物理场模型:反应流,流固耦合建模



TECOMSOL


粒子追踪





粒子追踪模型的设置

- 计算必要的物理场,例如:
 - 流体速度场用于计算阻力
 - 温度场用于计算热泳力
 - 电场和磁场
- 定义多种颗粒属性
- 定义颗粒释放方式
- 设置边界条件和受力
- 使用瞬态求解器计算粒子轨迹





运动方程


$$\frac{d\mathbf{q}}{dt} = \mathbf{v}$$

$$\frac{d}{dt}(m_p\mathbf{v}) = \sum \mathbf{F}$$

- q表示粒子位置
- v表示粒子速度
- m_p 表示粒子质量
- $\sum \mathbf{F}$ 表示总受力

曳力

- 大多数情况是单向耦合
- 应用于稀疏的颗粒流: 颗粒密度低





曳力

• 曳力 \mathbf{F}_D 与粒子的尺寸、质量和速度以及流体粘性、速度相关:

$$\mathbf{F}_D = \frac{1}{\tau_p} m_p (\mathbf{u} - \mathbf{v}) \qquad \tau_p = \frac{4\rho_p d_p^2}{3\mu C_D \text{Re}_r}$$

- 颗粒速度响应时间 τ_p 表示颗粒被加速到流体速度的快慢
- 其中,相对雷诺数


$$Re_r = \frac{|\mathbf{u} - \mathbf{v}| d_p}{\nu}$$

曳力定律举例

曳力定律	表达式	适用条件
Stokes	$C_D = \frac{24}{\text{Re}_r}$	$\mathrm{Re}_r \ll 1$
Schiller-Naumann	$C_D = \frac{24}{\text{Re}_r} (1 + 0.15 \text{Re}_r^{0.687})$	$Re_r < 800$
Hadamard- Rybczynski	$C_D = \frac{8}{\text{Re}_r} \frac{2 + 3\mu_p/\mu}{1 + \mu_p/\mu}$	纯液滴或气泡
标准曳力定律	变化曲线	支持相对雷诺数的范围大



标准曳力关系






湍流中的粒子追踪

• 基于 RANS 的湍流模型仅给出流场的平均流速,而没有流速的随机脉动项

$$\mathbf{F}_D = \frac{1}{\tau_p} m_p (\mathbf{u}' - \mathbf{v})$$
$$\mathbf{u}' = \mathbf{u} + \Delta \mathbf{u}$$


- · u表示平均速度(通过 RANS 计算得到)
- Δu 表示湍流的随机脉动(通过模型计算)
- 支持的湍流模型:
 - k-ε 模型, k-ω 模型, SST 模型, 低雷诺数 k-ε 模型





其它预置力

- 升力
- 热泳力
- 电场力
- 磁场力
- 磁力
- 颗粒间相互作用
 - 库仑力
 - Lennard-Jones作用力
 - 线弹性力
- 用户定义表达式




加热感应器中的热泳粒子



颗粒的对流和扩散


- 对流可以归结为阻力
- 非常小的粒子收到分子扩散的影响
- 预制的布朗力可以建立颗粒扩散的随机模型

•
$$\mathbf{F}_b = \boldsymbol{\zeta} \sqrt{\frac{12\pi k_{\mathrm{B}}\mu T r_p}{\Delta t}}$$




多种粒子追踪


- 在一个模型中定义多个系列的粒子 属性
- 当释放粒子时,可以选择特定的粒子属性
- 也可以针对特定的粒子设置受力情况







血液细胞的介电泳分离










血小板 (蓝色) 与血红细胞 (红色) 的轨迹




层流静态混合器的仿真






演示: 微型搅拌器中的粒子追踪

- 目标
 - 考察旋转搅拌器内不同时刻的粒子混合
- 物理场
 - 旋转机械,2D
 - 层流
 - 粒子追踪






演示: 微型搅拌器中的粒子追踪



非等温流与高马赫数流

非等温流和共轭传热

- 流体和固体传热
- 层流或湍流
- 浮力诱导湍流
- 可压缩、弱可压缩或Boussinesq近似
- 对流换热的工程校正
- 多孔介质传热
- 当使用 k-ε 模型、Reliable k-ε 模型和 k-ω 湍流模型时的热壁函数
- 湍流 Prandtl 数
 - Kays-Crawford模型和扩展 Kays-Crawford模型



引擎模块冷却中的共轭传热



非等温流

• 具有对流项的传热方程(能量守恒)

$$\rho C_p \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial \mathbf{t}} + \rho C_p \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{T} + \nabla \cdot (-k \nabla \mathbf{T}) = \mathbf{Q}$$

• Navier-Stokes方程 (动量守恒)

$$\rho \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \rho (\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}) = -\nabla \mathbf{p} + \mu \Delta \mathbf{u} + \mathbf{F}$$

• 连续性方程(质量守恒)

$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$


2 **耦合** 5 因变量(T, u, v, w, p) 温度依赖材料属性



单向耦合








TI COMSOL

双向耦合




▼ 模型输入


■ 総 湍流, k-ε: 湍流, k-ε {spf} ☐ 流体属性: 流体属性 1 (fp1) > 初始值: 初始值 1 (init1) 壁: 壁 1 {wallbc1} ■ 入口: 入口 1 {in/1} ■ 出口: 出口 1 {out1} ▲ | ≋ 流体传热: 流体传热 {ht} ☐ 流体: 流体 1 (fluid1) 初始值: 初始值 1 ⟨init1⟩ ■ 热绝缘: 热绝缘 1 {ins1} ■ 温度: 温度 1 {temp1} 論出: 流出 1 ⟨of|1⟩ ■ 热通量: 热通量 1 (hf1) ▲ 🚜 多物理场 √ 流动耦合: 流动耦合 1 (fc1) ₽ 温度耦合: 温度耦合 1 (tc1)





双向耦合-非等温流








相变类型及建模思路

• 考虑界面


- 分离型两相流:水平集、相场法
 - 应用:气液相变
- 单相流:移动网格
 - 应用:液固相变、气固相变
- 相变材料(模糊界面)
 - 应用:液固相变、气液相变(慎用)

• 不考虑相界面

- 一分散型两相流:气泡流、混合物模型和双欧拉
 - 应用:气液相变、液固相变和气固相变(反应)










高马赫数流

- 层流或湍流
- k-ε 湍流模型
- Spalart-Allmaras 模型
- 使用完整的可压缩流动方程
- Sutherland 定律描述粘度和热导率大小






超音速射流中湍流流场的激波串




高马赫数流

• 边界条件



• 域条件






流入流出条件

- 在可压缩性流动中使用压力-压力组合定义进出口边界
 - 条件中设置的压力是绝对压力
 - 总压和总温是一个能量的概念

$$\frac{p_{\text{tot}}}{p_{\text{stat}}} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2}Ma^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$$

$$\frac{T_{\text{tot}}}{T_{\text{stat}}} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2}Ma^2\right)$$

- 需要通过马赫数确定静压和静温
- 出口处需要指定压力





高马赫数 vs. 非等温流


- 对于理想气体,两个接口求解的方 程,但
- 高马赫数流
 - 独特的进出口边界特征
 - 适用于跨音速和超音速的一致稳定性方法
- 非等温流
 - 更多的湍流模型
 - 可以使用更通用的材料模型(布辛 涅斯克)



反应流




质量、动量、能量、化学反应





稀物质传递


- 溶质仅与溶剂存在相互作用
- 溶剂密度等于溶液密度
- 反应工程模块
 - Fick 定律
 - 努森扩散和含尘气体





浓物质传递


- 所有组分间存在相互作用
- 溶液密度等于所有组分的加和
- 反应工程模块
 - Maxwell-Stefan 定律
 - 混合物平均
 - 努森扩散和含尘气体





物理场接口


- 兼容的流场类型:
 - 层流
 - 湍流
 - 多孔介质流
 - 旋转机械
 - 裂隙流
 - 管道流
- 包含流场接口和物质传递接口
- 包含"反应流"多物理场节点







稀物质传递反应流




流体属不受物质组成的影响




浓物质传递反应流


■ 湍流, k-ε: 湍流, k-ε (spf)



组成的影响











演示: 热分解反应器

- 多物理场:层流+热+化学+稀物质传递
 - 流动影响传热和传质
 - 传热和传质影响化学反应速率
 - 化学反应热影响传热
- 目的:分析流速、温度和组分浓度分布






耦合四个物理场





结果: 热分解反应器

- 计算得到速度分布
- 流动与传热耦合之后的密度分布
- 四个物理场的强耦合模型
- 计算得到浓度和反应速率分布






流固耦合



什么是流固耦合(FSI)?

• 流体流动/压力对结构变形的影响以及/或相反的过程







FSI的不同类型

- 流体流动以及固体变形
 - 大的刚性位移
 - 小的弹性变形
 - 大的弹性变形
- 声-固耦合
 - 固体
 - 売
 - 膜

- 多孔弹性
- 在润滑应用中的流固耦合
- 两相流中的流固耦合




声-固耦合出现在很多应用中,包括声呐。该图显示了此类应用声波的声压分布图。





FSI: 单向多物理场耦合

- 弹性结构的小变形
 - 取决于流体作用力的应力分析
 - 自动多物理场耦合
 - 单向多物理场耦合








FSI: 双向多物理场耦合

- 弹性结构的大变形
 - 使用移动网格描述流体域的几何变化
 - 流固耦合物理场接口





流固耦合接口


- 在流体和固体的界面上:
 - 固体受到的外部载荷来自于流体上的作用力
 - 移动壁条件利用固体的速度场定义
 - 网格的位移根据固体的位移定义
- COMSOL Multiphysics®自动计算作用于壁面上的流体作用力
 - 预置的计算总力的表达式

- 流固耦合物理场接口包含了三个 物理场接口:
 - 结构力学
 - 流体流动
 - 移动网格



空间框架

- 通过额外的PDE计算网格(Virtual mesh)
- 变形的网格跟随结构变形
- 流体域中的网格变形设置为自由, 并指定固体中的结构位移





流固耦合接口

- 流体流动的本构方程:
 - 层流
 - 湍流 (k-ε, k-ω, low Re k-ε, Spallart-Almaras, SST)
 - 可压缩 (Ma<0.3)
 - 多相流,需要手动设置耦合

- 固体本构方程
 - 线弹性
 - 超弹性
 - 粘弹性
 - 弹塑性
 - 热应力
 - 蠕变
 - 其他:岩石,混凝土等



流-固耦合物理场接口

• 定义流体和固体接口

• 流固界面会自动检测


• 设置物理属性(流体和固体),通常 不需要移动网格边界条件





建模技巧

- 使用带平滑的阶跃函数来开始瞬态分析
 - 避免初始速度立刻达到设定值从而造成与初始值不一致
- 若缺省的分离求解器不收敛,使用全耦合求解器
- 若能解决问题,尽量用单向耦合,减少内存消耗
- 对于网格过度变形:
 - 沿网格整体移动方向指定边界单元移动,减少过度变形
 - 也可以通过添加内部边界达到该效果
 - 使用自动重新剖分网格
 - 该功能计算量比以上方式更大也更细致






根据网格质量重新剖分网格

- comp1.spatial.minqual(最差单元质量)
 - 此变量的值应该被设置在0-1之间
 - 对于各向异性网格单元是一个很好的指示器,或者换句话说就是控制网格单元的纵横比。基于这个功能,测量尖端处非常小的固体角处的单元会得到更小的单元质量值
 - 使用这个检测,依赖于此类单元对计算模型的伤害程度,这种单元可能是某些数值模型所需的,但是对其他的一些模型而言,却是非常不利的
 - 填充域的四面体单元的数量反比于域的体积,内插的单元精度反比于其最长边的长度



网格质量的测量

- comp1.spatial.relVolMin(最小相对单元体积)
 - 相对单元体积是在空间和材料框架中测量得到的部分(无穷小)网格单元体积的比值
 - 测量局部单元的体积扭曲
 - 该变量应该被设置为正数
 - 该测量有助于避免反转网格
 - 不希望得到的网格变形如下



具有共面顶点的三维单元可能会产生零体积




启用自动重新剖分网格

▲ ◆ Untitled.mph (root)	= 计算
	标签: 瞬态
	○ 研究设置
	▶ 求解过程中的结果
	▷ 物理场和变量选择
	▷ 因变量值
	▷ 网格选择
	▼ 研究扩展
	日 補助扫描 扫描类型: 指定组合 ************************************
	↑ ↓ + ≒ ▷ □ □
	几何自适应: 几何 1
	▼ 自动重新剖分网格
	在几何中重新剖分网格: 几何1




自动重新剖分网格设定






自动重新剖分网格






自动重新剖分网格

启用




• 不启用





有刚性结构的FSI


- 静止的刚性结构
 - 计算作用在静态结构上的流体力
- 移动的刚性结构
 - 使用移动网格来表征固体的位移
 - 指定结构的位移 (e.g.: 旋转机械)
 - 通过计算ODE来得到刚体的运动
- 冻结转子求解器
 - 一 伪静态的静态充分发展流场,旋转 的影响引起离心力和科氏力






有刚性旋转结构的FSI

• 模型库中其他案例模型



搅拌容器中的湍流混合 (k-epsilon) ,在某一点释放微量物质: 利用冻结转子求解器得到的准稳态结果作为瞬态模拟的初始条件



装备一个三叶片叶轮和两杆的混合器中的湍流混 合。该模型还考虑了自由表面的形状



流固耦合案例


单向耦合

心肌动脉中的FSI


App库中的其他案例







微流体: 无阀微泵中的双向 FSI. 震 荡的流体进入通道. 在一致的方向上产生净流量





Time=0 s Surface: von Mises stress (N/m²) Surface: Velocity magnitude (m/s) Arrow Surface: Velocity field (Spatial)



FSI: 湍流

- 周期性流动中的太阳能电池板
 - 使用k-ε湍流模型计算湍流
 - 使用流体应力作为边界载荷加载到太阳能电池板上计算结构变形







FSI: 两相流

- 通过两个分离的研究步骤,并将流体力作为边界条件用于固体力学分析,可以求解两相流和固体力学的单向耦合
- 双向的大变形两相流问题也可以手 动耦合

```
■ Laminar Flow (spf) {spf}
                  Fluid Properties 1 (fp1)
             ▶ ■ Initial Values 1 {init1}
             Axial Symmetry 1 {axi1}
             ▶ \bigodelimits \bigodelim

▶ ☐ Inlet 1 {inl1}

             D Outlet 1 {out1}
                    au f Equation View (info)
Level Set Model 1 {lsm1}
             Initial Values 1 {init1}
             Axial Symmetry 1 {axi1}
             ▶ ■ No Flow 1 {nf1}
             ▶ ☐ Initial Interface 1 {ii1}
             Initial Values 2 (init2)

→ Inlet 1 {inl1}

             Outlet 1 {out1}
                    au f Equation View (info)

■ Solid Mechanics (solid) {solid}
                   Linear Elastic Material 1 {lemm1}
             Axial Symmetry 1 {axi1}
             Free 1 (free 1)
             Initial Values 1 (init1)
                    et f Equation View (info)
Multiphysics

■ Two-Phase Flow, Level Set 1 (tpf1) {tpf1}

→ Wetted Wall 1 (ww1) {ww1}

          Fluid-Structure Interaction, Fixed Geometry 1 (fsifq1) {fsifq1}
                                = Equation View {info}
                                                                                                                                                                                                                                 TI COMSOL
```