



物理层

2.1 数据通信的基础知识







		/
7	应用层	
6	表示层	
5	会话层	
4	运输层	
3	网络层	
2	数据链路层	
1	物理层	
OS	的体系结构	

应用层 (各种应用层协议 如TELNET, FTP, SMTP等) 运输层(TCP或 UDP) 网际层 IP 网络接口层

应用层 (各种应用层协议 如TELNET, FTP, SMTP等) 4 运输层(TCP或 UDP) 网络层 IP 数据链路层 物理层

TCP/IP 的体系结构

五层协议的体系结构



物理层的主要功能



- 在传输介质上为通信的网络结点建立、管理和释放物理连接;
- 实现透明的比特流的传输。

注意:

✓物理层传输的数据单元是"0、1"比特;

✓物理层不关心比特流里携带数据的信息,只关心比特流的正确传输。







- 1. 机械特性 指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列等等。如RJ45水晶头的形状、尺寸、线对的排列顺序等等。
- 2. 电气特性 指明接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
- 3. 功能特性 指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。
- 4. 规程特性 指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。





2012年考研题:

在物理层接口特性中,用于描述完成每种功能的事件发生

顺序的是()。

A. 机械特性 B.电气特性

C.功能特性 D.规程特性





2012年考研:

在物理层接口特性中,用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是(D)。

A. 机械特性 B.电气特性

C.功能特性 D.规程特性



数据通信的几个术语

- 数据(data)——运送信息的实体。
 - ◆模拟数据——数据的取值连续变化。
 - ◆数字数据——数据的取值为不连续数值。
- 信号——数据的电气的或电磁的表现,是数据的载体,是数据在传输 介质上传输过程中的表示形式。
- 数据通信——指在不同计算机之间传送表示字母、数字、符号的二进制代码0、1比特序列的模拟或数字信号的过程。




数据通信的几个术语

- i
- ◆模拟信号——代表数据的参数的取值是连续的,信号电平是连续变化的。
- ◆数字信号——代表数据的参数的取值是离散的。 在使用时间域(简称为时域)的波形表示数字信号时,代表不同离散数值的基本波形就称为码元(code)。使用二进制编码时,只有两种不同的码元,一种代表0状态,一种代表1状态。
- ◆调制——将数字信号转换为模拟信号的过程。
- ◆解调——将模拟信号转换为数字信号的过程。



模拟的和数字的数据、信号










数据通信系统的模型





信道的几个基本概念一信道




信道表示向某一个方向传送信息的媒体。它不等价于通信电路,一条可双向通信的电路往往包含一条发送信道和一条接收信道。

从通信双方信息交换的方式来看,有以下三种基本方式:

- 单向通信(单工通信)——只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。
- 双向交替通信(半双工通信)——通信的双方都可以发送信息,但不能 双方同时发送(当然也就不能同时接收)。
 - 双向同时通信(全双工通信)——通信的双方可以同时发送和接收信息。



单工、半双工与全双工通信





信道的几个基本概念一基带信号

- 来自信源的信号称为基带信号(即基本频带信号)。基带信号往往含有较多的低频成分,甚至有直流成分,而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。因此必须对基带信号进行调制(modulation)。
- 调制分为两大类:
 - (1) 基带调制(编码):仅对基带信号的波形进行变换,使它能够与信道特性相适应,变换后的信号仍是基带信号。
 - (2) 带通调制:使用载波调制,将基带信号的频率范围搬移到较高的频段,并转换为模拟信号。



基带调制常用编码方法




(1) 基带调制(编码):仅对基带信号的波形进行变换,使它能够与信道特性相适应,变换后的信号仍是基带信号。

- ■基带调制常用编码方式
 - 1) 不归零码NRZ
 - 2) 曼彻斯特码 (manchester)
 - 3) 差分曼彻斯特码 (difference manchester)



数字数据的数字信号编码

- 1) 不归零码 (NRZ: Non-Return to Zero)
 - 原理: 用两种不同的电平分别表示二进制位 "0" 和 "1", 高电平表示 "0", 低电平表示 "1"。



• 优点:容易实现。

• 缺点: 缺乏同步功能, 难以分辨一位的结束和另一位的开始;


发送方和接收方必须有时钟同步;

若信号中"0"或"1"连续出现,信号直流分量将累加。



数字数据的数字信号编码

- 2) 曼彻斯特码 (Manchester) , 也称相位编码
- 原理:每一位中间都有一个跳变,从低跳到高表示"1",从高跳到低表示"0"。也可以反过来定义。




· 优点:克服了NRZ码的不足。每位中间的跳变既可作为数据,又可作为时钟,能够自同步。






写出以下曼彻斯特码的二进制值





数字数据的数字信号编码


- 3) 差分曼彻斯特码 (Differential Manchester)
 - 原理:每一位中间都有一个跳变,每位开始时有跳变表示"0",无跳变表示"1"。位中间跳变表示时钟,位前跳变表示数据。
 - 优点: 时钟、数据分离, 便于提取。







写出以下差分曼彻斯特码的二进制值







带通调制




(2) 带通调制: 使用载波调制,将基带信号的频率范围搬移到较高的频段,并转换为模拟信号。

- 最基本的二元制调制方法有以下三种:
 - 调幅(AM): 载波的振幅随基带数字信号而变化。
 - 调频(FM): 载波的频率随基带数字信号而变化。
 - •调相(PM): 载波的初始相位随基带数字信号而变化。



带通调制的几种方法






信道的几个基本概念



(2) 基本的带通调制方法

为了达到更高的信息传输速率,可采用多元制的振幅相位混合调制方法。 如图为正交振幅调制 QAM(Quadrature Amplitude Modulation)的星座图。



- 可供选择的相位有 12 种, 而对于每一种相位有 1 或 2 种振幅可供选择。
- 由于4 bit 编码共有16 种不同的组合,因此这 16 个点中的每个点可对应于一种 4 bit 的编码。
- 若每一个码元可表示的比特数越多,则在接收端进行 解调时要正确识别每一种状态就越困难。

