

计算机组成原理

第五章 指令系统

5.3 操作数寻址方式

- ■形成操作数有效地址的方法
- 当数据在主存中时, 需要计算机其有效地址E
- S= (E)

1 立即数寻址

- ■地址码字段是操作数本身
- MOV 000 200H
- 例 MOV AX,200H (AX ← 200H)
- S=D
- 特点:
 - ◆ 取指操作将数据与指令一并读入CPU内部的寄存器,指令执行速度快
 - ◆ 便于程序设计 (变量赋初值)
 - ◆ 数据大小受字段位数限制

2 寄存器寻址

■ 操作数在CPU的内部寄存器中


MOV 0000 0001

■ 例 MOV AX, BX (AX ← (BX))

- 特点:
 - ◆ 操作数在寄存器中, 指令执行速度快
 - ◆ 能访问的数据大小一般与计算机字长有关
 - ◆ 地址字段的位数与计算机通用寄存器数量相关

3 直接寻址


■ 地址码字段直接给出操作数在内存的地址. E=D, S=(D)



- 特点:
 - ◆ 提供访问主存的操作
 - ◆ 获得数据要访问主存, 指令执行速度慢
 - ◆ 地址字段的位数决定了访存空间大小

4 间接寻址


■ 地址码字段给出的是操作数主存地址的地址. E=(D), S= ((D))



- 特点:
 - ◆ 解决了直接寻址方式下地址字段的位数限制访存范围大小的问题
 - ◆ 获得数据要访问主存2次,指令执行速度太慢

5 寄存器间接寻址


■ 地址码字段给出的是寄存器编号R. E=(R), S= ((R))



- 特点:
 - ◆ 解决了直接寻址方式下地址字段的位数限制访存范围大小的问题
 - ◆ 获得数据只需访问主存1次

6 相对寻址

■ E=D + (PC), D为指令中地址字段的值



- 特点:
 - ◆可节省指令中的地址位数,便于程序在内存中成块移动
 - ◆ 注意PC的改变对计算E的影响, 如 本例中E = 200 + 2000 + 2

6 相对寻址


例 某计算机采用双字节长指令,内存基于字节寻址,指令中的数据采用补码表示,且PC的值在取指阶段完成修改。

- 1)若某采用相对寻址指令的当前地址为2003H,且要求转移后的目标地址为200AH,则该指令形式地址字段的值为多少?
- 2)若某采用相对寻址的指令的当前地址为2008H,且要求转移后的目标地址为2001H,则该指令的形式地址字段的值为多少?

解: 1)200AH - (2003H +2) = 5 (0000 0101) 2)2001H - (2008H +2) = -9 (1111 0111 即F7H)

若计算机字长32位, 且PC的值在取指阶段修改,情况如何?


- 7 基址寻址
 - ■指定一个基址寄存器B,与本指令地址无关 E=D+(B),D为指令中地址字段的值
 - MOV AX, 32[B]



- 特点:
 - ◆ 使用基址寄存器可以访问更大的主存空间
 - ◆ 对某一程序而言,基址值设定后不变,故要访问不同数据需修改D

- 变址寻址 8
 - ■指定一个变址寄存器X,与本指令地址无关,内容可随要求改变, E= D + (X), D为指令中地址字段的值

■ MOV AX, 32[SI] SI,DI 都称为变址寄存器



- 特点:
 - ◆ 不改变指令即可改变数据的有效地址,可在循环中使用
 - ◆ 在字符串处理,向量运算等等成批数据处理中非常有用

9 数据寻址方式总结

立即寻址

S=D

快,便于程序设计,赋初值,初值大小受限

寄存器寻址

S=R

快,便于程序设计,不能访问主存

直接寻址

E=D

慢,便于程序设计,提供访存,范围受限

间接寻址

E=(D)

很慢,解决直接寻址访存范围受限的问题

寄存器间接

E=(R)

慢,便于程序设计,提供访存,范围增大

相对寻址

E=(PC)+D

慢,提供访存,不能在循环中使用

变址寻址

E=(X)+D

慢,便于程序设计,提供访存,可在循环中用

基址寻址

E=(B)+D

慢,提供更大的范围的访存能力,不能在循环中用

使用寻址方式的好处: 有利于缩短指令字长、方便程序设计、扩展访存空间!