



2.4.2 信道复用技术 码分复用 CDM (Code Division Multiplexing)





码分复用 CDM (Code Division Multiplexing)

- ▶ 常用的名词是码分多址 CDMA (Code Division Multiple Access)。
- ▶ CDMA技术起源于1942年好莱坞明星海蒂·拉 玛和其丈夫钢琴家乔治·安塞尔的受钢琴声音的 启发,提出了利用扩频技术避免干扰的方法, 并获得了秘密通讯发明专利。

CDMA、蓝牙、WiFi技术基于此专利方法。









▶ CDMA可提高通话质量和数据传输的可靠性,减少干扰,增大通信系统的容量(是使用全球移动通信系统GSM的4~5倍),降低手机的平均发射功率。





码分多址CDMA



- > 1989年高通公司将用于军事通信的CDMA技术应用于商业手机网络。
- ▶ 1993年7月,美国通信工业协会批准第一个CDMA标准 IS95 为2G标准。





码分多址CDMA



- ▶ 1994年10月,香港和记黄浦采用Motorola的设备建成世界上第一个CDMA商用网络。
- > 2000年,中国联通与高通签署知识产权框架协议,CDMA正式进入中国。
- > 2001年, CDMA手机在中国开始大规模销售。



码片序列的概念

- > 每一个比特时间划分为 m 个短的间隔, 称为码片(chip)。
- ▶ 每个站被指派一个惟一的 m bit 码片序列。
 - 如发送比特 1,则发送自己的 *m* bit 码片序列。
 - 如发送比特 0,则发送该码片序列的二进制反码。
- > 例如, S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。
 - 发送比特 1 时,就发送序列 00011011,
 - 发送比特 0 时, 就发送序列 11100100。

按惯例将码片中的0写为-1,将1写成+1,S 站的码片序列是:





码分多址CDMA



- 》假定S站要发送信息的数据率为b bit/s,由于每个比特要转换成m比特的码片序列,因此S站发送的数据率提高到mb bit/s,同时S站所占用的频带宽度也提高到原来数值的m倍。这种通信方式称为扩频 (spread spectrum)通信。
- ▶ 码分多址CDMA,通过不同的<mark>扩频码</mark>来实现多用户在同一时间同一频率上共享信 道。即各用户在相同的时间使用相同的频带。
- > 各用户使用经过特殊挑选的不同码型, 因此彼此不会造成干扰。
- 这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力,其频谱类似于白噪声,不易被发现。



CDMA 的重要特点



- ▶每个站分配的码片序列不仅必须<mark>各不相同</mark>,并且还必须 互相<mark>正交</mark>(orthogonal)。
- > 在实用的系统中是使用伪随机码序列。









- > 令向量 S 表示站 S 的码片向量,令 T 表示其他任何站的码片向量。
- ▶ 两个不同站的码片序列正交,就是向量 S 和T 的规格化内积(inner product)都是 0:

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{T} \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i T_i = 0$$
 公式2-1

【例】令向量 S 为(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1),向量 T 为(-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)。

把向量 **S** 和 **T** 的各分量值代入计算向量S和T的规格化内积公式,就可看出这两个码片序列是正交的。



正交关系的另一个重要特性

> 任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是1。

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{S} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (\pm 1)^2 = 1$$
 公式2-2

>一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 -1。





CDMA 的工作原理

假定有个X站要接收S站发送的数据,X站必须知道S站的码片序列。X站使用得到的码片向量S与接收到的未知信号进行求内积的计算。X站接收到的未知信号是各个站发送的码片序列之和。

根据公式(2-1)和(2-2),再根据叠加原理,求内积得到的结果是:


所有其他站的信号都被过滤掉,而只剩下S站发送的信号。

当S站发送比特1时,在X站计算内积的结果是+1;

当S站发送比特0时,内积的结果是-1;

S站不发送数据时,内积的结果是0。





S站和T站发送的数据都是110三个码元,S站的码片 序列为 (-1-1-1+1+1-1+1) , T站的码片序列为 (-1-1+1-1+1+1-1)



CDMA工作原理计算举例



[例] 共有4个站进行码分多址CDMA通信,4个站的码片序列为:

$$A:(-1-1-1+1+1-1+1+1)$$
 $B:(-1-1+1-1+1+1+1-1)$

$$C:(-1+1-1+1+1+1-1-1)$$
 $D:(-1+1-1-1-1+1-1)$

现收到这样的码片序列:(-1+1-3+1-1-3+1+1)。

问哪个站发送数据了? 发送数据的站发送的是1还是0?



CDMA工作原理计算举例



[解析] 此题考查的是对CDMA通信原理的掌握,如何从接收到的码片序列推算发送站是否发送及发送的数据内容。

这就需要根据公式
$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{T} \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i T_i = 0$$

分别计算各站码片序列与接收站码片序列的规格化内积,

计算结果为0说明该站没有数据发送;

计算结果为1说明该站发送的是1;

计算结果为-1则说明该站发送的是0。



CDMA工作原理计算举例



[解答] 答:接收到的码片序列M=-1+1-3+1-1-3+1+1,

根据公式
$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{T} \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i T_i = 0$$

分别计算各站码片序列与接收码片序列的规格化内积,结果为0表明没有数据发送;

结果为1表明发送的是1;结果为-1表明发送的是0。

$$A \cdot M = 1/8(1-1+3+1-1+3+1+1)=1$$

$$B \cdot M = 1/8(1-1-3-1-1-3+1-1) = -1,$$

$$C \cdot M = 1/8(1+1+3+1-1-3-1-1)=0,$$

D •
$$M=1/8(1+1+3-1+1+3+1-1)=1$$
,

所以A,D发送了1,B发送了0,C未发送数据。



再见, CDMA!



> CDMA广泛应用于2G和3G网络。

→ 进入4G时代,一些运营商开始关闭CDMA网络。2007年澳大利亚第一个彻底关闭了CDMA网络,自2008年起,日本、韩国、新西兰、泰国、厄瓜多尔、加拿大等国都关闭了CDMA网络。





再见, CDMA!



▶ 2018年5月29日,中国电信总裁兼首席营运官刘爱力于股东会上表示, CDMA到达寿命周期,他希望最快2018年底至2019年初将CDMA退 网,以降低经营成本和资本开支。

▶ 一个时代正在结束,再见了,CDMA!





复用技术是让多个用户共享同一个信道。

每种复用技术都有自己的特点:

- 频分多路复用技术FDM
- 波分多路复用WDM、密集波分多路复用 DWDM
- 时分多路复用技术TDM、统计时分多路复用STDM
 - 码分多址复用CDMA



