1001011101111000001

0011011000111111010100 10100110100010ZO 1011110001110

第二章 物理层

物理层设备

物理层部件/设备有哪些?

- □物理层的部件或设备有两大类
- □一类是被动(无源)部件/设备:比如接线板、插座、插头、电缆。。。。。。
- □另一类是主动部件/设备,主要包括转发器 (transceiver)、中继器(Repeater)和集线器 (Hub)。

RJ45的插座和水晶头属物理层非常重要的部件

RJ-45 Jack Front View







RJ45插座(模块)正 面和背面

> RJ45水晶头(接头) 的背面和正面



业收发器 Transceiver

- □ 这里,我们关注的是有源部件或设备
- □ Tansce i ver是一个合成词,它是发送器Transmitter和接收器Receiver的合成设备。
 - >也叫Media Attachment Unit (MAU)
- □将一种形式的信号转变成另一种形式
- □ 早期是一个外部设备,现在在主要是网卡上的一个部件,是计算机和传输介质的连接部件,负责收发信号。

中继器 Reapter

- □ 中继器是物理层上另一个有源设备
- □ 主要的功能是再生信号(去噪、放大)
 - ▶让线缆可以延伸得更远,突破UTP100米的传输距离限制
- □ 注意: 中继器不能过滤流量
- □ 过滤(Filter): 是指设备以一定的特征(如源注意地址、目的地址、网络协议等)来屏蔽网络流量,并根据已有的标准确定将流量转发或丢弃。

集线器 Hub

- □ 定义为:多端口的中继器
- □ 所以,它的功能跟中继器一样:放大和再生信号
- □ 但是,因为集线器有很多端口,允许很多设备连接到一个集线器上来
- □ 可以作为星型拓扑的中心,可以接入更多的工作站上来
- □ 但是,它任然不能过滤交通流量



集线器Hub


- □ 作为星型拓扑的中心,集线器接收到一个信号,它做的动作就是广播(泛洪)
 - ▶它从一个端口收到信号
 - >去噪和放大之后
 - >从除了来的那个端口外的所有其它端口转发出去!

冲 突

- □ 引入一个新概念: 冲突
- □ 什么是冲突?
 - ▶信号的碰撞

>当使用物理层设备时。更多的用户争抢共享资源。


导致冲突。



冲突的电气表现

- □ 冲突在电压上表现为异常,数据被破坏。
- □冲突了的数据通常要被重传。

Collisions




© Cisco Systems, Inc. 1999

冲突域

- □ 跟冲突密切相关的一个概念是: 冲突域
- □ 冲突域:数据包产生和冲突的网络区域,即指共享介质的区域。
- □冲突域越大,意味着冲突发生的可能性越大。也意味
 Collision Domain:
 Basic Shared Access


着网络的性能下降!

如何控制冲突域的扩大?




无论是中继器还是集线器的使用,都扩大了冲突域!

Collision Domain: Extended by a Repeater




这说明一个现象,往往解决了一个问题,同时引发了另外一个问题!

Collision Domain: Extended by Hub and Repeater



视频中插入填空题:请数出冲突域的个数____。

答案: 4



小结

- □ 物理层(第一层)的设备都是傻瓜设备,不具备过滤流量等智能功能。
- □ 物理层设备的使用,增大了冲突域, 降低了网络的性能。
- □ 现在,已经很少再使用中继器(光中继器除外)和集线器了。

致谢

本课程课件中的部分素材来自于: (1)清华大学出版社出 版的翻译教材《计算机网络》(原著作者: Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall); (2) 思科网络技术学院教程; (3) 网络 上搜到的其他资料。在此,对清华大学出版社、思科网络技术学 院、人民邮电出版社、以及其它提供本课程引用资料的个人表示 衷心的感谢!

对于本课程引用的素材,仅用于课程学习,如有任何问题,请与我们联系!