


## 计算机组成原理

第六章 中央处理器

6.12 微指令格式

- 1 微指令设计原则
  - 有利于缩短微指令字长度
  - 有利于减少控制存储器容量
  - 有利于提高微程序执行速度
  - 有利于对微指令进行修改
  - 有利于提高微程序设计的灵活性


2 微指令格式(直接表示法)



- 简单直观,便于输出控制,微指令长度太长,控存容量大,如何压缩微指令长度?
  - ◆ 改直接表示为编码表示 (压缩互斥性微指令)
  - ◆ 去掉下址字段,采用 μPC = μPC +1 的方式生成微指令地址
  - ◆ 改水平型微指令为垂直型微指令 (牺牲并行性)

3 微指令格式(编码表示法)

■ 如果互斥的输出控制信号8个,编码后长度多少?



4


#### 微指令地址形成方法

■ 下地址字段法

微指令长, 控存容量大


U 计数器法 μPC

微指令短,需要加法器



5 水平型微指令编码效率





6 垂直型微指令

#### ■数据通路分类

◆寄存器传输 MOV reg1, reg2 MOV AR, PC

◆运算类型 ALU OP reg INC、ADD R1

◆ 访存类型 Mem LOAD、STORE

→ 顺序控制 Branch

#### 如采用扩展操作码,需8位字长

MOV 源寄存器(3) 目的寄存器(3)

INC 无操作数

ADD 源寄存器编号 (3位)

Mem Read/Write

Branch 判断条件

节拍	取指令	LOAD	MOVE	ADD	STORE	JMP
T1	$(PC)\rightarrow AR, (PC)\rightarrow X$	$(IR_A) \rightarrow AR, (PC) \rightarrow X$	$(IR_A) \rightarrow R[0]$	(R0)→X	(R2)→AR	(IR <sub>A</sub> )→PC
T2	(X)+1→Z Read Mem	Read Mem		(X)+(R1)→Z	(R0)→DR	
Т3	(Z)→PC, Mem[AR]→DR	Mem[AR]→DR		(Z)→R0	(DR)→Mem[AR]	
<b>T4</b>	(DR)→IR	(DR)→R0				

Branch P1

### 7 垂直型微指令实例

#### LOAD指令微程序容量:

- 直接表示法 + 下址字段
  - ◆ 28位\*8=224位
- 编码表示法 + μPC
  - ♦ 19位\*8=152位
- 垂直微指令
  - ♦ 8位\*14=112位
  - ◆ 容量小,速度慢,指令执行需译码I

-11-17				
节拍	LOAD指令	#	LOAD	信号
T1	$(PC)\rightarrow AR, (PC)\rightarrow X$	<b>C</b> 1	MOV AR,PC	PC <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub>
		C2	MOV X,PC	PC <sub>out</sub> , X <sub>in</sub>
T2	(X)+1→Z Read Mem	<b>C</b> 3	LOAD	DRE <sub>in</sub> ,Read
		<b>C4</b>	LOAD	DRE <sub>in</sub> ,Read
		<b>C</b> 5	INC	+1
<b>T3</b>	$(Z) \rightarrow PC$ , Mem[AR] $\rightarrow DR$	<b>C</b> 6	MOV PC,Z	Z <sub>out</sub> , PC <sub>in</sub>
<b>T4</b>	(DR)→IR	<b>C</b> 7	MOV IR,DR	DR <sub>out</sub> , IR <sub>in</sub>
		<b>C8</b>	Branch P1	P1
<b>T5</b>	$(IR_A) \rightarrow AR, (PC) \rightarrow X$	<b>C</b> 9	MOV AR,IR	IR <sub>out</sub> ,AR <sub>in</sub>
		C10	MOV X, PC	PC <sub>out</sub> , X <sub>in</sub>
<b>T6</b>	Read Mem	C11	LOAD	DRE <sub>in</sub> ,Read
<b>T7</b>	Mem[AR]→DR	C12	LOAD	DRE <sub>in</sub> ,Read
<b>T8</b>	(DR)→R0	C13	MOV RO, DR	DR <sub>out</sub> , R0 <sub>in</sub>
令执行	<b>行需译码电路</b>	C14	Branch	

- 8 水平型与垂直型微指令
  - ▶水平型微指令
    - ◆并行操作能力强,效率高,灵活性强,
    - ◆ 微指令字较长,微程序短,控存容量大,性能佳
  - 垂直型微指令
    - ◆ 字长短,微程序长,控存容量小,性能差
    - ◆垂直型与指令相似,易于掌握
    - ◆基本被淘汰

# 谢谢!